S. Charge

CONTRIBUTED.
TALEBOREE
THE

TIPONEGLAS DEPRIATORYS LICENTALIZA







# КОНТРОЛЬ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА

«Допущено Министерством высшего и среднего специального обравования СССР в качестве учебного пособия для студентов нефтяных вугов и факильтетов»



ИЗДАТЕЛЬСТВО «Н Е Д Р А» Москва 1964

## АННОТАЦИЯ

В книге описаны основные контрольно-измерительные приборы и автоматические регуляторы, применяемые в пропессах пефтепереработки и тазовых проязводствах. Привведены зементы вопрока выстажах. Привведены зементы вопрока выбора и применении приборов и регуляторов для контроля и автомативации технологических процессов. Книга является учебным пособием для студентов

Книта является учебным пособием для студентов нефтяных вузов по специальности технология пефти и газа и может быть полезна для широкого круга специалистов, работающих на нефтеперерабатывающих, нефтехнических заводах и газовых производствах.

## Репензенты:

 Кафедра автоматики и телемеханики Московского института нефтехимической и газовой промышленности.

Кафедра автоматизации производственных процессов Грозненского пефтиного института.
 См и р н о в П. Ф. — начальник цеха КИП и автоматики завода Нефте-

ras.

#### OT ABTOPA

Настоящая книга ивляется учебным пособием для студентов нефтяных вузов по специальности технология нефти и газа и составлена по программе курса «Контрольно-измерительные приборы и автоматические регуляторы процессов нефтенереработки и газовых производств».

Книга знакомит студентов с прицинами действия и схемами современных измерительных приборов теплового контроля, приборов контроля состава и качества нефтепродуктов и автоматических регулиторов, с элементами линейной теории автоматического регулирования, с вопросами выбора и применении приборов и регулитороз, а также с построением схем контроля и автоматизации промышленвых объектов по переработке пефти и газа.

Кинига предназначена не для подготовки специалистов по конуволю и автоматике. Учитыван, что ола охватывает широкий круг волросов, материал всех глав изложен по возможности кратко, по в объеме, достаточном для того, чтобы будущий инженер технологмефянии был знаком с вопросами контроля и автоматизации в своей объясти

Расчеты элементов схем электрических и пневматических приборов и устройств, детальный анализ действия электропины схем и некогорые другие вопросы, которые не являются первостепенными для инженера технолога, в книге или опущены совсем или приведены в отраниченном объеме.

Изучение материала должно сопровождаться лабораторными

занятиями, знакомящими учащихся с приборами, устройством, ваямодействием их узлов и механизмов, а также практическим выполнением некоторых расчетов и поверок основымх приборы и регуляторов. Лабораторные занятия должны проводиться по специально разработанной программе и по отдельному пособию.

Автор выражает свою глубокую благодарность П. Ф. Смирнову, В. Г. Дианову, Ю. Н. Михайлову и З. И. Геллеру за ценные указаиия, сделанные ими при рецензировании рукописи.

## **ВВЕДЕНИЕ**

В развитии нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, как и во всех других отраслях народного хозяйства, неизмеримо большую роль играет автоматизация. Современные технологические процессы переработки нефти и газа отличаются большой производительностью, высокими скоростями потоков и определенными значениями параметров, отклонение которых попускается лишь в самых небольших пределах. Современную технологическую установку или завод в пелом недьзя эксплуатировать без применения средств автоматизации.

В нашей стране автоматизации уделяется очень много внимания. В Программе КПСС говорится: «В течение двадцатилетия осуществится в массовом масштабе комплексная автоматизация производства со все большим переходом к пехам и предприятиям-автоматам, обеспечивающим высокую технико-экономическую эффективность. Ускорится внедрение высокосовершенных систем автоматического управления. Получат широкое применение кибернетика, электронные счетно-решающие и управляющие устройства в производственных процессах промышленности, строительной индустрии и транспорта, в научных исследованиях, в плановых и проектно-конструкторских расчетах, в сфере учета и управления».

Во много раз по сравнению с повоенным временем возрос выпуск новых средств контроля и автоматизации для всех отраслей народного хозяйства. Большое внимание уделяется разработке и выпуску

новых приборов и регуляторов.

Развитие автоматизации резко повышает требования к знанию инженерами ее теоретических основ и практики применения. Инженер-технолог, хорошо разбирающийся в технологических процессах, должен быть знаком с вопросами их контроля и автоматизации.

Контролем называется наблюдение за величинами различных параметров, характеризующих данный технологический процесс и сбор информации о состоянии оборудования и аппаратуры при помощи современных автоматических средств измерительной техники.

Пля правильного выбора и применения средств контроля требуется изучение основ метрологии и теоретических основ действия различных приборов для измерения давления, температуры, расхода, состава и других параметров, чему и посвящены главы 1—6.

Автоматизацией называется перевод технологических процессов, машин и агрегатов на автоматическую работу, т.е. такую, которая не требует непосредственного вмешательства человека.

Для осуществления автоматизации необходимы различные средства, главными из которых являются средства автоматического регулирования.

Свойства отдельных авеньев систем автоматического регулирования, объектов регулирования и автоматических регуляторов, а такжеусловия, обеспечивающие устойчивую работу этих систем, описываются теор и ей а в том а т и чес к ого регул и рования, элементам которой посвящена глава 7. В главе 8 описываются устройство и свойства основных автоматических регулиторов, примняемых в нефтеперерабатывающей и газовой промышленности. Вопросам построения схем автоматического регулирования, применению и обслуживанию средств контроля и автоматизации на заводах посвящена в основном последния глава 9.

Антомативация технологических процессов пока носит частичный характер. Регулируются автоматически температура, давлепие, расход, уровень и некоторые другие параметры в отдельных технологических аппаратах. Оператор, обслуживающий установку, наблюдает за контролируемыми и регулируемыми параметрами и следит за тем, чтобы режим установки соответствовал лучшему качеству целевых продуктов. Однако параметрых начества продуктов до сих пор в основном определяются лабораториыми методами.

Результаты лабораторных анализов отобранных проб продуктов поступают к оператору с большим запозданием, что затрудняет правильное ведение процесса и получение высококачественного продукта.

В последние песколько лет уровень автоматизации стал резко повышаться. С появлением регуляторов и других вриборов угифицированной агрегатной системы (АУС) стали примениться многоконтурные системы регулирования. Появились автоматические приборы коптроля качества пефтепродуктов в потоке непрерывного действия, устанавливаемые непосредственно на технологических установках. Это позволяет осуществиять многоконтурные системы регулирования с воздействием на технологические параметры со стороны показателей качества продуктов. Применение многоконтурных систем регулирования по параметрам качества продуктов позволяет осуществитькомплектурую автоматизацию, т. с. такую, когда все операция по ведению процесса, включая и вспомогательные, осуществляются при помощи повобов в пестуляторов автоматически.

На пути комплексной автоматизации стало препятствием применение отдельных приборов для контроля параметров процесса в больВВЕЛЕНИЕ

нюм числе точек установки. Возросли размеры щитов с приборами, оператору стало трудно наблюдать за их показаниям. Чтобы устранить этот недостаток, стали применять малогабаритные приборы, монтируемые в соответствующих местах миемосхемы технологического процесса, нанесенной на щит контроля. Это в некоторой ствнени облегчает вести наблюдение за их показаниями и сокращает размеры щитов.

Дальнейшим развитием автоматизации является применение заектронных мании централизованного контроля параметров, выполняющих также и некоторые вычислительные функции. Эти машины получают информацию от датчиков измерлемых параметров в виде электрической пеничины и выдакот цифровой результат измерения или вычисления, напечатанный на блание автоматической пишущей машинки. Машины централизованного контроли очень быстро фиксируют результаты измерения, выдают синталы об отклонениях параметро от заданимх значений, суммируют показания раскоромеров и счетчиков, они могут передавать данные на другие электронных вычислительные машины для решения более сложных задач, таких, напрямер, как определение суточного баланса сырья и продукции завода, стоимости продукции и т.и.

Применение машин централизованного контроля делает ненужным применение большого числа обычных приборов и громоздких щитов управления. Однако эти машины еще не заменяют автомати-

ческих регуляторов.

Получинияя в последние годы развитие к и б с р и е т и к а маука об общих принципах и законах управления — указывает на новые пути комплексной автоматизации на основе применения управляющих электронное-въчелительных машин. Это требует изучения процессов с установлением авписимостей между отдельными параметрами и факторами, определяющими в конечном счете задавное качество и наиболее экономически вытодный выход целевого продукта. Выраженияй математически такая зависямость является основой действия управляющей электронно-въчислительной машины, которая при отклонениях параметров и показателей качества и количества целевого продукта вырабатывает соответствующие командные сигналы управления и неревастройки для нахождения оптимальных условий систем автоматческого ресулирования условий систем автоматческого ресулирования.

Осуществление такой автоматизации позволит приблизиться к созданию заводов-автоматов с «кнопочным» управлением из одного

диспетчерского пункта.

В настоящей книге не приводится описаний устройств электронных машин. В главе 9 дано лишь общее понятие о действии машины

централизованного контроля и о ее возможностях.

Телемеханика, сигнализация и автоблокировка втой или иной степени используются при автоматизации технологических процессов. Телемеханика получила в последние годы большое развитие и широко применяется главным образом для автоматического управления объектами большой протяженности, такими, например, как нефтепроводы и газопроводы. В этих объектах требуется передавать результаты замерения и различные сигналы на расстояние до пескольких сотен и тысяч километров; передавать командные сигналы для управления задвижками и крапами, установленными по трассе трубопровода, а также системами автоматического запуска и остановки насосных агрегатов перекачечных станций, компрессоров станций перекачик таза и т. п.

Основными влементами систем телемеханики являются датчики измеряемых величин, каналы связи, командиые устройства и исполнительные механизмы. Телемеханика широко использует электрические методы измерения, контактные и бесконтактные релейные системы, проводную и беспроводную (одило) связь и т. п.

Теоретические основы и практика телемеханики представляют

собой в настоящее время отдельную техническую науку.

В книге из области телемеханики описаны лишь некоторые виды приборов с передачей показаний на сравнительно короткие дистан-

ции в пределах технологических установок или заводов.

Ситваливация применяется как средство оповещения об отклонениях контролируемых параметров свыше допустимых значений и об аварийном состоянии объектов или агрегатов. При автомативации технологических процессов переработки нефти используется в основном ситваливация об отклонениях параметров. В тазовых производствах ситваливация используется для предупреждения об опаслой копцентрации газа в помещениях, а тажке как аварийнопредупредительная для вызова человека при нарушении процессов в объектах, аксилуатирующихся без вахтового персонала.

В книге приведены лишь краткие сведения о сигнальных прибо-

рах и схемах.

В условиях частичной автоматизации, когда за работой пасосою и других машин технологических процессов непрерывно наблюдают люди, автоматическая блокировка не получила большого распространении. При комплексной автоматической блокировки вначительно повышается. При помощи систем автоматической блокировки осуществляются такие операции, как, например, затоматическое включение запасного насоса и выключение вышедшего на строя осповного насоса, автоматическое переключение кранов или задражже при разрыве трубопроводов в целях прекупрекцения больших потерь пефтепродуктов или газа, прекращение подачи сырья и толивав на установки при вавряях и т. п.

Системы и средства автоматической блокировки в своем большинстве являются электрическими, носят специфический характер ю

в книге не рассматриваются.

#### ГЛАВА 1

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРЕНИЯХ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРАХ

## § 1. ИЗМЕРЕНИЯ

Автоматизация промышленных процессов неразрывно связана

с измерениями различных физических величин.

Измерить какую-либо величину значит сравнить ее с некоторым значением этой же величины, принятым за единицу. Измернют величины при помощи мер, измерительных приборов или измерительных установок. Результат измерения — число именованное, показывающее, во сколько раз измеренмя величина больше единицы измерения или какую составляет долю от нее. Например, измеряя длину какого-либо тела, результат выражают в жм, м, км и т. п., массу — в х, ке, м и т. п.

Единицы измерения делятся на независимые и производные, Независимые единицы устанавливаются производьно и независимо от размеров других единиц. Производными называются единицы, которые выражаются через независимые единицы на соновании математических формул, связывающих эмеряемые величным с величи-

нами, единицы которых являются независимыми.

Совокупность независимых и производных единиц, охватывающих определенную область величин, называется системой единиц.

Независимые единицы, на которых строится система, являются

основными единицами данной системы.

Существует несколько систем единиц, например механических МКС, СГС и МКГСС, телловых электрических и магнитных. В одилх странах основные единицы систем приняты метрические, а в других неметрические. Это создает определеные трудности в международных связих в науке, технике и торговле. В связи с этим в октябре 1960 г. 11-я Генеральная конференция по мерам и весам приняла международную систему единиц (SI). Новая опстема единиц утверждена в качестве Государственного ставдарта СССР (ГОСТ 9867-18) в русском написании обозначается бунвами СИ. С 1 яльвря

1963 г. эта система введена в действие для предпочтительного при-

Основными единицами международной системы СИ являются: метр — единица длины, килограмм — единица массы, секунда времени, ампер — силы электрического тока, градус Кельвина термодинамической температуры и свеча — силы света. Произволными единицами являются единицы площади, объема, плотности, скорости, ускорения, силы, давления, электрического напряжения. сопротивления, емкости и ряд других,

В системе СИ метр есть длина, равная 1650 763,73 длины волны в вакууме излучения, соответствующего переходу между уровнями 2 р10 и 5 d5 атома криптона 86. Такое определение длины метра как естественного эталона гарантирует его высокую точность, неизменность и дает возможность его воспроизводить и хранить в любой

стране.

менения

Измерения подразделяются на прямые, косвенные и совокупные. П р я м ы м и называются такие, при которых измеряемые вели-

чины непосредственно сравниваются с мерой или с показаниями измерительного прибора. Например, измерение длины метром, силы тока амперметром и т. п.

К о с в е и и ы м и измерениями называются такие, при которых значение измеряемой величины вычисляется по результатам прямых измерений других величин, связанных с искомой определенной математической зависимостью. При определении плотности тел путем вычисления предварительно измеряют прямым способом массу и объем и т. п.

Совокупными называются такие измерения, при которых значение измеряемой величины определяют решением уравнений, полученных из совокупности (ряда) прямых измерений. Примером совокупных измерений может служить определение температурных коэффициентов сопротивления или коэффициентов линейного расширения тел при нагревании, когда в известные уравнения, выражающие зависимость сопротивления или длины тела от температуры, подставляют значения сопротивления или плины при разных температурах. измеренных прямым способом, и затем вычисляют неизвестные коэффициенты путем решения этих уравнений.

В практике контроля промышленных процессов совокупные

измерения пока не применяются.

Существует несколько методов прямых измерений, к числу которых относятся метол непосредственной оценки, дифференциальный,

нулевой, совпаления и замешения,

При измерениях методом непосредственной оценки величину, подлежащую определению, измеряют непосредственно мерой или измерительным прибором. Длину тела измеряют линейкой, объем жидкости — сосудом определенной емкости, силу тока амперметром и т. п.

 $\Pi$  и ф ф е р е и ц и а л ь и м й метод состоит в том, что измеряют не всю величиной и мерой или известной величной и мерой или известной величной и мерой или известной величной. Например, длину тела можно измерить, приложив к нему линейку и определив разность их длин. Для этого необходимо, чтобы разность была небольшой по сравнению с длиной линейки. Дифференциальный метод достаточно точен. Если разность междуу длинами тела и линейки составляет 0,19% и эта разность измерена с точностью  $\pm$ 1%, то точность измерения длины тела составит  $\pm$ 0,001%.

Нулевой метод отличается от дифференциального тем, что измерлемая величина уравновешивается известной величиной и разность между ими становится равной нулю. Этот метод применяется при определении массы тел путем взвешивания на равноплечих весах при помощи гирь. Нулевой метод широко применяется при измерениях малых напряжений электрического тока.

Метод с о в п а д е й и я применяют при измерениях длины тела, когда измервемую величину определяют по совмещению ряда равно-мерно чередующихся отметок, наиссенных на измерямое тело и измерительную линейку. Приложив линейку с деленями в английских дюймах к линейке с деленнями в мм, легко определить, что длина дюйма соответствует 25,4 мм. Метод совпадения используется в новну-сах штангенциркулей и других приборах, измеряющих длину и толщину тел.

Метод з а м е щ е и и я состоит в том, что по какому-либо прибору измерительной установки спачала отсичивают невыестную величину, а затем измеряемую величину заменяют известной и добиваются того, чтобы прибор дал такие же показания. Поскольну во времи измерении прибор не изменяет своих характеристик, можно утверждать, что неизвестная величина при одинаковых показаниях прибора равна заменяющей ее известной величине. Этот метод отвечает высокой точности, так как свойства прибора не влияют на результат измерения.

# § 2. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ V

Для измерений длины тел и объема используются меры без канихлибо измерительных приборов. Но уже при измерении массы тел при помощи меры требуется прибор — весы. Такие величины, как температура, давление, количество и многие другие, измеряют при помощи приборов.

Меры предназначены для вещественного воспроизведения единицы измерения или определенной ее доли или кратной величины. Несмотря на ограниченное применение мер при измерениях величин, характеризующих промышленные процессы, их значение в измерительной технике очень велико.

Мерами являются гири, линейки и рулетки, измерительные колбы, катушки электрического сопротивления и т. п. Различают наборы

мер, например разновесы и магазины мер — наборы, объединенные

в одно целое: магазины сопротивления, емкости и др.

Для поспроизведения единиц измерения или кратных и дробных значений используются также физические или другие свойства некоторых веществ. Например, температура танния льда и кипения воды — для воспроизведения точек температурной икалы. Такиевещества наамывогога образцовыми и относятся к числу мер.

Измерительные приборы подразделяются на следующие группы. К о м п а р и р у ю щ и е приборы — такие, которые требуют применения мер; весы с гирами и т. п. Измерять этими приборами

без мер нельзя.

По казывающие приборы — такие, которые не требуют применения мер. Они предварительно градуируются в единицах измерения определенных величин путем сравнения с мерамы изис с более точными образдовыми приборами. К этой группе относится большинство приборов контроля параметров промышленных пропессов.

Интегрирующие приборы служат для измерения величин, зависящих от времени — электрические счетчики, счетчики для

измерения количества воды и нефтепродуктов и т. п.

Самопишущие приборы — такие, у которых имеется особый механизм для записи результатов измерения на ленточную вли дисковую бумажную диаграмму. Самопишущими приборами могут быть как компарирующие, показывающие, так и интегрирующие.

Регулирующие приборы — показывающие или самопишущие — имеют устройство, в котором измеряемая величина управляет потоком какой-либо энергии, воздействующей через регулирующий орган на процесс для поддержания этой же измеряемой величины на заданном значении без вмешательства человека. Регулирующие приборы называются еще автоматическими регуляторами.

Приборы местного действия—такие, которые устанавливаются вблизи места измерения и не имеют устройсти для передачи показаний на расстояние (ртутные стеклянные термометры,

ареометры и т. п.).

Дистанционные приборы— такие, в которым от места измерения прокладывается линия связи: манометры, установленные вдали от места измерения ит.п. По линиям связи дистанционных приборов передается измеряемая величина. Длина линий связи

дистанционных приборов обычно не превышает 150 м.

Телонамерительного действия, но к ним по линии связи передается не измеряемая величива, а другая, пропорциональная ей. Например, показания мавометра преобразовываются в наприжение электрического тока, который передается по проводам к другому прибору. В качестве канала связи могут быть использованы не только провода и кабели, но и радкосыязь. Теленямерительные системы электрического дей-

ствия могут передавать показания на очень большие расстояния, достигающие сотеи и тысяч километров. Существуют теленамерительные системы пневматического действия с передачей показаний на расстояние до 300 м.

Прибор, непосредственно измеряющий какую-либо величину и спабженный устройством для телепередачи показаний, принято называть дат ч и к о м, а прибор, к которому передаются показания по линиям связи — пр и е м н и к о м или вторичным пр и б о-

ром.

Образцовые меры и приборы предпазначены для воспроизведения и хранения единиц измерения, а также для поверки и градуировки мер и измерительных приборов. Это особо вазкная группа приборов, так как с их помощью обеспечивается единство измерений в стране.

Рабочие меры и приборы в отличие от образцовых предназначены для практических измерений. Они делятся на: лабораторно не меры и приборы, при применении которых учитывается точность измерения; тех и и ческие меры и приборы; при использовании последних принимается определенная заранее установленият очность измерения.

Измерительнай установка — совокупность мер в приборов или одних приборов и различных присособлений, объедженных в одно пелое общей схемой или методом измерения; установки

для поверки термометров, термонар и т. п.

Измерительные автоматы — приборы или измерительные установки, автоматически выполняющие измерение заданной величины: автоматические весы, автоматы для разлива жидкоств в таву определенного объема и т. п.

## § 3. ОБРАЗЦОВЫЕ МЕРЫ И ПРИЕОРЫ

Образцовые меры и приборы подразделяются на эталоны и образцовые меры и приборы ограниченной точности.

Эталонам и называются образцовые меры и приборы, предназначенные для воспроизведения и хранения единиц измерения с метрологической точностью, т. е. наивысшей достижимой точностью измерения при настоящем состоянии измерительной техники.

Образцовые меры и приборы о граниченной точноств имеют установленную точность, меньшую, чем метрологическая, и служат для практических работ по поверке и градуировке других мер и приборов. При помощи образдовых мер и приборов ограниченной точности передают правильный размер единицы измерения от эталонов к рабочим мерам и пинборам.

По соподчинению эталоны, воспроизводящие одну и ту же единицу измерения, делятся на первичиме, вторичиме и третичные. П е р в и ч н ые эталоны являются государственными эталонами

первичные эталоны являются государственными эталона СССР.

Вторичные эталоны являются эталонами, устанавливаемыми на основании сличения их с метрологической точностью с первичными эталонами.

Третичные эталоны являются эталонами, устанавливаемыми на основании сличения их с метрологической точностью с вторичными эталонами. Третичные эталоны являются рабочими и применяются для поверки образцовых мер и приборов.

По своему метрологическому назначению или по той роли, которую выполняют эталоны в деле сохранения единиц измерения, эталоны разделяются на основные, производные, эталоны-свидетели, эталоны-копии, эталоны сравнения и рабочие.

О с н о в н ім мі эталонами называются первичные эталоны независимых (основных) единиц, составляющие закопную и научную основу измерительного дела в стране; к их числу относятся основные эталоны метра, килограмма, абсолютной практической единицы силы тока.

Основные эталоны метра и килограмма, хранящиеся в Международном бюро мер и весов в г. Париже, называются международными прототипами, они считаются абсолютно точными и не имеющими погоешностей.

Эталоны метра и килограмма, хранящиеся в центральных метрологических учреждениях отдельных государств, называются национальными прототипами. Международные прототипы являются первичными эталонами по отношению к национальным.

В СССР национальными прототипами являются эталон метра № 28 и эталон килограмма № 12, полученные Россией в 1889 г. от Международного бюро мер и весов. Тогда же были получены эталон метра № 11 и килограмма № 26, которые являются эталонами-копиями.

Национальные прототины и их копии хранятся и воспроизводятся во Всесоюзном научно-исследовательском институте метрологии

(ВНИИМ) им. Д. И. Мепделеева в г. Ленинграде.

Пройзводные эталоны являются первичными и служат для воспроизводения производных единяц. Они также являются государственными эталонами. Эталоны-с в и детели являются вторичными и служат для контроля неизменности первичных эталонов, Эталоны-к о и и и — вторичные, служат для сличения с ными рабочих эталонов. Эталоны с равие и и я — вторичные, служат для сличения эталонов друг с другом.

Рабоч и е эталоны служат для текущих метрологических работ. Они могут быть первичными вторичными и третичными. Все трегичные эталоны являются рабочими и применяются для поверки образцовых мер и приборов. Рабочие эталоны изготовляются из более дешевых материалов и требуют более частых контрольных сличений их с первичными эталонами или их кониями.

Образцовые меры и приборы ограниченной точности делятся на разряды в зависимости от точности и способа их поверки. Образцовые меры и приборы первого разряда поверяются непосредственно по рабочим эталонам, меры и приборы второго, третьего и последующих разрядов — по образцовым мерам и приборам предшествующих разрядов.

По образцовым мерам и приборам поверяются все рабочие меры и измерительные приборы, применяющиеся в народном козяйстве страны.

#### 4. ПОГРЕШНОСТИ МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Различают номинальное и действительное значение меры. Под первым подразумевается то значение, которое должна представлять мера. Например, на тире написан е размер 1 кг, это и есть номинальное значение. Действительное же значение гири может отличаться от 1 кг и может быть установлено путем сличения ее с образцовой мерой.

Когда измернют каким-либо прибором, то подъзуются его исказаниями, которые также в большей или меньшей степени всегда отличаются от действительного значения измеряемой величины. В связы с этим различают показание прибора и действительное показание, причем последицы называется показание данного прибора, определяемое на основании сличения с образдовыми мерами или с показаниями образдовых приборов.

Та разность, на которую отличается поминальное значение меры от ее действительного значения, называется погреш постью мелы

Разность между показанием прибора и действительным показанием того же прибора называется погреш постью показаи и прибора.

Погрешности меры и показаний прибора выражаются в тех же именованных числах, которые характеризуют результат измерения. Если мера была метром, то и погрешность выражается в метрах или для удобства в миллиметрах. Если показания прибора выражались в градусах температуры, то и его погрешность выражается в градусах температуры.

Такая погрешность мер и показаний прибора называется а б с ол ю т н о й и может иметь знак плюс или минус.

Погрешность значения меры или показания прибора, взятая с обратным знаком, называется и о и р а в к о й. Если величина поправки известна, то действительное значение меры или действительное показание прибора может быть определено путем алгебраического сложения номинального значения меры или показания прибора с величиной поправки.

Погрешность можно выразить в процентах от номинального значения меры. В этом случае она называется и ом и нальной относительной погрешностью. Если эту погреш-

ность обозначить через  $d_n$ , абсолютную через  $\epsilon$ , а номинальное значение меры через  $A_n$ , то согласно определению

$$d_{\rm H} = \frac{\epsilon}{A_{\rm H}} 100\%. \tag{1.1}$$

Погрешность измерительных приборов часто выражают в процентахот диапазона шкалы. Такая погрешность называется при веденной относительной погрешностью.

Существуют приборы со шкалой, нижний предел которой равен иулю. У некоторых приборов пижний предел не равен нулю, вапрымер, рутный термометр со шкалой 100—300° С; такак шкала называется безнулевой или с утопленным нулем. Есть приборы, у которых ижний предел имеет отрицательное значение — термометр со шкалой —50 ÷ 0 ÷ +100°. Такам шкала называется двустороныей.

Приведенную относительную погрешность для приборов со шкалой, начинающейся от нулевого значения измеряемой величины, определяют в процентах от верхнего предела измерения, для приборов с безнулевой шкалой — от среднего арифметического пределов измерения, а для приборов с двусторонней шкалой — от суммы пределов измерения.

Погрешность измерения выражают еще в долях или процентах от действительного значения меры или действительного показания прибора, и тогда опа называется действ ительной отно-

сительной погрешностью.

Воличина погрешности характеризует точность меры или прибора, а следовательно, и результат измерения. Если требуется измерить более точно, необходимо пользоваться мерами и приборами с малой погрешностью. Однако изготовить меру или прибор без погрешносты невозможию. Меры и приборы с малой погрешностью сложные, стоят дорого и требуют очень осторожного обращения. Для техничесики измерений пользуются мерами и приборами, имеющими определенную допустимую погрешность, не превышающую заранее заданное значение.

Допустимой погрешностью называется наибольшая погрешность значения меры или показания прибора, допускаемяя нолмами.

В связи с тем, что величина погрешности может зависеть от внешних условий, при которых производится измерение (от окружающей температуры, давления атмосферы, каличия вибраций и т. п.), развичают еще основную и дополнительную погрошности меры или прибора.

Основной погрешностью называется допустимая погрешность при номальных условиях работы, устанавливаемых для каждой меры яли прибора в отдельности техническими условиями.

Дополнительной погрешностью называется погрешность, вызываемая воздействиями внешней среды на меры или прибор при откло-

нении условий от нормальных. Если за нормальную температуру было принято  $+20^\circ$ , а прибор работает при  $+40^\circ$ , то может возникнуть дополнительная погрешность, которая увеличит основную погрешность.

Величина основной допустимой погрешности мер и приборою устанавливается стандартом, нормалями и правилами. Оне может быть выражена в виде предельных значений абсолютной или относительной погрешности. Для гирь допустимая погрешность устанавливается в виде абсолютной погрешности, выраженной в миллиграммах, для мер длины в миллиметрах, для эталонных и образцовых термометров спортивления, термощар, руутных термометров в виде абсолютной погрешности в °С, для эталонных и образцовых манометров в виде действительной относительной погрешности, выраженной в процентах от измеряемого давления.

Для большинства рабочих измерительных приборов, используемых при технических измерениях, допустымая основная погрешность выражается в виде приведенной относительной погрепности в процентах от диапазонае шкалы. Эти приборы погразделяются на класот точности, обозначаемые рядом чисел: 0,005, 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 и 6,0. Каждое на этих чисел поквазывает величину основной допустимой погрешности. Погрешность прибора класоа 1,5 составляет ±1,5% от диапазона шкалы, прибора класса 0,02 — ±0,02% и т. д.

Приборы классов 0,005; 0,02; 0,05 и 0,1 считаются приборами высокой точности и применяются в лабораторных условиях, а также для поверки рабочих приборов, применяемых в технических измерениях.

Наиболее распространенные в промышленности приборы имеют класс точности 0,2; 0,5; 1,0; 1,5 и 2,5. Приборы класса 4,0 и 6,0 применяются при камерениях, не требующих высокой точности. В некоторых случаях выпускают приборы промежуточных значений класса точности. Например выпускают образцовые пружинные мапометры класса точности 0,35.

Качество измерительных приборов, кроме их погрешности, характеризуется еще вариацией, чувствительностью и порогом чувствительности.

Вар и ацией прибора называют наибольшую разность между повторными показаниями, соответствующими одному и тому же действительному значению измеряемой величины при непаменных внешних условиях. Вариация выражеется обътие в процептают диапазона иналы и не должна превышать допустимую основную погреппность. Вызывается вариация силами трения в подвижных элементах прибора.

Чувствительностью прибора называется отношение приращения линейного или углового перемещения указателя

<sup>2</sup> Заказ 1042.

к приращению измеряемой величины, вызвавшей это перемещение в установившемся состоянии:

$$S = \frac{\Delta n}{\Delta A}$$
, (1.2)

где S — чувствительность;

Δn — приращение перемещения указателя;

 $\Delta A$  — приращение измеряемой величины.

Поскольку существуют намерительные приборы без указатели (интегрирующие приборы — счетчики), чувствительность следует предедать как отношение приращения выходной величины к приращению входной величины данного прибора при установившемоя осстоянии. Для приборов входной величины данного прибора при установившемоя величина, а выходной их показания. Показания могут быть вкражени перемещениями указателя, изменением числа оборотов счетчика, цифровой записью другими параметрами. Для электрического счетчика чувствительность определится из отношения приращения числа оборотов его рабочего диска к приращению сили тока.

Чем выше чувствительность, тем больше приращение выходной ведичины при одном и том же приращении входной величины. Приборами, имеющими высокую чувствительность, измерять можно более точно.

Для приборов с указателем и шкалой величина, обратная чувствительности С. называется ценой деления:

$$C = \frac{\Delta A}{\Delta n} \ . \tag{1.3}$$

Делением шкалы называется расстояние между двумя соседними отметками (штрихами или точками). Цена деления характеризует приращение измеряемой величины, которое перемещает указатель на одно деление.

Порогом чувствительности называется наименьшее изменение значения измеряемой величины, способное вызвать наменение показаний прибора.

## § 5. ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРОВ

Перечисленные выше свойства приборов — погрешность показаний, чувствительность и другие — называются с т а т и ч е с к и м и характеристиками, так как все они определяются при установившемся состоянии механизмов приборов.

Но качество приборов определяется еще и их д и и а м и ч ес к и м и х а р а к т е р и с т и к а м и, которые показывают, как реагируют приборы на изменения измеряемой величины, каково запаздывание во времени между показаниями приборов и измеряемой величной при е изменении. По динамическим характеристикам определяют, будет ли показание прибора носить колебательный характер или нет.

Динамические характеристики приборов в некоторых случаях определяют и их конструктивное выполнение. Если подвижная система прибора подвержена колебаниям, то применяют специальные успоконтели, тистов колебания указателя быля минимальными. Для уменьшения времени реалирования, например, рутипот гермометра толщину стенок стеклянного шарика, в котором находится ртуть, делают по возможности минимальной.




Рис. 1.1. Схема манометрического термометра (a) и его структурная схема ( $\delta$ ). 1 — чувствительный элемент; 2 — линия связи; 3 — реагирующий элемент 4 — шкала.

Каждый измерительный прибор можно рассматривать как систему отдельных последовательно соединенных между собой звеньев, выполняющих различные функции. В качестве примера приведем манометрический термометр, в котором температура измеряется по величине давления жидкости, газа или паров, нагреваемых в замкнутом объеме (рис. 1.1). Система состоит из четырех звеньев, каждое из которых характеризуется входной и выходной величинами. В нашем примере для первого звена входная величина у — измеряемая температура, а выходная — температура среды, находящейся в баллоне. Пля второго звена, линии связи, которую образует среда, находящаяся в соединительной трубке и в пружине реагирующего элемента, входная величина - температура среды внутри баллона, а выходная - давление среды. Для третьего звена входная величина — давление среды в системе, а выходная — перемещение указателя. Для четвертого звена входная величина — перемещение указателя, а выходная — показания прибора уз. отсчитываемые по шкале.

Выходная величина предыдущего звена является входной последующего.

В приборах, измеряющих давление, отдельного чувствительного элемента нет, им является реагирующий элемент и, следовательно, число звеньев системы уменьшается до трех. Существуют и более сложные системы.

От каждого прибора требуется, чтобы он по возможности точно и без запаздывания во времени показал значение измеряемой им величины. Это во многом зависит от динамических характеристик отдельных звеньев прибора, которые должны передать в прямом или в преобразованном виде входную величину первого звена последнему.

Не ставя задачи подробного рассмотрения динамических характеристик отдельных звеньев измерительных систем, чимся лишь общими замечаниями, касающимися всей в пелом.

В большинстве измерительных приборов контроля производственных процессов динамические свойства определяются в основном свойствами чувствительного элемента. Соединительное звено обычно делают по возможности безынерционным, и оно существенного влияния на свойства прибора не оказывает. Реагирующий элемент также выполняют малоинерционным. Но во многих случаях реагирующий элемент является звеном, склонным к колебаниям, а иногда и достаточно инерционным. В этих случаях свойства реагирующего элемента также определяют качество прибора.

Чувствительный элемент приборов для измерения температуры (термопара, термометр сопротивления и др.) обычно помещают в защитный чехол, который затрудняет передачу тепла и приводит к запаздыванию и к неточности показаний прибора.

Линамические характеристики приборов можно определить экспериментально путем создания быстрого ступенчатого измерения входной величины и построения кривой переходного процесса, отражающего характер изменения показаний прибора от одного установившегося состояния до нового установившегося состояния. Так, например, кривую переходного процесса манометрического термометра определяют по изменению показаний при быстром погружении чувствительного элемента в ванну с горячей водой или маслом. Формы возможных видов кривых переходных процессов показаны на рис. 1. 2. Колебательный процесс свойствен приборам для измерения павления и гальванометрам, поскольку в движении участвуют массы их подвижных элементов. Апериодический процесс первого порядка наблюдается у приборов для измерения температуры, чувствительный элемент которых не заключен в защитный чехол. Апериодический процесс второго порядка относится к приборам, измеряющим температуру, в которых чувствительный элемент заключен в постаточно массивный защитный чехол. Каждый из этих переходных процессов описывается характерным для него дифференциальным уравнением \*

Скорость реагирования прибора оценивают величиной и остоянной времени т, которая равна времени, в течение которого показания прибора достигают 63,2% максимального значения при скачкообразном изменении измеряемой (входной) величины. При измерениях быстро изменяющихся величин постоянная





Рис. 1.2. Виды кривых переходных процессов померительных приборов да – изменение колнов венетичных уг. 6— кривые переходного процесса поизваний прибора уг. 1— колебательный процесс; 2— апериодический процесс 1-то порядила; 3—а периодический процесс 2-то порядка.

времени прибора должна быть очень малой, что достигается применением электронных схем.

Если, например, прибором, переходный процесс которого апериодический первого порядка, измерять непрерывно изменяющуюся ве-



прибора от измеряемой величины при ее непрерывном изменении.

 измеряемая величина; 2 — покавания прибора; t — время.

личину, то показания его будут отставать от измеряемой величины на время AB, которое называется з а п а з д ы в а и и е м рис. 1.3. Отрезок CB, который показывает, насколько в данный момент времени показания меньше измеряемой величины, называют д и н а м ич е с к о й о ш и б к о й. Наиболее точно можно измерить какуюлябо величину лишь тогда, когда опа не изменяется. При колебательном изменении величины показания всегда отстают и не вполнеточны.

Свойства отдельных звеньев и всей измерительной системы исследуются контолом построения кривой переходного процесса, так и частотным методом подобно тому, как исследуются свойства звеньев и системы автоматического регулирования, о чем сказано в главе 7 «Элементы липейной теории автоматического регулирования».

Во многих случаях, когда измеряемая величина изменяется медленно, запаздывание и динамическая ошибка практически незаметны и их не учитывают. Но при быстрых изменениях для получения точных результатов измерения как запазлывание, так и линамическую ошибку необходимо учитывать.

## в 6. погрешности измерения

Как бы тщательно ни было измерение, всегда результат его отличается от истинного значения измеряемой величины, точное значение которого остается неизвестным. В связи с этим измерение имеет ценность лишь тогда, когда известна его погрешность, которая дает возможность определить степень достоверности полученного значения. Погрешности измерения возникают от погрешности мер и приборов при обращении с ними и от личных ошибок наблюдателя проводящего измерения.

Погрешности измерения подразделяются на систематиче-

ские, случайные и промахи.

Систематическими погрешностями называются погрешности, постоянные или изменяющиеся по определенному закону, природа и характер которых известны. Возникают систематические погрешности. например, от погрешности меры из-за неточности ее изготовления, от неучтенной погрешности измерительного прибора, вызванной неправильной его установкой, или от влияния изменения окружающей температуры.

При измерениях принимают меры, исключающие или уменьшаю-

шие систематические погрешности.

Случайными называются погрешности, неопределенные по величине и природе и появление которых не полчиняется какой-либо закономерности.

Если измерять многократно одну и ту же величину одним и тем же прибором или мерой с одинаковой тщательностью и в одинаковых окружающих условиях, то каждое измерение будет отличаться от других. В этом и проявляются случайные погрешности. В связи с этим для получения большей достоверности одну и ту же величину измеряют несколько раз, получают ряд погрешностей, на основании которых устанавливают более или менее правильное значение погрешности результата.

Промахами называют погрешности, явно искажающие результат измерения. Промахи вызываются обычно неправильными действиями человека при отсчете значений по шкале прибора, при записи показаний, сборке схемы измерения и т. п. Промахи отличаются от случайных погрешностей при повторном измерении одной и той же величины большим значением.

Измерения, содержащие промахи, не учитываются и отбрасываются из ряда измерений.

Случайные погрешности определяются как разность между полученным значением измеряемой величины и ее истинным значением z.

Получив ряд значений случайных погрешностей при многократном измерении одной и той же величины, можно определять их влияние на результат измерения, пользуясь теорией случайных

погрешностей.

Однако истинное значение измеряемой величины можно установить лишь при пользовании эталонами или образцовыми прибовами, значения и показания которых (после внесения соответствующих поправок) можно считать за истинные. В большинстве же практических измерений истинное значение измеряемой величины остается неизвестным, поэтому часто случайные погрещности определить нельзя. В сязяи с этим при измерениях определяют так называемые остаточные погрешности, которые подчиняются законам случайных погрешностей.

Остаточной погрешностью v называется разность между значением величины, полученной путем однократного измерения, и средним арифметическим значением L этой же величины, полученной из ряда повторных ее измерений.

При практических измерениях погрешность оценивают обычно при помощи средней квадратичной погрешности σ, которую можно выразять через остаточные погрешности:

$$\sigma = \sqrt{\frac{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}{n-1}}, \qquad (1.4)$$

где п — число измерений одной и той же величины.

Чем меньше средняя квадратичная погрешность, тем больше точность измерения.

Погрешность можно выразить в относительных единицах, например в процентах от среднего арифметического:

$$\sigma_0 = \frac{\sigma}{L} 100, \qquad (1.5)$$

где o<sub>0</sub> — относительная средняя квадратичная погрешность,

При коспенных измерениях измеряемую величину вычисляют по формуле, связывающей ряд величин, полученных путем прямых измерений. В общем виде зависимость измеряемой величины Q от величин X, Y, Z, полученных путем прямых измерений, можно представить функцией

$$Q = f(X, Y, Z, \ldots).$$
 (1.6)

Если зависимость Q от X, Y, Z,... имеет вид:

$$Q = kX^aY^bZ^c, (1.7)$$

то относительная средняя квадратичная погрешность результата косвенного измерения выражается формулой

$$\sigma_{0} = \sqrt{a^{2} \sigma_{0X}^{2} + b^{2} \sigma_{0Y}^{3} + c^{2} \sigma_{0Z}^{3}}, \qquad (1.8)$$

где  $\sigma_{o X}$ ,  $\sigma_{o Y}$  и  $\sigma_{o Z}$  — относительные среднеквадратичные погренности прямых измерений величин X, Y, Z.

Пример. Определить среднюю квадратичную относительную погрешность результата косвенного намерения расхода жидкости, определиемого по формуле (в упрощенном виде)

$$G = k \alpha d^2 \sqrt{\Delta p \gamma}, \qquad (1.9)$$

где k — постоянный коэффициент;

а — коэффициент расхода;
 d — диаметр отверстия диафрагмы в мм;

 $\Delta p$  — перепад давления в  $\kappa \Gamma / m^2$ ;

у — удельный вес жидкости в кГ/м³. Если установить, что средние квапратичные относительные погреш-

если установить, что средние квадратичные относительные погрешности для величин, входящих в формулу (1. 8), составляют для  $\alpha$  — 1,2, d — 0,1;  $\Delta p$  — 0,9,  $\gamma$  — 0,2,  $\tau$ 0 погрешность результата определится из (1. 8):

$$\sigma = \sqrt{1,2^2 + 4 \cdot 01^2 + \frac{1}{4} \cdot 0,9^2 + \frac{1}{4} \cdot 0,2^2} = 1,3\%$$

#### § 7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ В СССР

Высшим органом государственной службы мер и измерительных приборов является Комитет стандартов, мер и измерительных приборов СССР.

Основной задачей государственной службы является обеспечение единообразия, верности и правильного применения мер и намеритась ных приборов во весх отраслях народного хозяйства. Государственная служба осуществляет также связь с международной службой мер и весов, которая ведает единицами и эталонами различных величин.

Свою основную задачу государственная служба выполняет проведением надаора и обязательной поверки применяемых всех основных мер и измерительных приборов.

Надзор состойт в наблюдении и контроле за правильной эксплуатацией мер и приборов па предприятиях. Поверкой называется сравнение мер и показаний измерительных приборов с образдовыми мерами или показаниями образдовых приборов в целях определения погрешностей.

Надзор и поверка выполняются органами Комитета стандартов, мер и измерительных приборов; в этом случае они носят характер

государственных. Допускается надзор и поверка силами самих предприятий и учреждений, и тогда они называются ведомственными.

Органы государственого надзора и поверки представлены научно-исследовательскими институтами, управлениями и отделениями с оборудованными лабораториями в городах страны, вмеющими

в своих штатах государственных поверителей.

Органы ведомственного надвора находятся под контролем государственных органов и могут быть организованы на крупных предприятиях, изготомляющих, ремонтирующих или эксплуатирующих меры или приборы. Органы ведомственного надвора обязательно регистрируются в органав Комитета стандаргов, мер и намерительных приборов. В функции органов ведомственного надвора входят: проведение учета, паспортивация мер и приборов, наблюдение за превыдьной эксплуатацией, изъятие незаконных и неисправных мер и приборов и связь с органами Комитета по всем вопросам измерительного ходяйства.

Образим новых измерительных приборов, разработанные институтами, конструкторскими боро, авлодами и т. п., в целях установления целесообразности их производства подвергаются государственным испытаниям. При испытаниях прибор (или мера) поверяются как при нормальных условиях, так и в условиях, отличающихся от нормальных, с пелью установления их основной и дополнительных потрешностей. Испытаниями устанавливается соответствие метрологических показателей мер и приборов современному состоянню измерительной техники. Государственным испытаниям подлежат также образцы приборов, намечаемых к полученню из-за границы.

Все новые меры и измерительные приборы, выпускаемые приборостроительными заводами и другими предприятиями, подлежат обя-

зательной государственной поверке.

Предприятия, учреждения и организации, применяющие меры и намерительные приборы, должны производить их обязательную поверку в установленные сроки путем предъявления их государственному поверителю или силами ведомственного надаора.

Если поверяемые меры или приборы не отвечают требованиям и нормам их погрешности, вариации, качества их внешнего оформления и т. п., то они признаются незаконными и должны быть изъяты из употребления. Допускаются их ремонт и повторная поверка.

Все меры и измерительные приборы после их ремонта также подлежат обязательной государственной или ведомственной поверке.

лежай областавля осударственном или ведомоленном поверке. Подробные списки мер и измерительных приборов, сроки их обязательной периодической поверки изложены в специальных материалах, издаваемых Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов.

на каждую меру или прибор после поверки, если они признаны годными, паносят оттиск поверительного клейма.

Поверительные клейма изготовляются и выпаются организациям только органами Комитета стандартов, мер и измерительных приборов. На клеймах имеется изображение двух последних цифр календарного года, в течение которого меры или приборы могут эксплуатироваться. Клеймо можно наносить и на пломбу, прикрепляемую к корпусу прибора. Пломбу обычно закрепляют в таком месте, в котором при вскрытии прибора ее обязательно нужно сорвать. Это недопускает эксплуатацию приборов, не прошедших поверку после их ремонта. Меры и приборы без клейма госповерки считаются незаконными.

На меры и измерительные приборы, при пользовании которыми необходимо учитывать их погрешности, выдаются свидетельства или выпускные аттестаты установленной формы, в которых приводятся результаты поверки и погрешности.

## ЛИТЕРАТУРА

- 1. Бурдун Г. Д. Единицы физических величин, Издание второе, Государственное издательство стандартов, 1962.
- 2. Маликов С. Ф. Введение в технику измерений. Издание второе. Машгиз, 1952.
- 3. Маликов М. Ф. Основы метрологии. Издание Комитета по делам мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР, 1949.
- мер и вмерительных приобров при совете министров СССТ, 1949.

  4. Кал а в ш и и к о в И. В., С т о ц к и й Л. Р. Международная система единиц. Приборетроение, № 4, 1962.

  5. Я к о в л е в Л. Г. Погрешности контрольно-намерительных приборов и датчиков. Маштиз, 1961.

  6. А п д е р с В. Р. Контрольно-намерительные приборы. Вводный курс.
- Гостоптехиздат, 1958.
- 7. Правила 12-58 организации и проведения поверки мер и измерительных приборов и контроля за состоянием измерительной техники, соблюдением стандартов и технических условий. Издание Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при СМ СССР, 1960.

#### ГЛАВА 2

## ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

## § 1. ПОНЯТИЕ О ДАВЛЕНИИ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Давление есть сила, нормально действующая на единицу площади, и определяемая из соотношения

$$p = \frac{G}{S} , \qquad (2.1)$$

где *p* — давление; *G* — сила;

S — площадь.

Причем сила должна быть равномерно распределена по всей площади.

Единица давления, как это следует из определения, есть производная единица.

В системе СГС (сантиметр — грамм — секунда), в которой единицей силы является дина (дин), а единицей площади квадратный сантиметр (см²), единица давления дин/см².

В системе единиц МКГСС (метр — килограмм-сила — секунда) единицей давления является  $\kappa\Gamma/M^2$ .

В Международной системе единиц СИ за единицу давления принято давление в один ньотон на один квадратный метр ( $u/u^2$ ). Эта единица ямеет малый размер, поэтому для технических расчетов и измерений рекомендуется применять внесистемную единицу давления — бар. равный  $10^6 \, h/u^2$ .

В технических измерениях получил распространение ряд внеси-

стемных единиц давления, к которым относятся:

1) килограмм-сила на квадратный сантиметр  $(\kappa \Gamma/c \varkappa^2)$  или техническая атмосфера (обозначается через am);

 миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.) характеризует давление, оказываемое на горизоптальную плоскость столбом ртути высотой 1 мм при 0°С и ускорении силы тяжести 980,665 см/сех<sup>2</sup>;

3) миллиметр водяного столба (жм вод. ст.) характеризует давление, оказываемое на горизонтальную плоскость

столбом воды в 1 мм при 4°C и ускорении силы тяжести 980,665 см/сек<sup>2</sup>.

Кроме того, в технике применяются следующие единицы давления.

Онанческая атмосфера (альм) — давление, оказываемее на горизонтальную имоскость столбом ртуги высотой 760 мм при плотности ртуги 13, 5951, 0° С и ускорении силы тяжести 980,065 см/сез². В СССР физическая атмосфера к официальному применению пе допущена.

Английский фунт на квадратный дюйм (lb/in²) применяется в основном в Англии и США.

Величину давления в одной из единиц измерения можно выразить в любых других единицах измерения. Так, например:

1 
$$\kappa \Gamma/c$$
  $m^2$  (am) = 98066,5  $n/m^2$  = 0,980665  $6ap$  = 735,56  $mm$   $pm$ .  $cm$ . = = 10 000  $mm$   $eo\partial$ .  $cm$ .;

1 
$$6ap = 10^5 \text{ n/m}^2 = 1,02 \text{ kF/cm}^2 = 750 \text{ mm pm. cm.} =$$
  
=  $10.2 \cdot 10^3 \text{ mm } 600, \text{ cm.}$ ;

1 
$$1b/in^2 = 6,895 \cdot 10^8$$
  $n/m^2 = 0,0703$   $\kappa \Gamma/cm^2 = 51,71$  mm  $pm.$   $cm. = 703$  mm  $end.$   $cm.$ 

Различают давление абсолютное и избыточное. остантываем истинное давление, избыточным — давление, остантываемое от условного нуля, в качестве которого принято атмосферное давление. Оба эти вида давлений могут быть выражены одинии и теми же единицами. Избыточное давление еще называют и мапометрическим.

Для различия к обозначению величины добавляют слово абсолютное или избыточное в зависимости от принятого вида давления,

например,  $p_{a6c} = 1,75 \ \kappa \Gamma / c M^2$  или  $p_{ma6} = 5 \ am$ .

Давление атмосферного воздуха часто называют барометрическим. Язбыточное давление можно неревести в абсолютное с учетом барометрического давления по формуле

$$p_{a6c} = p_{a86} + \frac{p_{6ap}}{735,56} \,. \tag{2.2}$$

где  $p_{360}$  — абсолютное давление в  $\kappa \Gamma/c m^2$ ;

 $p_{\text{изб}}$  — избыточное давление в  $\kappa \Gamma / c m^2$ ;

 $p_{\text{Oop}}$  — барометрическое давление в данной местности в мм pm.~cm. ссли в каком-либо сосуде давление при откаче из него воздух а стало ниже атмосферагог, то говорят, что в сосуде создан вакуум.

Величина вакуума в технике обычно выражается абсолютным данение в мм рт. ст. Абсолютное давление ниже атмосфервого иногда называют остаточным.

Термин вакуум часто заменяют разрежением, причем под последним подразумевают разность между атмосферным давлением и более низким абсолютным. Например, если в сосуде абсолютное давление равно 80 мм рт. ст., то разрежение выразится числом 760-80 = 680 мм pm. cm.

В некоторых случаях измеряют разность между двумя давлениями, называемую дифференциальным давлением или перепадом

павления.

Диапазон давлений, применяемых в технике, весьма широк. В вакуумных лампах и деталях некоторых приборов поддерживается очень низкое абсолютное давление до 10-8 мм рт. ст. Технологические процессы переработки нефти протекают при абсолютных давлениях от 40-60 мм рт. ст. (вакуумная перегонка мазутов) до 700 кГ/см<sup>2</sup> (гидрогенизация нефти).

Многие процессы протекают при давлениях 2-3 кГ/см<sup>2</sup> (первичная перегонка нефти), 60-70 кГ/см<sup>2</sup> (крекинг) и т. д. Обычно в аппаратуре одной и той же технологической установки могут быть самые различные по величине давления, начиная от разрежения и кон-

чая десятками и сотнями кГ/см2.

Пля измерения павления в таком широком диапазоне создано много разновидностей приборов, которые по принципу действия пелятся на цять основных групп (ГОСТ 1646-42); жидкостные, поршневые, пружинные, электрические и пьезоэлектрические.

Кроме того, по роду измеряемой величины различают следующие

приборы для измерения давления (ГОСТ 1646-42).

1. Манометры — для измерения средних и высоких избыточных павлений.

2. Вакуумметры — для измерения разрежения (вакуума).

3. Мановакуумметры — для измерения средних и больших избыточных давлений и вакуума.

4. Микроманометры (напоромеры) — для измерения малых (до 500 мм вод. cm.) давлений.

5. Микроманометры (тягомеры) — для измерения малых разрежений (вакуума), выражаемых в мм вод. ст. 6. Микроманометры (тягонапоромеры) — для измерения малых

(до 500 мм вод. ст.) давлений и разрежений в мм вод. ст.

7. Дифференциальные манометры— для измерения разности давлений с градуировкой в мм рт. ст. и мм вод. ст.

8. Барометры - приборы для измерения атмосферного давления с градупровкой в мм рт. ст.

# § 2. ЖИДКОСТНЫЕ ПРИБОРЫ

Действие жидкостных приборов основано на уравновешивании измеряемого давления гидростатическим давлением столба жидкости. Такими приборами измеряют избыточное давление, вакуум и перепал давления.

Наиболее распространенным является U-образный манометр (рис. 2. 1). Он состоит из согнутой стеклянной трубки, заполненной жидкостью до половины высоты. Трубка укреплена на доске 2 в вертикальном положении. Между трубками расположена шкала 3 с делениями в "мм. Нуль инкалы накодится в середине длины трубки. Измеряемое давление подводится к одному из концов трубки, второй конец которой сообщается с атмосферой. Под действием измеряемого давления жидкость в трубк перемещается из одного колена в другое.

Гидростатическое давление столба жидкости в открытом колене уравновешивает

измеряемое давление.




Рис. 2.1. U-образный манометр.

1 — U-образная трубка; 2— доска; 3 — шкала.

 $p = h \gamma$ , (2.3)

где p — измеряемое избыточное давление в  $\kappa \Gamma/c_M^2$ :

 h — высота уравновешивающего столба жилкости в см;

у — удельный вес жидкости в кГ/скж 3 двес выкалост в в прубках находится газ (или воздух), стью ве трубках находится газ (или воздух), сравнению с удельным весом жидкости. Обычно в U-образных манометрах применяют рутуть, воду, легкей масло и т. п. Манометром, заполненным ртутью, можно измерять более высокие давлении, чем при заполнении его водой или другой, более легкой жидкостью. Во вес с хучаях пределы измерения манометра определяются длиной U-образной трубки. Практически при заполнении

ртутью такими манометрами измеряют давление до 1500 мм рт. ст. U-образиым манометром можно измерять и вакуум. При этом жидкость из левой части трубки будет перемещаться в правую, и величина вакуума в этом случае определяется высотой уравновеши-

величина вакуума в этом случае определяется высотой уравновенинвающего столбом жидкости в манометре. U-образным манометром можно измерить и разность двух давлений. При этом к трубкам подают давлений д и др., причем дт > 2-д. В этом

 $p_1 - p_2 = h y,$  (2.4)

При технических измерениях разности давлений применяют дифференцияльный манометр (рис. 2. 2). Он состоит из двух колодок, верхней 4 и нижней 1, прикрепленных кроке 10, в которых закреплены две стеклянные трубки 2, образующие вместе с каналом в инжней колодке U-образный манометр. Трубки заполнивотся рутукью (или другой жидкостью).

воляного

Давления подводятся к штуцерам через вентили 6 и 8 по стальным грубкам. Вентили 5 и 9 используются при продумее этвх трубок вентиль 17 при сливе ртупи в случае чистки прибора. Мапометр 7 иоказывает величину более высокого давления, которое отсчитывают по шкале 3. Таким дифференциальным манометром можно измерять перепад до 1000 мм рт. ст. при давлениях до 150 к//см².

При некоторых измерениях над жидкостью в дифференциальном манометре может быть не воздух (или газ), а другая жидкость. Например, едли измеряют раз-




Рис. 2. 2. Дифференциальный манометр.



ность двух давлений

Рис. 2. 3. Чашечный манометр.

может скопиться конденсат пара, т. е. вода. В этом случае измеряемая разность давления определяется по формуле

$$p_1 - p_2 = h(\gamma - \gamma_1),$$
 (2. 5)

где  $p_1$  и  $p_2$  — давления, подводимые к манометру, причем  $p_1 > p_2$ ;  $\gamma$  — удельный вес рабочей жидкости в дифманометре;

γ<sub>1</sub> — удельный вес жидкости, находящейся над рабочей жидкостью в дифманометре.

Разновидностью U-образлого манометра является ча ш е ч и мі и но м е т р, у которого одно из колен трубки заменено широким невысокнях сосудом рыс. 2.3. Измернемое девление подводится к отверстию в широком сосуде 1. Тонкая трубка 2 сообщена в нижней части с сосудом, верхний конец трубки открыт. Шкалу 3 устанавливают так; чтобы при отсутствии давления ее пулевое деление находилось на уровне жидкости в тонкой трубке. Пои уревичении давления кидкость из широкого сосуда перетекает в трубку. Отсчитывают показания по выссте уровня жидкости в тонкой трубке.

Вследствие перетока жидкости в трубку уровень в сосуде понижается, что приводит к смещению нулевой точки и, следовательно. к ошибке в показаниях. Однако из-за малого сечения трубки и большой площади сосуда эта ошибка незначительная и ею можно пренебречь. При точных измерениях вводят соответствующую поправку.




Рис. 2. 4. Микроманометр с наклонной трубкой.

сосуд; 2 — наклонная трубка; 3 — шка-ла; 4 — стирытый конец трубки.

Величину давления р, измеренную чашечным манометром, определяют по формуле

 $p = h \, \gamma \left( 1 + \frac{s}{S} \right),$ 

гле s — плошаль отверстия трубки:

S - площадь сечения сосуда;

h — высота столба жилкости, отсчитанная от нулевого леления шкалы:

у - удельный вес жидко-

Ошибку в показаниях, определяемую как разность между высотой действительного избыточного столба жидкости Н и высотой h, отсчитанной от нулевого деления шкалы, определяют по формуле

$$H - h = h \frac{s}{S} . \tag{2.7}$$

При h=760 мм, d=3 мм, D=100 мм эта опибка в показаниях составит около 0.7 мм. Здесь d — диаметр трубки и D — диаметр сосуда.

Для измерения малых избыточных давлений и разрежений применяют микроманометр с наклонной трубкой (рис. 2. 4). Показания отсчитывают по шкале в мм. расположенной вдоль наклонной трубки; они могут быть пересчитаны в величину давления по формуле (при малом отношении площади сечения трубки к сечению сосуда)

$$p = n \gamma \sin \alpha, \qquad (2.8)$$

где n — показания по шкале:

у — удельный вес жидкости;

с — угол наклона трубки.

Наклон трубки увеличивает перемещение жидкости при изменении давления, что облегчает отсчет.

Эти приборы заполняют обычно подкрашенной водой или спиртом и применяют для измерения тяги в печах, поэтому их называют еще т я г о м е р а м и. Если измеряемое давление ниже атмосферного, то его подводят к правому концу наклонной трубки, и тогда прибор показывает разрежение.

Абсолютное давление ниже атмосферного в мм ртл. стл. измеряют р т у т н м м в а к у у м м е т р о м (рис. 2. 5), называемым еще укороченым барометром. Левый конец трубки запазн, к открытому правому подводят измеряемое давление рвых. Трубка заполнена ртутью. Если правый конец трубки сообщен с атмосферой, то ртуть занимает положение, показанное на рис. 2.5, а. Если над ртутью

в правом колене будет создано разрежение, то при равы / h, ртуть в левом колене опустится, а в правом повысится. Разность высот столбов ртути h определяет величину измериемого давления. Верхний предел измерения определяется высотой h,

Погрешности жидкостных манометров возникают главным образом при отсчете показаний. При цене деления шкалы в 1 мм визуально трудно отсчитать с точностью до 0,25 мм. Если отсчиты-




Рис. 2. 5. Ртутный вакуумметр.  $\alpha$  — сообщен с атмосферой;  $\delta$  — сообщен с измеряемым давлением, рат — атмосферное давление; р<sub>язм</sub> измеряемое давление ниже атмосферного.

вают по двум трубкам, то погрешность возрастает до 0,5 мм. Относительная погрешность зависит от величины измеряемого давления: чем она больше, тем погрешность меньше.

При точных измерениях в показания жидкостных манометров вносят поправки на изменение всея жидкости от изменения силы тижести при перемене места измерения, на изменение температуры манометра, на кашилапривые изменения (для однотрубных приборов) и некоторые другие. Жидкостиме U-образные манометры с ртутным заполнением используются как образдовые при поверках манометров других типов.

К числу жидкостных приборов относятся еще кольцевые весы и колокольный манометр.

Кольпевые всем, предназначенные для измерения небольших давлений и перепадов давления (рис. 2. б), состоят из полого кольца с перекладиной, покоящейся на опоре 7. В мерхней части кольцо разделено глухой перегородкой. Полость кольца до половины заполнена мидкостью.

К штуцерам  $\mathcal 3$  и  $\mathcal 5$  подводятся давления, разность которых требуется определить. При  $p_1>p_2$  сила, действующая па перегородку

слева, будет больше силы, действующей справа. Это образует вращающий момент, и кольцо будет поворачиваться по часовой стрежке. Но одновремено увеличивается противоположно направленный вращающий момент от действия груза I. В результате каждому значению измеряемого перепада будет соответствовать определенный угол поверота кольца.

Жидкость в кольце является гидравлическим затвором. При измерениях разность давлений  $(p_1 - p_2)$  уравновешивается гидростати-

ческим давлением столба жидкости высотой h.




Рис. 2. 6. Кольцевые весы.

1 — груз; 2 — кольцо; 3 и 5 — штуцера
для подвопа давления; 4 — указатель;
6 — шкала; 7 — опора кольца.

Рпс. 2. 7. Колокольный манометр.

1 и 9 — трубки для подвода давлении; 2 — сосуд с жидкостью; 3 и 3 — колоколы; 4 и 7 — подвески сосудов; 5 — коромысло; 6 — шкала; 10 — груз.

Измеряемая разпость давлений при равновесии кольца определяется уравнением

$$p_1 - p_2 = \frac{Ga}{Rf} \sin \alpha, \qquad (2.9)$$

где a — угол поворота кольпа:

f — площадь внутреннего сечения кольца;

R — средний радиус кольца;

G - вес груза;

а — расстояние от центра кольца до центра тяжести груза,
 Если ра равно атмосферному давлению, то прибор измеряет избы-

точное давление  $p_1$ .

Как вино из уравнения (2–12), на показания прибора не влияю

Как видно из уравнения (2. 12), на показания прибора не влияют количество и удельный вес жидкости в кольце.

Трубки, подводящие давление к кольцу, не должны мешать его вращению, для чего их делают тонкими и вблизи прибора свивают

в несколько витков. При малых давлениях применяют гибкие рези-

новые трубки.

Колокольный манометр (рис. 2.7) применяют обычко для измерения разности двух давлений виже атмосферного, например в дымо-ходах печей, коглов и т. п. Поэтому их называют также тягомерами. Два одинаковых колокола 3 и 8 подвешены к коромыслу 5. Нижение концы их погружены в жидкость. По трубкаи 1 и 9 подводятся измеряемые давления под колоколы. Если  $p_1 > p_2$ , то левый колокол поднимается, а правый опускается под действием разности моментов вращения. Поворот коромысла уравновешивается противоположным моментом вращения от действия груза 10. При равновесии измеряемая разность давления определяется по уравнению

$$p_1 - p_2 = \frac{Gd}{ft} \sin \alpha, \qquad (2.10)$$

где G — вес груза;

d — расстояние от точки опоры коромысла до центра тяжести груза;

f — площадь сечения колокола;

l — плечо коромысла;

а — угол поворота коромысла,

# § 3. ГРУЗОПОРШНЕВЫЕ МАНОМЕТРЫ

Грузопоршневыми манометрами называют приборы, которыми можное создать и измерить высокое даление при помощи поршпа с грузами, воздействующими на замквутый объем жидкости. Грузопоршневые манометры являются наиболее точными приборами и широко применяются для поверки других видов манометров. Погрешнеость их составляет 0,01 −0.2% от измеряемого давления.

Грузопоршивеой манометр (рис. 2.8), используемый для поверки пруживных манометров, состоит из прочного металического кориуса 7, принрепленного к монтажной доске, колонки 7 и поршия 6. Каналы в корпусе и его ответаления запольняются легким минеральным маслом. Поршевь и отверстие в колонке, в которое он вставлен, очень точно приневы и отверстие в колонке, в которое он вставлен, очень точно приневым отверстие в колонке, в которое он вставлен, очень точно приневым ставления приневым приневым приневым сохранаться в отверстик, при этом сохранаться полная перметичность колонки. Давление масла внутри каналов определяется всеом поршили и грузов:

$$p = \frac{G}{S} \,, \tag{2.11}$$

где *p* — давление;

G — вес поршня и грузов;

S — рабочая площадь поршня.

Обычно поршень изготовляют площадью, равной 1 см²; тогда давление в  $\kappa \Gamma/\epsilon m^2$  соответствует весу поршня и грузов в килограммах.

Наибольшее давление, которое создается грузами в таких мано-

метрах, не превышает 50 кГ/см2.

Поршиевым прессом 2 давление масла можно повысить до  $0 \kappa I'/\epsilon \omega^2$ . При этом колонка с поршиней ботключается перекрытием вгольчатого вентиля. Для измерения давления при отключении поршия требуется дополнительный манометр, для установки которого подсусмоторен повымы верхимій штупел.




Рис. 2. 8. Поршневой манометр.

— корпус; z — поршневой пресс; z — поверлемый маноетр; t — грузы; t — чамка; t — светильь.

Поршневой пресс используется также для удобства заполнения каналов маслом и упаления из них возпуха.

Существуют грузопориневые манометры с малой рабочей плошадью порини (0.05 с.м²), которыми при помощи груза в 100 к можно создать давление 2000 к $\Gamma/cм^2$ . Для создания и измерения еще более высоких давлений имеются специальные грузопориневые манометры. На рис. 2. 9 приведена схема манометра с измерительным мультипликатором М. К. Жоховского, которым можно измерить давление до 10 000  $\kappa/c/cm^2$ .

В верхней части над поршнем 2 низкого давления установлена колонка I поршневого манометра, описанного выше, для создания давления до  $50~\kappa\Gamma/c_{sc}^{2}$ . Поршень 2 через шаровую опору прижат

к поршию 3 высокого давления. Во время измерения поршии 2 и 3 для устранения влинния сил трения приводятся во вращение электродингателем (на рисумен опоказа) через шкив. Измеряемое давление по трубке подводится в полость под поршием 3 и стремится вы-

толкнуть его вверх. Но это выталкивающее усилие уравновешивается силой, действующей на поршень 2 от давления, создаваемого поршневым манометром.

При равновесии

$$ps = p's' + G,$$
 (2. 12)

где p — измеряемое давление; p' — давление масла над порш-

 р' — давление масла над поршнем 2;

s — площадь поршня 3 высокого давления;

s' — площадь поршия 2 низкого давления;

G — вес поршней 2 и 3.

Отсюда

$$p = p' \frac{s'}{s} + \frac{G}{s}$$
. (2.13)

Как видио, давление p больше давления p' во столько раз, во сколько площадь поршия 2 больше площади поршия 3 (G/s для давлего манометра величина постоянная и незначительная по сравнению с p).




Рис. 2. 9. Поршневой манометр с измерительным мультипликатором М. К. Жоховского.


Недостаток грузопоршневых манометров: ими нельзя измерять непрерывно изменяющееся давление в достаточно широких пределах.

Малая погрешность грузопоршневых манометров достигается изгозовлением поршня и отверстия в колонке заданных размеров с высокой точностью.

#### 4. ПРУЖИННЫЕ МАНОМЕТРЫ

Пружинные манометры вылкогся наиболее распространенными приборами для измерения давления в производственных условиях. Они имеют основную допустимую погрешность порядка ± 1,5 ÷ 2,5% от верхнего предсла измерения. Наиболее распространен манометр с одновитковой трубчатой пружиной пли, как его называли ранее, с трубкой Бурдона по имени ее изобретателя (рис. 2.40 а). Главной деталью манометра ивляется трубчатая пружина / овального сечения (вис. 2.40, 6). Один коюне се неподвижно прикреплен к штуперу,

по которому во внутреннюю полость подается измеряемое давление. Другой — глухой — конец пружины свободен и тягой связан с зубчатым сектором 2, находящимся в ацеплении с пестерпей, на оси которой укреплена стрелка 3. При увеличении давления внутря



трубчатой пружины она стремигся развернуться и ее свободный конец перемещается вверх (рис. 2. 11). Это вызывает перемещение стрелки в сторону увеличения показаний.



Рис. 2. 10. Манометр с трубчатой пружнпой.

а — устройство манометра; б — сечения трубча-

Рис. 2. 11. Деформация трубчатой пружины от действия давления.

Угол раскручивания пружины определяют по уравнению

$$\beta - \beta_1 = \frac{x}{h} \beta, \qquad (2.14)$$

гле в — угол до раскручивания пружины:

в — угол после раскручивания пружины;

b — длина малой оси эллиптической трубчатой пружины;

 т— приращение длины малой оси трубчатой пружины от 'действия давления.

Чем меньше малая ось b, т. е. чем более сплющена трубка, тем больше угол раскручивания. Величина x зависит от материала и толщины стенок трубки.

Трубчатая пружина делается достаточно прочной, чтобы выяваемые давления перемещения ее свободного копца паходились в пределах упругих деформаций. Для небольших пределов измерения пружину изоготовляют из тонкой латури, и опа имеет сильно сильщеный вид. Для более высоких давлений пружины изоготовляют из

стали, овальность их уменьшают, а толщину стенок увеличивают. пружины составляет от 2 до 15 жж в зависимости от размера трубки.

В пастоящее время манометры с трубчатой пружиной изготовляют различными по размеру для корпусов диаметром от 50 до 350 мм и на пределы измерения от 0,5 до 10 000 кг/см².

Манометрами с трубчатой пружиной измеряют и разрежение. Шкала вакуумметра имеет пуль справа. Изготовляют также мановакуумметры, которыми измеряют как разрежение, так и избыточное давление. Нудь шкалы мановакуумметры расположен поспелием

шкалы.

Трубчатую пружину выбирают достаточно прочной, чтобы при непредвиденных превышениях верхиего предела давления опа не выходила быстро па строя. Как правило, при намерениях нельзя допускать перегрузки маносоставлять примерно 2/3 от верхнего предела.

Имеются образцовые манометры с трубчатой пружиной класса точности 0,25 и 0,35, которыми поверяют технические манометры.

 ✓ Другим распространенным видом является манометр с многовитковой трубчатой пружиной, называемой еще геликсом. Такие




Рис. 2. 12. Схема самопишущего манометра с многовитковой трубчатой пружиной.

манометры изготовляют обычно как самопишущие (рис. 2. 12). Многовитковая пружина состоит как бы из нескольких обычных трубчатых пружин, соединенных последовательно. Этим достигается значительный угол раскручивания ее свободного конда (45—50°).

Один конец многовитковой пружины I закреплен неподризию и к нему подводится измеряемое давление. Второй свободный конец прикреплен к скобе оси 2. При увеличении давления свободный конец пружаны поворачивает ось, а вместе с ней и этиу, которая перемедает стрелку 4 с пипущим пером по диаграмме 3. Диаграмма бумажный диск, вращаемый часовым механизмом или электродвигаелем (на рисунке не показав). Концентрические окружности деления шкалы в к I/см<sup>2</sup>, радиальные дуги — время суток. Обычно диаграмма совершает один оборот в сутки, после чего е менднот. При изменении давления перо, заполненное черпилами, вычерчивает

кривую на диаграмме.

Манометры с многовитковой пружиной изготовляют на разные пределы измерения до 160 к<sup>1</sup>/см<sup>2</sup>, класс точности их 1,5. Изготовляют манометры с многовитковой трубчатой пружиной, представляющей собой концентрическую спираль.





Рис. 2. 13. Схема самонишущего сильфонного манометра. t — сильфон; z — пружина; z — рычаг; d — строчна с пером.


На рис. 2.13 показана схема также широко распространенного промышленного прибора для измерения давления — сильфонного макометра. Название это происходит от слова сильфон, означающее гармоникомую цилинарическую мейораку. В отличие от трубчатых пружин, описанных выше, сильфон I в этом манометре не является упругим элементом, он лишь представляет собби залетичную перегородку между полостью с намеряемым давлением и окружающей средой. Упругие соббита сильфона сравнительно малы. Упругим элементом в этом приборе является цилинарическая пружина 2, подбором которой устанавливают представлением измерения. Как видно из рисунка, под действием измерения измерения. Как видно из синтамаются и через рычат 3 и систему тят перемещают стрелку по диаграмие. Сильфонивым манометрами измеряют давление до Кт/см². Они имеют класс точности 1,5. По авалогичной схеме изготовляют сильфони вакумментры и мановакумумметры класса точности 2,5.

Иногда (сравнительно редко) в промышленных условиях применяют манометры с плоской мембраной в качестве упругого элемента (рис. 2. 14). Оти используютов для намерения давления очень вляких сред, так как по сравнению с манометрами других видов опи менее подвержены загрязнению и закупорие подводящих каналов.



Мембраны изготовляют из медных сплавов и из стали. Мембранными манометрами измеряют давление от 0,2 до 30 кГ/см², их класс точности 2,5—4.

Для измерения небольших давлений и разрежений в пределах от нескольких мм вод. ст. до ±800 мм вод. ст. служат мемб-



жема мембранного ма- Рис. 2. 15. Схема мембранного тягонометра.

 мембрана; 2 — зубчатый сектор; 3 стредка; 4 — шкала.

ранные тягонапоромеры (рис. 2. 15). Чувствительным элементом является мембранная коробка *I*, нагруженная плоской пружиной *2*. Класс точности этих приборов 2,5.

Большое распространение получили манометры с пневматической гелепередачей показаний. В этих приборах измеряемое давление пресобразуется в приопрциональное ему дальение сжатого воздуха. Изменению измеряемого давления от инжнего до верхнего пределов шкалы соответствует изменение давления воздуха в пределах от 0,2 до 1 кГ/скв².

Манометр с телепередачей состоит из двух отдельных приборов пиевмодатчика и вторичного прибора. Измеряемое давление преобразуется в давление сжатого воздуха в датчике. От датчика к вторичному прибору прокладывают трубку небольшого днаметра. Вторичный прибор представляет собой самопилущий или покавывающий манометр (объчно сильфонный) с пределами намерения от 0,2 до  $1\kappa I/c\kappa^2$ . На шкале вторичного прибора панесены деления, соответствующие пределами намерения датчика в  $\kappa I/c\kappa^2$ .

Датчик — обычно показывающий манометр с многовитковой пружиной (может быть и с сильфоном, с одновитковой пружиной) имеет дополнительное пневмоустройство (рис. 2. 16). Многовитковая пружина, измеряющая давление, перемещает стрелку по пикале и одновременно через лягу I воздействуют на инематическое устрой-

ство.

Пневматическое устройство питается по трубке 10 сжатым воздухом, проходящим через фильтр 11 и редуктор 12, которым поддерживается строго постоянное давление, равное 1,4 к $\Gamma/c$ м². Павление питания измеряется манометром 14. Часть воздуха

Давление питания измеряется манометром 14. Часть воздуха из линии питания чрез постоянный проссель 13 и полость над сильфонами 20 поступает к соляу 8. Другая основная часть воздуха поступает к входиому соляу 15. Постоянный дроссель представляет собой трубку днаметром 0,2 мм небольшой длины. Солло 8 имеет отверстие днаметром около 0,4 мм, через которое воздух выходит в атмосферу. Вблая солла 8 расположена заслонка 6, положение которой зависит от величины изменяемого давления.

Тяга I шарнирно соединена с рычагом 2. К оси 3 рычага 2 жестко прикреплен рычаг 5 с поводком 7, воздействующим на заслошку 6. При увеличении измеряемого давления рычаг 2 поворачивается против часовой стрелки и заслонка 6 приближается к соплу; при уменьшении давления заслонка отводится от сопла. Рычаг 4, через который свободно подогущена ось 3, не предистемует ее в рашению.

Когда заслонка не прикрывает соило, то весь воздух, проходящий черев просесы. 13, смободно выходят через соило 8 в этмосферу и давление над сильфонами 20 не повышвется. Соило 15 закрыто клапаном 17, а соило 16 сообщено с атмосферой. Если же заслонка прикрывает соило, то давление воздуха после дресселя и над сильфонами 20 возрастает. От этого сильфона 20 скимаются и перемещают тарельчатый клапана 17 виня. При этом открывается соило 15 воздух устремляется по трубке 19 к вторичному прибору и в камеру сильфона 9. Давление воздуха на выходе показывает манометр 18. Таким образом, когда заслонка 6 не прикрывает соила 8, давление на выходе ваннен и дуклюдите заслонии вызывает повышение выходиото давления, и при полном закрытии опе доститает максимума 1 к./см².

Соотношение площадей выутрениего и наружного сильфонов 20 подобрано таким, что когда давление воздуха над сильфонами (и в трубие сопла 8) повышается до  $0.25 \ \kappa I/c \omega^3$ , давление на выходе (в трубке 19) повышается до  $1 \ \kappa I/c \omega^3$ . Воледствие такого действия увел пневматического устройства, включающего дегали I3 - I9, на-




Рис. 2. 16. Схема датчика манометра с пневматической передачей показаний.  $1-\pi r n z_1^2$ , 2, 4, 5- рыхани;  $3-\cos \theta$ , 8- васпоива;  $7-\cos \theta$  дологі;  $9-\cos \theta$  дологі;  $9-\cos \theta$  дологі;  $9-\cos \theta$  дологі;  $9-\cos \theta$  дальнув воздуха;  $12-\theta$  редумто дальнення;  $13-\cot \theta$  дальный дроссов; 14 и  $13-\sin \theta$  дальнення;  $15-\cot \theta$  дальнення доссов;  $14-\sin \theta$  дальначий капада;  $15-\sin \theta$  дологі  $20-\cot \theta$  дальначий капада;  $15-\cot \theta$ 

зывается усилителем. В практике его называют еще вторичным реле. Такое усилительное действие позволяет работать системе сопло — заслонка при небольших давлениях сжатого воздуха, чем устранегся действие струи воздуха на заслонку.

Для пропорционального изменения положения заслонки, а следовательно, и выходного давления предназначен сильфон 9, назы-

ваемый сильфовом обратной связи. Действие его протекает следующим образом. При увелчевии измервемого давления засловка приближается к соллу и выходное давление повышается. Это вызывает сматие сильфона 9 и поворот рычагь 4 против часовой стремки. Нявлений конец рачага 4 против часовой стремки. Нявлений конец рачага 4 против часовой стремки. Нявлений конец рачага 4 премещено тводит заслонку от солда. Из рисунка видию, что когда измеряемое сильфона 9 она снова приближается к солду. В результате противоположного действия обратиой связи, которое протекает практически одновременно с действием на заслонку со стороны измеряемого давления, приближение или отвод заслонки происходит постепенно. Полный ход заслонка совершает лишь при изменении измеряемого давления от нижнего до верхнего предела измерения.

Вторичный прибор можно располагать на расстоянии до 150 м от датчика. При больших расстояниях сопротивление трубок вносит

дополнительные погрешности в показания.

Пля измерения давления и передачи показаний на расстояние во варывобезопаеных помещениях технологических установок применяют манометры с электрической системой передачи. Комплект состоит на датчика и вторичного примбра (рис. 2. 17). Измернемое давление по трубке подводится к датчику с многовитковой трубчатой пружиной I. Вторичный прибор, соединений с датчиком тремя электрическими проводами, можно устаналивать на расстояния до 600 м. Электрическам схема представляет собой самоуравновешивающийся мост переменного тока, четыре плеча которого образуют индукционные катушки с подвижными сердечинками. Два плеча моста, катушки А и В расположены в датчике, а две другие катушки С и D во вторичном приборе. Мост питается переменным током частотой 50 см, напряжением 127 с.


Сердечий 2 катушек датчика уравновешен грузом и перемещается манометрической пружной при заменениях измеряемого давления. Сердечник 3 катушек вторичного прибора перемещается автоматически от действия магнитных катушек С и D при небалапсе моста и повторяет перемещения сердечника датчика, он уравновешен грузом для устоянения каляния реса и может оставаться в поко-

в любом положении в пределах рабочего хода.

При среднем подомении сердениямов подные сопротивления всех катушки одинаковы и мост находится в равновесии, потенциалы в точка z е i f равны и ток в среднем проводе отсутствует. При увеличении давления сердечник z приподнимается. От этото индуктивное сопротивление катушки A увеличится, а катушки B уменьшится, между точками e i f возникиет разность потенциалов, и появится ток в среднем проводе. Этот ток увеличит общий ток в катушке C. Магнитное поле катушки C увеличится, и сердечник  $\beta$  приподимется. Как только сердечник  $\beta$  займет такое же положение относи-

тельно катушек, как и сердечник 2, равновесие моста восстановится и ток в среднем проводе уменьшится практически до нуля.

Описанная схема проста и благодаря достаточно большой мощност катушек для восстановления равновесия моста не требуется какого-любо другого двигателя. На работу схемы не влияют колебания наприжения питания в пределах ±5%. Класс точности манометров с электропередаей 2,5.



Рпс. 2. 17. Схема манометра с электрической системой передачи показаний.

a — датчин; b — вторичный прибор.

Существует несколько развовидностей схемы электрической пердачи. Имеются охемы индукционного моста с низким напряжением питания (около 7 d), в которых небаланс обнаруживается и усяливается влектронным усилителем, для восстановления баланса моста применяется реверсивный электродинатель, перемещающий сердечник катушек вторичного прибора. Имеются схемы с реостатным датчиком.

Системы электрической передачи показаний применяются и с манометрами, имеющими одновитковую трубчатую пружину или сильфон.

Во многих схемах автоматики требуется получить сигнал о недопустимом повышении или понижении давления для предупрежденяя аварии. Для этого применяют электроконтактные мапометры. Коптакты их замыкают электрическую цепь через стрелку при понижении или повышении давления. Обично эти контакты можно вручную устанавливать на заданные значения давления в пределах шкалы. Схема такого манометра с одвовиткоюй трубчатой пружнюй приведена на рис. 2. 18. В электрическую цепь контактов включают сигнальную лампу или звуковой сигнал (звонок или сирену).

Существует большое количество манометров специального изавления для измерения высокого давления газов в баллонах, требующих соблюдения определенных мер предосторожности при обращении с ними, примешлют манометры, предпазначенные только для одного какого-либо газа. Например, есть к и е л о р о д и ы е манометры для измерения давления кислорода. Их корпус окрашен голубой цвег, на шкале вместя надпись «Кислородный». Применять




Рис. 2. 18. Схема электроконтактного манометра с одновитковой трубчатой пружиной.

I — трубчатая пружина манометра; 2 — контакт нижнего предела; 3 — стрелка манометра; 4 — контакт верхнего предела; 5 — электрический воонок; 6 — сигнальная ламна.

другие манометры для измерения давления кислорода воспрещается. Объясивлегся его тем, что виутрение детали кислородного манометра должны тщательно оберегаться от попадания в них масла, наличие которого при соприкосновении с кислородом может привести к самоюзгоранию и к аварии.

Имеются манометры а цетиленовые, окрашенные в белый цвет; водородные — в темно-зеленый; аммиачные — в желтый.

Ацетилен при соприкосновении с медью образует взрывоопасную ацетиленовую медь, поэтому детали ацетиленового маноми-тра должим быть стальными или из сплавов с небольшим содержанием меди. Аммиак также разрушает медине сплавы из-за сильного корровомного действия, поэтому детали аммиачных манометров, соприжасающихся с газом, изготовляют из нержавеющей стали. Вредное действие додорода состоит в явлении так называемой водородной коррозии, и для изготовляют манометров применяют специальные сорта стали. Условная окраска манометров и дополнительные надписи на них напоминают о необходимости правильного применения их и соблюдения мен ревосоторожности.

(2.15)

## § 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАНОМЕТРЫ

Для измерения высоких давлений применяют манометры сопротивления, в которых используется свойство проводников изменять сопротивление от действия давления. Зависимость эта выражается угравнением

$$\Delta R = kRp$$
,

где  $\Delta R$  — приращение сопротивления;

R — начальное сопротивление;

к — коэффициент давления или пьезокоэффициент;

р — давление.

Величина k характерпаует приращение сопротивления проводника сопротивлением в 1  $\omega$  от изменения давления в 4  $\kappa\Gamma/c_{\rm av}^2$  В качестве проводника используют мангания, его сопротивление почин ве изменяется от температуры. Для манганина величина k лежих в пределах от  $2 \cdot 10^{-6}$  до  $2.3 \cdot 10^{-6}$   $c_{\rm av}^2/\kappa T$ .

На рис. 2. 19 показана схема датчика манганинового манометра М. К. Жоховского, которым можно пзимерять давления до 30 000  $\kappa I/c\omega^2$  опогрешностью  $\pm 1,0\%$ . Корпус манометра изготовляют стальным, достаточно прочным, чтобы он мог выдержать высокое давление.

Датчик включается в одно из плеч моста Уитсона, собранного в приборе электрического действия, шкала которого гидрадуируется в  $\kappa\Gamma/c m^2$ .

Существуют заектрические манометры, в которых используется пьезоэлектрический эффект кварца и некоторых других материалов. Известно, что если кварцевую пластинку сжимать ядоль заектрической оси, то на ее плоскостях возникают разные, по противоположные по знаку заряды, величина которых выражается уравнением

$$q = kF$$
, (2. 16)




Рис. 2. 19. Схема датчика манганинового манометра М. К. Жохов-

ского. 1 — штуцер для

1 — штуцер для подвола павления; 2 — катушка из манганиновой проволоки; 3 — корпус манометра; 4 — герметичные выводы электропроводов; 5 — клеммм для полимочния внешлямения внешлямения внеш-

ением ключения внег них проводов.

где q — электрический заряд;

F — сила, приложенная к пластинке;

k — пьезоэлектрическая постоянная; для кварца  $k=2.1 \times 10^{-11} \ {\rm к/k}\Gamma$ 

Знак зарядов зависят от того, сжимается или разжимается пластинка. Схема датчика пьезокварцевого манометра показана на рис. 2. 20. Датчик подключается к электрическому прибору, шкала которого градуируется в  $\kappa \Gamma/c \omega^2$ . Пьезокварцевые манометры почти безынерционные, сосбенно пригодны для измерения быстро изменяющихся давлений при исследованиях различных взрывных процессов и т. п.



Рис. 2. 20. Схема пьезокварцевого манометра.

1 — штунер для польога двалеения; 2 — метадлическая межбрана; 3 и 7 — метадлические видадыши; 4 и 6 — кварцевые пластиния; 5 — метадлическая пластиния; 5 — наодированный «длектрический Вывод.

иях различных взрывных процессов и т. п. Пределы измерения такого манометра достигают сотен κΓ/см² и зависят от проч-

ности датчика.

Для намерения высоких давлений применнот также манометры емкостные и индукционные. В первых используется выменение емкости конденссатора, а возгорых индуктивности катушки от протибания упругой мембраны под действием давления (рис. 2. 21). Емкостные датчики называют мессдозами. Лии измерямт давление в дегалях мехащиямов, например давление металла на валки прокатного стана и т. п.

Можно измерать давление при помощи теля ом в по м етр ов, использующих проволочные тен з одатчии и, которые применяются для измерения механических изприяений и упругих деформаций в металлических деталих и конструкциях машии и сооружений.

Тензодатчик (рис. 2. 22) представляет собой тонкую проволоку, уложенную петьеобразно межку двумя склеенными между собой сломит тонкой бумаги. Длину элемента предусматривают различной,




Рис. 2. 21. Схемы емкостного (a) и индукционного (б) датчиков давления.

І — штуцер для подвода давления; 2 — мембрана; 3 — элентрод;
 4 — клеммы для подключения проводов; 5 — мембрана с мелезным сердеником;
 6 — инлукционная катушка с медезным сердеником.

обычно около 30—40 мм; электрическое сопротивление около 200—300 ом при диаметре проволоки около 0,03 мм.

Проволоку обычно берут константановую (сплав 45% Ni и 55% Cu), как имеюшую малый температурный коэффициент и достаточно

высокое сопротивление.

Для измерения давления тензодатчик наклеивают на поверхность металла какого-либо упругого элемента: трубку, мембрану и т. п. При деформации упругого элемента под действием давления проволока тензодатчика растягивается, ее сечение уменьшается и со-

противление увеличивается. Тензодатчик включается в схему электрического моста для измерения сопротивления, шкала которого градуируется в единицах давления. Схема устройства одного из тензоманометров показана на рис. 2, 23. Упругим элементом является трубка 3, на наружную поверхность которой наклаен актявный тензодатчик, воспринымающий деформацию стенок трубки от давления. К верх-



Рис. 2. 22. Проволочный тепзодатчик. 1 — бумага; 2 — проволока; 3 — выводы.




Рис. 2. 23. Схема тензоманометра. 1 — штуцер для подвода давления; 2-активиый тензодатчик; 3 — трубка; 4-компенсационный тензодатчик.

нему глухому концу трубки приклеен второй такой же тензодатчик, не подвергающийся деформации. Он служит для компенсации изменений сопротивления активного датчика при колебаниях температуры стенок трубки. Оба датчика образуют плечи моста сопротивления и при помощи электрических проводов подсоединяются к измерительному прибору (на схеме не показан).

Основной характеристикой тензодатчика является тензочувствительность S:

$$S = \frac{\Delta R/R}{\Delta L/L}, \qquad (2.17)$$

где  $\Delta R$  — приращение сопротивления датчика;


R — сопротивление датчика до деформации;

ΔL — приращение длины датчика при деформации;
 L — плина патчика по деформации.

4 Заказ 1042.

Упругий элемент, измериющий давление, должен быть достаточно прочным, чтобы его деформация была упругой и тем самым обеспечивался бы точный возврат к начальному состоянию его линейных размеров. Это в одинаковой мере относится и к деформации самого тенводатчика, так как в противном случае прибор не обеспечит повторлемости показаний, постоянства точки нуля и точности измерений. Допустимая деформация датчика  $\Delta L/L$  не должна превышать  $10^{-2}$  что гарантирует его от остаточных леформация датчика  $\Delta L/L$  по должна превышать остаточных леформация датчика  $\Delta L/L$  по саточных леформация  $\Delta L/L$  по  $\Delta L/L$ 

Наклеивают тензодатчики на металлические поверхности специальными клеями (карбинольным, клеем БФ и др.).



с ненаклееным тензодатчиком.

1 — водвод давления; 2 — тензодатчик;

5 — сильфон; 4 — пружива; 5 — влектропровода.




Рис. 2. 25. Схема термопарного манометра.

I — трубна для подключения к вакуумной системе:  $\mathcal E$  — манометрическая лампа;  $\mathcal E$  — подогревная пить;  $\mathcal E$  — термонара;  $\mathcal E$  — ресстат;  $\mathcal E$  — всточник тока;  $\mathcal F$  — милливальность ресстат;  $\mathcal E$  — милливольтметр со шналой в мм ргл. ст.

Имеются так называемые ненаклеенные или свободные тензодатчики (рис. 2. 24). В них проволока тензовлемента намотана на две опоры, перемещающиеся относительно друг друга под действием давления.

Тензоманометрами измерлют как небольшие избыточные давления, так и высокие. Верхний предел измерения ограничивается лишь трудностями создания достаточно прочных конструкций упругих элементов. Однако, как и все электрические манометры, тензоманометры для измерения давлений на промышленных технологических установках применяются пока редка. Особо важное значение получили электрические приборы для замерения глубокого выкумка. Распространенным прибором визляется тер мо и ар и ы й м а и о м е т р (рис. 2. 25). Датчиком служит манометрическая ламиа 2, похожан на обычную электропную ламилу. Ламиа имеет трубку 1, припанявающие истеме, в которой измеряется давление. Виутри баллона ламиы расположена подогренная нить 3. В точке А инти приварена термопара 4. Нить питается постоянным током источника 6, величина которого регулируется реостатом 5 и контролируется милламире.

метром 7. Действие термопарного манометра основано на зависимости теплопроволности газа от павления. Тепло, выпеляемое током в пологревной нити, через газ передается стенкам баллона дампы, от которых оно излучается в окружающую среду. При постоянной величине тока питания подогревной нити и при неизменном давлении внутри баллона дампы создается тепловое равновесие межлу притоком и расхолом тепла и температура нити принимает постоянное значение. Эта температура измеряется небольшой термопарой 4, приваренной к нити в точке А. э. д. с. которой измеряется милливольтметром 8.




Рис. 2. 26. Схема ионизационного манометра.

1 — катод; 2 — трубка для подключения к вакуумной системе; 3 — сетка; 4 — коллектор ополе; 6 — прибор для измерения ионного тока; 6 — прибор для измерения лектронного тока; 7 8 и 9 — источники питания; 10 — реостат.

Если в баллопе лампы давление уменьшится, то теплопроводность оставшегося газа уменьшится и тепловое равновесее нарушится, количество тепла, передаваемого от няти к стенкам баллопа, уменьшится и температура нити повысится. Это вызовет ументичение в.д. с. термопары и показаний милливольтметра. Увеличение давления в баллопе вызовет уменьшение температуры нити и показаний милливольтметра. Термопарным манометром измеряют давление от 0,1—0,2 до 10<sup>-3</sup> мм рт. ст.

Для намерения еще более низких давлений применяют и о н и за пи о н н и е м ан о м е т вы, действие которых основаю на являении нонизации остаточного газа и измерении попного тока. Датчиком ионизационного манометра также ввяляется специальная ламия (рис. 2. 20), имеющая трубку 2 для подосодниения в вакуумной системе. Ламиа имеет три электрода: катод в виде вольфрамовой нити накала, сетку 3 и коллектор нонов 4. На сетку подается положительный потенциал относительно катода от источника постоящного тока 3, а на коллектор монов отрицательный потенциал от источника 7.

Эмитируемые накаленным катодом электроны устремляются на сетку и образуют в ее цепи электронный ток. На совем пути электроны сталкиваются с молекулами таза и ионизируют их. Образующиеся при этом положительные ионы устремляются к коллектору монов, имеющему отрицательный потещцкал, и образуют в его цепи нонный ток. При давлениях остаточного газа в ламие менее 10-3 мм рт. ст. отношение ионного тока к электронному прямо пропорционально павлению:

$$\frac{I_i}{I_e} = kp, \qquad (2. 18)$$

где  $I_4$  — ионный ток;

I. — электронный ток;

р — давление остаточного газа;

k — коэффициент пропорциональности,

При измерениях электронный ток поддерживают постоянным, и тогда показания прибора зависят только от изменения ионноготока.

Ионный ток предварительно усиливается специальным усилителем и измеряется стрелочным прибором, шкала которого проградуирована в единицах давления.

Ионизационным манометром измеряют давления от  $10^{-8}$  до  $10^{-8}$  мм pm. cm. Таким образом, он как бы дополняет термопарный манометь.

Термопарный и ионизационный манометры на установках нефтепереработки и нефтехимии не применяются, но они широко используются в лабораторных приборах, имеющих вакуумные системы (масс-спектрометры, электронные микроскопы и др.).

### § 6. УСТАНОВКА И ПОВЕРКА МАНОМЕТРОВ

Для измерения дваления в аппаратах технологических установок в основном применяются пружинные манометры. Жидкостные приборы применяют нвогда лишь для измерения тяти в топках печей. Сравнительно редко используются ртутные дифманометры для измерения перевлад адваления, когда не требуется запись.

Пружинные манометры малоиперционны и быстро реагпруют на изменения измеряемого давления. Постоянная времени манометра с одновитковой трубчатой пружиной очень мала и составляет сотые доли секупды. Это требует принятия мер к защите манометров от

пульсации измеряемого давления.

Большое число показывающих манометров устанавливают в непосредственной близости к насосам, трубопроводам, аппаратам. Для подключения манометра на трубопроводе или аппарате приваривают стальную бобышку с трубной резьбой дламетром <sup>1</sup>/<sub>2</sub>". В бобышку ввидчивают стальной патрубок с вентилем. В штуцер вентиля, если давление не пульсирующее, укрепляют манометр (рис. 2. 27). При пульсирующем давлении, горячих продуктах или парах применяют одновитковую сифонную трубку (рис. 2. 27, 6),




Рис. 2. 27. Способы установки манометров.

а — при непульсирующем деалении я индики температурах орелы; б — при пульсирующем даланении и высокой температуре среды; в — при пульсорующем двасении; в — при коррознонных, варывоопасных в других средах; 1 — обоышка; 2 — сифонцва трубиа; 3 — глушительный сосуд.

которая благодаря своему пружинящему действию сглаживает пульсирующий поток. Скапливающаяся в трубке жидкость или кондепсат пара охлаждается, чем предохраняется вредное воздействие высокой температуры на механизм манометра. При сильном пульсирующем потоке для предохранения манометра от быстрого механического высок в положки применяют глушители пульсаций, в которых давлезнося в положки применяют глушители пульсаций, в которых давление передается мапометру через отверстие малого сечения, длинную томкую трубку (капильдяр) с променуютемы расширительным сосудом или через игольчатый вентиль. Один из глушителей пульсаций показан на рис. 2. 27, в. При установке вдали от места измерения менду мапометром и точкой отбора давления прокладывают стальную мапометрическую трубку диаметром <sup>1</sup>/г. Для предохранения от попадания нефтепродукта в помещение, в котором находитем мапометр, устанавливают разделительный сосуд. Участок трубки от разделительного сосуда до манометра и сам сосуд заполниют негорочей жидкостью, папример водой или водным раствором глицерина (рис. 2. 27, 8.) тут жидкость называют разделительной, она не должна смешиваться с жидкостью или конденсатом паров, давление которых замерается.

Манометры, измериющие давление водиного пара, устанавивают часто над трехходовыми крапами. Эти краны поволяют периодически продувать подводящую манометрическую линию без отключения манометра. Для манометров, измеряющих давление нефтепродуктов, установка трехходовых кранов не допускается.

Допустимые предельные погрешности приборов для измерения давления

Прибор	Погрешность	
Эталонный поршневой манометр:		
до 50 кГ/см2	0.01	)
* 250 *	0,02	
* 1000 *	0.03	
Образцовые поршневые манометры 1-го раз-	-,	
ряда:		
до 50 кГ/см2	0.02	
свыше 50 »	0,05	в % от измеряемого
Образцовые поршневые манометры 2-го раз-	0,00	давления
ряда:		
по 50 кГ/см²	0.05	
свыше 50 »	0,1	
Образцовые поршневые манометры 3-го раз-	-/-	
ряда	0,2-0,3	
Образцовые пружинные манометры 3-го раз-		
ряда	0,2-0,35% от предельного зна-	
	чения шкалы	
Образцовый ртутный мановакуумметр:		
1-го разряда	0.1 MM P	m, cm.
2-го разряда	0.2 8	» »
Образдовый пружинный вакуумметр 3-го раз-	-,	
ряда	0.35% 0	т предельного значе-
F-A-	ния ш	
Образцовые микроманометры 1-го разряда	0,005-0,01 мм вод. ст.	
Рабочие манометры, мановакуумметры и ва-		
кууммегры , , ,	0,5-4%	от предельного зна-
	чения	

Для предохранения манометрической линии от замерзания в зимнее время разделительный сосуд устанавливают вблизи точки отбора давления и его вместе с линией заполняют незамерзающей разделительной жидкостью (смесью глицерина с водой и др.).

При установке манометра ниже или выше точки отбора давления необходимо учитывать вес столба жидкости в трубке, который увели-

чивает или уменьшает показания манометра.

Мапометры являются приборами, неисправность которых может повлечь за собой тяжелые ваврии. В связи с этим все мапометры подлежат периодической государственной поверке органами Комитета по сагам мер в измерительных приборов или ведомственным падоором. Мапометры, не имеющие пломби, или с пресроченной пломбой поверяющей организации считаются незаконными и к эксплуатациине допускаются.

Поверяются манометры, как было сказано, при помощи грузо-

поршневых и образцовых манометров.

В таблице приведены допустимые предельные погрешности основных приборов для измерения давления.

### ЛИТЕРАТУРА

 Жоховский М. К. Техника измерения давления и разрежения. Машина, 1950.
 Ни китин В. А. Измерение давления и приборы специального на-

 Никитин В. А. измерение давления и приобры специа значения в нефтегазопереработке. Гостоитехиздат, 1955.

звачения в педтепаоперермогие. Гостопичала, тото и Кузнецова Н. Н. Датчики систем автомятического контроля и регулирования, справочные материалы. Машгия, 1959.

4. Федосье В. И. Упругие элементы в приборостроении. Оборов-

4. Федосьев В. И. Упругие элементы в приооростроении. Осоронгвз, 1949. 5. Королев В. И. Основы вакуумной техники. Госзнергоиздат, 1953.

#### ГЛАВА З

# ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ § 1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШКАЛЫ

Температура является важнейшим параметром технологических процессов переработки вефти и газа. Качество продукции во мпогом зависит от точности поддержания заданной температуры в аппаратуре технологических установок.

На современном нефтезаводе взмеряют температуру от —190 до +1500° С. Отрицательные температуры требуется взмерять в лабораторных установках для авализа углеводородных газов, на промышленных установках по переработке газа, при регулировании давления всетественного газа и др. Все процессы переработки нефти, крекнига, гидрогенизации и многие другие протекают при температурах до 800—800° С. Температура в топках печей достигает 1500° С.

Для измерения температуры в таком широком диапазоне приме-

няют различные по принципу действия приборы.

Температурой называют величину, характеризующую степень

нагретости тела.

Тепловое состояние тела определяется средней кинетической эпергией поступательного движения молекул. Чем больше скорость движения молекул, тем выше температура тела, которая, однако, не определяет количества теплоты, заключенного в теле.

Все температурные изменения основаны на сравнении степени измеряемая величина характеризует лишь разность между температурой тела и температурой другого

тела, условно принятого за нуль.

В основу технических приборов для измерения температуры положены следующие физические явления: изменение объема тел и увеличение давления газов, паров и жидкостей в замкнутом объеме при нагревании; термоэлектрический эффект; изменение электри ческого сопротивления проводников и излучение тел при нагревания.

В настоящее время согласно ГОСТ 8550-61 в СССР применяются две температурные шкалы: термодинамическая температурная шкала и Международная практическая температурная шкала.

•

Тормодинамическая температурная шкала была предложена в 1848 г. английским ученым Кельвином. Построение этой шкалы основави вы втором законе термодивамики и не требует применения каких-либо приборов для измерения температуры.

Согласно второму закону термодинамики при любом рабочем теле, совершающим обратимый цикл Карно, имеет место соотношение

$$\frac{AL}{Q} = \frac{T_s - T_o}{T_o} \,, \tag{3.1}$$

где А — тепловой эквивалент механической работы;

L — механическая работа одного цикла;

Q — количество тепла, отдаваемое телом приемнику тепла;

T. — температура источника тепла;

То — температура приемника тепла.

Из этого соотйошения следует, что, измерия AL и Q, можно судить о температурном осотомним тела, не прибегая к помощи какого-либо термометра, т. е. используя лишь самый цикл Карно. Необходимым условием при ностроении термодинамической температурной шкалы является принитие определенного числа градусов в интервал енемератур между двуям какими-либо постоянными точками. За такой интервал принималась разность температур между реперными точками — точкой кипения воды при нормальном давлении и точкой талиня лъда. Точка кипения воды была принита за  $100^\circ$ , а точка талиня льда за  $0^\circ$ . Тогда,  $T_* - T_0 = 100^\circ$ . Из (3.1) найдем

$$T_0 = 100 \frac{Q}{AL}$$
. (3.2)

Следовательно, численное значение температуры таяния льда можно определить, номерив работу, производимую за один цикл. Карно, и количество тепла, отдаваемое таящему льду также за один цикл. Вычисления по формуле (3. 2) для указанных условий и любого рабочего тела дали воличину  $T_0 = 273,16^\circ$  K.

Один градуе термодинамической температурной шкалы обозначается <sup>28</sup> (градуе (Кальына) и соответствует разности температур изотеры, при которой в работу превращается <sup>13</sup>100 часть тепла, отдаваемого приеминих при совершении рабочим телом дикала Карпо, при этом источником тепла является кипящая вода и приемник тепла— таковий нег.

В 1954 г. Десягая Генеральная конференция по мерам и весам (Международного комитета мер и весов) установила гермодинами-ческую температурную шкалу с одной реперной точкой, за которую принята тройная точка воды (температура равновесия между льдом, мадкой водой и водиным паром), лежащей выше точки танция льда на 0,01°. Значение для температуры тройной точки воды в термодина-мической температурыой шкале принято 273.16° К точно. Нижней

границей шкалы является точка абсолютного нуля температуры. Температура, выраженная в градусах термодинамической шкалы,

называемая еще абсолютной, обозначается буквой Т.

На Десятой Генеральной конференции по мерам и весам было принято решение о том, что громодинамическая температура может быть выражена и в градусах Цельсия (°С) (оболначается букові ф). При этом отсчет ведется от точки плавления льда, лежащей на 0,0100° ниже тройной точки воды. Значение термодинамической температуры в градусах Цельсия определяется по формуле

$$t = (T - 273,15)^{\circ} C.$$
 (3.3)

Всякий интервал температуры, выраженный в °К или °С, имеет одно и то же числовое значение.

Термодинамическая температурная шкала, выраженная в градусах Цельсия, называется еще стоградусной термодинамической шкалой.

Вследствие экспериментальных трудностей, которые возникают при измерении температуры по термодинамической шкале для практических измерений, в 1960 г. Одиннадцатой Генеральной конференцией по мерам и весам введена Международина практическая температурная шкала, которая соответствует насколько возможно стотрадусной термодинамической шкале и основава на определенных воспроизводимых температурах. Эта шкала визистер ражее применьемой Международной (стоградусной) температурной шкалой, утвержденной Лемятой Генеральной конфесенцией по мерам и весам в 1948 г.

Международная практическая температурная шкала основана на следующих шести воспроизводимых температурах в °С (первичные постоянные точки).

· ·	
Температура равновесия между жидким кис- лородом и его паром (точка кипения кис- лорода)	_182.97
Температура равновесия между льдом, жид- кой водой и водяным паром (тройная точка	
воды)	+0,01
Температура равновесия между жидкой во-	
дой и ее наром (точка кипения воды)	100
Температура равновесия между жидкой се-	
рой и ее паром (точка кипения серы)	444,6
Температура равновесия между твердым се- ребром и жидким серебром (точка затвер-	
девания серебра)	960.8
Температура равновесия между твердым и	Joogo
температура равновесия между твердым и	
жидким золотом (точка датвердевания	1063,0
золота)	1003,0

Эти постоянные точки определяются состоянием равновесия при дольнени 1 нормальной атмосферы (101 325 n/м²), кроме тройной точки воды.

В Международной практической температурной шкале температура обозначается символом t или  $t_{uemq}$  и выражается в градусах стоградусной термодинамической шкалы, обозначаемых  $^{\circ}$ С (градус Цельсии).

Температура в градусах Международной практической шкалы может быть выражена в значениях с началом отсчета от абсолютногонуля по формуле

$$T = (t + 273,15)^{\circ} K,$$
 (3.4)

где T — температура по абсолютной термодинамической шкале.

Температура по термодиламической температурной шкале и международной практической температурной шкале может быть выражена и в градусах Кельвина ("К) и в градусах Цельсин ("С) в зависимости от пачала отсчета. В тех случаях, когда требуется точно указать, к какой температурной шкале отпосится температурный промежуток, следует обозначать «град (терм)», «deg (therm)»-или «град (межд», «deg (int)».

Температура, імкеющая промежуточные значения между темп, которые указаны выше (шесть ностоянных точек в градусах Междупародной практической температурной шкалы), устанавливается при помощи интернолиционных приборов: эталонными платиновыми термометрами сопротвивления (от —190 до 600° С), эталонными платинородий-платиновыми термопарами (от 600° до 1003° С). и эталонным оптическим ипрометром температур (свыше 1003° С).

Ранее (а в некоторых странах и сейчас) применялись пикалы цельсия ("Ц), Реомора ("Р) и Фаренгейта ("Ф). В шкале Цельсия точка таяния льда обозначается через 0", а температура кинения воды 100". В шкале Реомора соответственно 0 и 80" и в шкале Фаренгейта 22 и 212". За нуль шкалы Фаренгейта принималась температура охлажденной смеси из льда, нашатыря и поваренной соли. Указаннее основные даназоны делится соответственно на 100, 80 и 180 равных частей, каждая из которых составляет один градус.

С развитием науки и техники эти шкалы перестали удовлетворять требованиям точности, и в настоящее время их в СССР не применяют. Шкала Фарентейта до сих пор применяется в США и Англии. Число градусов шкалы Фаренгейта можно перевести в градусы Международной практической шкалы по фоммы.

$$n^{\circ}C = \frac{n^{\circ}\Phi - 32}{1.8}$$
, (3.5)

где n — число градусов.

Приборы для измерения температуры, применяемые на нефтегазозаводах, подразделяются на следующие группы.

1. Термометры расширения — жидкостно-стеклянные и биметаллические, основанные на изменении объема жидких тел и расширении твердых тел от нагревания.

 Манометрические термометры, работающие на принципе изменени давлении газа, пара и жидкостей в замкнутом объеме при изменении температуры.

3. Термоэлектрические пирометры, использующие термоэлектри-

ческий эффект.

 Электрические термометры сопротивления, основанные на изменении электрического сопротивления проводников при измене-

нии их температуры.

 Пирометры взлучения — оптические, работающие на принципе изменения интенсивности излучения определенной длины волны, и радиационные, основанные на изменении велины полной энергии, излучаемой телами при изменении температуры.

## § 2. ЖИДКОСТНО-СТЕКЛЯННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

Действие жидкостно-стеклинных термометров основано на тепловом расширении жидкостна, которое характеризуется средним коэффициентом объемного расширения  $\beta_{14}$ :

$$\beta_{t_1 t_2} = \frac{V_{t_2} - V_{t_1}}{(t_s - t_1) V_0} 1/spa\partial,$$
(3.6)

где  $V_{t_2}, V_{t_1}, V_0$  — объемы жидкости при температурах  $t_2, t_1$  40° С. Жидкостио-стеклянные термометры (рис. 3. 1) состоят на небольшого резервуара, переходящего в канилляр, Находящаяся в нем жидкость при нагревании подимается по канилляру и при охлаждении опускается. Шкалу термометра наносят на наружную поверхность стеклянной толстостенной канилляриой трубки (рис. 3. 1, a) или на лластину, располагаемую внутри стеклянного корпуса вдольтонкой канилляриой трубки (рис. 3. 3. 1, a)

Технические термометры, применяемые в промышленных условиях, заключаются в защитные металлические оправы (рис. 3. 1,  $\theta$ ).

Наибольшее распространение получили ртутно-стеклянные тергоризация можно измерэть температуру от —30 до +750° С. Так как ртуть книит при температуре 357° С, в термометрах с верхним пределом измерения выше 150° С капиллир заполняют инертным газом под давлением. Для уменьшения длины шкалы термометры с высоким верхним пределом измерения изготовляют с запасным реаспразром (рис. 3. 2). В этом реасрауаро с капивается ртуть при изменении температуры от 0° С до низшего предела измерения. Такие термометры одинаковы по длине и могут иметь шкалы, например, от 50 до 100° С, от 200 до 250° С и т. д.

Ртутно-стеклянные термометры изготовляют образцовые 1-го и 2-го разрядов, лабораторные и технические. Все они имеют шкалы,

отградуированные в градусах Цельсия (°C).

Погрешность измерения ртутно-стеклянных термометров выражается в градусах температуры и имеет максимальные допусти-




Рис. 3. 1. Жидкостно-стеклянные термометры. а — палочный; 5 — с вложенной шкалой; в — технический в защитном металлическом чекле.



Показания жидкостного термометра зависят не только от изменения объема жидкости, но и от изменения объема резервуара



Рис. 3. 2. Ртутно-стеклянный термометр с запасным резервуаром.

Таблица 3. 1 Погрешность измереняя ртугно-стеклянных термометров

To permous assertion provide the manual reputation report				
Термометры	Погрешность измерения, °С	Температура, °С		
Образдовые 1-го разряда То же	±0,01 ±0,1	0—100 —30—0 н 100—300		
Образцовые 2-го разряда То же	±0,1 ±0,2	0—100 —30—0 н 100—300		
Лабораторные	±0,1-0,25 ±0,25-0,5 ±1 ±2,5	-30-300 0-150 200-400 400-500		

и капиллярной трубки. Температурное расширение стекла приводит к уменьшению подъема жилкости в капилляре. Увеличение объема жидкости термометра характеризуется коэффициентом видимого расширения  $\beta_{t,t_2}$  жидкости, определяемого из уравнения

$$\beta_{t_1t_2} = \beta'_{t_1t_2} - \beta'_{t_1t_4},$$
(3.7)

где  $eta_{t_1t_2}'$  — температурный коэффициент расширения жидкости в интервале температур  $t_2-t_1;$ 

р<sup>\*</sup><sub>1,12</sub> — температурный коэффициент расширения стекла в том же интервале температур.

Для изготовления термометров применяют специальные сорта стекол с малым  $\beta_{i_1i_2}^*$  (около 0,00002 1/град) или кварца, у которого  $\beta_{i_1i_2}^*$  до 700° С равен 0,00001 1/град). Коэффициент расширения ртути  $\beta_{i_1i_2}^*$  = 0,00018 1/град. Для ртутно-стеклянного термометра коэффициент видимого расширения составит около 0.00016 1/град.

Погрешность термометров возникает в основном от термического последствия стекла и от неравенства температуры выступающего

столбика ртути и температур резервуара.

Термическое последствие стекла состоит в том, что резервуар термометра после изменения его температуры не принимает первоначального объема, что смещает нулевую точку термометра. Отличие температуры выступающего столбика ртути от температуры в резервуаре создает погрешность, поскольку не вся ртуть подвергается воздействию измеряемой температуры. Для уменьшения термического последствия стеклянные термометры после их изготовления подвергают отжигу или искусственному старению при высокой температуре. Для уменьшения влияния температуры выступающего столбика при измерениях термометр погружают в среду достаточно глубоко. Однако достичь этого не всегда удается. Поправку, которую надо внести в показания термометра на температуру выступающего столбика, можно вычислить по формуле

$$\Delta t = n \left( t - \theta \right) \beta_{t_1 t_2} \tag{3.8}$$

где  $\Delta t$  — поправка в градусах;

 высота выступающего столбика, выраженная в градусах шкалы термометра:

температура, показываемая термометром;

 Средняя температура выступающего столбика, измеренная дополнительным термометром;

 $\beta_{t_1 t_2}$  — коэффициент видимого расширения ртути в стекле.

В трубопроводах для измерения температуры ртутными термометрами в соответствующих точках устанавливают карманы— сталь-ные трубки с глухим дном (рис. 3. 3, a). Для лучшей теплопередачи карман иногда заполняют минеральным маслом или другой жидкостью с высокой температурой кипения. Технические термометры в металлической оправе устанавливают в бобышку на резьбе (рис. 3.3, ф). Постоянная времени ртутных термометров может быть от 5-6 сеж до нескольких минут и зависит от характера среды, способа установки термометра, толщины защитного кармана или кожуха и других условий.

Благодаря хорошей электропроводности ртуги ртугные термометры часто используются для сигнализации о повышении или понижении температуры до заданных пределов. Для этого через стекло в каппилляр термометра впаввают для металлических контакти, которые замыкаются празыкнаются столбиком ртуги (рис. 3. 4).




Рис. 3, 3. Установка технических ртутных термометров. 

в — в защитном кармане;  $\delta$  — в защитной оправе; I — трубопровод; I — карман; I — трубопровод; I — бобышка.

Рис. 3. 4. Электроконтактный термометр. 1— капилляр; 2— кон-

Такие термометры называются электроконтактными. Существуют электроконтактные термометры, у которых верхний контакт можно перемещать выугри канпаляра и тем самым получать сигнал при разных температурах. Электроконтактный термометр включают в соответствующую схему, и при замыкании его контактов загорается сигнальная ламия (могут быть использованы сирова, звоном и т. п.).

Жидкостно-стекиявлые термометры, предназначенные для намерения низких температур, заполняют не ртутью, а другими жидкостими: этиловым спиртом с нижним пределом измерения до —100° С, голуолом до —30° С, петролейым фиром до —130° С и пентаном до —150° С. В предел измерения такими термометрами около 50° С. Эти термометры мнеют ряд недостатков, повыжающих точность измерения. Коффициент расширения этих жидкостей сильно изменяется от температуры, что приводит к большой пераниомерности имал термометром. Подменяемые жидкости смачивают стекко.

поэтому мениск в капплляре имеет вогнутую форму и затрудняет правильно отсчитывать показания. На показания сильно влияет температура выступающего столбика. В промышляенных условиях термометры с нертутным заполнением обычно не применяются.

#### 8 3. БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ

Биметаллические термометры основаны на расширении твердых тел. Их изготовляют в виде металлической пластинки или ленты, свернутой в спираль, состоящей из двух металлов с развими козб-




Рис. 3. 5. Биметаллический термометр, a - схема; 6 - общий вид; 1 - биметаллическая спираль; 2 - шкала.

фициентами температурного расширения. Биметалл изготовляют обычно из инвара (железоникелевый сплав) и латуни. Инвар имеет коэффициент расширения значительно меньше, чем латунь. При нагревании биметалл деформируется. По степени этой пеформации можно судить о его температуре. Схема устройства биметаллического термометра показана на рис. 3. 5. Биметаллическую спираль заключают в стальную защитную трубку с резьбовым штуцером и устанавливают в

месте измерения температуры. Внутренний металл спирали латунь, а наружный инвар. При патревании такая спираль раз-



ворачивается и стрелка перемещается по шкале вправо. Биметаллическими термометрами можно измерять температуру от -40 до  $+400^{\circ}$  С. Их погрешность измерения составляет около  $\pm 5\%$ 

Расширение твердых тел от нагревания используется еще в диалатометрических приборах, преднавляенных для друхповиционного регулирования температуры или сигнализации. Схемы двух таких устройств, навываемых реле температуры, покваены на рис. З. б. Действие этих реле о словано на разных удлинениях наружной лагушной трубки 6 и вкугренних инваровых стержив 7 (рис. З. б., о дли пластин 8 (рис. З. 7., 0. Температурные пределы настройки таких реле от 0 до 250° С. Контакты реле замыкают и размыкают соответствующие цени схемы регулирования или сигнализации температуры.

## § 4. МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ

Действие манометрических термометро  $\mu$  основано на увеличении давления газа, насыщенного пара или жидкости при их нагревания в замкнучом объеме (рис. 3. 7). Термометр состоит из термобаллона 2, капиллярной трубки, заключенной в защитный металлический




Рис. 3. 7. Схема манометрического термометра.

1 — защитная трубка; 2 — термобаллон; 3 — гибкий металлический шланг с кашиллиркой трубкой; 4 — манометрическая пружива; 5 — биеталлический компеделого; 6 — стрелаж; 7 — диаграмилая бумага.

шлан 3, манометрической пружины 4, записывающего устройства со стрелкой 6 и диаграммной бумагой 7, являющейся шкалой прибора. Манометрическая пружина может быть многовитковой, как показано на рис. 3. 7, а также одновитковой или многовитковой концентрической.

Поскольку в технологическом аппарате или трубопроводе, в которых измеряют температуру, имеется давление или разрежение,

<sup>5</sup> Заказ 1042.

для установки термобаллона требуется еще защитная трубка или карман. Когда среда, температуру которой нужно измерить, не коррознонная и находится при атмосферном давлении, защитную трубку не устанавливают.

В зависимости от вещества, заполняющего термосистему (термобаллон — капилляр — манометрическая пружина), манометрические термопары подразделяются на газовые, паро-жидкостные и жидкост-

ные.

Технические газовые термометры получили наибольшее распространение для контроля и регулирования температуры в промышленных условиях. Их термосистему заполняют инертпым газом, обычно азотом. Такими термометрами можно измерять температуру в пределах от -00 до 550° С

делах от —60 до 50°C. Давление в термосистеме газового термометра изменяется от температуры по линейному закону, выраженному уравнением (для идеального газа)

$$p_t = p_0 (1 + \delta t),$$
 (3.9)

где p — давление газа при температуре t;

ро — давление газа при 0°С;

термический коэффициент упругости, равный <sup>1</sup>/<sub>972.45</sub> 1/°C.

В действительности эта зависимость более сложная, так как термосистему заполняют не идеальным, а реальным газом, а также из-за влинии расширения термобаллопа и других деталей. Но эти отклонении компенсируются, поскольку каждый термометр градунруют по эталонному прибору. Шкала технических газовых термометров практически равномерна, и их погрешность составляет около ±1,5% от диапазона шкалы.

Приращение давления газа в термосистеме в пределах изменения температуры от вижнего *t* до верхнего *t*: пределов измерения термометра находится из уравнения (3.1):

$$p_{t_1} - p_{t_0} = \Delta p = p_{t_0} \delta(t_1 - t_0),$$
 (3.10)

где  $p_{i_1}$  — давление в системе при температуре термобаллона  $t_1$ ;  $p_{i_0}$  — давление в системе при температуре термобаллона  $t_0$ .

 $\dot{M}_3$  (3. 10) следует, что величина  $\Delta p$  зависят от пределов измерения и от давления  $p_{10}$ , которое называется начальным. Например, при  $p_{10} = 1$  к $\Gamma/c x^2$  и  $t_1 - t_0 = 300^\circ$  С

$$\Delta p = \frac{1 \cdot 300}{273,15} \approx 1.1 \ \kappa \Gamma / c m^2.$$

Такое небольшое приращение давления может заметно искажаться от изменения внешнего атмоферного давления. Кроме того, при мамом  $\Delta p$  труднее получить необходимое перемещение стрелки по шкале. Поэтому начальное давление  $p_{10}$  в термосистеме создается

от 10 до 16  $\kappa \Gamma/c M^2$ ; тогда, например, для прибора со шкалой 0—300° С при вачальном давлении в системе 14  $\kappa \Gamma/c M^2$  приращение давления составит

$$\Delta p = \frac{14 \cdot 300}{273.15} \approx 15.4 \ \kappa \Gamma / c M^2$$

Такое вначительное приращение давления облегчает его измерение и менее подвержено влиянию изменяющегося атмосферного давления. Высокое начальное давление и большое его приращение требуют применения достаточно прочных термобаллонов, капилляров и мазмометрических пружии.

Таз. находящийся в капилляре и в манометрической пруживы, подвержен влиянию окружающей температуры, это приводит к некоторой дополнительной погрепности в показаниях термометра. Термометры градуируются при одной определенной температуре капилляра и поумины, обычио пои +20° С.

Уменьшение погрешности от изменения температуры манометрической пружины и капилляра достигается увеличением объема газа, находящегося в термобаллоне, который составляет 90% от всего объема термосистемы.

Величину дополнительной погрешности в градусах температуры от нагревания манометрической пружины вычисляют по формуле

$$\Delta t_{\rm M} = \frac{v_{\rm M}}{v_{\rm B}} (t_{\rm M} - t_{\rm 0}), \tag{3.11}$$

где  $\Delta t_{\rm M}$  — погрешность;

 $v_{\rm M}$  — объем газа в манометрической пружине;  $v_{\rm G}$  — объем газа в термобаллоне;

ты — температура среды, окружающей манометрическую пружину;

t<sub>0</sub> — температура пружины, при которой прибор градупровали. Объем таза в термобаллоне принимают равным от 50 до 130 см³ в зависимости от длины капилляра, которая для технических газовых термометров может быть от 10 до 60 м. Объем газа в манометрической поукние 4—6 см³

Аналогично можно вычислить дополнительную погрешность прибора при отклонении температуры капилляра термометра от градупровочной

$$\Delta t_{\rm R} = \frac{v_{\rm R}}{v_{\rm S}} (t_{\rm R} - t_{\rm 0}), \tag{3.12}$$

где **≜**t<sub>н</sub> — погрешность в °С;

v<sub>н</sub> — объем газа в капиллярной трубке;

» — объем газа в термобаллоне:

 $t_{\rm R}$  — температура капилляра;

t<sub>0</sub> — температура капилляра при градупровке прибора.

●бъем капилляра зависит от его длины и может достигать 6—8 с.ж. в Внутренний диаметр капиллярной трубки обычно равен 0,2—0,5 мм.

При значительных отклонениях температуры манометрической примяны и каниллира от градуировочной дополнительные погрешности  $\Delta t_{\rm h}$  и  $\Delta t_{\rm h}$  могут достигать нескольких градусов.

Для исключения влияния отклонений температуры манометрической пружины от градупровочной в технических газовых термометрах применяют биметалический компенсатор 5 (рис. 3, 7),



Рис. 3. 8. Зависимость давления р насыщенного пара от температуры f. ре — минимальное давление при температуре наимего пределя вымерения i, гр. давление при критической температуре (д. р. с. р. с.

который создает перемещения стрелки, компенсирующие погрениность в показаниях прибора. Каких-либо устройств для компенсации погрешности из-за отклонений темыратуры канилляра от градуировочной и газовых технических термометрах обычно не применяют.

Газовые технические термометры выпускают самопинущие, показывающие с иневматической и электрической телепередачей, а также регулирующие и синтальные. Они имеют сравнительно большую постоянную времени (0.1—3 ммм), в особенности при установке термобаллога в защитный карман. Объясняется это малим коэффициентом теплопередачи от степок термобаллога к газунамогом.

Наиболее уязвимой деталью термометров является капилляр, обрыв которого выводит прибор из строя.

Действие наро-жидкостных термометров основано на зависимости давления насыщенного пара от температуры. Зависимость эта одновначва, но не линейна (рис. 3. 8).

Верхний предел измерения лимитируется критической температурой, выше которой вси жидкость переходит в пар. Нижний предел определяется минимальным давлением пара при инякой температуре и учретвительностью прибора. Каждому значению температуры соответствует строго опрецеленное давление пара, которое быстро учеличивается се е ростом 70 то приводит к неравномерности икалы термометра. При более высоких температурах на один градус чаменения температуры стрелка прибора совершает больний ход, чем при иняких. В связи с этим чувствительность термометра неравномерна, в начале шкалы она инже, чем в конце. Количество жидкости в термобаллоне должно быть таким, чтобы при низписм пределе измерения в нем оставался еще пар и при высшем — жидкость.

Давление в термосистеме изменяется от нескольких десятков *мм рт. ст.*, до  $35 \ \kappa I'/cx^2$ . При невысоких температурах на показания термометра изменение барометрического давления влияет сильнее, чем при высоких.

В паро-жидкостных термометрах могут применяться различные жидкости в зависимости от требуемых пределов измерения. Для

пределов измерения от -40 до  $+90^{\circ}$  С применяют пропан, от -40 до  $+140^{\circ}$  С — сернистый ангидрид, от +10 до  $220^{\circ}$  С — этиловый

спирт, от +10 до +315° С - толуол и т. д.

Поскольку давление нара зависит только от температуры его жидкости, то на показания паро-жидкостных термометров не оказывает влияние температура капилляра и манометрической пружины. В этом отношении паро-жидкостные термометры выгодно отличаются от газовых и жидкостных термометров. Это свойство позволяет изготовлять термобаллоны паро-жидкостных термомеров малых размеров.

Капилляр и манометрическая пружина паро-жидкостного термометра в процессе его работы могут быть заполнены или паром, или жидкостью. Если окружающая температура выше температуры термобаллона, то капилляр и манометрическая пружина заполнены паром, если же эта температура ниже, то жидкостью. Однако процесс конденсации или испарения жидкости в капилляре и манометрической пружине не вносит погрешности в показания при-

боna. Когда температура термобаллона выше температуры канилляра,

т. е. когда капилляр заполнен жидкостью, на показания паро-жидкостного термометра влияет расположение термобаллона относительно манометра по вертикали. Это объясняется действием гидростатического давления столба жидкости в канилляре, оказываемым на манометр. Если термобаллон выше манометра, то показания прибора завышаются, если ниже, то занижаются. Это обстоятельство учитывают как при градуировках, так и при установках приборов и в их показания вносят соответствующие поправки. Иногда приборы снабжают корректором для смещения стрелки в целях устранения влияния давления столба жидкости в капилляре.

Паро-жидкостные манометрические термометры широко применяются для измерения температуры в двигателях самолетов, дизелях и т. п. Они могут быть изготовлены очень малых размеров с малым весом. В практике контроля температуры промышленных процессов этот вид термометров большого распространения не получил. Погрешность их составляет около  $\pm 2,0\%$  от диапазона шкалы, причем для начального участка шкалы допускается увеличение погрешности в 1.5 раза.

Паро-жидкостными термометрами можно измерять температуру от -180 до +250° С. Длина их капилляра может быть от 1 до 60 м. Постоянная времени паро-жидкостных термометров в 2,5 раза меньше, чем у газовых. примерно

Действие жидкостных манометрических термометров основано на возрастании давления жидкости в замкнутом объеме. В этих приборах вся система полностью заполняется жидкостью пол некоторым начальным давлением, чаще всего ртутью. Применяют также ксилол и другие жидкости.

Жидкостными манометрическими термометрами с ртутным заполневием можно измерять температуру в пределах от -30 до  $+550^{\circ}$  C, с ксилолом от -40 до  $+350^{\circ}$  C.

Теоретически подсчитано, что давление ртуги в жестком замкнутом объеме при ее нагревании на  $1^{\circ}$  С повышается на  $45 \ \kappa \Gamma / c \kappa^2$ и пои нагреве до  $500^{\circ}$  С оно должно повысится до  $22 500 \ \kappa \Gamma / c \kappa^2$ .




Рис. 3. 9. Схема жидкостного манометрического термометра с дополнительной компенсационной термосистемой.

измерительная термосистема;
 компенсационная термосистема.

Другие кидкости развивают давление в пределах 10—15 кГ/см<sup>2</sup> на 1°С. В действительности же в манометрических жидкостных термометрах давление не повышается етоль сильно вследствие увеличения объема тормосистемы от действия температуры и давления. Так например, в термометрах с с ртутным заполнением при нагревании термобаллона до 500° С давление в системе не превышеет 175 кГ/см<sup>2</sup>.

На показания жидкостных термометров сплыю ванияю откловения температуры капилляра и манометрической пружины от градунровочной. Величина дополнительной погрешности может быть вычислена по формулам (3. 12) для газовых термометров. Для уменьшения погрешности объемы капилляра и манометрической пружины предусматривают как можно меньше. Имоются товмометим, у ко-

торых для компенсации влияния температуры капилляра и манеметрической пружины встроена вторая термосистема, но без термобаллона (рис. 3. 9). Действие манометрической пружины комненсационной термосистемы направлено на стрелку прибора в сторону вычитания ошибки. Капилляр компенсационной системы проложен в одном защитном чехле с капилляром явмерительной системы. Иногда применяют капилляр, внутри которого проложена ниваровая проволока в целях уменьшения свободного объема. Этим достигаются примерно равные приращения объема жидкости и свободного объема капилляра при его нагревании, вследствие чего давление жидкости от изменения температуры капилляра не изменяется.

На показания жидкостного манометрического термометра окавывает также влияние высота расположения термобаллона над манометром.

Жидкостные манометрические термометры имеют равномерную инкалу. Длина их капилляра обычно не превышает 10 ж; погрешность составляет около  $\pm 2\%$ .

Значение постоянной времени жидкостных термометров находится между значениями газовых и паро-жидкостных термометров.

В последние годы получили распространение пневматические датчики температуры, построенные на базе манометрических термо-метров. Такие датчики, кроме одной из описанных выше термо-




Рис. 3. 10. Схема пневматического датчика температуры с манометрическим термометром с одновитновой пружиной.

1 — постоянный дроссов; 2 — трубна питамия воздухом; 3 — манометр; 4 — трубна кооплу; 6 — трубна кооплу; 6 — отмостренеским прумения образной связи; 7 — засловия 8 — оснаю; 9 — трубна кооплу; 7 — засловия; 8 — оснаю; 9 — трубна выхона воздуха; 13 — входной напами; 14 — вторичное раде; 12 — связурное раде; 13 — трубна выхона воздуха; 13 — входной напами; 14 — трубна выхона воздуха; 15 — связурное раде; 12 — связурное раде; 12 — связурное раде; 13 — трубна выхона воздуха; 15 — связурное раде; 13 — связурное раде; 13 — трубна выхона воздуха; 15 — связурное раде; 13 — связурное раде; 13 — связурное раде; 14 — связурное раде; 15 — с

систем, имеют еще пневматические устройства для преобразования намеряемой температуры в пропорциональное ей давление сжатого воздуха. Последнее по трубке малого диаметра передается на вторичный прибор.

Одии из распространенных пневматических датчиков температуры почти ничем (за исключением воздействия на манометр от термосистемы) не отличается от датчика давления, описанного в главе 4 (см. рис. 2. 17).

На рис. 3. 10 показана схема ппевматического датчика температуры с одновитковой трубчатой пружиной. Измерительная часть этого датчика состоит из термобаллона II, соединенного капиллиром с одновитковой манометрической пружиной I0, передаточного механизма, стрелки и пкалы. Пневматическое устройство состоит из системы сопла 8, заслонки 7 и усилителя или вторичного реле I4. Измерительная часть водействует на пневматическую через рамат 9.

Действие пневматической части датчика аналогично действию устройства манометра с пневматической телепередачей рис. 2. 17). При увеличении измеряемой температуры заслонка 7 приближается, а при уменьшении отводится от сопла 8. Пневматическое устройство питается сжатым воздухом давлением 1,1-1,2 кГ/см2, поступающего по трубке 2. Основной поток воздуха направляется к усилителю и через клапаны 13 и 15 стремится выйти к вторичному прибору по трубке 12. Часть сжатого воздуха через дроссель 1, представляющий собой небольшой участок трубки диаметром около 0,2 мм, по тонкой трубке, проходящей внутри манометрической пружины 6, поступает к соплу 8 и выходит через него в атмосферу. Сопло имеет отверстие, площадь которого в несколько раз больше площади сечения дросселя. Воздух, проходящий через дроссель, кроме сопла, поступает еще в замкнутое пространство над сильфонами 16 вторичного реле. Когда сопло открыто, давление в трубках и в пространстве над сильфонами равно атмосферному, сильфоны 16 находятся в разжатом положении, клапан 13 прикрыт, а клапан 15 открыт и сообщает полость между сильфонами с атмосферой, давление на выходе снижается до атмосферного. Когда сопло прикрыто заслонкой, то давление над сильфонами возрастает, сильфоны сжимаются, клапан 15 прикрывается, а клапан 13 открывается, давление на выходе повышается до 1 кГ/см2. Пропорциональное действие, при котором каждому значению температуры в пределах шкалы прибора отвечает вполне определенное давление воздуха на выходе, создается манометрической пружиной 6 обратной связи. Эта пружина сообщена с трубкой 12, и давление в ней всегда равно давлению на выходе. Когда заслонка приближается к соплу от возрастания температуры термобаллона, давление на выходе и в пружине 6 возрастает, последняя разжимается и отводит сопло от заслонки. Если измеряемая температура больше не изменяется, то и положение заслонки относительно сопла остается неизменным и на выходе устанавливается определенное давление. При дальнейшем увеличении измеряемой температуры заслонка все более приближается к соилу и давление на выходе постепенно растет.

Прибор отрегулирован так, что когда измервеман температура равна значению вижнего предела шкалы прибора, заслонка только начинает прикрывать соило и давление на выходе равно 0,2 κΓ/см². Когда температура достигает верхнего предела измерения, заслонка полностью прикрывает сопло и выходное давление становится равным 1  $\kappa \Gamma/c \varkappa^2$ . Каждому промежуточному значению температуры соответствует воегда одно и то же промежуточное значение выходного давления.

Соотношение площадей сильфонов усилителя подобрано таким, что давление на выходе возрастает от 0,2 до  $1~\kappa\Gamma/cm^2$  при изменении

давления в системе сопла всего до 0,25 кГ/см2.

Сжатый воздух по трубке 12 от датчика передается вторичному прибору — показывающему или самопишущему манометру с пределами измерения 0,2-1 кI'/с $\kappa^2$ , шкала которого градунруется в градусах температуры.

### § 5. ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПИРОМЕТРЫ

В приборах этого вида используется термоэлектрический эффект. Название «пирометры», что означает приборы для измерения високих температур, сохранилось до наших дней по традиции, хотя теперь этими приборами измеряют и очень низкие (до —200°) темпеватуры.

Термоэлектрический эффект впервые в 1758 г. был открыт русским ученым академиком Эпинусом. В литературе можно встретить указание, что этот эффект был открыт

в 1821 г. академиком Российской Академии наук Зеебеком.

Для поясыения термоэлектрического состоящей из двух развородных проводников А и В (рис. 3. 11). Как видно и схемы, концы проводников (обачно проволок) соединены между собой и образуют спаи. Если температура одного из



Рис. 3. 11. Термоэлектрическая цепь из двух разнородных проводников.

аукот спан. Если температуры одного из спаве больше температуры другого  $t > t_0$ , то в замкнутой цепи появляется постоянный электрический ток. Ток этот образуется вследствие возникновения электродвижущей сили, б. д. с.), которую называют термозлектрической. В силу закона сохранения внергии в проводниках возникает при поглощении ими тепла от внешнего источника. Если разорвать цепь проводником д и В и пропустить по ими постоянный ток от какого-либо источника в направлении, противоположном термоэлектрическому току, то спай с более высокой температурой охамждается, а с более низкой нагрепается. Этот эффект, открытый Пельтье в 1834 г., до-вызывает, что термоэлектрическому кавывает, что термоэлектрическому кавывает, что термоэлектродижущая сила возинкает в спаях равнородных металлов. Степень охлаждения и нагрева спаев пропорциональна только величине тока.

Электродвижущую силу, возникающую в месте спая двух разнореных металлов, называют з. д. с. Пельтье, величина ее и полярность зависят от температуры спаев и металлов проводников.

В 1854 г. английский физик Томпсон (дорд Кельвин) показал, что и в однородном проводнике при разных температурах его концов возникает электродвижущая сила, величина которой зависит от разности температур концов проводника и от рода металла.

Термоэлектрические явления объясняются пиффузией свободных электронов. Число свободных электронов, отнесенное к единице объема, неодинаково в разных металлах. При тесном соприкосновении электроны диффундируют из металла с большим их содержанием в металл с меньшим содержанием в большем количестве, чем в обратном направлении. Вследствие этого первый металл заряжается положительно, а второй отрицательно. Возникающее в месте соприкосновения злектрическое поле прецятствует этой диффузии. При некотором значении напряжения этого поля устанавливается пинамическое равновесие, при котором скорости диффузии электронов из одного металла в другой становятся равными. При таком установившемся состоянии на своболных концах метадлов возникает разность потенциалов.

В однородном проводнике, концы которого имеют разную температуру, концентрация свободных электронов в месте с более высокой температурой больше, чем в месте с меньшей температурой. Электроны от более нагретой части диффундируют в менее нагретую с большей интенсивностью, чем в обратном направлении. Более теплый конец приобретает положительный потенциал, а более холодный отрицательный. И в этом случае создается равновесное состояние от влияния сил возникающего электрического поля, препятствующего процессу диффуэни электронов.

В термозлектрической цепи эффекты Пельтье и Томпсона протекают одновременно и разделить их невозможно. Поэтому э. д. с., возникающая в цени из двух разнородных проводников, является суммой четырех э. д. с., возникающих в спае с высокой температурой, в спае с низкой температурой и в двух однородных проводниках.

Теория термоэлектрических явлений пает аналитическое выражение величины суммарной э. л. с. пля разных температур спаев и разного числа своболных электронов, приходящихся на единицу объема:

$$E = \frac{k}{e} \int_{t_0}^{t} \ln \frac{N_B}{N_A} dt, \qquad (3.13)$$

где E — суммарная э. д. с. цепи;  $N_A$  в  $N_B$  — число свободных злектронов в единице объема про-

водников А и В; t и t<sub>0</sub> — гемпература спаев; k — постоянная Больцмана, равная 1,38-10<sup>-16</sup> эре/°К; e — варяд электрона, равный 4,802 · 10<sup>-10</sup> абс. эл. ст. ед. Но это выражение не дает возможности производить количественные вычисления, поскольку величины  $N_A$  и  $N_B$  не поддаются учету и закон изменения их с изменением температуры неизвестеп.

Если обозначить неопределенный интеграл через  $\phi t$ , то уравнение (3. 13) можно написать в виде:

$$E = \frac{k}{s} [\varphi(t) - \varphi(t_0)]. \tag{3.14}$$

Отсюда следует, что общая в. д. с. цепи, состоящей из двух разнородных металлов, равна разности двух заачений некоторой функции при температуре t и t. При малой разности  $(t-t_0)$  можно допустить, что  $N_A$  и  $N_B$  постоянны, тогда

$$E = \frac{k}{e} \ln \frac{N_B}{N_A} (t - t_0)$$
 (3.15)

или, заменяя постоянные величины общим коэффициентом, получаем

$$E = K (t - t_0). (3.16)$$

### Термопары

Два разнородных проводника, образующих термоэлектрическую цепь, называются т е р м о п а р о й. При измерениях температуры один спай термопары погружается в измеряемую среду, а температуру второго спая стремятся поддерживать постоянной и невысокой

(0 или 20° С). Спай, который подвергается пействию температуры измеряемой среды, называют горячим спаем, а другой холодным спаем или свободными концами. Проводники, образующие термопару, называют термоэлектродами. Один из термоэлектродов термопары положителен, а другой отрицателен. Величина э. д. с. термопары невелика и измеряется в милливольтах. Пля измерения э. д. с. необходимо применить измерительный прибор,




Рис. 3. 12. Схемы включения измерительного прибора в цепь термопары. а—в холодный спай; б—в один из элек-

который можно включить в спай гермопары (рис. 3, 12, a) или в один из ее термоэлектродов (рис. 3, 12, d). В общем случае включение измерительного прибора можно рассматривать как включение третьего проводника в цепь термопары (обычно проводники цепи и приборы делают меднами). Если температура контактов в местах подключения третьего проводника одинакова, то на суммарную з. д. с. термопары не оказывает влияние третий проводник, она зависит лишь от температуры ее спаев t и  $t_0$ . Возникающие э. д. с. в местах подключения третьего проводника к термоэлектродам при этом условии взаимно компенсиочотся.

Горячий спай термопары может быть изготовден сваркой и пайкого с включением между проводниками третьего металла, который при малых размерах имеет практически всегда одинаковую темпе-

ратуру.




Рис. 3, 13. Зависимость э. д. с. термопары от температуры.

Наибольшее распространение получило включение измерительного прибора в холодный спай термопары.

Термопара, используемая для мамерения температуры, должив иметь строго определенную характеристику: зависимость в. д. с. от температуры горячего спая при каком-либо определенном постоянном зпачении температуры ее холодного спая. Обычно градупровочные таблины для гермопар строят при температуре холодного спая, равной 0° С. Однако в практике не всегдя возможно поддерживать температуру холодного спая и в показания термопары необходимо вносить поправки.

На рис. 3. 43 показана зависимость э. д. с. термопары от температуры t горячего спая при градуировочной температуре холод-

ного спая  $t_0$ .

При температуре горячего сиая t и холодного  $t_0$  э. д. с. термонары обовначим черев  $E_{tt_0}$ . Если действительная гемпература холодного спая будет выше, вапример  $t_1$ , то, как видьо из рисунка, э. д. с. термопары  $E_{tt_0}$  будет меньше чем  $E_{tt_0}$  на величину э. д. с.  $E_{t_1t_0}$  элой же термопары, когда горячий спай ее нагрет до действительной

температуры холодного спая  $t_1$ , а температура холодного спая равна to. Следовательно, получим уравнение

$$E_{tt_0} = E_{tt_1} + E_{t_1t_0}$$
, (3. 17)

в котором второй член правой части есть поправка на температуру холодного спая. Если действительная температура холодного спая ниже градуиро-

вочной, например равна  $t_2$ , то э. д. с. термопары возрастает. Для получения ее величины при градуировочной температуре холодного спая поправку  $E_{toto}$  необходимо вычесть из значения  $E_{tto}$ , т. е.

$$E_{tt_0} = E_{tt_2} - E_{t_2t_0}$$
. (3. 17a)

Термопары можно изготовлять из любых разнородных металлов или сплавов. Однако не все они отвечают требованиям измерения температуры. Термоэлектродные материалы и изготовленные из них термопары должны быть достаточно жаростойкими, сохранять постоянство э. п. с. на протяжении всего срока их службы, иметь по возможности большую величину э. д. с. и прямолинейную зависимость ее от температуры, быть легко воспроизводимыми для обеспечения взаимозаменяемости и по возможности стойкими к возлействию агрессивных сред.

В СССР применяются в основном следующие технические термопары.

1. Платинородий-платиновая термопара обозначается буквами ПП. Положительный термоэлектрод платинородий (сплав 90% Pt + 10% Rh), отрицательный - платина. Платина должна быть чистой, удовлетворяющей следующим условиям:

$$\frac{R_{100}}{R_0} \geqslant 1{,}39$$
 и  $\varrho \,{<\hspace{-.075cm}\triangleleft}\, 0{,}106$  ом • мм²/м,

где  $R_{100}$  и  $R_0$  — сопротивления платиновой проволоки при 100 и 0°C;

удельное сопротивление платины,

При промышленных измерениях термопара должна быть защищена от воздействия окислов металлов, кремнезема, окиси углерода и других восстановительных сред. Пригодна для длительных измерений температур до 1300° С и кратковременных до 1600° С. По жаростойкости, стойкости к воздействию агрессивных сред и постоянству характеристики платинородий-платиновая термопара превосходит все другие типы промышленных термопар. Выпускаются эталонные образцовые термопары 1-го и 2-го разрядов и рабочие. Толщина проволок термоэлектродов обычно равна 0,5 мм. Недостатком этой термопары является низкая э. д. с. по сравнению с э. д. с. других термопар, поэтому для точного измерения температур до 300° С обычно такую термопару не применяют.

Платинородий-платиновая термопара называется еще термопарой из благородных металлов в отличие от остальных, изготовленных из неблагородных металлов.

2. Хромель-алюмелевая термопара чается буквами ХА. Положительный термоэлектрод хромель (сплав 89% Ni + 9,8% Cr + 1% Fe + 0,2% Mu), отрицательный 94% Ni + 2,0% Al + 2,5% Mn + 0,5% мель (сплав + 1,0% Si). Применяется при дли-




Рис. 3. 11. Графические характеристики для термопар хромель-копелевой (1), хромель-алюмелевой (2) и платинородий-платиновой (3).

при кратковременных до 1300° С. Нижний предел измерения -50° С. Выпускается только как рабочая термопара. Достаточно стойка к агрессивным средам. Толщина термоэлектролов при измерении высоких температур около 3 мм. По постоян-

тельных измерениях до 900 —1000° С.



Рис. 3. 15. Горячие спан термопар. электроды из проволок; г — один влектрод (наружный) в виде трубки.

CTBV **уступает** платинородий-платиновой характеристики мопаре.

3. Хромель-копелевая термопара обозначается буквами ХК. Положительный термозлектрод хромель, отрицательный копель (сплав 44% Ni + 56% Cu). Применяется при длительных измерениях до 600° C, при кратковременных до 800° C, нижний предел измерения —50° С. Толщина термозлектродов 1—3 мм. По постоянству характеристика также уступает платинородий-платиновой термопаре. Выпускается только как рабочая термопара. Развивает по сравнению с термопарами пругих типов наибольшую э. д. с.

На рис. 3. 14 приведены характеристики термопар при температуре холодного спая 0° С. В приложениях 1, 2 и 3 приведены градуировочные таблицы термопар. Допустимые погрешности измерения термопарами даны в табл. 3. 2.

Таблица 3.2

Предельные погрешности измерения температуры термопарами

Термопара	Погрешность измерения		
	°C	% от изме- ряемой температуры	Измеряемая температура,
Платинородий-платиновая: эталонная	±0,1÷0,2	_	600—1300
образцовая 1-го раз- ряда	±0,4	-	600-1300
образцовая 2-го раз- ряда	±0,7 —	_ ±0,3	600-1300
	-	±1	_

Кроме перечисленных типов, применяют термопары железоконстантановые (0—800° C), медь-константановые (—200  $\div$  +200° C) и лекоторые другие

На рис. 3. 15 показаны различные способы изготовления горячих


спаев термопар, которые обычно выполняются сварными. Термоэлектроды термопары всегла изолируют иля препупрежие-

ния замымания их между собой и на землю собобдние концы подключают к клеммам, расположенным в головке термопары. Обычло применяют фарфоровые яволяторы (рг. 3. 16). Вместо одноканальных применяют также двухканальные фарфоровые яволяторы. Двизооляции термопар из термолектродов дваметром до 0,5 мж применяют также фарфоровые стержин с двумя каналами. Горячий спай термопар не изолируют.

Для защиты термопар от воздействия различных сред, а также для возможности установки их в аппаратуру, работающую под давлением или разрежением, применяют защитные трубки различных випов.

Пля платинородий-платиновых термопар, измернющих высокую тевмературу в топках печей, используют жаростойкие защитные трубки из фарфора, а иногда из кварца (рис. 3. 17, а). Для хромень-алюменевых термопар, устанавливаемых в газоходах печей, примениют защитные трубки из жароупорной легированной стали, для установки термопар в аппаратах, работающих под давлением, — из пержавененией стали с резьбовым штуцером (рис. 3. 17, 6). Длица погружаемой части технических термопар может быть различной от 200 мм до 6 м. Головка термопар, герментино закрываемая крыштокой на винях, имеет резьбовой штуцер для подосовдивения стального гибкого шлащга или трубки, в которой прокладывают соединительные порода к прибору, измеряющему з. д. с. термопары.

Поскольку в промышленных условиях, как правило, устанавливать термопары без защитной трубки невозможно, принимают меры к улучшению условий теплопередачи от среды к горячему спаю термопары. Это достигается, например, прижатием конца горячего



спая к донышку защитной трубки, а также применением специальных трубок (рис. 3, 17, в), предназначаемых для работы под высоким давлением, у которых горячий спай термопары находится в тесном контакте с металлом заостренного донышка.

Защитная трубка термопары весьма ответственная деталь, ее поломка может привести к серьезной аварии на технологической установке.




Рис. 3. 16. Техническая термопара.

 фарфоровые изоляторы; 2— термо-электроды; 3 — крепежные винты; 4 датунные контакты: 5 — клеммы.

Рис. 3, 17. Зашитные трубки термопар. а — с фарфоровым наконечником; 6 — стальная;
 с — стальная для малоинерционной термопары; ! — длина погружаемой части термопары.

Для измерения температуры металлических поверхностей применяют специальные поверхностные термопары. Горячий спай поверхностной термопары приваривают к плоскому донышку защитной трубки (рис. 3. 18). При измерениях донышко должно плотно прилегать к поверхности, температура которой измеряется.

Для более точного измерения допускается приварка горячего спая непосредственно к измеряемой поверхности.

Термопары, как и всякий другой источник э. д. с., можно соединять между собой последовательно и параллельно. Группу из последовательно соединенных термопар называют терм обатарей, се з.д. с. равна сумме э. д. с. отдельных термопар.



Для измерения двумя термопарами разности температур их соединяют, как показано на рис. 3. 19.



Рис. 3. 18. Горячий спай поверхностной термопары.

Рис. 3. 19. Схема включения двух термопар для измерения разности температур.

плоское донышко защитной трубки;
 защитная трубка;
 термоэлектроды.

Когда требуется измерить температуру в нескольких разных темпеках какого-либо аппарата, применяют м и ого зо н и у ю тер м о п а р у с одиим общим термоэлектродом (рис. 3. 20) и не-




Рис. 3. 20. Схема многозонной термопары. 1, 2, 3 и s — горячие спан;  $\epsilon_1$  —  $\epsilon_4$  — э. д. с. отдельных термопар.

сколькими горячими спаями. Термоэлектроды такой термопары изолируют и заключают в общую защитную трубку. Имеются термопары, в которых защитной трубкой яльяется один из термоэлектродов (см. рис. 3. 45, г). Такая термопара имеет малую инерционность и называется иногда к ар а н д а ш н о й; применяется она редко из-за високой стоимости.

# Компенсационные провода

Подключать термопару к измерительному прибору можно обыкповенными медными (или из другого металла) проводами. В этом случае колодный спай термопары будет находиться в головке термопары, в местах подключения медных проводов. Как уже было указапо, на величиу э. д. с. термопары, а следовательно, и на покавания прибора оказывает влияние не только температуры горячего спая, но и температура холодного спая. При измерениях отклонения температуры холодного спая от градуировочной учитывают и вносят 
соответствующие поправки. Это неудобио, так как связано с допоничельным измерением температуры холодного спая рутупе-огополтике, тде повволяют условия, термопару деламт достаточно длинной и места соединения ее термолектродов с медиыми проводаны 
погружают в термостат с тающим льдом, в котором температура 
равна 0° С. В приборах, измеряющих температуру в промышленных 
условиях, применяют особые устройства, которомы поправка к показаниям на изменения температуры холодного спая вносится автоматически без участия наблюдателя.

В этих устройствах, как будет показано ниже, применяются термочувствительные элементы (сопротивления из металла с высоким температурным коэффициентом), которые должны миеть температуру, равную температуре холодного спая термопары. Это достигается перепосом холодного спая термопары в корпус измерительного прибола, гле находятся и термочувствительные элементы, при

помощи компенсационных проводов \*.

Если компенсационные провода изготовить из термоэлектродных материалов, то отвесение холодиого спая от головки раввоценно простому удлинению термопары. Однако из-за высокой стоимости термоэлектродных материалов к этому не прибегают. В качестве компенсационных проводов используют другие, по составу более дешевые проводники. Так, например, для хромель-алюмелевой термопары компенсационный провод настояльную из меди (положительный) и константава (сплав 60% Сц + 40% N1; отрицательный). Для платинородий-платиновой термопары компенсационный провод наготовляют из меди (положительный) и из медио-никелевого сплава (99.4% Сц + 0.6% N1; отрицательный).

Эти провода в паре между собой развивают э. д. с. в пределах 0—100° С такую же, как и соответствующие термо-

пары.


Для термопары хромель-копелевой компенсационной провод изготовляют из хромеля и копеля. Но в этом случае в недях удешевления компенсационные провода изготовляют из менее качественных материалов, которые имеют сходиную характеристику лица до 100° С. Чтобы холодиый спай не нагревался, выступающую часть термопары удинияют пастолько, чтобы ее головка не могла нагреться (вследствие теплопроводности) выше 400° С.

<sup>\*</sup> Компенсационные провода называют еще удлинительными и термоэлектродными.

Компенсационные провода, обычно двойные в общей оплетке, выпускаются различных видов: в резиновой, в термостойкой или асбестовой изоляции, в свинцовой броне и др. При подключении компенсационных проводов необходимо соблюдать полярность. Ошибка в полярности полключения приводит к ошибкам при измерениях.

## Пирометрические милливольтметры

Простейшим прибором, которым измеряют э. д. с. термопары, является милливольтметр, построенный на принципе действия магнитоэлектрического гальванометра. Милливольтметр со



 постоянный магнит; 2 — полюсный наконечник: 3 — сер-

дечник; 4 - противовес: 5 - рамка; 6 штейн стрелки: 10 стрелка; 11 — mкала.

шкалой, градуированной в градусах температуры, называется пирометрическим.

Устройство милливольтметра показано на рис. 3, 21. В кольцевом зазоре между полюсными наконечниками 2 постоянного магнита 1 и сердечником 3 на осях (кернах), покоящихся в подпятниках 8. расположена рамка 5. Рамка состоит из большого числа скрепленных межиу собой лаком витков тонкой медной проволоки в эмалевой изоляции, концы которой подсоединены к осям 7. К рамке прикреплен кронштейн 9 со стрелкой 10, конец которой может перемещаться вдоль шкалы 11. Рамка включается в цепь термопары, и по ней протекает электрический ток, подводимый через спиральные пружинки 6. От взаимодействия магнитного поля, возникающего в реаультате прохождения по рамке тока, с магнитным полем постоянного магнита создается вращающий момент, рамка поворачивается и перемещает стрелку по шкале 11 вправо. Спиральные пружинки 6 противодействуют вращению рамки. Каждому установившемуся значению тока в рамке, а следовательно, и з. д. с. термопары отвечают только одно положение стрелки. При отсутствии тока рамка за счет упругости пружинок возвращается к нулевому делению на левой стороне шкалы. Кронштейн 9 снабжен противовесом 4 для уравновешивания веса стрелки.

Угол о поворота рамки в состоянии равновесия определяется *у***равнением** 

$$\varphi = C \frac{B}{E} i, \qquad (3.18)$$

где С — постоянный козффициент, зависящий от размеров и числа витков рамки и размеров спиральных пружинок;

В — магнитная индукция в зазоре;

Е — модуль упругости материала спиральных пружинок при растяжении или сдвиге в г/см2;

i — сила тока, протекающего через рамку, в a.

Шкалу милливольтметра градуируют в грапусах температуры для определенного типа термопары. Иногда на шкалу наносят еще деления в милливольтах.

Для повышения чувствительности и устранения сил трения в некоторых приборах рамку подвешивают на двух тонких ленточных

растяжках, а иногда на одной подвеске.

Существуют нуль-гальванометры, предназначенные для обнаружения слабых токов в злектрических цепях. При отсутствии тока в цепи рамки такого гальванометра его стрелка устанавливается на нулевое деление, которое находится посредине шкалы. Нульгальванометры не имеют на шкале делений в градусах температуры или в милливольтах. Обычно их шкалы имеют по нескольку делений (до 10) справа и слева от нулевого при угле отклонения стрелки 15-20° от середины шкалы.

Схема включения милливольтметра в цепь термопары показана на рис. 3, 22,

Поскольку в цени протекает электрический ток, то на каждом ее участке имеется падение напряжения, равное произведению силы тока на сопротивление участка. Исходя из этого, напряжение Е' на клеммах милливольтметра составит

$$E' = \frac{E(R_{\rm A} + R_{\rm p})}{r_{\rm r} + r_{\rm n} + R_{\rm g} + R_{\rm p}} , \qquad (3.19)$$

где E — э. д. с. термопары в  $\theta$ ;

 $R_{\pi}$  — добавочное сопротивление милливольтметра в ом;

R<sub>p</sub> — сопротивление рамки в ом;

 $r_{\tau}$  — сопротивление термопары в ом;

 $r_{\rm u}$  — сопротивление проводов в o.м.

Из (3. 19) следует, что напряжение E' на клеммах милливольтметра всегда меньше э. д. с. термопары и что на величину этого напряжения влияет изменение сопротивления цепи термопары. Сопротивление  $R_\pi$  пелают из манганина (имеющего очень малый коэффициент температурного сопротивления) и оно не изменяется при колебаниях окружающей температуры. Рамку милливольтметра




Рис. 3, 22. Схема включения милливольтметра в цепь термопары.

I — термопара; z — провода; z — милливольтметр. Сопротивления:  $r_{\rm g}$  — термопары;  $r_{\rm H}$  — проводов;  $R_{\rm g}$  — добавочное для милливольтметра;  $R_{\rm p}$  — рамки.

изготовляют из медной проволоки, ее сопротивление изменяется при изменениях температуры. Поскольку прибор обычно устанавливают в помещении, где температура примерно постоянна, изменения R<sub>p</sub> незначительны.

Сопротивления термопары и проводов изменяются от изменения их температуры. Термопара нагревается от измеряемой среды, а тем-

пература проводов от окружающей температуры.

Учесть влияние изменения сопротивления термопары и проводов трудно; это является большим недостатком измерения э. д. с. милливольтметром. Для уменьшения этого влияния, как это видно

из (3. 19), необходимо увеличить сопротивление R<sub>д</sub>.

Все милливольтметры градуируются при определенных значениях сопротивлений  $r_{\rm T}$  и  $r_{\rm H}$ , суммарная величина которых называется внешним сопротивлением и принимается равной обычно 5, 45 и 25 ом. Это позволяет применять разные длины соединительных проводов. Величина внешнего сопротивления должна быть равной указанной в паспорте милливольтметра. Для этого в цень добавляют еще подгоночное сопротивление, включенное в одик из проводов перед прибором. Чем больше величина  $R_{\rm A}$  по сравнению с  $R_{\rm p}$ , тем меньше влияние изменения сопротивления рамки. Но предусматривать  $R_{\rm A}$  очень большим нельзя, так как это уменьшает силу тока в цепи и снижает чувствительность мыльствольтметра. Практически величину  $R_{\rm A}$  берут равной до 300—400 ом.

Пирометрические милливольтметры изготовляют показывающими и самопишущими. Самопишуще милливольтметры в настоящее времи на нефтеаворах не применяются. Погрешность милливольтметров: лабораторных  $\pm 1\,\%$ , промышленных  $\pm 1,5-2,5\,\%$  от

диапазона шкалы.

## Потенциометры

Другим более точным методом измерения э.д.с. термопары является компенсационный. Этот метод основан на компенсации или уравновешивании измеряемой э.п.с. известной раз-




Рис. 3, 23. Схема измерения э. д. с. термопары компенсационным метолом.

ложериский д. д. с. изовестной разностью потенциалов. Приборы для измерения э. д. с., работающие на принципе компенсации, называются потенциометрами.

Принципиальная схема измерения э. д. с. термопары компенсационным методом показана на

рис. 3, 23.

Источник тока B — батаров, обычно один сухой влемент напрявления около 1,5 в — видичается в цень из реостата  $R_0$ , калиброванного сопротивлении  $R_1$ ,
называемого реосхордом, и добавочного сопротивления  $R_3$ , В эту
же цень визпочен милливимиерметр mA. Согласно закону Ома
на каждом сопротивлении цени
при прохождении тока создается
разность потенциалов. Установив в цени ток определенной

силы, можно получить на концах реохорда  $R_{\rm p}$  разность потенциалов в несколько десягков милливольт, которая при измерениях должна поддерживаться строго постоянной. Последнее достигается регулировкой тока реостатом  $R_{\rm G}$  по показаниям милли-амперметра. Реохорд наготовляют в виде спирали на жестком каркасе из мантамиювой проволоки равного сечеция,

Падение напряжения вдоль реохорда равномерно. Значение напряжения отмечается на шкале, расположенной рядом с реохордом. Указатель шкалы механически связан с движком *D*. Побавочное сопротивление  $R_{\rm H}$  требуется для увеличения общего сопротивления цепи батареи, чтобы была обеспечена необходимая величина

тока батареи.

К точке A — началу реохорда — и к движку D подключается термопара, э. д. с. которой измернют. При замыкании ключа K образуется цень, состоящая из термопары и участка AC реохорда. В этой цени может протекать ток, который обнаруживается чувствительным магритоэлектрическим

нуль-гальванометром  $\hat{H}\Gamma$ .

При измерениях сначала устанавливают определенный ток в цепи батареи при разомкнутом ключе  $\hat{K}$ . Затем замыкают ключ К и наблюдают за стрелкой нуль-гальванометра. Если она даст отклонение, то перемещают движок D в такое положение, при котором стрелка установится точно на нулевом пелении. Послепнее означает, что в цени термонары ток отсутствует. В этом случае э. д. с. термопары компенсирована равной и противоположно направленной разностью потенциалов на участке АС реохорда, создаваемой током батарен. Отсчет величины э. д. с. термопары берется по шкале реохорда.




Рис. 3. 24. Схема потенциометра с нормальным элементом.

Ток, протекающий через нуль-гальванометр до момента компенсации, называется током небаланса, так как он возникает под действием напряжения небаланса, равного разности между 3. д. с.

термопары и компенсирующей разности потенциалов.

В практике для установления или стандартизации определенной силы тока в цепи батареи миллиамперметром не пользуются, так как ол, являнсь трелочным прибором, сам по себе обладает сравнительно большой погрешностью. Обычно в схемах потенциометров, как лабораторных, так и промышленных, вместо миллиамперметра для стандартизации тока батареи применяют и ормальный элемент, обладающий большим постоянством своей э, д. с.

Измеряют э. д. с. термопары потенциометром с нормальным элементом (рис. 3. 24). Перед началом вамерения стандартизируют ток батарем, для чего ключ К замыкают с контактом нормального элемента НЭ и реостатом батарен R<sub>6</sub> регулируют ток батареи до такой величины, при которой на сопротивлении пормального элемента  $R_{\rm HB}$  образуется размость потенциалов, равная и противоположно направленная в.д. с. нормального элемента. Обнаруживается это по от-сутствию отклонения стрелки нуль-гальванометра. После этого ключ К замыкают с контактом термопары и измеряют э.д. с. термопары, как и в схеме без нормального элемента.

После стандартизации величина тока батареи в цепи будет равна

$$I_6 = \frac{E_{H9}}{R_{TP}}$$
, (3. 20)

где  $I_{5}$  — ток батареи;

 $E_{\rm H2}$  — э. д. с. нормального элемента.

Такой же силы ток будет протекать и через реохорд. Следовательно, э. д. с. термопары  $E_{\rm TH}$  будет равна:

$$E_{\pi\pi} = R_{AC}I_{a}$$
. (3. 21)

Подставляя в (3. 21) значение  $I_6$  из (3. 20), получим

$$E_{\pi\pi} = R_{AC} \frac{E_{H0}}{R_{H0}}$$
 (3.22)

Поскольку в уравнение (3. 22) не входят величины сопротивлений термопары и проводов, то, следовательно, на результат измерения эти сопротивления не оказывают влияния. Объясивается это тем, что в момент компенсации в цени термопары отсутствует ток. Величины  $E_{\rm H9}$  и  $R_{\rm H9}$  истоянны, величина  $R_{\rm AC}$  измеряется с большой точностью при помощи нуль-гальванометра.

В схеме потенциометра нуль-гальванометр является индикатором мометта компенсации или момента баланса схемы. Чем чувствительнее нуль-гальванометр, тем с большей точностью можно измерять э. л. с. термопары.

Изменения сопротивлений термопары и проводов не оказывают влияния на показания потенциометра, что является его большим

преимуществом перед милливольтметром.

Пределы измерения потенциометров для измерения э. д. с. термопар составляют 0—70 ме. Величина тока батарен принимается равной от 1 до 10 ма; при этом токе батарея работает без замены более одного (месяца.

Нормальный элемент является важной деталью, так как от величины и постоянства его э. д. с. зависит градупровка шкалы потен-

циометра.

Устройство пормального элемента Вестона показано на рис. 3. 25. 9. д. с. такого элемента при температуре  $20^{\circ}$  С равиа 1,01830 e, в пределах от 5 до  $40^{\circ}$  С изменяется очень мало. Нормальный элемент нельзя подвергать температуре ниже  $5^{\circ}$  и выше  $40^{\circ}$  С, так как это может вызвать немостатывливамые изменения ето

э. л. с. Нельзя нагружать его током более чем 0.001 а. Нормальный элемент монтируют в небольшой защитной пластмассовой коробке

с двумя клеммами для его включения в схему. При работе ток батареи проверяют периодически, и нормальный элемент большую часть времени выключен.

На рис. 3. 26 приведена схема переносного потенциометра. применяемого пля измерения э. д. с. термопар. Эта схема является принципиально схемой, описанной выше (рис. 3. 24), но в нее внесены некоторые изменения. Для удобства взятия отсчета в цень батарен В введено

декадное сопротивление  $R_{\text{пен}}$ , Реохорд зашунтирован сопротивлением  $R_{\rm m}$ , введено сопротивление Rr, шунтирующее нуль-гальванометр НГ. Добавлен переключатель  $\Pi_1$ . Ток батареи при стандартизации устанавливается




Рис. 3. 25. Нормальный элемент Вестона.

- амальгама капи ернокислого кадмия; 3—насыщенный при раствор сернокислого калмия; 4-стеклянный герметичный Н-образный сосул: 5паста из кристаллов сернокислой закиси ргути и сернокислого калмия; 6 — ртуть.

равным 3 ма. На декадном сопротивлении создается разность потенциалов 60 мв с разбивкой на 10 мв, на реохорде 11 мв.




Рис. 3. 26. Схема переносного потенциометра.

Компенсирующее напряжение снимается с движков сопротивлений  $R_{\rm zet}$  и  $R_{\rm p}$ . Десятки милливольт отсчитываются по  $R_{\rm zet}$ , а единицы по  $R_{\rm p}$ . Цена наименьшего деления шкалы реохорда равна 0,05 ме. Общие пределы язмерения 71 ме.

Переключатель  $\hat{H}_1$  может находиться в трех положениях: среднем или нулевом, когда прибор не действует; в положении K — контроль тока батареи и в положении M — измерение. На схеме переключатель показан в положении 0, контакты I, 2, 3 и 4 замкнуты




Рис. 3, 27. Расположение деталей на лицевой панели переносного потенциометра.

— декацию сопротивление: 2 — переключательрода работ; 3 — клеммы для подключения термопары; 4 — рукоятка ресотата батарец; 5 шкала нуль-гальванометра; 6 — шкала реохорда; 7 — рукоятка росохорда.

на внутренние пластины своих групп. При этом цень батареи разомкнута. Нульгальванометр шунтирован сопротивлением  $R_r$ , Шунтирование способствует быстрому успокоению рамки гальванометра и удерживает ее колебаний от резких переносках потенциометра за счет противоэлектродвижущей силы, возникающей в рамке.

При переводе переклычателя в положение К контакты I и 2 не изменянот своего предыдущего положения, а контакты 3 и 4 замыкаются на внешние пластины. При этом цепь батарей замыкается и нормальный элемент НЭ подключается к концам сопротивле-

ния  $R_{10}$ . В цепь нормального элемента включается пуль-гальванометр, зашуатированный сопротивлением  $R_1$ . Ток батарен регулируется реостатом  $R_0$  по отклонению стрелки нуль-гальванометра. В положении I контакты переключателя II, I и 2 замыкаются на их внешине пластины, а контакты 3 и 4 на внутрение. Пры этом цепь батарем остается замкнутой, нормальный элемент отключается и к движкам  $R_{\rm gen}$  и  $R_{\rm p}$  присоедиляется термопара, иды-гальванометр без шуатирующего сопротивления включается в цепь термопары.

Сопротивление  $R_{\text{оал}}$  служит для ограничения тока нормального элемента,

Потенциометром можно пользоваться и как источником напряжения, величина которого определяется положениями движков  $R_{sev}$  и  $R_p$ . Напряжение это поступает с клемм для подключения термонары. Погрешность описанного переносного потенциометра составляет  $\pm 0.5\%$  от диланазона шкали.

Все детали переносного потенциометра смонтированы в небольпом леревянном ящине с крышкой. Ручин унравления, пикаты нуль-гальванометра и реохорда расположены на лицевой панели (рис. 3. 27). Реохорд в этом приборе выполнен в вире спирали нажестком каркасе, уложенной по краям окружности пластимассовогодиска. При работе реохорд и его шкала вращаются вручную относительно неподвижных контакта и укваателя.




Рис. 3. 28. Электрическая схема автоматического потенциометра.

При измерении температуры в показация переносного потенциометра необходимо вносить поправки на температуру холодного спая. Вычисляются поправки по соответствующим градупровочным таблицам для термопар.

Величина поправки, как это следует из уравнения (З. 17), равиа э. д. с. термопары, у которой горячий спай патрет до действительной температуры холодного спая, а температуры холодного спая равна градуировочной. Если действительная температура холодного спая выше градуировочной, то поправка прибавляется к э. д. с. термопары, а если ниже, то вычитается.

Существуют более сложные схемы лабораторных потенциометров с меньшей погрешностью  $(\pm 0,1 \div \pm 0,2\%)$ , предназначенных для поверки других приборов.

Для промышленных измерений большое распространение получили автоматические потенциометры, в которых

движок реохорда перемещается автоматически от специального следящего механизма. В этих потенциометрах имеется устройство для непрерывного автоматического внесения поправки в показания

на температуру холодного спая термопары.

На рис. 3. 28 приведена электрическая схема автоматического потенциометра с устройством для введеня и поправки на температуру холодного силя. Ток от батарен, пройди реостат  $R_0$ , разветвияется на две цени. Одна цена (темва) состоит из добавочного сопротивления  $R_{\rm R}$ , реохорда  $R_{\rm p}$  с шунтом  $R_{\rm m}$  и сопротивления  $R_{\rm q}$ , а вторат—из сопротивления  $R_{\rm m}$ , по сопротивления  $R_{\rm m}$  и от  $R_{\rm m}$  и сопротивления  $R_{\rm m}$  и сопротивления  $R_{\rm m}$  и сопротивления  $R_{\rm m}$  и сопротивления  $R_{\rm m}$  и от  $R_{\rm m}$  и сопротивления  $R_{\rm m}$  и сопротивления  $R_{\rm m}$  и сопротивления  $R_{\rm m}$  и сопротивления  $R_{\rm m}$  и соправим может быть и учена  $R_{\rm m}$  и соправиления  $R_{\rm m}$  и действие которого описаны инже

Схема содержит еще нормальный элемент HЭ, которым устанавливается ток батарен при подключении его к концам сопротивления  $R_{\rm HO}$ . В цепь нормального элемента включено ограничительное сопротивление  $R_{\rm Gan}$ , не допускающее увеличения тока нормального

элемента свыше 1 ма.

Все сопротивления схемы, кроме  $R_{\rm M}$ , изготовлены из манганиновой проволоки и не изменяют своих величин от действия температуры. Лишь сопротивление  $R_{\rm M}$  изготовлено из медной (ийогда из нижелевой) проволоки. При умеличении температуры оно увеличивается, а при понижении уменьшается. Сопротивление  $R_{\rm M}$  в виде небольшой катушки располагается на панели рядом с кнеммами для подсоедивения компенсационных проводов термопары TH, находящихся в корпусе потенциометра. Этим достигается равенство температур холодного спая термопары и сопротивления  $R_{\rm M}$ .

Для стандартизации тока батареи ключ К переводят в положение 2 и, наблюдая за показаниями нуль-индикатора, регулируют реостат R<sub>6</sub> так, чтобы ток в цени нуль-индикатора стал равным нулю.

При намерении температуры ключ К замынают с контактом І. К схеме подключается гермопара. Э. д. с. термопары компененруется развостью потенциалов, создаваемой током батареи между точками А и В схемы. Эта развость потенциалов изаменлета в завасимостно от положения движка реохорда. Когда движок находится в правом крайшем положении, то развость потенциалов между точками А и В равна э. д. с. термопары, соответствующей температуре начальной отметки шкалы. При положении движка в левом крайнем положении эта развость потенциалов увеличивается до значения, соответствующего э. д. с. термопары при температуре верхнего предсла намерения.

При отсутствии компенсации по цепи термопары протекает ток небаланса и нуль-индикатор дает показания, отличные от нулевого.

В приборе имеется специальный кинематический механизм следящей системы, приводимый в действие электродвигателем, которым движок реохорда перемещается автоматически в положение баланса схемы в зависимости от показаний нуль-индикатора. Когда схема находится в состоянии баланса, движок больше не перемещается, в это время стредка потенциометра показывает по шкале величину температуры  $\hat{T}$  горячего спая термопары.

Лля момента компенсации справедливо равенство

$$E_{T 0} - E_{t 0} = U_{AB} = U_{R_0} + U_{R_0} - U_{R_M}$$
, (3. 23)

где  $E_{T,0}$  — э. д. с. термопары при температурах ее горячего спая  $T^{\circ}$  С и холодного спая 0°C;  $E_{t\,0}$  — поправка на температуру холодного спая или э.д.с.

термопары при температуре горячего спая t°C и холодного спая 0°С;

 $U_{AB} = {
m pas}$ ность потенциалов между точками A и B схемы;  $U_{R_n} = {
m pas}$ ность потенциалов на участке реохорда A  $\theta$ :

 $U_{R_0}^{n_p}$  — разность потенциалов на сопротивлении  $R_0$ ;  $U_{R_{\rm M}}$  — разность потенциалов на сопротивлении  $R_{\rm M}$ 

Левая часть уравнения есть э. д. с. термопары при действительной температуре холодного спая, причем принято, что эта температура больше 0° С, так как прибор устанавливается всегда в отапливаемом помещении. Правая часть уравнения является величиной компенсирующей разности потенциалов.

Величины  $E_{T_0}$  и  $U_{R_0}$  при неизменной температуре T постоянны, величина  $U_{R_0}$  также постоянна. Переменными величинами, зависищими от температуры t холодного спая, являются  $E_{t_0}$  и  $U_{R_M}$ . Они изменяются при колебаниях температуры одинаково. В результате насколько изменяется э. д. с. термопары от изменения температуры холодного спая, настолько же изменяется величина компенсирующей разности потенциалов. Если температура горячего спая не изменяется, а изменяется лишь температура холодного спая, то равенство (3. 23) не нарушается и указатель шкалы потенциометра не изменяет своего положения. При изменении же температуры горячего спая термопары изменяется величина  $E_{r_0}$  и равенство нарушается. Прибор автоматически изменяет величину  $U_{R_{\rm p}}$ , подводя движок реохорда к точке баланса; по достижении этой точки равновесие снова восстанавливается, но стредка показывает уже пругую температуру горячего спая термопары.

В этом и состоит принцип действия непрерывной автоматической компенсации температуры холодного спая термопары.

При более глубоком анализе действия устройства для компенсации температуры холодного спая можно видеть, что оно вносит некоторую погрешность в показания прибора. Расчет сопротивления  $R_{\mathbf{M}}$ , которое является основным элементом этого устройства. ведется для температуры холодного спая 20° С. При отклонениях от этой температуры характер изменения разности потенциалов на сопротивлений  $R_{_{\mathbf{M}}}$  и изменения э. д. с. термопары несколько различны. Это объясняется как некоторой нелинейностью э. п. с. термопары, так и нелинейностью изменения сопротивления  $R_{\bf w}$  от температуры. Погрешность также вносится и по той причине, что при изменениях  $R_{\rm M}$  изменяется ток батареи. Но сумма всех погрешностей, вносимых сопротивлением  $R_{\mathbf{M}}$ , составляет лишь незначительную часть основной погрешности потенциометра, которая не превышает +1% от диапазона шкалы.

Автоматические потенциометры, имеющие описанную выше схему с нуль-гальванометром в качестве нуль-индикатора и с кинематическим механизмом для автоматического перемещения движка реохорда и указателя шкалы, называются электромеханическими. Потенциометры этого вида долгое время применялись для измерения температуры в промышленных условиях. Их недостатком являлась периодичность действия кинематического механизма, что затрудняло измерение быстро изменяющихся температур. Чувствительность таких потенциометров ограничивалась свойствами нуль-гальванометра.

С развитием промышленной электроники появились электронные потенциометры непрерывного и быстрого действия с весьма высокой чувствительностью.

Измерительная часть схемы электронных потенциометров принципиально не отличается от описанной выше схемы потенциометра

(см. рис. 3, 28).

В электронных потенциометрах в качестве нуль-индикатора используется электронный усилитель. Постоянное напряжение небаланса преобразуется в переменное и усиливается в электронном усилителе. Усиленное напряжение небаланса управляет вращением реверсивного электродвигателя, который через механическую передачу перемещает движок реохорда в сторону баланса схемы и одновременно перемещает указатель шкалы.

Принципиальная схема электронного потенциометра приведена на рис. 3. 29. Сопротивления  $R_{\text{бат}}$ ,  $R_{\text{K}}$ ,  $R_{\text{M}}$ ,  $R_{\text{6}}$ ,  $R_{\text{II}}$ ,  $R_{\text{III}}$ ,  $R_{\text{III}}$ ,  $R_{\text{III}}$ ,  $R_{\text{III}}$ образуют измерительную часть схемы, которая почти не отличается

от схемы электромеханического потенциометра.

Сопротивление  $R_0$  служит для сигнализации о разрыве цепи термопары. Если бы не было этого сопротивления, то при разрыве цепи термопары указатель шкалы оставался бы в положении, занятом им до момента разрыва, и показания были бы ложными. При измерении с сопротивлением  $R_0$  часть тока батареи проходит через него и создает падение напряжения, которое вместе с напряжением небаланса поступает на вход электронного усилителя. При разрыве цепи термопары на вход усилителя поступает напряжение только с сопротивления  $R_{\rm o}$ , это приводит к перемещению указателя к верхнему пределу шкалы. Величина Ro выбирается такой, что дополнительное напряжение очень мало и вызываемая им дополнительная погрешность не превышает ±0,05% от диапазона шкалы.




Рис. 3. 29. Электрическая схема электронного потенциометра.

R<sub>бат</sub> — реостат батарен; R<sub>б</sub> — сопротивление для подгонки верхнего предела измерения;  $R_{\rm H}$  — сопротивление для подгонки диапазона шкалы;  $R_{\rm m}$  — шунт реохорда; R — реохорд; R<sub>и</sub> — сопротивление для подгонки нижнего предела измерения; R<sub>и</sub> — сопротивление медное;  $R_{\rm H}$  — сопротивление для установки тока батареи по нормальному элементу;  $R_0$  — сопротивление для сигнализации о разрыве цепи термопары;  $R_{\rm p}$  — сопротивление в цепи нормымного масчетку,  $R_{\rm eff} \sim 0.00$  сопрятивание и компанску филогорическу,  $R_{\rm eff} \sim 0.00$  сопрятивание и компанску филогорическу  $R_{\rm eff} \sim 0.00$  сопрятивание и компанску филогорическу  $R_{\rm eff} \sim 0.00$  сопрятивание и компанску  $R_{\rm eff} \sim 0.00$  сопрятивание

Сопротивление  $R_{\rm m}$  служит для подгонки сопротивления реохорда до определенного значения, что необходимо для создания условия взаимозаменяемости реохордов.

В цепь термопары включены сопротивление  $R_{\Phi}$  и конденсатор  $C_{\Phi}$ , образующие фильтр, преграждающий проникновение в схему переменных напряжений, наводящихся в термопаре и проводах от переменных магнитных полей электрооборудования, имеющегося на промышленных установках.

Переключатель H при работе находится в положении H — измерение. Для проверки тока батареи переключатель переволится в положение К — контроль.

9. д. с. термопары при измерении подводится к точкам A и B. Как видно из схемы, в цепь тока небаланса включены вибропреобразователь Bn и первичная обмотка входного трансформатора Tp.

Вибропреобразователь предназначен для преобразования постоянного напряжения небаланса в переменное с частотой 50 гц. Средняя пластина вибропреобразователя имеет на конце железный сердечник и непрерывно вибрирует с частотой 50 г4 от действия магнитных полей постоянного магнита и катушки возбуждения, питаемой переменным током. Вибрирующая пластина поочередно замыкает (и размыкает) боковые контакты. Ток небаланса проходит по разным половинам первичной обмотки трансформатора Тр в противоположном направлении. Это равносильно протеканию по ней переменного тока частотой 50 гд. Во вторичной обмотке наводится переменное напряжение, которое поступает на вход электронного усилителя ЭУ. Усиленное напряжение небалапса управляет вращением реверсивного двигателя РД, перемещающего движок реохорда в направлении, при котором восстанавливается баланс схемы; одновременно лвигатель РЛ перемещает указатель и перо по шкале при-

При перемене полярности напряжения небаланса ток в первичной обмотке входного трансформатора изменяет направление, отчего во вторичной обмотке переменное напряжение изменяет фазу на 180°. Изменяется также фаза усиленного напряжения, и реверсивный двигатель начинает вращаться в обратном направлении. Это создает условие для перемещения пвижка из любого положения к точке баланса.

В момент компенсации напряжение небаланса равно нулю, ток небаланса отсутствует. На вход усилителя напряжение не подается, и реверсивный двигатель останавливается.

Благодаря быстродействию электронного усилителя движок реохорда перемещается практически одновременно с изменениями измеряемой температуры, что является большим преимуществом

электронных потенциометров.

При переволе переключателя в положение К — проверка (или стандартизация) тока батарен цень термонары отключается. Нор-мальный элемент подключается к точкам E и B схемы. Одновременно в цень нормального элемента включается сопротивление  $R_{\rm r}$ , с концов которого папряжение через вибропреобразователь подается к электронному усилителю. Если э. д. с. нормального элемента не равна разности потенциалов на концах сопротивления  $R_{\rm g}$ , то через сопротивление R, протекает ток и на вход усилителя подается напряжение. Усилитель приводит в действие реверсивный двигатель, вращение вала которого передается в это время приводу реостата  $R_{6a\tau}$ . Последний, изменяя свое сопротивление, изменяет ток, протекающий через сопротивление  $R_{\rm R}$  до тех пор, пока падение напряжения на нем не станет равным э. д. с. нормального элемента. В этот

момент через сопротивление  $R_{\rm r}$  ток не протекает и двигатель останавливается.

Операция проверки тока батареи протекает полуавтоматически. Гребуется только нажата кнопку переключаться, чем такке приводится в сцепление реостат  $R_{\rm Gar}$  с реверсивным двигателем. Наблюдение за окончанием операции ведется по указателю шкалы, который должен после отклонения от исходного положения остановиться. После этого кнопку отпускают и потенциометр продолжает измерять температуру.

В потенциометрах некоторых типов операция проверки тока автоматизирована полностью. При помощи шестеренчатой передачи через какдые 2—3 ч переключатель И автоматически переводится в положение К и удерживается в течение нескольких секунд, за которые двигатель подрегулировывает реостат Rear. Затем переключатель автоматически переводится в положение И.

На рис. 3. 29 приведена схема потенциометра с ленточной диаграммой. Вал реперсивного двигателя через мескинческую систему передачи перемещает указатель с пером, которое наносит кримую изменения температуры на диаграмму. Ленточная диаграмма приводится в поступательное движение синхронным электродвигателем С.Д. питаемым пременным током от сеть.

Существует большое число разновидностей электронных потепниометров: самопашущие с дисковой или ленточной диаграммой на одну и несколько (до 24) точек измерения, показывающие, регулипрующие в больших корпусках и малогабаритные. Самонивиущие потенциометры с ленточной диаграммой выпускаются с устройством, которое позволяет изменять скорость движения диаграммы от 60 до 9600 мм/ч, а также с различной скоростью пробега всей шкалы указателем от 1 до 8 сек при наприжении небаланса, превышающем пределы мамерения. Потенциометры с большой скоростью перемещения указателя применяют для измерения быстро изменяющихся температур.

Шкалы электронных потенциометров градувруются в градусах температуры для термопары определенного типа. Шкалы бывают односторонние, например 0—300, 0—600 и 0—1600° С, двустороние —50 ÷ +200° С и безиулевые 400—900° С, 300—600° С и т. п. Потенциометры специального назначения выпускаются и со шкалой в милливольтах. Верхний предел измерении ограничен применимостью термопара и не превышает 1600° С для платинородий-платиновой термопары.

Основная погрешность электронных потенциометров ±0,5% от диапазона шкалы. Требование к соблюдению этой погрешности ограничивает выбор диапазона шкалы. Так, например, потенциометр со шкалой в переводе на милливольты менее 0—10 ме уже не может быть построен с сохранением указанной погрешности. С уменьшением диапазона шкалы возрастает отностистымая величина

погрешностей, вносимых наводками в цепи термопары и сопротивлением, компенсирующим температуру холодного спая.

Чувствительность потенциометра определяется тем минимальным приращением напряжения небаланса на входе электронного усилителя, которое еще вызывает вращение реверсивного двигателя и перемещение указателя по шкале. Чувствительность электронного усилителя вместе с вибропреобразователем очень высока, и он может привести в действие реверсивный двигатель при напряжении небаланса 1-3 мкв. Но из-за того, что реохори имеет конечное число витков, минимальное напряжение, которое может быть полано на вход усилителя при разбалансе схемы, определяется падением потенциала на одном витке реохорда. Меньшее напряжение не может быть получено, так как при минимальном перемещении движок может перейти лишь с одного витка на другой (соседний). По конструктивным соображениям реохорды изготовляют с числом витков, не превышающим 1600. При диапазоне измерения 0-10 ме на один виток приходится около 6 мкв; при увеличении пределов измерения эта величина соответственно возрастает. Таким образом, реохорд препятствует повышению чувствительности потенциометров.

Электронные усилители потенциометров различных видов очень сходны по своим принципиальным схемам и отличаются лишь некоторыми второстепенными деталями и типом электронных ламп. В малогабаритных приборах используют пальчиковые электронные лампы, имеющие меньшие размеры по сравнению со стандартными лампами металлической серии. Изготовляются усилители на полупроводниках, которые имеют еще меньшие размеры. Они надежным в работе пои значительном увеличении срока службы без вемонта


и замены деталей.

Схема наиболее распространенного в настоящее время усилителя для электронных потенциометров приведена на рис. 3.30, на котором показана также схема реверсивного двигателя,

Электронный усилитель имеет три каскада усиления напряжения и один каскад усиления мощности входного сигнала. Кроитого, имеется однополупериодный кенотоонный выпрямитель для

питания анодных цепей каскадов усиления напряжения.

Входной сиптал — напряжение небаланса от измерительной части схеми (на рис. 3. 30 не показана) поступлеет к вибротреобразователю Bn и входному трансформатору Tp,. Во вторичной обсете входного трансформатора возинкает переменное напряжение с частотой 50 zq, по величине превышающее напряжение входного сигнала за счет кооффициента трансформатори наприжение переделего на сетиту первой половим ламим  $T_1$ , образующей первый каскад усиления напряжения. Конденсатор  $C_1$  служит для настройки вторичной обмотки на частоту 50 z8 и для задержавия высших гармоник переменного нагряжения, которые образуются в ней вз-за несинусоцальной формы



токов, протекающих к иервичной обмотке входного трансформатора. Вторая илопоника ламим  $J_1$  и исрава половина ламим  $J_2$  и исрава половина ламим  $J_3$  и используются как второй и третий каскады усиления наприжения. Вторая половина ламим  $J_3$  используются как одиополуигерводный кенотронный усилитель. Каскады усиления наприжения имеют реостатно-емкостную связь. На сетку ламим нервого каскада усиления подастоя или  $R_1$ , зашунтированного конденсатром  $C_2$ . Конденсаторы  $C_3$ ,  $C_3$  — разделительные. Сопротивления  $R_3$ ,  $R_3$  и  $R_8$  — нагрузочные первого, второго и третьего каскадов. Переменные сопротивления  $R_1$  и  $R_2$  служат для регулирования степени усиления. При достаточно больших напряжениях небаланса степень усиления уменьшают, чтобы не было вибращим в работе реверевивного двигателя. Сопротивления  $R_4$  и  $R_6$  и конденсаторы  $C_4$  и  $C_6$  образуют развизывающие фильтры нервого и второго каскадов усиления.

Кондейсатор  $\ell_0$  служит для сглаживания пульсации выпрямленного тока. Анод правой половины лампы  $R_2$  шитается от отдельной обмотки силового трансформатора  $Tp_2$  поременным напряжением 300 с. Общий коэффициент усиления трех каскадов усиления напряженые с учетом коэффициента трансформации входиного транс-

форматора составляет около 1 · 106.

Усиленное напряжение небаланса через конденсатор  $C_8$  подастся на управляющие сетки ламп  $J_3$  и  $J_4$  каскада усиления мощности. Аноды этих ламп соединены нопарно и питаются переменным током напряжением  $300\ s$  от отдельной обмотки силового трансформатора. Сопротивление  $R_9$  является сопротивлением утечки сеток ламп  $J_3$  и  $J_4$ .

Каскад усиления мощности усиливает выходной сигнал и изменет на 180° фазу кольбаний аподного тока лами  $T_3$  и  $T_4$  и при изменении полярности напряжения небаланса на входе усилителя. Фазочувствительность каскада — это очень важное свойство, которое используется для создания реверсивают одйствия двигиста, что, как уже указывалось, необходимо для перемещения двигика реохода к точке балакса измерательной схемы из любого его положе-

ния.

Таким образом, выходной величиной электронного усилителя является ток анодной цени каскада усиления мощности, протекающий по проводу, обозначенному знаком 0. Этот ток состоит из постоянной и переменной составляющих. Переменная составляющая тока при разбалансе схомы потенциометра имеет частоту 50 ези, причем фаза его изменяется на 180° при изменении полярности постоянного папряжения небаланса на входе усилителя. В момент баланса частота переменной составляющей этого тока равиа 100 гг.

Нити накала лами  $J_1$ ,  $J_3$ ,  $J_4$  и обмотки возбуждения вибропреобразователя питаются переменным током напряжением 6,3 в от однюй обмотки силового трансформатора. Нить' накала лампы  $J_2$ 

питается от другой обмотки трансформатора током того же напряжения. Такое раздельное питание вызвано высоким напряжением катода правой половины лампы  $J_2$  по отношению к ее нити накала. Если бы все памиы питались от одной накальной обмотки, то и окслючена возможность выхода из строя всех остальных лами усилителя при пробое изолящии между катодом и нитью накала лампы  $J_2$ .

Реверсивный двигатель  $P \overline{A}$  является асинхронным однофазным конденсаторного типа с короткозаминутым ротором, мощностью коло 10 sm. Он имеет две обмотки возбуждения, одна из которых I питается аподным током лами  $I_3$  и  $I_4$ , а другая II— переменным

током частотой 50 гц от сети.

Конденсатор  $L_9$  служит для отвода токов высших гармопик от обмотки I возбуждения, что улучшает работу динагателя. Конденсатор  $L_{12}$  создает сдвиг фазы тока в обмотке II на  $90^\circ$  относительно фазы тока в обмотке I. Взаимодействием токов равных частот, протекающих но обмотка в возбуждения, создается вращающееся магниное поле, которое приводит во вращение ротор двигателя. Направление вращения ротора зависит от фазы тока, протекающего по обмотке I, которан, как было указаню, изменяется на  $180^\circ$  при измении полярности наприжения небаланса. При балансе схемы потенциометра, когда выходной ток имеет частоту 100 2u, ротор двигателя ие вращается.

Синхронный двигатель привода диаграммы питается от сети пере-

менного тока.

Электронный усилитель вместе с вибропреобразователем и входным трансформатором монтируют на одном шасси, они образуют сменный блок потенциометра. Реверсивный и синхронный двигатели устанавливают отдельно от усилителя.

Наиболее указымой деталью электронного потещиюметра является реохорд. Его обмотка с течением времени истирается длижком и изменяет спое сопротивление. Реохорды не могут быть повмостью защищены от вредного воздействия внешней среды, в которой могут содержаться серинстые газы, вызывающие коррозию, вследствие чего нарушается контакт обмотки с движком. Все это приводит к увеличению опгрешности прибора. Йроме того, как уже указывалось, ограничение всличним нарижения на входе электронного усилителя надением потенциала на одном вытке реохорда не позволяет еще больше повышать чувствительность потенциометра. Это побудило приборостроителей создать потенциометр без реохорда.

В этом потенциометре компенсирующее напряжение получается от мостовой схемы, состоящей из четырех тензоэлементов. Напряжение пебалапса, усиливаемое электронным усилителем, управляет вращением ротора реверсивного двигателя, который воздействует на тензоэлементы и изменяет величину компенсирующего напряжения до значения, соответствующего балакеу схемы. Принципнальная укрупленная схема измерительной части и схема кинематического механизма такого потенциометра показаны на рис. 3. 31. Тензо-элементы  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  и  $R_4$  выполнены из металлических проводов, натинутых между поворотным валом 2 и опорной рамой 1, и образуют мост сопротныения. При помощи секторной передачи 3 сравнительно большой угол поворота вала реверсивного двигателя P/I преобразуется в малый угол поворота вала 2 очень точно, без любта. При




Рис. 3. 31. Потенциометр без реохорда.

а — упрошенняя влект рическая схема; 6 — схема кинематического механизма; I — опорная рема; 8 — опеоротный вал; 3 — секторияя передача; T — темопара;  $\delta V$  — запектронням усялитель; PII — реверсивный двигатель; III — ксточник питания;  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  и  $R_4$  — темопаратического спар.

разбалансе схемы вращение вала двигателя измениет степець натижения тепзоэлементов, причем два из пих, папример  $R_1$  и  $R_3$ , одно-временно растипиваются, а два других  $R_2$  и  $R_4$  скимаются. В результате при неизменном общем сопротивлении моста создается требуемое компенопрующее в папряжение.

Поправка на температуру холодного спая термопары вносится при помощи термочувствительного сопротивлении  $R_{\rm ss}$  включенного в день термопары. Через это сопротивление пепрерывно протекает ток от источника питания  $B\Pi$ , образующий на нем напримение, которое суммируется с э.д. с. термопары. Сопротивление  $R_{\rm ss}$  расположено у холодного спая термопары внутри кожуха прибора. При колебаниях его температуры измеществ величина папражения на

его концах и соответственно увеличивается или уменьшается э.д. с. термопары на величину поправки.

Скема моста из тензоэлементов питается от источника питания ИП, выполненного на полупроводниках с высокой степенью стабилизации напряжения, благодаря чему отпадает необходимость в нормальном элементе. Новые потенциометры могут вметь очень узкие предсыя взмерения до 0,1 мс; погрешность составляет ±0,25% от диапазона шкалы. Чувствительность их гораздо выше, чем у потенциометров с реохором, и определяется в соцовном чувствительностью электронного усилителя. Последний собран на полупроводниковых элементах и имеет малые размеры.

#### Электропневматический датчик температуры

Под таким названием выпускается прибор, который может быть использован в системах контроля и регулирования температуры. Датчик состоит из электронного преобразователя, электронневматического преобразователя и температурного компексатора.




Рис. 3. 32. Укрупненная схема электронневматического датчика температуры, I— термопара; 2— вибропреобразоватей»; 3— алектронный усилитель; 4— вторицьей прибор; 4— амектронными температуры, прибор; 4— амектронными температуры и компексатуры  $R_{\rm c}$ — сопротивление в цени сегим первой усилительной ламим;  $R_{\rm co}$ — сопротивление обратной связи; С — конценсатуры обратной связи; С — конценсатуры с при обратной усилительной разовательной с при обратной связи; С — конценсатуры с при обратной с при обратном с пр

Электронный преобразователь преобразует э.д. с. термопары в пропорциональную величину постоянного тока. Э.д. с. термопары в пропорким компененционным методом. На сопротивлении  $R_{\rm co}$  (рис. 3. 32) постоянным током с выхода электронного усилителя создается компененрующая разность потенциалов. В цепь напряжения небаланса включены вибропреобразователь 2 и конденсатор С.

При замыкании левого контакта вибропреобразователя конденсатор заряжается под дейстнием напряжения небаланса, при последующем замыкании правого контакта он разражается через сопротивление Re. При разрядие конденсатора на сетку первой ламым электронного усилителя подается наприжение, пропорциональное наприжению небаланса. Пластина, замыкающая контакты, вибрирует с частотой 50 гд, и благодаря этому переменное напряжение, подаваемое на сетку ламым, имеет такую же частоту. Выходной величиной электронного усилителя вяляется ностоянный ток, который в зависимости от э. д. с. термопары пропорционально измениется в пределах О—5 ма. Этот ток питает электроннематический преобразователь, включенный во внешнюю цепь, и проходит через сопротивление Re<sub>0</sub> обратию связи.

Если, например, вследствие изменения температуры э. д. с. термопары увеличивается, то увеличивается напряжение небаланса,

поступающее на сетку первой лампы.

Это вызывает увеличение тока на выходе усилителя и, следовательно, увеличение компенсирующего выпряжения на сопротивлении  $R_{\rm OC}$ , что в свою очередь приводит к уменьшению напряжения небаланса и к прекращению роста выходного тока. Аналогично притекает процесс и при поняжении 3-д. с. гермопары, но в обратном порядке. Таким образом, каждому значению э.д. с. термопары в опредленных уставовленым предслах в эвяксимости от выбранного диапазона измерения соответствует строго постоянная величина выходного тока.

Схема электронного усилителя этого прибора сложнее схемы усилителя электронных потенциометров. Она состоит из четырсь каскадов усиления переменного напряжения небаланса, фазочувствительного выпрямительного каскада и двух каскадов усиления постоянного тока. Подробного описания этой схемы здесь не приволитея.

В электропиевматическом преобразователе выходной ток электропного преобразователя в пропорциональное давление сжатого воздуха, которое передается по

трубке вторичному прибору.

Электронный и электронневматический преобразователи не имеют клаг, и показания берутся лишь по шкале вторичного прибора, градуированного в градусах температуры. В цепь выходного тока может быть включен и электронный самонинущий потенциометр. большими дополнениями электронный самонинущий потенциометр.

Входной величиной электроиневматического преобразователя является постоянный ток от электроиного преобразователя, проткающий черев катупку возбуждения 7 (рис. 3. 33). Катупка подвешена к рычагу 8, в зазоре постоянного магипта 16. Рычаг 8, имеющий опору 9, уравновешен грузом 10. На левом копие рычага находится заслонка 6 в виде небольшой металлической пластинки. Вблизи заслонки, снизу, расположено сопло 5 иневматического усилителя I.

Пневматический усилитель / питается сжатым воздухом давлением  $1,2~\kappa I'/cu^2$ . Часть воздуха через постоянный дроссель  $\beta$  направляется в камеру над мембраной 2 и по трубке 4 к соплу 5. Другая основная часть воздуха поступает в камеру над шариковым клапамом мембраны 2. Когда сопло открыто, то мембрана находится в развительной развительной ставления 2. Когда сопло открыто, то мембрана находится в развительной развительной ставления 2. Когда сопло открыто, то мембрана находится в развительной ставления 2. Когда сопло открыто, то мембрана находится в развительной ставления 2. Когда сопло открыто, то мембрана находится в развительной ставления 2.




Рис. 3. 33. Схема электропневматического преобразователя.

1 — шкевматический усилитель; 2 — мембрана; 3 — постоянный дроссель; 4 — груби, 6 — осно; 6 — ваконова; 7 — катушна возбужейний; 8 — главный рачаг; 9 — опоры;  $1\theta$  — груз; 1T — пруменна обратной свяны; 1S — постан пластина; 1S — ресулировочная прумения. 1S — свяный рачаг обратной свяны; 1S — постоянный матил; 1T — плина высоля высоля 1S — постоянный матил; 1T — плина высоля 1S — постоянный матил.

жатом состоянии, шариковый кланан прикрыт, а конусный открыт, нолость под мембраной сообщается с атмосферой и в линии выхода, давление падает до атмосферного. Если же заслонка прикроет сопло, то давление над мембраной 2 повышается, клананы перемещаются вправо, сообщение с атмосферой перекрывается и давление в линии выхода 17 повышается.

Действие катушки возбуждения сводится к изменениям положения заслонки отвосительно согла. Для создания пропоримональности между изменениями тока в катушке и давлением воздуха на выходе применен сильфон 14, выполняющий работу зоепа обратной связи. При увеличении тока катушка втигивается в зазор магнита и заслоика прикрывает солло. Одновременно увеличивается выходное давление, которое передается в сильфон обратной связи. Последний разжимается и через пружину 11 перемещает правый конец рызага 8 вниз. От этого заслонка снова отводится от солла. При умень-

шении тока катушка приподнимается и выходное давление уменьшается. Каждому вначению тока в катушке отвечает строго определенное значение выходного давления в пределах 0.2-1.0  $\kappa I^{\prime}/c \omega^2$ .

Как видно, действие электропневматического преобразователя основано на компенсации момента силы, действующего на рычаг 8 со стороны катушки, моментом силы со стороны пружины II. дей-




Рис. 3. 34. Схема температурного компенсатора.

 $R_1, R_2$  и  $R_3$  — постояниме сопротивления яв манганица;  $R_{\rm M}$  — термочувствительное сопротивление, медине, желисе; HI — легочник шитания;  $\partial II$  — алектронный преобразователь; A и B — вершини моста.

ствующей на правый конец рычага. В результате взавись, действия этих моментов перемещение рычага очень невелики. Для подавления возможных колебаний рычага предусмотрен жидкостный демифер 15.

Температурный компенсатор предназначен для введения поправки на температуру холодного спая термопары. Электрическая схема компенсатора (puc. состоит из моста сопротивлений и источника питания.  $T_{DH}$  сопротивления  $R_1$ ,  $R_2$ и R. моста изготовлены из манганиновой проволоки и не изменяют своей величины от Сопротивлетемпературы. ние  $R_{\rm M}$  медное, оно изме-

няет свою величину при колебаниях температуры.

Располагается сопротивление  $R_{\rm M}$  рядом с клеммами для подключения компенсационных проводов, благодаря чему его температура воегда ранка температура воегда ранка температура колодного спая термопары. Іньтается мост постоянным током напряжением около 100~e от стабилизированного источника питания MI.

Мост включен в цепь термопары, и напряжение на его вершинах A и B суммируется с 5. д. с. термопары. При температуре холодного спая 0° C мост уравновешен, потенциалы точек A и B равны и поправка не вносится. При увеличении температуры холодного спая э. д. с. термопары уменьшается, по одновременно увеличивается напряжение между точками A и B, которое и компенсирует это уженьшение.

Все три описанные основные узлы электропневматического датчика температуры смонтированы в общем кокухе. В качестве вторичного прибора используется показывающий или самопишущий манометр с пределами измерения 0,2—1 к $I'/cx^2$ , шкала которого градуирована в градусах температуры. Величина постоянной времени термозлектрических пирометров зависит в основном от термопары. Чем толще термозлектроды и защитная трубка, тем больше постоянная времени. Для промыпленных термопар, уставовленных в постоя газа вли воздуха, постоянные времени имеют следующе примерные значения: без защитной трубки 0,6 миг, в фарфоровой защитной трубке 1,7 миг, в стальной защитной трубке 2 мил. В движущейся жидкой среде постоянная времени термопары меньше в 2—2,5 раза, ясм в газовой среде.

ная времени термопары меньше в 2—2,5 раза, чем в газовой среде. Постоянная времени электронных потенциометров сравнительно мала и составляет от десятых долей секунды до нескольких секунд в зависимости от быстродействия записывающего устройства.

# § 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕРТЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Этот вид приборов для измерения температуры основан на свойстве металлических проводников изменять свое сопротивление от изменения их температуры. Свойство это характеризуется температурным коэффициентом сопротивления с, величина которого определяется уравнением

$$\alpha = \frac{R_{100} - R_0}{R_0 100} 1/epa\partial, \qquad (3.24)$$

где  $R_{100}$  и  $R_0$  — сопротивления проводника при температуре 100 и  $0^6\,{
m C}.$ 

Величина а показывает, во сколько раз увеличивается сопротываение проводника при повышении его температуры на один градус. Для большинетва чистых металло коэффициент положителен и приблизительно равен 0,004 1/град, для железа и пинеля околь 0,0064 1/град. Некоторые сплавы имеют очень маленький коэффициент с. Так, например, мангании 0,00004 1/град, константан 0,00004 1/град и т. д.

Характеристика металлического проводника, выражающая зависимость между его сопротивлением и температурой, хотя и не внолие линейна, но постоянна. Это дает возможность по величине сопротивления проводника определять его температуру.

В последнее премя в качестве термочувствительных элементов в 8—10 раз больше, чем у металлов, и отрицателен. Их коэффициент с в 8—10 раз больше, чем у металлов, и отрицателен. С увеличением температуры оспротивления полупроводника уменьшается. Благодаря высокому коэффициенту с полупроводниковые элементы меют гораздо большую чувствительность. Однако их характермотики не отличаются постоянством, что является их недостатком. Полупроводниковые термометры сопротивления пока еще не применяются для контроля технологических процессов нефтепереработки, поэтому они здесь не рассматриваются.

Металлы, из которых изготовляют термометры сопротивления, должны иметь по возможности большой температурный коэффициент сопротивления, иметь близкую к линейной характеристику и быть стойкими к воздействию внешней среды.

Наибольшее распространение получили платиновые, медные и никелевые термометры сопротивления.

Термометр сопротивления выполняется в виде небольшой катушки или пластинки с обмоткой из тонкой проволоки (рис. 3. 35).




Рис. 3. 35. Термометры сопротивления без защитых трубок.

а — обмотка на плоском слюдином каркасе; б — обмотка на круглом зболитовом каркасе.

Изготовляют также термометры с открытой обмоткой на трехгранном каркасе с обмотками, запаянными в кварцевое стекло, и другие. Для защиты от внешних воздействий термометр помещают в защитную трубку, его выводы изолируют фарфоровыми изоляторами и подсоединяют к клеммам на небольшой панельке. образующей головку термометра. внешнему виду технические термометры сопротивления в защитных трубках очень похожи на термопары. Сопротивление термометра измеряется специальным прибором, соединенным с ним медными про-Прибор можно устанавливать на достаточно большом расстоянии от термометра. Шкала прибора градуируется в градусах температуры.

В СССР для технических измерений выпускаются платиновые и медные термометры сопротивления.

Платиновыми термометрами сопротивления можно измерить температуру от —200 до +650° С. Их выпускают эталонными, образцовыми и рабочими. Эталонный платиновый термометр применяют также для поверки и градуировки образповых темометров сопротивления. Образповых темометров сопротивления. Образ-

цовыми платиновыми термометрами сопротивления поверяют и градуируют многие другие рабочие приборы для измерения температуры.

Для изготовления термометров сопротивления применяют илатиновую проволоку диаметром 0.05-0.07 мм или ленту сечением  $0.1 \times 0.02$  мм без изолящии. Температурный кооффициент платины  $\alpha \approx 0.0039$   $1/spa\theta$ . Удельное сопротивление  $\varrho \approx 0.1$  ом  $\cdot$  мм²/м. Зависимость сопротивления платины от температуры в интервале от 0  $\rho_0$   $+0.50^\circ$  С виражается уравшением

$$R_t = R_0 (1 + At + Bt^2)$$
 (3. 25)

п для интервала от 0 до -200° С

$$R_t = R_0 \left[1 + At + Bt^2 + Ct^3(t - 100)\right],$$
 (3. 26)

где  $R_t$  и  $R_0$  — сопротивления термометра при температурах t и  $0^{\circ}$  C;

А, В и С — постоянные коэффициенты. Пля чистой платины

 $A = 3,968 \cdot 10^{-3} \, 1/\epsilon pa\theta; \quad B = -5,847 \cdot 10^{-7} \, 1/\epsilon pa\theta^2;$ 

$$C = -4.22 \cdot 10^{-12} \, \text{J/epa} \partial^4$$

 Чистота платины характеризуется величиной отношения  $\frac{R_{100}}{R_0}$ , где  $R_{100}$  — сопротивление при температуре 100° С. Чем больше это отношение, тем чище платина.

Для эталонных термометров применяют платину с отношением  $\frac{R_{100}}{R_0} > 1,392$ , для технических  $\frac{R_{100}}{R_0}$  от 1,385 до 1,390.

Технические платиновые термометры изготовляют обычно с обмоготой на слюдяной пластинке или в виде небольшой цилиндрической спирали, запалнной в кварцевое стекло.

Характеристики технических платиновых термометров сопротивления, выпускаемых в СССР в виде градупровочных таблиц, приведены в повыдожениях 4 и 5.

Технические медиые термометры сопротивления изготовляют из медиой в эмалевой изолящии проволоки диаметром 0,1 мм, намотанной на круглый збонитовый каркас. Температурный коэффициент сопротивления меди в интервале от -50 до  $+150^\circ$  С равен от 0.00425 до 0.00428  $1/\epsilon_pab$ . Улельное сопротивление меди  $\epsilon = 0.017$  ом · мм²/м. Сопротивление термометра в указанных пределах температру изменяется по липейной зависимости и может быть определено по формуле

$$R_t = R_0 (1 + \alpha t). (3.27)$$

В СССР техническими медиыми термометрами измеряют температуру в пределах от -50 до  $+180^\circ$  С; их характеристика приведена в приложении 6.

Никелевые термометры сопротивления изготовляют некоторые зарубежные приборостроительные фирмы. В СССР они не выпускаются.

Для измерения сопротивления термометров применяют следующие приборы: уравновешенные и неуравновешенные мосты и логометры.

#### Уравновешенные мосты

Принципиалывая схема моста представлена на рис. 3. 36. Сопротивления  $R_1$ ,  $R_2$  и  $R_3$  должны быть известными. Неизвестным является сопротивление  $R_1$  термометра. Мост питается постоянным током напряжением 1.5—4 в от батареи B из одного или нескольких сухих элементов. В диагональ AB моста включен пультальвано-

метр HT. Для равновесия моста, когда потенциалы в точках A и B равны и ток через пуль-гальванометр не протекает, необходимо, чтобы величины сопротивлений плеч удовлетворяли условию

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_8}{R_t}$$
 (3. 28)

Величину  $R_t$  измеряемого сопротивления подсчитывают по уравнению

$$R_t = R_3 \frac{R_2}{R_*}$$
. (3. 29)

Если величина  $R_t$  изменяется, то равновесие моста будет нарушаться. Для восставловления равновесия необходимо изменить одно из трех известных или соотиошение двух сопротивлений.




Рис. 3. 36. Схема моста для измерения сопротивления.

Рис. 3. 37. Схема моста для измерения сопротивления с изменением соотношения двух лист.

На рис. З. Зб изображен мост, для уравновещивания которого требуется изменять переменное сопротивление  $R_3$ . Стрелка нульгальванометра не должна отклоняться, когда мост уравновешен.

Большее распространение получили схемы с изменением отвошений сопротивлений двух илеч моста (рис. 3. 37). В одну из вершин моста включено дополнительное сопротивление. Часть г<sub>1</sub> этого сопротивления входит в плечо R<sub>1</sub>, а другая г<sub>2</sub> в плечо R<sub>2</sub>. Ранновесие моста восстанавливается передвижением движка Д. При равновесии моста сопротивление термометра определяется из уравнения

$$R_t = R_s \frac{R_2 + r_2}{R_1 + r_1}. \qquad (3.30)$$

Как видно из схемы, сумма сопротивлений двух смежных плеч остается постоянной, а изменяется лишь их соотношение. Преимущество схем уравновешенных мостов состоит в том, что на их показания не влияет изменение величины напряжения источника питания в постаточно широких предедах.

Величина сопротивления соединительных проводов и его изменения от температуры влияют на показания моста, так как это сопротивление вкодит в состав плеча с термометром. Шкалу ривбора градуируют при определенной величине сопротивления соединительных

промолов. Для уменьшення влияния изменения сопротивления соединительных проводов применяют трехироводную схему включения гермометра (рис. 3. 38). Третьим является провод от источника питания, точка подключения которого перенесена к термометру  $R_t$ . Вследствие этого сопротивление одного из соединительных проводов суммируется с сопротивлением термометра, а другого с сопротивлением термометра, а другого с сопротивлением.

Для подгонки величины сопротивления соединительных проводов до градуировочного значения служат добавочные сопротивления  $r_n$ .


Большее распространение получили автоматические электронные мосты, в которых индикатором равновесия моста является электронный усили-

Рис. 3. 38. Схема моста для измерения сопротивления с трехпроводным включением термометра.

тель (рис. 3.39). Постоянное наприжение небаланса моста подается и вибропреобразователь и входиому трансформатору, где опо преобразуется в переменное с частотой 50 гг и откуда поступает на вход электронного усилитель. Усиленное переменное напряжение небаланса управляет работой реверсивного электродвитателя, ротор которого при вращении перемещает движок реохорда в сторому баланся моста и одиовременно уквазатель и стремку с пером прибора. Детали моста — вибропреобразователь, входной грансформатор, электронный усилитель, реверсивный и симхронный электродвитатели — точно такие же, как и в описанном ранее электопном потенциометре.

Выпускаются также уравновешенные электронные мосты, которые питаются переменным током наприжением 6,3 е, частотой 50 гг от обмотки силового трансформатора электронного усилителя. В таких мостах вибропреобразователь отсутствует,

а в остальном они не отличаются от мостов постоянного тока. Термометры сопротивления, питаемые переменным током, считаются взрывоопасными, поскольку из-за сравнительно большой мощности их источника питания при разрыве цепи термометра может образоваться искра.



 $R_1$  и  $R_1^\prime$  — опротивлением постоиних плеч моста;  $R_1$  — опротивление для подгония началь паль,  $R_1$  — сопротивление для подгония диналол шисаль;  $R_2$  — сопротивление ресхорда;  $R_2^\prime$  м  $R_2$  — подгоночные сопротивление превохорда;  $R_2^\prime$  м  $R_3$  — подгоночные сопротивления вышими проводок;  $R_1$  — сопротивление треохорда;  $R_2^\prime$  м  $R_3$  — подгоночные сопротивления вышими проводок;  $R_1$  — сопротивление треохорда;  $C_0$  — подгоночные сопротивления предоставления ( $C_0$  — подгоночные сопротивления ( $C_0$  — подгоночные сопрофилатор);  $\partial Y$  — анектроили R усилителя,  $P_1$  — регеронавий, динателель,  $Q_1$  — сигронави сопротивления ( $C_1$  — сигронави сопротивления ( $C_1$  — сигронави сопротивления ( $C_1$  — сигронави моста»,  $C_2$  — сигронави моста»,  $C_3$  — сопротиве моста»,  $C_3$  — сигронави моста»,  $C_3$  — сигронави моста»,  $C_3$ 

Погрениюсть мостои постоянного и переменного тока  $\pm 0.5 \%$  от дианазона пикалы. Выпускаются они в различных модификация показывающими, самопішущими, регулирующими крупно- и малогабаритными и др. Градупруют мосты для определенного типа термометра и на разаные пределы измерения от  $-200 \, \chi_0 +650^\circ$  С. В качестве источников питания мостов постоянного тока используют сухие эдементы.

## Неуравновещенные мосты

Неуравновешенные мосты — приборы, в которых сопротивление термометра измеряется ири неуравновешенном состояния моста. В иих постоянное напряжение небаланса измеряется магитоэлектрическим гальванометром со шкалой, градуированной в градусах температуры. При положении стрелки на нижнем пределе измерения, что соответствует минимальному сопротивлению термометра, мост находится в равновесии. При увеличении сопротивления тер-

мометра от повышения температуры равновесие моста нарушается, увеличивается напряжение небаланса и стрелка гальванометра отклоняется в сторону верхнего предела измерения.

В схеме неуравновещенного моста (рис. 3. 40) сопротивления всех плеч моста, кроме плеча с термометром, постоянны. На показания такого моста влияет величина напряжения питания, Для проверки напряжения питания в схеме предусмотрены сопротивление  $R_{\rm B}$  и переключатель  $\Pi$ . Проверяется напряжение питания периодически, для чего переключатель  $\hat{H}$  замыкается с  $R_{\rm K}$  и термометр  $R_t$  отключается. Состоит неуравновещенный мост из четырех сопротивлений: R1, R2, R3 и R<sub>в.</sub> Напряжение небаланса при постоянных значениях этих сопротивлений и определенном напряжении питания должно иметь строго постоянное значение, которое отмечается красной




Рис. 3. 40. Схема неуравновешенного моста.

чертой на шкале гальванометра. Если от изменения напряжения источника питании B при проверке стрелка гальванометра  $\Gamma$  не устававливается на красную черту, то ее подводят к черте подрегулировкой реостата батареи  $R_6$ . После проверки переключателем  $\Pi$  отключается сопротивление  $R_8$  и вместо него включается сопротивление гермометра  $R_4$ .

Приборы для измерения температуры, работающие по схеме неуравновещенного моста, в настоящее время в промышленности почти не применяются.

#### Логометры

Погометр — магнитолектрический прибор, у которого в зазоре между магнитными полюсами и сердечником находится подвижная рамка, состоящая из двух самостоятельных обмоток, скрепленных между собой под углом. Сердечник магнита имеет круглое сечение. Полюсные наконечники имеют такую форму, которам образует зазор овальной формы (рис. 3, 41) для создания неравномерного магнитного поля. Существуют логометры, в которых для создания неравномерного магнитного поля применяют

сердечник овальной формы, полюсные наконечники имеют круглые вырезы.

Ток от источника питания разветвляется на две цепи — термометра  $R_t$  и постоянного сопротивления  $R_t$  В каждую цень включено по одной обмотке подвижной рамки. Направление токов в обмотках таково, что рамки стремятся повернуться в противоположных направлениях.

Величина R подбирается такой, чтобы при температуре нижнего предела измерения рамка устанавливала стрелку на отметку нижнего предела шкалы. При увеличении температуры сопротивление термометра возрастет, сила тока в обмотке его рамки уменьшается




Рис. 3, 41. Принципиальная схема логометра.

N и S — полюса постоянного магнита; s — безмоментные вволы; R — постоянное сопротивления;  $R_1$  — термометр сопротивления; E — могочики питации, 4 s; R — выключается

и стрелка перемещается к верхнему пределу. При конечном увеличении или уменьшении измеряемой температуры рамка, повернувшись на некоторый угол, останавливается, так как моменты обмоток уравновешиваются за счет перемещения одной из области более сильного магнитного поля в слабое и другой из области слабого поля в более сильное.

Логометр измеряет отношение токов, поэтому на его показания не влияют колебания напряжения источника питания в достаточно широких пределах. Рамка логометра не имеет спиральных пружинок. Ток к обмоткам рамки полволится по трем тонким серебряным нитям, не создающим противодействующего уравновешивающего момента. Однако упругость этих нитей подбирается такой, чтобы при отсутствии питания стрелка возвращалась к отметке нижнего прецела шкалы.

На рис. 3. 42 приведена практическая схема логометра для промышленных измерений температуры. Для уменьшения влияния наменения сопротивления соединительных проводов применена трехпроводная схема включения термометра  $R_I$ . Сопротивления  $R_f$  и  $R_f$  служат для подгонки величины сопротивления соединительных проводов термометра до градуированного звачения. Сопротивление  $R_R$  — контрольное, его включают при подгонке сопротивления проводов термометра. Для включения сопротивле-

ния R<sub>и</sub> клеммы термометра закорачивают и сопротивление Ry одним концом подключают к свободной клемме сопротивления R<sub>в</sub>. При включении R<sub>в</sub> стрелка логометра должна установиться на красную черту, нанесенную на шкале. Обмотки  $\hat{R_p}$  и  $R_p'$  рамки включены в пиагональ ав неуравновещенного моста, образованного сопротивлениями  $R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_1 + R_y'$  и  $R_6 + R_4 + R_y$ , причем  $R_2 = R_3$ . Питание от источника Б напряжением около 4 в подается к диагонали cd моста. Между точкой е и вершиной с включены постоянное манганиновое сопротивление  $R_{s}$  и сопротивление  $R_{s}$  из медной проволоки.

Величины сопротивлений илеч рассчитаны так, что мост находится в равновесии при сопротивлении R, перимометра, соответствующем температуре середины шкалы. При этом токи в обмотках R<sub>p</sub> и R'<sub>p</sub> рамки равны между собой и указатель находится в среднем положении шкалы. При дальнейшем увеличении температуры сопротивление R, увеличивается, в обмотке R<sub>p</sub> уменьшается, а в обмотке R<sub>p</sub> умеличивается, а в обмотке R<sub>p</sub> умеличивается, а в об-




Рис. 3. 42. Рабочая схема промышленного логометра.

мещает указатель вверх по шкале. При понижении температуры сопротивление термометра уменьшается, ток в обмотке  $R_p$  уменьшается и рамка поворачивается в обратном направлении, перемещая указатель к инжиему пределу шкалы.

Сопротивление  $R_{\bullet}$  служит для подгонки диапазона шкалы. Меное сопротивление  $R_{\bullet}$  чужит для компенсации ошибки, возвикающей от изменения сопротивления обмоток рамки при отклонении температуры от градумованиюто значения.

Погрешность технических логометров  $\pm 1.5\,\%$  от диапазона шкалы.

Схемы логометров питаются постоянным током от аккумуляторных батарей или от специальных выпрямителей переменного тока.

Постоянная времени термометров сопротивления больше, чом у термонар, и зависит от их конструкции, устройства защитной трубки и от характера и состояния намеряемой среды. Для промышленных термометров сопротивления постоянная времени приблительно равка: с защитной трубкой в движущейся жидкости (0,7 кмг. в движущемся воздухе или газе до 10 ммг. Термометры без защитной трубкой в промышленных условиях не применяют. Постоянная времени электроиных мостов и логометров сравнительно невелика и составляет от десятых долей секуиды до нескольких секуид в зависимости от их конструктивных качеств.

### § 7. ПОГРЕШНОСТИ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ УСТАНОВКИ ТЕРМОПРИЕМНИКОВ

Величина погрешности измерения температуры зависит не только от погрешности измерительного прибора, но и от того, насколько близка к температуре среды температура термоприемника — термобаллона, термопары или термометра сопротивления. При промышленных измерениях термоприемники всех видов защищаются от воздействия среды трубками, по которым в силу их теплопроводности тепло отводится от горячего конца к холодному. В атмосфере горячих газов тепло, получаемое от среды, кроме отвода за счет теплопроводности, еще излучается термоприемником и передается более холодным близлежащим поверхностям степок трубопровода или какого-либо другого тела. Практически очень трудно создать такие условия теплопередачи, при которых температура термоприемника была бы в точности равна температуре среды. Между температурами среды и защитной трубки, а следовательно, и термоприемника в месте измерения всегда имеется разница. Поскольку измерительный прибор показывает температуру термоприемника, то эта разница создает дополнительную погрешность в измерении.

На технологических установках измеряют главным образом температуру жидкостей, паров и газов, протекающих по трубопроводам и через различные аппараты, а также температуру дымовых газов в топках печей.

В большистве случаев вследствие высоких давлений и температуры измеряемой среды защитная трубка для прочности имеет сравиттельно большую толщипу степок. Часто из-за незначительного днаметра трубопровода длина трубки небольшая и большая часть ее выступает наружу.

В целях удлинения срока службы термопар увеличивает толщину термоэлектродов, из-за чего возрастает отвод тепла от горячего спая вследствие теплопроводности. Все ето создает неблагоприятные условия для нагрева термоприемника до температуры среды. Но во всех случаях путем правильной установки защитной трубки можно добиться лучшей теплопередачи, уменьшить разницу между температурой среды и термоприемником и получить более точные результаты измерения. При некоторых допущениях и упрощениях ошибку измерения можно вычислить.

Рассмотрим сначала вычисление ошибки вследствие потери тепла защитной трубкой лучеиспусканием. Допустим, что трубка устано-

влена в газопроводе (рис. 3. 43). Количество тепла  $q_1$ , получаемое трубкой диаметром d и длиной l от газа путем конвекции в единицу времени, составит

$$q_1 = \alpha F_T (t_\Gamma - t_T),$$
 (3.31)

где  $\alpha$  — коэффициент теплоотдачи от газа к стенке трубки в  $\kappa \kappa \alpha a/m^2 \cdot u \cdot {}^\circ \mathbb{C};$ 

t<sub>г</sub> — температура газа;

 $t_{\scriptscriptstyle T}$  — температура защитной трубки;

 $F_{\rm T}$  — поверхность защитной трубки в  ${\it m}^2$ . Если пренебречь теплом, которое трубка отдает стенке газопровода за счет тепловодности, потери от лучененускания составят

щитная трубка.

$$q_2 = C_0 \, \varepsilon_7 \, F_7 \Big[ \Big( \frac{T_7}{100} \Big)^4 - \Big( \frac{T_c}{100} \Big)^4 \Big], \quad (3.32)$$
 Рис. 3. 43. Защитная трубка термоприемника в газопровожения в газопровожения  $L_7$  — газопровожения

 $0 < \varepsilon_{\tau} < 1;$   $C_0 -$  коэффициент лучеиспускания абсо-

лютно черного тела, равная 4,96 ккал/м<sup>2</sup>·ч·град<sup>4</sup>;

T<sub>т</sub> — абсолютная температура защитной трубки; T<sub>c</sub> — абсолютная температура стенок газопровода.

При установившемся тепловом состоянии, если пренебречь потерями тепла за счет теплопроводности, количество тепла, получаемое защитной трубкой, равно количеству тепла, отдаваемому ею, т. е.  $q_1 = q_0$ .

Исходя из (3. 31) и (3. 32), находим

$$t_{\rm r} - t_{\rm r} = C_0 \, \varepsilon_{\rm r} \, \frac{1}{a} \left[ \left( \frac{T_{\rm r}}{100} \right)^4 - \left( \frac{T_{\rm c}}{100} \right)^4 \right].$$
 (3. 33)

Равиость (t<sub>r</sub> — t<sub>r</sub>) при неправильной установке защитной трубки может достигать значительной величины. Рассмотрим часто встречающийся на практике случай измерения температуры дымовых газов над перевалом трубчатой печи для подогрева нефти (рис. 3. 40 гмнературы, измеремамя прибором (на рисунке пе показан), 700° С,

температура стенок окружающих труб  $330^\circ$  С. Коаффициент теплоотдачи от газов к трубке примем равным 30 ккал $/м^2$  · ч. ° С и степлень черпоты инкелевой защитной трубка к = 0,06 (см. приложение 8). Переводя указанные температуры в абсолютные, из (3. 33) имеем

$$t_{\rm r} - t_{\rm \tau} = 4,96 \cdot 0,06 \cdot \frac{1}{30} \left[ \left( \frac{973}{100} \right)^4 - \left( \frac{603}{100} \right)^4 \right] \approx 76^{\circ} \, \text{C}.$$

Следовательно, действительная температура дымовых газов на 76° C выше, чем показанная измерительным прибором. Приведенный с пример весьма приближенный.




Рис. 3. 44. Установна термопары при изморении температуры над перевалом трубчатой почи для подогрева нефти. 1— форотунка; "3— гамера сторании; з перезальния отенка; 4— линии входа пефти; 5— помора; 7— линии въкода пефти; 6— трубы радмантной секция.

правор зесьми среднии температура предметов, окружающих защиткую трубку, выше приштой температуры стенок труб за счет выкаленной кладки перевальной и боковых стен печи. Но тем не менее опшбка эта существует, и прибор всегда дает заниженные показания показания с

Из уравнения (3. 33) следует, что для снижении равности  $(t_r - t_r)$  следует уменьшить  $\epsilon_r$  и разность гомператур  $T_r$  и  $T_0$ , а также увеличить  $\alpha$ . Правичически в некоторых случаях это достигается применением защитной трубки из светатого металла (папим-

мер, из никелевого сплава или нержавеющей стали) с полированной поверхностью, установкой защитной трубки в месте наибольшей скорости газа и увеличением температуры степок газопровода путем покрытия его тепловой изоляцией. Защитную трубку пужно устанавливать по инини центра газопровода. Если позволяют условия, то желательно для повышения скорости потока сузить трубопровод в месте установки защитной трубки. При очень высоких скоростих газа (около 200 м/сек) начинает сказываться влияние перехода кнестической энергин газа в тепловую за счет резкого торможения, что приводит к завышенное показаний. Но в нефтезаводской практике такие скорости газа встречаются редко, поэтому подробно этот вопрос здесь вер рассматривается.

Для получения более точных результатов при измерениях температуры газовых потоков применяют дополнительные экраны, (рис. 3. 45). Температура степок экрана выше температуры стенок газопровода, и благодаря этому уменьшается разность температур.

Влачисление погрепивости за счет отвода тепла вследствие теплопроводности ведется так. Если температура газа или жидкости в трубопроводе выше температуры окружающей среды, поток тепла по защитной трубке будет направляен от ее свободного конца к концу, закрепленному в стенке трубопровода (см. рис. 3. 43). Через поперечное сечение защитной трубки протекает

$$Q = -\lambda f \frac{dt_T}{dt}, \qquad (3.34)$$

Это количество тепла рассеивается в атмосферу и уходит в стенку трубопровода у закрепленного конца защитной трубки.

От вещества, протекающего по трубопроводу, защитная трубка на отрезке dl получает количество тепла



дополнительного экрана для защитной трубки при измерениях температуры газовых потоков. 
1— экран; 2— защитная трубка; 3— газопровод.

Установка

3, 45,

$$dQ = \alpha d\pi dl (t_r - t_r), \qquad (3.35)$$

где а — коэффициент теплоотдачи от газа к стенке защитной трубки в ккал/м²·ч·°С;

d — наружный диаметр защитной трубки в м;

a — наружным диаметр защитном трубки в ж;  $t_r$  — температура вещества, протекающего по трубопроводу. При установившемся тепловом режиме количество тепла, полу-

при установившемся тепловом режиме количество тепла, получаемог трукові, равно количеству тепла, отопримого ею в едивниу времени. Из (3. 34) и (3. 35) можно получить дифференциальное уравнение, решение которого с последующими преобразованиями дает следующее уравнение:

$$t_{\rm r} - t_{\rm r} = \frac{t_{\rm r} - t_{\rm 0}}{\operatorname{ch}\left(t\sqrt{\frac{\alpha\pi d}{\lambda f}}\right)},\tag{3.36}$$

где  $t_0$  — температура закрепленного конца защитной трубки;

ch — косинус гиперболический; ch  $x=\frac{-e^x+e^{-x}}{2}$ ; остальные обовначения прежние.

При выводе уравнения (3. 36) предполагалось, что потери тепла лученспусканием отсутствуют. Это справедливо для потока жидкости. В качестве примера определим развину  $t_r - t_r$  для случая

В качестве примера определим разницу  $t_{\rm r}-t_{\rm r}$  для случая измерения температуры горячего нефтепродукта, протекающего

по трубопроводу (рис. 3. 46). Примем  $t_r=490^\circ$  С,  $t_\theta=350^\circ$  С (закрепленный комен защитной трубии не покрыт тепловой изолленией и сообщается с атмосферой), t=0,150 м,  $d_{\rm mpyre}=0,02$  м,  $d_{\rm myre}=0,016$ ,  $\alpha=70$  ккал $t_{\rm A} t_{\rm c} \cdot v^{-1}$ С,  $\lambda=39$  ккал $t_{\rm A} \cdot v^{-1}$ С (для стали). Подставляя в (3.36) числовые апачения, получаем

$$t_{\Gamma} - t_{\tau} = \frac{490 - 350}{\operatorname{ch}\left(0.15 \sqrt{\frac{70 \cdot 3.14 \cdot 0.02}{39 \cdot 0.00011}}\right)} \approx 2.3^{\circ} \,\mathrm{C}.$$




Рис. 3. 46. Установка защитной трубки термоприемника при измерении температуры горячего нефтепродукта.

Отсюда следует, что прибор покажет температуру горячего нефтепродукта на 2,3° С ниже действительной, или 487,7° С.

Этот пример также носит лишь приближенный характер. Однако из него видно, что отвод тепла за счет теплопроводности существенно влияет на температуру термоприемника, понижая ее.

На практике условия теплопередачи иногда значительно ухудиаются из-за отложения на наружной стенке защитной трубки твердых частиц кокса, смол и т. п. Искажение действительной температуры в этих случаих увеличивается.

Из формулы (3. 36) видно, что для достижения наименьшей разницы  $t_{\tau}$ —

—  $t_{\tau}$  необходимо: увеличить темпера-

1 — трубопоровод:  $^2$  — защитная -  $t_7$  необходимо: увеличить температуру  $t_0$ , что достигается покрытием трубопорода тепловой изолицией, включая и бобышку, в которую вставлена защитная трубка; увеличить длину защитной трубки и уменьшить ее диаметр d и площадь сечения; применить защитную трубку из материала се малой теплоповолностью.

При измерении низких температур, когда температура окружающей среды выше измеряемой, поток тепла через защитную трубку направлен от места ее закрепления в рабочему концу. Все приведенные выше положения сохраниют свою силу и для этого случая с той лишь развищей, что рабочий конец будет не охлаждаться, а нагреваться за счет притока тепла из окружающей среды.

# § 8. пирометры излучения

Пирометрами излучения называются приборы для измерения температуры, основанные на измерении энергии, излучаемой нагретыми телами. При температурах до 500° С тела излучаемой температурах до 500° С тела излучаемот невидимые

инфракрасные или тепловые лучи. С повышением температуры возрастает интепсивность излучения более коротких волн и тела светятся. Одновременно с повышением температуры возрастает и энергия полного или интегрального излучения.

Наибольшей лученспускательной способностью обладает абсолютно черное тело. Все физические тела при тех же температурах излучают меньше энергии, чем абсолютно черное тело. Пирометры

излучения градуируют по излучению абсолютно черного тела; при измерении температуры физических тел в показания пирометров вносятся соответствующие поправки.

Абсолютно черным называют тело, поверхность кото-



Рис. 3. 47. Схема поглощения




Рис. 3. 48. Спектры излучения абсолютно черного тела при разных температурах.

рого поглощает все падающие на него лучи. В природе такого тела не Реальным воспроизведением абсолютно черного тела может служить небольшое отверстие в заминутой полости с непрозрачными степнами (рис. 3. 47). Лучи, попавшие в полость вследствие многократного огражения от стенок, практически полностью поглощаются. Если такое тело равномерно нагреть, что через отверстие излучается нергия, которую рассматривают как энергию излучения абсолютно черного тела. В практике к абсолютно черкому телу приближается трубка, заделанная в стенку печи, глухое дио которой находится в топочимо пространствен и нагревается дамовыми газами.

На рис. 3. 48 приведены графики спектров излучения абсолютно черного тела при различных температурах. По горизонгальной оси отложены длины воли в микронах, а по вертикальной интемпьиосты излучения  $E_{\lambda}$  в  $\kappa \kappa a_A/c_{\kappa}^3$ .  $\nu$ . Из рисунка видно, что спектры излучения имеют неперрывный карактер и что при одной и той же температуре интенсивность излучения воли различных длиц весьма

неодинакова. С повышением температуры интенсивность излучения в области коротких воли растет гораздо быстрее, чем в области длинных волн.

Зависимость интенсивности  $E_{\rm ar}$  излучения абсолютно черного тела от температуры и длины волны (монохроматическое излучение) выражается уравнением Планка:

$$E_{\lambda T} = \frac{C_1}{\lambda^5 (e^{\overline{\lambda}T} - 1)} \kappa \kappa a \lambda / c M^3 \cdot u, \qquad (3.37)$$

где  $C_1 = 3.17 \cdot 10^{-16}$  ккал/м<sup>2</sup> ч н  $C_2 = 1.43 \cdot 10^{-2}$  м °К — постоянные величины;

лина волны в ж:

Т — температура в °К;

е - основание натуральных логарифмов,

Измерение интенсивности излучения энергии определенной длины волны (обычно 0,65 мк, красный цвет) положено в основу действия оптических пирометров, которые называются еще пирометрами частичного излучения.

Полная энергия излучения абсолютно черного тела при какойлибо определенной температуре определяется уравнением Стефана — Больцмана:

$$E_T = \sigma T^4 \kappa \kappa a A / M^2 \cdot u, \qquad (3.38)$$

где  $E_T$  — подная энергия излучения абсолютно черного тела;  $\sigma$  — постоянная излучения абсолютно черного тела, равная  $4.96 \cdot 10^{-8} \kappa \kappa a A/M^2 \cdot u \cdot spa \partial^4$ 

Измерение полной энергии излучения положено в основу радиационных пирометров, которые называют еще пирометрами полного излучения.

Интенсивность монохроматического излучения растет во много раз быстрее, чем полная энергия излучения при тех же изменениях температуры (рис. 3. 49). При увеличении температуры в два раза от 1000 до 2000° К интенсивность монохроматического излучения возрастает примерно в 216, в то время как полная энергия излучения возрастает всего в 16 раз. При таком быстром возрастании интенсивности монохроматического излучения даже значительные погрешности ее измерения мало отражаются на точности измерения температур. Поэтому оптические пирометры отличаются меньшей погрешностью измерения, чем радиационные.

Как было указано, физические тела в сравнении с абсолютно черным телом излучают при тех же температурах меньшую энергию.

Связь между этими излучениями выражается уравнениями

$$E'_{\lambda T} = \varepsilon_{\lambda} E_{\lambda T}, \qquad (3.39)$$

$$E'_{\tau} = \varepsilon E_{\tau},$$
 (3.40)

где  $E_{\lambda T}'$  — интенсивность монохроматического излучения физического тела;

 $E'_{x}$  — полная энергия излучения физического тела;

 ка — коэффициент или степень черноты монохроматического излучения;


коэффициент или степень черноты полного излучения.

Коэффициенты ва и в больше нуля, но меньше единицы. Их величина зависит от физико-химических свойств тел и от температуры. Определяются эти коэффициенты опытным путем. Значения в и в приведены в приложениях 7 и 8.

Показания пирометров излучения, градупрованных по излучению абсолютно черного тела, при измерениях температуры физических тел всегда занижены. Принято называть температуру физического тела, измеренную оптическим пирометром, яркостной температурой, а измеренную радиационным пирометром — радиационной. Действительную тем-

пературу физических тел можно вычислить по формулам: при измерении оптическим пиро-

метром  $T = \left(\frac{1}{T_0} - \frac{\lambda}{G_0} \ln \frac{1}{B_0}\right)^{-1} \quad (3.41)$ 






Рис. 3. 49. Возрастание интенсивности монохроматического (для  $\lambda = 0.65$  мж) излучения и полной энергии излучения в зависимости от температуры. 1 — монохроматическое излучение;

2 — полная энергия излучения.

$$T = T_p \sqrt[4]{\frac{1}{2}}, (3.42)$$

где T<sub>н</sub> — яркостная температура;

Тр — радиационная температура; остальные обозначения преж-

Разница между действительной температурой и измеренной пирометрами излучения в зависимости от природы тел может постигать нескольких десятков градусов.

Пирометры малучения удобиь тем, что они не требуют контакта с измеряемой средой. Ими можно измерять температуру на большом расстоянии от объекта. В условиях нефтеперерабатывающей промышленности пирометры излучения являются лишь вепомотательми приборами и используются при пернодических измерениях температур в тоиках печей. Более широко они примениются для контроля температуры паромых котлоря теплосиловых установых

#### Оптический пирометр с исчезающей нитью

Действие пирометра основано на сравнении интенсивности излучения определенной дливы волны раскаленного тела с интенсивностью излучении такой же длины волны нити накала небольшой электрической лампы.




Рис. 3, 50. Схема оптического пирометра. t — лицза объектива; 2— серый светофильтр; 3— ламиа накаливания; 4— окулирная лицза; 5 — красный светофильтр; 6— окулир; 7— миллиамиерметр; 8— батарея; 9— ресстат.

Vстройство оптического инрометра показано на рис. 3. 50. При взямерениях окулир 6 пирометра подносится к глазу наблюдателя и линза I объектива направляется на нагретое тело, температуру которого измеряют. Измерительный прибор — миллиамиерметр 7 со иналой в градусах температуры — располагается вблиза наблюдателя и соединяется с оптическим устройством двужжильным проводом. Питается лампа накаливания 3 током от батарен 8 напряжещием 2,5 с.

Световые лучи от раскаленного тела линзой объектива фокусируются на нить накала ламина З. Перед окуляром расположен красный светофильтр. В поле врения видиа дужка нити накала ламим на красном фоне. Выведенной наружу ручкой движка реостата 9 наблюдатель регулирует ток накала до такого значения, при котором верхния часть дужки нити исчезает. Это происходит тогда, когда яркость нити становится равной яркости излучения раскаленного тела в лучах краспого цвета. Показания в этот момент отсчитывают по миллимиермето.

Нить накала из вольфрама допускает нагрев не выше 1400° С, поэтому для измерения более высоких температур в ноток света от раскаленного тела вводится серый светофильтр 2. Последний уменьшает яркость излучения раскаленного тела. Это позволяет измерять температуры выше 1400° С при нагреве нити до температуры, не превишающей 1400° С.

вышающен 1400 С. Обычно оптический пирометр имеет две шкалы: одну от 800 до 1400° С без использования серого светофильтра и вторую от 1400 до 2000° С с введением серого светофильтра. Имеются оптические пирометры, которыми можно измерять температуру до 6000° С.

парометры, которым можно памерать температуру, до сосоо с Опитические пирометры — достаточно точные приборы; их погрешность при измерениях температуры тел, приближающихся по своим свойствым к абсолютно черному телу, составляет ±1,5% от диапазона шкалы.

Точность измерения спижается от влияния степени отклонения свойств тел от свойств абсолютю черного тела, от поглощения атмосферой лучей той длины волны, на которой производится памерение, от паличия в атмосфере пыли и от загрязнения объектива. Кроме того, на точность измерения могут повлиять субъективные качества наблюдателя.

Расстояние между телом, температура которого измеряется, и оптическим пирометром вследствие лучепоглощения промежуточной средой для промышленных пирометров не должно превышать 5 м.

Поправку на отклонение свойств тел от свойств абсолютно черного тела вычисляют по формуле (3. 41). Коэффициент  $\epsilon_{\lambda}$  находят по таблицам.

Описанный оптический пирометр — переносный прибор. Им нельзя измерять непрерывно и нельзя регистрировать температуру.

## Радиационный пирометр

Радиационный пирометр основан на измерении полной знергип излучения нагретого тела. Схема устройства приведена на рис. 3. 51.

Лучи от нагрегого тела, пройдя динзу 1 объектива, собираются на поверхности термобатареи 3. Для правильной установих служия окуляр с ливаой 5. Чтобы синзить вредпую для глаза аркость налучения объекта измерения, перед окуляром расположено дымчатое (кли красно) стекло. Лучи, падающие на термобатарею, натревают ее, и в ней возникает з. д. с., пропорциональная по величине полной эпертии излучения. Э. д. с. термобатареи измеряется обычным матнитоэлектрическим милливольтметром со шкалой, градуированной в градусах гемпературы. Правильно установленный радиационный пирометр может быть закреплен и оставлен для длигельного непрерывного измерения температуры. Вместо милливольтыметра может быть применен электронный потенциометр самопишущий или показывающий. На рис. 3. 52 приведено устройство термобатарен, состоящей из десяти последовательно соединенных термопар. Горичне спаи термопар расплоснуты, имеют форму треугольника и образуют небольшую по форме, близкую к круглой площадку, на которую падают лучи от нагретого тела. Существуют конструкции термобатарей, расположенных внутри стеклинного баллопа, в котором создается вакуум. Термобатарен без

баллона имеют меньшую инер-




Рис. 3. 51. Схема радиационного пирометра. Рис. 3. 52. Термобатарея радиационного пирометра.

1 — линаа объектива; 2 — днафрагма; 3 — 1 — горичие спан термопар; 2 — контакт-термобатарея; 4 — дымчатое стекло; 5 — ные пластинки; 3 — споливе кольцо; 4 — линаа облуялра; 6 — милливольгиметр. выводи.

Радиационные пирометры для промышленных измерений выпускаются с пределами измерения от 400 до 2000° С. Погрешность радиационного пирометра при измерении температуры теля, приближающегося по своим свойствам к абсолютьо черному телу, при нормальных условиях работы в пределах от 900 до 1800° С составляет от 40 до 50° С, или около 5% от диапазона шкалы.

Нормальными условиями работы пирометра обычно являются, сперующие: расстояние от объекта излучения до пирометра до 1 ж; диаметр объекта излучения не меньше ½10 — ½16 расстояния его до пирометра; температура окружающей среды 20 ± 2° С и некоторые другие.

В показания пирометра впосят поправку на отклонение свойств физических тел от свойств абсолютно черпого тела путем определения по таблицам величины степени черноты в полного излучения. Поправку вычисляют по формуле (3. 42). При отклонении условий работы пирометра от нормальных возникают дополнительные погрешности.

#### § 9. ПОВЕРКА ТЕРМОПАР И ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

#### Поверка рабочей термопары в электрической печи

Схема установки для поверки термопары приведена на рис. 3. 53. Горячий спай образдовой термопары помещают в фарфоровый колпачок, а поверяемый вержат открытым, но бливко к спаво образдовой термопары. Спаи не должны касаться степок печи. Термоэлектроды термопар, начипа от горячих спаев, полжны быть пваспрованы друг от друга. Концы термоэлектродов припанвают к медным соедивительным проводам. Места спаев — холодные спаи термопар и погружают в сосуд Дісьора с тающим льдом. Медные провода дол-




Рис. 3. 53. Схема установки для поверки термопары.

I — провода от сети переменного тока; 2 — муфельная трубчатая печь; 3 — поверяемая термопара; 4 — образдовая термопара; 5 — пережлючатель; 6 — медные провода; 7 — сосуд Дьюара с тающим льдом; 8 — потенциометр; 9 — ресстат.

жны быть изолированы друг от друга. Потенциометр должен быть класса точности 0,1 или 0,5 и иметь поверочное свидетельство. Гмариот э. д. с. термопар через каждые 100° С при целых значениях температуры, начиная от 300° С и выше до верхиего предела градуровки данного типа термопары. Рабочие термопары до 300° С повериот по показаниям образцовых ртутных термометров.

Температуру горячих спаев термопар определяют по показаниям образцовой термопары и градуировочным таблицам с учетом поправок согласно поверочному свидетельству термопары.

Томпературу печи необходимо повышать медленно, так, чтобы в момент отсчета она изменялась не больше чем на  $1-2^\circ$  С в течение 5 мин. Отверстия в печи должны быть закрыты асбестом. При каждой температуре надо измерять э. д. с. термонар не менее четырех раз.

Затем строят график зависимости э. д. с. от температуры образповой термопары с учетом поправок по поверочному свидетельству. 
Пользуясь этим графиком, определяют температуру горячего спая 
поверяемой термопары; эта температура может несколько отклоняться от значений 300, 400° С и т.д. Получениые значения э.д. с. для двух гермопар записывают в табляцу. Вычисляют средние арифметические значения э.д. с. для термопар при каклюм замере. 
Погрешность поверяемой термопары определяют как разпость э. д. с., 
полученных при поверке и взятых из градупровочных табляц для 
данного типа термопары при тех же температурах. Для температур 
више 300° С допустимые отклонения э. д. с. от э. д. с. градупровочных 
табляц для темпопарам. А. и ХК не должным повевымать +1%.

#### Поверка показаний пирометрического милливольтметра

Схема поверки приведена на рис. 3. 54. Сопротивление  $R_{\rm BB}$  диклю быть равно величине внешнего сопротивлении, указановил на шкале милливольтметра, которое для щитовых приборов составляет 0.6; 5 и 15 ом. Температура окружающего воздуха при поверке должна быть 20  $\pm$  5°




Рис. 3. 54. Схема установки для поверки пирометрического милливольтметра,

1— милливольтметр; 2— псточник регулируемого напряжения; 3— потенциометр;  $R_{\rm BH}$ — добавочное сопротивление;  $R_1$  н  $R_2$ — переменные сопротивления по 15 ом;  $R_3$ — постояниюе сопротивление 720 ом; E— сухом элемент 1, 5 с;  $B\kappa$ — выключатель.

Перед поверкой стрелку поверяемого милливольтметра устанавывот корректором на нуль. Медленно увеличивая наприжение от источника 2, устанавливают стрелку милливольтметра на первое (считая от начала шкалы) оцифрованное деление и замеряют напряжение потемциометром. Аналогично этому устанавливают стрелку последовательно па все оцифрованиые деления шкалы при прямом коде, а затем обратном и измеряют напряжение потепциометром. Полученные данные записывают в таблицу. Находят средние ариф-метические из двух измерений для каждого оцифрованного значения икалы. По градуировочным таблицам для термопар того типа, на который градиурован милливольтметр, находят э.д. с. в милливольтметр, находят э.д. с. в милливольтметр милливольтметр определяют как разпость между табличными икалы в °С, и записывают эти значения в таблицу. Погрешность милливольтметра определяют как разпость между табличными значениями э.д. с. и напряжением, измеренным потепциометром для поверяемых точек данной шкалы. Величика погрешности не должна превышать допускаемой погрешности поверяемого милливольтметра.

#### Измерение сопротивления пирометрического милливольтметра

Схема измерения приведена на рис. 3. 55. Реостатом  $R_6$  регулирито то батарен так, чтобы стрелка милливольметра отклонилась примерно до середины шкалы. Измеряют потенциометром напряже-




Рис. 3, 55. Схема установки для измерения сопротивления пирометрического милливольтметра.

I — милливольтметр; 2 — переключатель; 3 — потенциометр;  $R_{\rm R}$  — сопротивление контрольное 100 см;  $R_{\rm G}$  — реостат 550—1000 ом; E — батарея из двух сухих элементов, соединентих последовательно.

ние  $U_{\rm H}$  на контрольном сопротивлении  $R_{\rm R}$  и затем, перекинув переключатель, измеряют наприжение  $U_{\rm M}$  на клеммах милливольтметри. Повторяют каждое измерение. Из полученных результатов находят

<sup>9</sup> Заказ 1042.

среднее арифметическое напряжение на  $R_{\rm R}$  и на милливольтметре. Сопротивление  $R_{\rm N}$  милливольтметра определяют по формуле

$$R_{\rm M} = \frac{U_{\rm M}}{U_{\rm K}} R_{\rm H}. \tag{3.43}$$

Таким же способом можно при помощи потенциометра и известного сопротивления измерить величину сопротивления термопары, термометра сопротивления, проводов, подключая их в схему вместо милливольтметра.

# Поверка электронного потенциометра

Электронный потенциометр должен быть исправным. Проверяют ток батарен электронного потенциометра. Термопару отключают к клеммам, к которым была подключена термопара, подключают два медных провода от переносного потенциометра (рис. 3. 50).




Рис. 3. 56. Схема поверки электронного потенциометра.

3. — электронный потенциометр; 2. — переносной потенциометр.

Плюс переносного потенциометра соединяют с плюсовой клеммой и минус с минусовой. Ртутный термометр располагают около клемм термопары внутри кожуха электронного потенциометра.

По градупровочной таблице для типа гермопары, на который градупрован залектронный петенциометр, находят число милливольт, соответствующее первой ощифованию точке шкалы. По показаниям гермометра находят поправку на температуру холодного спая и вычитают ее из числа милливольт, найденных по таблице для температуры поверяемой точки. Устанавливают декадный переключатель и реоходе

перепосного потенциометра на найденное число милливолът. Дают сбалансироваться электронному потенциометру и отсчитывают значения по показывающей пиала и диаграмме. Таким же способом поверяют показания на других опифорованных точках инказы.

Каждую точку поверить при прямом и обратном ходе укваателя и пера. Составить таблицу показаний. Вычислить среднее арифметическое показаний для одинаковых напряжений, подаваемых от перевосного потенциометра. Потрешность определяют как разность между температурой, соответствующей числу милливольт, задаваемых переносным потенциометром, и температурой, показанной электронным потенциометром.



# Поверка электронного уравновешенного моста

Схема поверки приведена на рис. 3. 57. Катушки сопротивления по 2,5 ом включают в провода, соединяющие поверяемый мост с магазином, для создания требуемой величины внешнего сопротивления.

По градуировочной таблице для данного типа термометра сопротивления. на который градуирован поверяемый мост, находят значения сопротивлений термометра для оцифрованных точек шкалы. Устанавливают на магазине величину сопротивления, соответствующую первой оцифрованной точке шкалы поверяемого моста. Как только мост сбалансируется, отсчитывают показания. Таким же способом, устанав-




Рис. 3. 57. Схема новерки эдектронного уравновещенного моста.

1 — влектронный мост; 2 — катушки сопротивлении по 2,5 ом; 3 — магазии сопротивления по 2,5 ом; 3 — магазии сопротивления.

ливая соответствующие зна

чения сопротивлений на магазине, поверяют показания других ощифрованных точек. Повторяют измерения. Вычисляют среднее арифметическое значение для каждых двух измерений одной и той же точки шкалы. Составляют таблицу. Погрешность определяют как разность между температурой, показанной поверяемым электронным мостом, и температурой, найденной по градуировочной таблице для соответствующих точек.

#### ЛИТЕРАТУРА

Гордов А. Г. идр. Методы измерения температур в промышленности.
 Металлургиздат, 1952.
 Приборы для измерения температуры и их поверка. Инструктивные

материалы. Сборник ВНИИМ им. Д. М. Менделеева. Машгиз, 1955.

3. Кульбуш Г. П. Электрические пирометры. Госонергонздат, 1932. 4. Жуковский В. С. Техинческая термодинамина. Государственное издательство техинко-теоретической литературы, 1952.

5. The Stranducer Potentiometr, Instruments and Control Systems, v. 34, No. 1, January 1961.

6. Прусенко В. С. Элементы пневмоавтоматики для регулирования тепловых процессов. Госонергоиздат, 1961.
7. Бутусов И. В. Автоматические контрольно-измерительные и регу-

лирующие приборы, издание второе. Гостоптехиодат, 1961. 8. Денисов С. С. Электронные приборы контроля и автоматизации

нефтехимических производств. Гостоитехиадат, 1960. 9. К ул а к о в М. В., Щ е и к и и С. И. Автоматические ковтрольно-измерительные приборы для химических производств. Машгия, 1961.

 Ибрагимов И. А. Приборы автоматического контроля и регулирования химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Азнефтенздат, 1959.

#### ГЛАВА 4

# ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА И РАСХОДА ЖИДКОСТЕЙ, ГАЗА И ПАРА, ПРОТЕКАЮЩИХ ПО ТРУБОПРОВОЛАМ

Приборы для измерения количества и расхода необходимы для контроля и регулирования материальных потоков технологических процессов и для расчетов между сторонами, поставляющими и потребляющими газ, водиной пар, пефть и нефтепродукты.

Количество вещества выражают в единицах объема или веса и мамериот счетчиками. Расход — количество вещества, протекаищего в единицу времени через сечение трубопровода, измеряют

расходомерами.

Большинство применяемых счетчиков и расходомеров измеряет количество вещества в объемных единицах (а, м. з). Имеются расходомеры с отсчетом в весовых единицах, они называются весовыми или массовыми расходомерами.

Для измерения количества и расхода в промышленных условиях применяют: счетчики количества (скоростные и объемные); расходомеры неременного и постоянного перепадов давления; расходомеры сыпучих тел. В последние годы стали применять массовые расходомеры, а также расходомеры, основанные на электрических методах намерения (пилукционные) и др.

## § 1. СЧЕТЧИКИ КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТИ И ГАЗА

С к о р о с т н ы е с ч е т ч и к и — применяются для измерения количества жидкостей, не содержащих твердых примесей и некорозийных, главным образом воды. Действие их сеноваю на измерении числа оборотов вертушки, расположенной в трубоироводе, Имеются счетчики с горизоитальной (рис. 4. 1, а) и вертикальной (рис. 4. 1, б) вертушками. Вертушки из оргстекла или металла, укрепляемые на осях в подшининках, могут свободно вращаться под вействием потока жидкости. Число оборотов вертушки поподы

нально скорости потока, а следовательно, и расходу в объемных единицах.

Счетчики характеризуются размером подсоединительных штуобразов (в жм) или калибром, характерным расходом, допустимими наибольшим и наименьшим расходами, потерей папора, рабочими давлением и температурой и пекоторыми другими показателями. Характерным расходом является количество жидкости в м³, проходящее через счетчик при разности давлений входа и выхода, равной




Рис. 4. 1. Схемы скоростных счетчиков.

а — с горизовтальной вертушкой;
 б — с вертикальной вертушкой;
 1 — корпус;
 2 — горизовтальная вертушка;
 3 — счетный механизм стремочным циферблатом;
 4 — червичный винт;
 5 — счетный механизм с роликовым циферблатом;
 6 — вертикальная вертушка.


 $1~\kappa \Gamma/\epsilon_{c} \kappa^2$  в течение одного часа. Характерный расход повлодяет оценивать и сравнивать различные счетчики. Эксплуатировать счетчики при характерном расходе не допускается. Действительная разность меньше  $1~\kappa \Gamma/\epsilon \kappa^2$ , а допустимый расход через счетчик всегда меньше характерного.

Скоростыме счетчики с горизонтальной вертупикой изготовлиют для измерения холодной и горячей воды калибром примерно от 50 до 300 мм и характерным расходом от 70 до 4000 м²/м. Счетчики с вертикальной вертупикой обычно применяют для измерении малых расходов воды и изготовляют калибром от 15 до 40 мм и характерным расходом от 3 до 20 м²/м. Рабочий дианазон расходов должен сортавлять 4—30% от характерного.

В промышленных условиях скоростные счетчики применяются для учета количества воды, потребляемой отдельными установками и цехами. Основная допустимая погрешность измерения скоростных счетчиков около  $\pm 2\%$  от измеряемого значения. Недостатком скоростных счетчиков является зависимость числа оборотов вертушки, а следовательно, и показаний от вязкости жидкости.

Объемные счетчики— имеют более широкое применение. Ими измеряют количество воды, нефти, нефтепродуктов и газа.

Действие объемных счетчиков основано на намерении числа определенных объемов жидкости (или газа), вытесняемой из намерительной камеры за какой-либо проможуток времени. Погрешность



объемных счетчиков меньше, чем у скоростных, и составляет 0,2%  $\div$   $\div$  1%. На рис. 4. 2,  $\alpha$  и  $\delta$  приведены схемы поршневых объемных



Рис. 4. 2. Схема объемных поршневых счетчиков.

a — с крановым переключением;  $\delta$  — с золотниковым переключением; I — корпус; z — поршень; s — штом с рейкой; s — лигии выхода жидиости; s — кран переключении; s — лигии выхода жидиости; s — кран переключении; s — лигии входа жидиости; r — волотники

счетчиков. Как видно из схем, поршин совершают возвратно-поступательные движения за счет автоматического переключения крана или золотника внергией потока. При каждом движении поршив отмеривается определенный объем жидкости. Счетный механизм (на рисунке пе показан) выжеряет число ходов поршия. Поршневые счетчики изготовляют с подсоединительными штуцерами днаметром от 25 до 200 мм на расходы примерно от 2 до 100 м²/ч и давление) до 40 кГ/см².

На рис. 4. 3 показапа схема распростравенного дискового объемного сметника для измерения воды и светлых нефтепродуктов. Сметчик состоит из камеры 1, образованной из шарового пояса и двух конических поверхностей. Диск 2 прикреплен к шаровой опоре В одной стороне диска имеется прореав, которая облегает глухую перегородку 6, разделяющую камеру. Под действием разности давлений между входом и выходом жидкости диск 2 колеблегоя (по пе вращается) вдоль перегородки и одновременно обкатывает своими поверхностями инжений и верхний конусы камеры. Вследствие та-

кого колебания диска поводок 5 описывает конус, а его свободный конец вращает вал счетвого механизма. При повороте поводка в на 360° через счетиих протекает объем жидкости, равный объему

камеры. Йогрешность дисковых счетчиков ±1% от измернемого значения. Выпускаются дисковые счетчики калибром от 50 до 100 мм для характерного расхода от 30 до 100 м³/ч. Рабочий расход ири длительной работе пе должен превышать 20% карактерного, а при кратковременных нагрузках не больше 50%. Накменьший допустимый расход 4% от характерного.

На рис. 4. 4 показана схема действия объемного счетчика с овальными шестернями. Шестерни размещаются внутри пустогелого закрытого корпуса на двух параллельных остарова двух параллельных остарова из шестерен вращает счетный механизы, расположенный енаруки крышки крышки




Рис. 4. 3. Схема дискового объемного счетчика.

норпус намеры;
 диск;
 шаровая опора диска;
 поводом диска;
 поводом диска;
 городом диска;
 городом диска;
 пиния выхода жидности;
 вод жидности;

(на рисунке не показан). Поверхности шестерен пригнаны к поверхности корпуса, чтобы количество неучитываемой жидкости, протекающей через зазоры, было как можно меньше. Шестерни вращаются под действием разности давлений на входе и выходе счетчика.




Рис. 4. 4. Схема объемного счетчика с овальными шестернями, 1 и 3 — овальные шестерии; 2 — корпус,

Жидкость, заключенная между шестерней и корпусом, вытесняется каждой шестерней ва один оборот дважды. Такие счетчики применяются для измерения количества воды, легких вефгопродумен и масел и выпускаются калибром от 12 до 250 мм на расход от 0,01 до 250  $x^3/u$ . Погрешность их  $\pm 0.5\% \div \pm 1\%$  от измеряемого значеняя.

Аналогично описанному прибору работают ротационные газовые четчики, в которых вместо шестерен на двух горизонгальных параллельных осях расположены два овальных гладких ротора,




Рис. 4. 5. Схема ротационного газового счетчика. 1 — штуцер для входа газа; z — корпус; z — роторы; z — счетный механизм; z — штуцер

для выхода газа.

соприкасающихся друг с другом и с внутренней поверхностью корпуса (рис. 4. 5). Вал опного из вотовов выведен наружу, он приводит в действие

счетный механизм. Выпускаются ротационные газовые счетчики




Рис. 4. 6. Схема объемного газового счетчика барабанного типа.

1 — кожух; 2 — барабан; 3 — ось полая; 4 — линия выхода газа; 5 — линия входа газа. производительностью до 600 м<sup>3</sup>/ч. Погрешность измерения ±2% от измеряемия.

Для намерения небольших количесть газа — 5-50 л/мми применяют объемиме счетчики барабанного типа. Счетчик состоит из цилиндрического кокуха I с горизоитально расположенной осью (рис. 4. 6) и барабана 2 с измерительными камерами. Варабан укреплен на полой оси 3, через которую таз поступает в счетчик, и может свободно вращаться. Выступающая часть оси приводит в действие счетный механням с указателем, расположенным на цифербатае счетчика. Измерительные

камеры через продольные прорези сообщаются с внутренней полостью барабана 2 и с полостью, ограниченной наружным кожухом. Счетик заполняется водой до уровня немного выше центра оси 3. Под действием разности давлений входа и выхода газ через полую ось 3 поступает в одну из дамерытельных камер и начинает ее заполнять. По мере заполнения барабан начинает вращаться, и, когда внешняя прорезь камеры выходит из воды, газ начинает выходить ва счетчика через выходиюй штупер. Но одновременно заполняется следующая камера и т. д. Такой счетчик имеет погременность ±26 от измеряемого значения. Уровень воды контролируется уровнемерным стекдом.

#### § 2. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ЖИДКОСТЕЙ, ГАЗА И ПАРА по переменному перепалу давления

Метод измерения расхода по перепаду давления получил очень широкое распространение. Для создания перепада давления в трубопровод устанавливают сужающее устройство — диафрагму, сопло или трубу Вентури. При прохождении через сужающее устройство в силу неразрывности струи возрастает скорость и при этом не-сколько уменьшается потенциальная и возрастает кинетическая эмертия потока. Уменьшение потенциальной энергии характериа-эмертия потока. Биеньшение потенциальной энергии характериа-зуется уменьшением статического давления потока. Величина пере-нада, или разности давлений, до и после сужающего устройств изме-инется при изменении расхода. Зависимость между всличной перепада и расходом вполне определенна, поэтому, измерив перепад, можно определить расход.

# Сужающие устройства

На рис. 4. 7 показаны схемы трех видов сужающих устройств: нормальной диафрагмы, сопла и трубы Вентури, применяемых в СССР. У диафрагмы и сопла перепад измеряется непосредственно около их поверхностей, для чего предусмотрены кольцевые камеры 2 и штуцера 4. В трубе Вентури перепад измеряется перед соглом и в месте наибольшего сужения сопла.

Наибольшее распространение получила нормальная диафрагма.

Соило и труба Вентури применяются сравнительно редко.

Диафрагма представляет собой тонкий диск с концентрическим отверстием, имеющим острую входную кромку. Изготовляют диа-фрагму обычно из нержавеющей стали. Диаметр отверстия диафрагмы рассчитывают для каждого расходомера.

На рис. 4.8 приведены схема действия расходомера и график изменения давления потока при протекании через диафрагму 2. Как вилно из схемы, расходомер состоит из сужающего устройства. установленного в трубопроводе 1, и дифференциального манометра 3. Последний измеряет перепад давления и имеет обычно шкалу, градуи-рованную в единицах расхода. Место наибольшего сужения струи потока находится на некотором расстоянии за днафрагмой, в сечении II. В этом сечении давление потока минимальное.

Далее скорость потока уменьшается, а его давление повышается. Однако давление потока за диафрагмой всегла остается несколько




Рис. 4. 7. Сужающие устройства расходомеров. 
а — дияфрагмя;  $\delta$  — сопло; e — труба Вентури; I — физиму; 2 — кольцевые камеры; 3 — трубопрово; 4 — штуцера отбора давления;  $\delta$  — диафрагма;  $\delta$  — сопло; 7 — цилицирическая ветавия;  $\delta$  — вотавжа — сопло; 9 — диффузор.

меньшим давления до днафрагмы. Объясняется это потерей энергия на трение и завихрения. Величину  $\delta p$  называют остаточной потерей давления.

# Уравнение расхода и расчетные формулы

При определении зависимости между расходом несязимаемой жинскоги и перепадом давления псоходит из уравнения Бенралии и условия неразрывности струи. Так, для диафрагмы, расположенной на горизонтальном участие трубопровода (рис. 4. 8), без учета потерь энергии уравнение Бернулли для сечений І и ІІ потока, отнесенное к І ке жидкости, имеет вид:

$$\frac{p_1'}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2'}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g},\tag{4.1}$$

(4.5)

где  $p_1'$  и  $p_2'$  — абсолютные давления потока в сечениях I и II в  $\kappa \Gamma/ {\it M}^2$ ;

 $v_1$  и  $v_2$  — средине скорости потока в сечениях I и II в м/сек;  $\gamma$  — удельный вес жидкости в рабочем состоянии перед диафрагмой в  $\kappa \Gamma/m^2$ ;

g — ускорение силы тяжести в м/сек².

Из (4.1) находим

$$p_{1}^{'} - p_{2}^{'} = \frac{\mathbf{Y}}{2g} (v_{2}^{2} - v_{1}^{2}).$$
 (4. 2)

Из условия неразрывности потока имеем

$$F_1v_1 = F_0v_0 = F_2v_2$$
, (4.3)

где  $F_1$  — площадь трубопровода в сечении I в  $M^2$ :

$$F_0$$
 — илощадь отверстия диафрагмы в  $M^2$ ;

$$F_2$$
 — площадь потока в сечении  $II$  в  $M^2$ :

На основании (4.3) вводим следующие обозначения: коэффициент диафрагмы

$$m = \frac{F_0}{F_1} = \frac{v_1}{v_0} , \quad (4.4)$$

коэффициент сужения  $\mu = \frac{F_2}{F_{-}} = \frac{v_0}{v_{-}}$ .




Рис. 4.8. Схема действия расходомера с диафрагмой.

Тогна

$$v_1 = mv_0 \text{ if } v_0 = \mu v_2$$

откуда

$$v_1 = \mu \, m v_2. \tag{4.6}$$

Значение  $v_1$  из (4.6) подставляем в (4.2)

$$p_{1}' - p_{2}' = \frac{\gamma}{2g} (v_{2}^{3} - \mu^{2} m^{2} v_{2}^{2})$$
 (4.7)

и находим  $v_2$ :

$$v_2 = \frac{1}{\sqrt{1 - \mu^2 m^2}} \sqrt{\frac{2g}{\gamma} (p'_1 - p'_2)} \, \text{M/cek.}$$
 (4.8)

Объемный расход Q несжимаемой жидкости через сечение  $F_z$  равен:

$$Q = F_2v_2$$
. (4.9)

Заменив  $F_2$  согласно (4.5) на  $\mu F_0$  и подставив значение  $v_2$  из (4.8), получим

$$Q = \frac{\mu}{\sqrt{1 - \mu^2 m^2}} F_0 \sqrt{\frac{2g}{\gamma} (p'_1 - p'_2)} m^2/ce\kappa. \qquad (4.10)$$

При использовании пормальной диафрагмы перепад измеряется вблизи диафрагмы и он несколько отличается от перепадов в сечениях I и II. Кроме того, в действительных условиях вследствие влияния трения о тенки и вызкостного сопротивления эквдюсти скорость распределяется перавномерно по поперечному сечению потока. Поэтому в формулу (4.10) вводят еще один поправочный коэффициент  $\xi$  и она приимамает вид:

$$Q = \frac{\zeta \mu}{\sqrt{1 - \mu^2 m^2}} F_0 \sqrt{\frac{2g}{\gamma} (p_1 - p_2)}, \tag{4.11}$$

где  $p_1$  и  $p_2$  — давления, измеренные пепосредственно у диафрагмы. Величину

$$\frac{\zeta\mu}{V^{1-\mu^{2}m^{2}}}$$

объединяют в один коэффициент  $\alpha$ , который называют коэффициентом расхода, и тогда, заменив  $p_1-p_2$  на  $\Delta p$ , получим

$$Q = \alpha F_0 \sqrt{\frac{2g}{\gamma} \Delta p} \, m^3/cen \qquad (4.12)$$

и в весовых единицах

$$G = Q \gamma = \alpha F_0 \sqrt{2g \gamma \Delta p} \kappa \epsilon / ce\kappa,$$
 (4.13)

где G — весовой расход несжимаемой жидкости.

Величина  $\alpha$  зависит в основном от типа сужающего устройства, числа Рейнольдса и величины m — отношения площадей или квадратов диаметров отверстия сужающего устройства и трубопровода. От рода протекающего вещества величина  $\alpha$  не зависит.

Физический смысл коэффициента расхода с состоит в том, что поновазвает, во сколько раз действительный расход вещества, протекающего через диафрагму или другое суукающее устройство, меньше (или больше) теоретического расхода. Определяют с опытным путем для определенного типа суукающего устройства.

При протекании через сужающее устройство газа или пара необходимо учитывать отличие их скорости в наиболее узком сечении от скорости несжимаемой жидкости вследствие изменении удельного объема. Удельный объем газа или пара в зоне сужения с пониженным давлением больше удельного объема перед сужелощим устройством, и, следовательно, скорость их взоне сужения будет больше скорости, подсчитанной для нескимаемой издкости по уравнению (4. 8). Для учета этого отличия в формулу расхода для газов и пара вносят поправочный коаффициент е на длиабатическое распирение измеряемой среды. Величину этого коэффициента определяют из уравнения

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{1 - \mu^2 m^2}{1 - \mu^2 m^2 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{2/k}} \frac{1}{1 - \frac{P_2}{P_1}} \frac{k}{k - 1} \cdot \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{2/k} \left[1 - \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{k - 1}\right]}, \quad (4.14)$$

где, кроме приведенных выше обозначений, k — показатель адиабаты.

С введением коэффициента є формулы расхода для газов и пара будут

$$Q = a\varepsilon F_0 \sqrt{\frac{2g}{\gamma} \Delta p} \, M^3/ce\kappa \qquad (4.15)$$

И

$$G = a \varepsilon F_0 \sqrt{2g \gamma \Delta p} \kappa \Gamma / c \epsilon \kappa, \qquad (4.16)$$

где у — удельный вес газа или пара перед сужающим устройством Сравнивая эти уравнения с уравнениями (4. 12) и (4. 13) для несжимаемых жидкостей, видим, что для последних  $\epsilon = 1$ .

Все приведенные выше формулы расхода справедливы лишь при условии так называемого докритического истечения, когда скорость потока в сужающем устройстве зависит от разности давлений  $p_1 - p_2$ .

При отношении  $(p_2/p_1)_{n_D}$ , называемом критическим, скорость струи в суженном сечении доститает скорости звука в данной среде. При дальнейшем уменьшении отношения  $(p_2/p_1)_{n_D}$  скорость получает сверхкритические значения. При этом скорость, а следовательно, и расход среды, протекающей через сужающее устройство, зависят только от давления  $p_1$  и не зависят от разности  $p_1 - p_2$ .

Критическая скорость возникает при определенном отношении давлений и выражается уравнением

$$\left(\frac{p_2}{p_1}\right)_{kp} = \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k}{k-1}}.$$
(4.17)

Для водяного пара и трехатомных газов, в том числе и природного газа, показатель адиабаты k равен 1,3; тогда

$$\left(\frac{p_y}{p_1}\right)_{yp} = 0.546.$$
 (4.18)

Если отношение  $p_2/p_1$  равно или меньше 0,546, то скорость в сужающем устройстве становится критической. При  $p_2/p_1 > 0.546$ критическая скорость еще не наступает. Для природного газа критическая скорость равна около 400 м/сек.

Для практического пользования в уравнениях (4. 15) и (4. 16) величину Fo выражают через диаметр d отверстия диафрагмы и разность давлений  $\Delta p$  заменяют высотой h столба жилкости в лифференциальном манометре, измеряющего перепал.

Как видпо из рис. 4. 8, над уравновешивающей жидкостью в дифференциальном манометре находится жидкость, протекающая по трубопроводу; для таких условий перепад равен

$$\Delta p = 0.001 \, h_{20} \, (\gamma_{20}^{'} - \gamma_{20}^{'}) \, \kappa \Gamma / m^2,$$
 (4.19)

где  $h_{20}$  — разность высот уравновещивающей жилкости в лифферен-

, пиальном манометре при 20°C в мж; пиальном манометре при 20°C в мж; при 20°C в мк; при 20°C в м $l^2/м^3$ ;

 $\gamma_{20}$  — удельный вес жидкости, находящейся в трубках дифференциального манометра над уравновешивающей жидкостыю, при 20°C в кГ/м3.

При измерении расхода газов, когда γ ≤ 0,002 γ величиной ү<sub>20</sub> пренебрегают.

Если указанные величины заменить и перейти к часовому расходу, общая формула расхода в объемных единицах после объединения числовых величин имеет вил:

$$Q = 0.01252 \text{ at } d^2 \sqrt{\frac{0.001 h_{20} (\gamma'_{20} - \gamma'_{20})}{\gamma} n^3/4}. \tag{4.20}$$

Здесь d и  $h_{20}$  выражены в мм и  $0.01252 = \frac{\pi}{4} \frac{3600}{40^6} \sqrt{2g}$ .

При измерении расхода сухого газа или воздуха низкого давления в качестве уравновешивающей жидкости в дифференциальном манометре применяют воду удельного веса  $\gamma'_{20} = 1000 \, \kappa \Gamma / \kappa^3$ . Над водой находится газ. Величиной ү пренебрегают. Формула расхода пля этого случая имеет вид:

$$Q = 0.01252 \text{ as } d^2 \sqrt{\frac{h_{20}}{v}} \text{ m}^3/u. \tag{4.21}$$

При измерениях расхода сухого газа или воздуха среднего и высокого давлений уравновешивающей жидкостью в дифференциальном манометре является ртуть удельного веса  $\gamma_{20}' = 13\,546 \ \kappa \Gamma / m^3$ . Над ртутью находится газ. Величиной  $\gamma_{10}^{''}$  также пренебрегают. Формула расхода в этом случае будет

 $Q = 0.04610 \text{ at } d^2 \sqrt{\frac{h_{20}}{v}} \text{ M}^3/4.$ (4, 22)

При измерениях расхода водяного пара и воды применяют обычно дифференциальные манометры с ртутным заполнением. Над ртутью находится вода. Формула расхода имеет вид:

$$Q = 0.04435 \text{ as } d^2 \sqrt{\frac{h_{20}}{\gamma}} \text{ m}^3/\text{u}.$$
 (4.23)

Учет промышленных и природных газов ведут в объемных единицах расхода, приведенных к стандартным условиям ( $t=20^{\circ}$  C, р = 760 мм рт. ст.) \*. Для пересчета объемного расхода Q сухого газа при рабочих условиях в объемный расход Ост при стандартных условиях пользуются формулой

$$Q_{\text{cr}} = Q \frac{\gamma}{N_{\text{cr}}} \quad M^8/u, \qquad (4.24)$$

где, кроме указанных ранее обозначений, уст — удельный вес сухого газа при стандартных условиях.

Между удельными весами газа при рабочих и стандартных условиях существует зависимость

$$\gamma = \gamma_{cr} \frac{pT_{cr}}{p_{cr}TK} \kappa \Gamma / M^3, \qquad (4.25)$$

где p — абсолютное давление газа в  $\kappa \Gamma/cm^2$ ; T — абсолютная температура газа в  ${}^{\circ}\mathrm{K}$ ;

 $p_{\rm cr}$  — абсолютное давление газа при стандартных условиях;  $T_{\rm cr}$  — абсолютная температура газа при стандартных условиях в °K;

К — коэффициент сжимаемости газа.

Коэффициент сжимаемости К характеризует отклонение свойств данного газа от свойств идеального газа и равен отношению удельного веса газа при р и Т, полсчитанного по законам для илеального газа, к действительному удельному весу газа в рабочих условиях при р и Т. Значения К берут по таблицам или графикам (см. рис. 4. 9).

Если в формулу (4. 24) подставить значение О из (4. 22) и у заменить на уст, то получим


$$Q_{\text{cr}} = 0.7760 \, \alpha \varepsilon \, d^2 \, \sqrt{\frac{p h_{20}}{\gamma_{\text{cr}} \, TK}} \, \mathcal{M}^3/\mathcal{q}.$$
 (4.26)

Здесь  $h_{20}$  в мм pm. cm. при  $20^{\circ}$  C; p в  $\kappa \Gamma/cm^{2}$  абсолютных.

<sup>\*</sup> Объемный расход газа при указанных стандартных условиях ранее назывался объемным расходом при нормальных условиях и обозначался им3/ч. В настоящее время пормальными условиями называют такие, при которых температура газа равна 0° С, а его давление 760 мм рт. ст.

При измерениях расхода нефтепродуктов применяют разделительные сосуды, заполненные нейтральной жидкостью. В этом случае над ртутью в дифференциальном манометре находится не измеряемая, а другая жидкость. Применяют разделительную жидкость и при измерениях расхода газа. Расход в этих случаях необходимо подсчитывать по формуле

(4. 20), где γ<sub>20</sub> — удельный вес разделительной жидкости.



 $\alpha$ m α 0,05 0.598 0.78 0.602 0.10 0.608 0.20 0.615 0.624 0.74 0,30 0.634 0.645 0.35 0.40 0.660 0.578 245 0.50 0.695 270 0.55 0.716 0,60 0.740 0.65 0.768 0.70 0.802 0,66 0.62 0.58 12 12.4 0.6 m

Рис. 4. 9. Коэффициент сжимаемости метана.

Рис. 4. 10. Исходный коэффициент расхода для нормальных диафрагм.

По приведенным выше формулам можно подсчитать расход жидкости газа или пара по измеренному перепаду.

Величину коэффициента расхода  $\alpha$  для нормальных диафрагм находят по графику (рис. 4. 10). Как видно,  $\alpha$  зависит от величины  $m=d^3/D^2$  (где d— диаметр отверстия диафрагмы и D— диаметр тоубопоровла).

Коэффициент расхода определяют для данного вида диафрагмы ошатным путем при соблюдении требований к качеству обработки диафрагмы и чистоге поверхности участка трубопровода, прилегающего к диафрагме. Необходимым условием является и следующее: число Рейнольдса Re должно быть больше определенного предельного значения для данного m.

Значения предельных чисел Рейнольдса приведены в табл. 4. 1. Число Рейнольдса определяют по формуле

$$Re = \frac{v_{cp}D}{v} = \frac{v_{cp}D\varrho}{\mu}, \qquad (4.27)$$

Таблица 4.1 Предельные значения Reпр для нормальных диафрагм

m	Re <sub>пр</sub>	m	Re <sub>пр</sub>	
0,15	45 000	0,40	130 000	
0.20	57 000	0.45	160 000	
0.25	75 000	0,50	185 000	
0.30	93 000	0.55	210 000	
0.35	110 000	0,60	240 000	

где  $v_{\rm cp}$  — средняя по сечению трубы скорость потока в  ${\scriptstyle {\cal M}/{\it cen}};$ 

D — диаметр трубопровода в M; Q — плотность измеряемой среды в  $\kappa\Gamma \cdot ce\kappa^2/M^4$ :

μ — динамическая вязкость среды при рабочих условиях в кГ. сек/м².

 $v = \frac{\mu}{\rho}$  — кинематическая вязкость при рабочих условиях в  $m^2/cen$ .

Если действительное число Рейнольдса меньше предельного, то ввличину а вносят поправки на вязкость. Поправочный коэффициент И, на вязкость находят по графику (рис. 4. 11).




Рис. 4. 11. Поправочный множитель на вязкость для нормальных диафрагм.

В связи с тем, что в промышленных условнях трудю выдержать гребования к чистоге обработки днафрагмы и внутренней поверхности трубопровода, в величину исходного коэффициента расхода вносят поправки на неостроту входной кромки  $k_2$  (рис. 4. 12) и на шероховатость трубопровода  $k_3$  (рис. 4. 13). В уравнении расхода принимается расчетная величина  $a_p$ , равная

$$a_p = a k_1 k_2 k_3$$
. (4.28)

Коэффициент є, входящий в формулы расхода газов и пара, определяют по номограммам. В катестве примера па рис. 4. 14 приведена номограмма для определения є в зависимости от отношения




Рис. 4. 12. Поправочный множитель на неостроту входной кромки для нормальных диафрагм.




Рис. 4. 13. Поправочный множитель на шероховатость трубопровода для нормальных диафрагм.

в зависимости от отношения перепада  $\Delta p$  к давлению

по пиафрагмы р от т и К. При полсчетах расхода необходимо также учитывать изменение диаметра отверстия диафрагмы от температуры. В особенности это относится к измерению расхода перегретого водяного имеющего высокую (выше 200° C) температуру. Лиаметр отверстия лиафрагмы измеряют при комнатной (близкой к 20° C) температуре. Диаметр д диафрагмы при другой температуре t можно определить по формуле

 $d = d_{20} [1 + \alpha'_t (t - 20)], (4.29)$ 

где а́т — средний коэффициент линейного теплового расширения материала диафрагмы.

Для точного определения величины *т* подсчитывают значение внутреннего диаметра трубопровода при рабочей температуре. При этом в формулу (4. 29) подставляют вместо d<sub>20</sub> величину D<sub>20</sub>.

### Установка диафрагмы

Значительные погрешности в показания расходомера вносит неправильная уста-

вносит неправильная установка диафрагмы в трубопроводе. В связи с этим при монтаже диафрагмы следит за тем, чтобы центр ее отперстия был расположен на оси трубопровода и на внутренией поверхности трубы перед и за диафрагмой не было уступов, неровностей, выступающих сварочных швов и прокладост При измерении расхода жидкостей диафрагму следует устанавливать на горизонтальном участке трубопровода. Лишь при измерении расхода газа и пара допускается установка диафрагмы на вертикальном трубопроводе. Однако практически стремится избежать

этого. Перед диафрагмой и после нее должны быть прямые участки трубопроводов определенной длины, считая от диска пиафрагмы до ближайшего колена, тройника, вентиля, задвижки, регулирующего клапана и других видов местных сопротивлений и арматуры. Длина прямого участка до диафрагмы всегда больше, чем после диафрагмы. Она зависит от величины т и вида местного сопротивления или арматуры. Чем меньше т, тем длина прямых участков может быть меньше. Не полностью открытые задвижки, двойные повороты, регулирующие клапаны сильно искажают поток, поэтому прямые участки от них до диафрагмы достигают значений до 40 D. Длина прямого участка трубопровода после диафрагмы полжна быть не менее 5D. При определении длин прямых участков необходимо пользоваться указаниями, приведенными в специальной литературе. Руководящим материалом являются «Правила 27-54 по применению и поверке рас-





Рис. 4. 14. Номограмма для определе ния в для нормальных двафрагм.

ходомеров с нормальными днафрагмами, соплами и трубами Вентури» Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при ВСНХ.

# Дифференциальные манометры расходомеров

Для измерения перепада при низких давлениях могут применяться стекляные U-образные манометры. При высоких давлениях используются описанные в главе 2 дифференциальные манометры, в которых стеклянные трубки закреплены в металлические колодки. Стеклянные дифференциальные манометры пригодны лишь для разовых измерений, так как их показания отсчитывают визуально. В промышленных условиях большое распространение получили поплавковые дифференциальные манометры самопишущие или показывающие, которые по существу также являются U-образными манометрыми.

Поплавковый дифференциальный манометр для работы при высоких (до 160 κΓ/м²) давлениях (рис. 4. 15) состоит из двух стальных



Ряс. 4. 15. Схема поплавкового дифференциального манометра.

1 — сосуд с поплавком; 2 — поплавом;

3 — указатель; 4 — уравнительный вентиль; 5 — запориме вентили; 6 — сменный сосуд; 7 — сосудинительная трубка.

цилиндрических сосудов, сообщающихся между собой трубкой. Сосуды до определенного уровим занолнены уравновенивающей жидкостью (ртутыю или маслом). В сосуд I с поплавком 2, подаветел давление до диафрагым, а в сосуд I, который называется сменным и имеет меньший диаметр, подается давление после диафрагмы (—). Над сосудами между подводящими трубками имеется перемычка с вентилем 4, который называется уравинтельным; ма пользуются при пуже прибора.

Перемещения поплавка передаются указателю 3. Вентили 5 предназначены для включения и выключения дифференциального манометов.

Под действием перепада давления уровень ртути в сосуде с поплавком понижается, а в сменном сосуде повышается. Перепад

давления уравновешивается разностью высот ртути в сосудах. Исходя из условия равенства объема ртути, перетекающей из сосуда 1 в сосуд 6, согласно принятым на рис. 4. 15 обозначениям можно написать

$$d_2^2 h_2 = d_1^2 (h_1 - h_2),$$
 (4.30)

откуда

$$h_1 = h_2 \left( 1 + \frac{d_2^2}{d_1^2} \right). \tag{4.31}$$

Из последней формулы следует, что при заданных  $d_t$  и  $h_2$  д $a_1$  получения разной высоты  $h_1$  необходимо изменять диаметр  $d_1$ . Чтобы высота  $h_1$  ртути в сменном сосуде стала больше, диаметра  $d_1$  надо уменьшить. Пределы измерения дифференциального манометра по

перепаду определяют максимальной высотой  $h_1$  поднятия ртути в сменном сосуде.

Отчественные дифференциальные поплавковые манометры с ртутным заполнением выпускают на следующие предслы взмерения исперенаду в мм рт. ст., образующие стандартный ряд: 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630 и 1000 мм. Каждому пределу соответствует свой сменный сосуд. Чем больше предел измерения, тем меныше диаметр сменного сосуда и больше его высота. Диаметр сосуда с попавком припит равным 78 мм, а ход поплавка 30,5 мм.

Сосуд с поплавком и все другие детали дифференциальных манометров на разные пределы измерения одинаковы.

В целях ограничения числа видов шкал и диаграмм самонишущих приборов для отечественных расходомеров принит следующий ряд верхних пределов измерения: (1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8) 10°, где n — любое целое положительное или отрицательное число или нуль. Размерность шкалы выбирается в единицах расхода. Например, если максимальный измерменый расход равен 1800 м³/ч, то следует выбрать дифференциальный манометр со шкалой 2 × х10³ = 2000 м³/ч и т. п.

Вследствие квадратичной зависимости между расходом и перепадом шкалы расходомеров неравномерны. Некоторые самопишущие приборы имеют устройство для суммирования расхода в виденитеграторов с цифровым отсчетом.


На рис. 4. 16 показана схема поплавкового дифференциального манометра с электрической индукционной передачей показаний на расстояние. Действие схемы такой передаче било описано в главе 2 (см. рис. 2. 17). Заполняют такие приборы ртутью. Они применяются для измерения тех же перепадов, которые указаны для поплавковых приборов, описанных выше.

На рис. 4. 17 показана схема поплавкового дифференциального манометра для измерения расхода при небольшох (до 3 кГ/см<sup>2</sup>) давлении. Поплавок пустотелый. Сосуды заполняют вазелиновым маслом. Пределы измерения по перепару до 400 мм вод. ст.

Для измерения расхода применяют также дифференциальные манометры типа «кольцевые весы» (см. гл. 2, рис. 2. 6).

Наибольшее распространение в промышленности получили диференциальные манометры с ртутным заполнением. Они выпускаются и с устройством пиевматической телепередачи показаний, такой же, как и у описаниюто в главе 2 манометра (см. рис. 2. 17). Однако эксплуатация этих приборов сопримена с необходимостью соблюдения ряда предосторожностей, направлениях к предупреждению от отравления ртутью обслуживающего персопала. В связи с этим стали выпускаться мембранные дифференциальные манометры без заполнения их ртутью.

На рис. 4. 18 показана схема устройства мембранного дифференциального манометра с пневматической системой передачи показаний на расстояние. Чувствизымы элементом этого манометра являются мембраны 2, которые образуют полости, заполняемые жидкостью (смесью глиферна родой). Под действием измеряемого перепада мембраны перемещают главный рычаг 6. На свободном конце рычага 6 закреплена заслонка 9 сопла 10. С увсычением перепада заслонка заслонка расслонка странения перепада заслонка расслонка странения перепада заслонка странения стран






Рис. 4. 16. Схема поплавкового дифференциального манометра с электрической индукционной передачей показаний на расстояние.

 сердечник поплавка; 2 — индукционная катушка; 3 — вторичный прибор; 4 — вентиль для глушения пульсаций; δ — вентиль для спуска ртути.

Рис. 4. 17. Схема поплавкового дифферепциального манометра на низкое давление с электрической индукционной передачей показаний.

индукционная катушка; 2 — поплавок; 3 — провода к вторичному прибору.

приближается, а с уменьшением отдаляется от соила. Соило и заслоика образуют одно из звеньев иневматического устройства. Входная величина этого устройства — перемещение заслонки отпосительно соила — ввляется функцией измернемого перепада. Вхходная величина — давление сжатого воздуха — изменяется пропорционально измеряемому перепаду в пределах 0,2—1,0 кГ/см². Показания отсчитывают по шкале вторичного прибора 8, который может быть установлен на расстоянии до 300 м от дифференциального манометра.

Усилитель 14 пневматического устройства питается сжатым воздухом давлением 1,4 кГ/см², поступающим в камеру В. Основной поток воздуха стремится пройти через средий шариковый клапан в камеру В, откуда он направляется к вторичному прибору 8 и в сильфон обратной связи 16. Другая небольшая часть воздуха через нижний шариковый клапан из камеры В поступает в камеру Г

и далее через постоянный дроссель 12 к соилу 10. Дваление за дросселем по трубкам передается в камерм A и  $\mathcal{H}$  и важневяется в занисьмости от положения заслопки 9 относительно соила 10. Когда от увеличения измериемого расхода заслопка приближается к соилу, давление в камера X и  $\mathcal{H}$  увеличивается, в когда удаляется, то уменьшается. Камера A отделена от камеры  $\mathcal{E}$  двуму сдвоенными мембранами, причем илощадь верхней мембранами больше площади инжней. В связи с этим давление в камере  $\mathcal{E}$  всегда больше давления в камере  $\mathcal{E}$  к Когда давление в камере  $\mathcal{E}$  всегда больше давления в камере  $\mathcal{E}$  в камере  $\mathcal{E}$ 

чивается, то верхине споситые мембраны прогибаются вина. Верхний шариковый клапан

Рис. 4. 18. Мембранный дифференциальный манометр с пневматической системой передачи показаний.

1 — линии давления до диафрагми; 2 — мембранный чувствительный алемент; 3 — линия давления после диафрагми; 4 — разделительнам мембрана; 5 — опора главного рычага; 6 — сперавивикая опора; 8 — игоричий прибо; 9 — асаслыка; 10 — соцпо; 11 — рычаг обратилой связи; 12 — постоянный дроссов; 13 — линия питания скатым восухом; 14 — шеномуслынтель; 16 — пружана; 16 — слыфон обратилой связи.

духа в камеру  $\Gamma$ . При увеличении давления в камере  $\mathcal{I}$  шариковый клапан откроется и приток воздуха увеличится. Так достигается постоянство разности давлений в камерах  $\Gamma$  и  $\mathcal{I}_{\lambda}$ , а следовательно, и постоянство перепада на дросселе  $\mathcal{I}_{2}$ . Такое устройство не позволяет измениться выходному давлению от колебаний давления питающего воздуха.

При измерении перепада давления мембранным дифференциальным манометром происходит взаимная компенсация двух противоположных моментов сил, действующих на главный рычаг б. Такие приборы называются компенсационными. Особенность их в том, что подвижные детали перемещаются на очень малые расстояния. В рассматриваемом приборе главный рычаг и мембраны перемещаются лишь настолько, сколько тербуется для перемещения заслонки относительно соцал от положения полного открытия. Рабочий ход заслонки очень мал и оставляет около 0,1 мм. Сыльфон 16 называется сильфоном обратной связи. Оп заявлется звеном, в котором выходная величина пневматического устройства воздействует на входикую.

Мембраны 2 изготовляют из коррознонно-устойчивых материалов, промежуток между каждой парой мембран весьма мал (на рисунке он показан в увеличенном виде). Такая конструкция позволяет мембранам выперживать высокое опностороннее давление, что

является одним из преимуществ этого прибора.

Мембранный дифференциальный манометр описанного типа выпускается на такой же ряд пределов измерения по перепаду и с такими же шкалами, с какими выпускаются поплавковые дифференциальные манометры с ртутным заполнением. Пределы измерения мембранного манометра можно изменить путем перемещения опоры 7 вдоль главного рычага. Пружина 15 служит для подгонки нулевой точки.

Дифференциальные манометры-расходомеры требуют правильной установки. Расстояние от них до диафрагмы может быть от 1—2 до 40—50 м. Однако лучше устанавливать дифференциальные мано-

метры как можно ближе к их диафрагмам.

Йиогда для централизации контроля дифференциальные манометры устанавливают на щитах с другими приборами в помещениях. При этом принимают меры к тому, чтобы газ или жидкий нефтепродукт в целях соблюдения противопожарных условий не мог попасть по трубкам в помещение. На трубках устанавливают разделительные сосуды, заполненные какой-либо другой не смешивающейся с пефтепродуктом жидкостью, навляваемой разделительной. Разделитепльные сосуды устанавливают также при измерениях агрессивных жидкостей, например растворов щелочей и кислот и тяжелых легко застывающих пефтепродуктов. Во всех случаях основным условнем является поддержание одинакового уровия разделительной жидкости в сосудах. Сосуды должны иметь достаточно больной диаметр, сти в сосудах. Сосуды должны иметь достаточно больной диаметр, чтобы возможные изменения уровня разделительной жидкости в них при изменении перепада были минимальными.

При измерении расхода водяного пара обязательна установка, конденсационных сосудов, которые должны быть смонтированы так, чтобы уговень конденсата в них был одинаковым.




Рис. 4. 19. Схемы установки дифференциальных манометров.

а и 6 — для некорровийших мидиостей в сухого газа; 6 — для газа и жидикх нефтепродуктов, (с разденительными сосудами); 8 — для хорровийших мидиостей; 6 — для водингог пара; 1 — диафрагма; 2 — сосимительные трубия; 5 — продукочные вентили; 4 — дифференциальный манометр; 6 — разделительные сосуды; 6 — конделенциюнные сосуды; 6 — конделенциюнные сосуды;

На рис. 4. 19 приведены некоторые основные схемы установки дифференциальных манометров.

Постоянная времени дифференциальных манометров при измерении расхода жидкости очень мала и при небольшой длине соединительных трубок от диафрагмы составляет доли секунды. Вследствие того, что поплавки манометров и ртуть имеют значительнуюмассу, в дифференциальных манометрах часто возникают нежелательные колебательные процессы, которые устраняют дросседированием перетока ртути между сосудами при помощи небольшого игольчатого вентиля.

### Методика расчета нормальной диафрагмы

Расчет состоит в определении диаметра отверстия диафрагмы для заданного расхода.

Общую формулу расхода для несжимаемых жидкостей (4.20), в которой  $\epsilon=1$  и 0,001  $h_{20}$  ( $\dot{\gamma}_{20}-\dot{\gamma}_{20}^*)=\Delta\,p$ , можно написать в следующем виде:

$$a d^2 = \frac{Q \sqrt{\gamma}}{0.01252 \sqrt{\Delta \rho}}$$
 (4. 32)

Разделив обе части на  $D^2$ , получим

$$\frac{\alpha d^2}{D^2} = \alpha m = \frac{Q \sqrt{\gamma}}{0.01252 D^2 \sqrt{\Delta p}},$$
 (4.33)

$$\sqrt{\Delta p} = \frac{Q \sqrt{\gamma}}{\alpha m \, 0.01252 \, D^2}, \qquad (4.34)$$

где D — внутренний диаметр трубопровода в мм.

Обозначив  $\frac{Q \sqrt{\alpha}}{0.01252 D^2} = C$ , находим

$$\Delta p = \left(\frac{C}{\alpha m}\right)^2. \tag{4.35}$$

При расчете диафрагмы величины Q,  $\gamma$  и D известны. Неизвестны a, m и  $\Delta p$ .

Исходя из того, что для нормальной днафрагмы известна зависимость  $\alpha$  от m, строят графии m как функции от  $\alpha$  m (рис. 4. 20). Это дает возможность, задавшись  $\Delta p$ , определить по формуле (4. 33)  $\alpha$  m m. Далее по величине m при известном D легко найги d.

Величина перепада  $\Delta p$ , принимаемого в расчет, зависит и от статического давления потока. При низких давлениях перепад не может быть большим. Например, когда измеряют расход сжатого воздуха при давлениях до  $0,02~\kappa \Gamma/c\kappa^2$ , перепад, создаваемый диафрагмой, не должен быть больше  $40-60~\kappa$  ме. «од. ст. Важно также, чтобы диафрагма не создавала значительных вредных потерь давлении потока, что невыгодно экономически. При измерениях расхода пара, газа и жидкостей в промышленных условиях, когда давление обычно превышает 1  $\kappa \Gamma/c\kappa^2$ , величину перепада принимают от 40 по 1000 мм m. ст.

В целях уменьшения вредных влияний на точность измерения расхода (непредвиденных завихрений потока, вязкости и других

носительно невелики и ими часто пренеб-

регают.

Для определения  $\Delta p$  спачала вадаются величной m (объичо 0.2), а затем по графику (рис. 4, 20) находят с и решают уравнение (4, 25). При этом Q берут равным ближайшему к заданному расходу значению стандартного ряда шкал дифференциальных мапометров. По формуле (4, 19) находят перепад  $h_{*0}$  мм pm.cm., соответствующий найденному  $\Delta p$ , и округляют его до ближайшего значения из стандартного ряда перепадов.

Диаметр отверстия диафрагмы определяют по формуле

Рис. 4.20. График зависимости *m* от *m* с для нормальных диафрагм.

$$d_{20} = D_{20} \sqrt{m}$$
. (4. 36)

Если температура потока сильно отличается от  $20^{\circ}$  C, то вместо  $D_{20}$  падо принять его значение при рабочей температуре по формуле (4, 29).

После этого проверяют правильность расчета. По найденному  $d_{k-1}$  определяют расход по соответствующей формуле расхода. Если результат совпадает с точностью  $\pm 0.2\%$  с принятым расчетным значением Q, то, следовательно, расчет следан правильно и по найденному  $d_{k-1}$  визготовляют двафратму. При проверке уточняют значение а путем внесения потравок  $k_1$ ,  $k_2$  и  $k_3$ , а также учитывают расштрение двафратми от температуры. Для газа и пара вводят коаффициент е. Подробный ход расчета диафратмы приведен в упоминутых «Правилах 27-5%, которыми и следует руководствоваться.

Пределы измерения каждого расходомера рассчитывают на опинерентор енецето (газ, пар или жидкость), определение давлевие, температуру, плотность и вязкость. По кривой расхода, записанной на диаграмме прибора, можно вычислить количество измераемого вещества за любой промежуток времени. Для этого надонайти средний расход и умножить его на число часов измерения. В практике подсчитывают суточное количество. Однако так можноподсчитывать, если условия потока равны расчетным значениям. В действительности же расчетные условия для нотока даже одного и того же вещества могут изменитьси. В свизи с этим при измеренних расхода одновременно измеряют и регистрируют давление, температуру потока, а ипогда и плотность измеряемого вещества. Находят среднесуточные значения давления, температуры и плотности. Если опи существенно отличаются от расчетных значений, то в показания расходомеров Велосят поправия.

Действительный расход вычисляют по следующим формулам, в которых рабочие значения параметров обозначены так же, как и расчетные, но с добавлением индекса:

при изменении удельного веса среды (жидкости, газа или пара в рабочем состоянии)

$$Q' = Q \sqrt{\frac{\gamma}{\gamma'}}; (4.37)$$

то же сухого газа в стандартных условиях

$$Q'_{\rm or} = Q_{\rm or} \sqrt{\frac{\gamma_{\rm or}}{\gamma'_{\rm or}}}; \qquad (4.38)$$

при изменении температуры сухого газа в стандартных условиях

$$Q'_{\text{cr}} = Q_{\text{cr}} \sqrt{\frac{TK}{T'K'}}; \qquad (4.39)$$

при изменении давления сухого газа в стандартных условиях

$$Q'_{\text{cr}} = Q_{\text{cr}} \frac{\mathbf{s'}}{\mathbf{s}} \sqrt{\frac{p'K}{pK'}}$$
 (4.40)

Диаграммы расходомеров. Планиметры для обработки диаграмм

Большая часть самопнинущих поплавковых дифференциальных манометров для измерении расхода газа и пара имеет устройство для дополнительной записи давления измеряемого потока, и на их дисковой диаграмме одновременно записываются кривая расхода и кривая давления. Температуру потока регистрируют редко, лишь когда она часто и заметно изменяется. Измеряют температуру обычно ртутным термометром несколько раз в течение суток и при подсчете количества потока принимают среднее значение.

Для подсчета суточного количества по днаграмме расходомера необходимо определить средние значения часового расхода. Имеются дифференциальные манометры, мехапизм которых со-

Имеются дифференциальные манометры, механизм которых содержит суминрующее устройство, называемое интегратором. Интегратор имеет цифровой счетчик и отметчик, которые на диаграмме фиксируют число единиц измерения потока, прошещиего через дижфратму данного расходомера за промежуток времени. Однако в практике подсчет среднего часового расхода обычно определяют окривым валиси показаний на диаграмме расходомера. Икалы и диаграммы самопишущих манометров равномерны. Шкалы и диаграммы расходомеров, выраженные в единице расхода, как указывалось, неравномерны. В практике большое распространение получили так называемые стопроцентные диаграммы равномерные и неравномерные.




Рис. 4. 21. Стопроцентная комбинированияя диаграмма расходомера с дополнительной записью давления.

Оба эти вида диаграми разбиты на 100 делений. Для взятия отсчета необходимо знать верхний предел шкалы для манометра в  $\kappa^I/c\kappa^2$  и для расходомера в  $\kappa^I/c\kappa^2$  и пля для расходомера в  $\kappa^I/c\kappa^2$  и пля других единицах. По кривой записи определяют средние значения радпуса кривых давления и расхода в процентах и затем переводят их путем вычисления в  $\kappa I/c\kappa^2$  и в единицы расхода. Для расходомеров с дополнительной записью равления печаталот диаграммы комбинированные с чередующимися равномерными и перавномерными секторами (рис. 4. 21), Как видно, оцифрованные с растоя ствуют корию квадратному из делений равномерной шкалы (с коэффицентом 10).

Поскольку расход и давление в течение суток могут изменяться, то определить средний раднус их кривых по диаграмме визуально затруднительно; для этой цели применяют специальные вспомогательные приборы, называемые планиметрами.

Для определения среднего раднуса кривой записи давления применяют пропорциональные планиметры (рпс. 4. 22). Диаграмму І кладут на ровную доску, в ее центр устанавливают направляющую кнопку 8 и накладывают планиметр, как показано на рисунке. Замечают начальное положение обводного штифта 2 по кривой давления 9 и устанавливают барабан 3 и счетное колесо 5 на нуль. После этого обводят кривую штифтом 2, перемещая планиметр против часовой стрелки вручную так, чтобы барабан 3 все время прикасался



I — диаграмма; 2— обводной штифт; 3— барабан; 4— червячный винт; 5— счетное колесо; 6— плата счетного механизма; 7— плата с направляющей прорезью; 8— кионка; 9— кривая давления на диаграмме.

к диаграмме. По возвращении к исходной точке отсчитывают три цифры по счетному колесу и шкале барабана, причем запятую ставят после первых друх значащих цифр. Полученные значения пропорционального планяметра являются непосредственно величиной среднесуточного раднуса кривой давления в процентах от верхнего предела шкалы мапометра (принимаемого за 100%).

Для определения среднего радиуса кривой расхода по днаграмме с перанюмерными делениями применяют корневой планимстр (рис. 4. 23), отличающийся от пропорционального лишь формой прорези в плате. Отсчитанные значения после умножении на коэф-




Рис. 4. 23. Корневой планиметр.

І — диаграмма; 2 — обводной штифт; 3 — барабан; 4 — червячный винт; 5 — счетное колесо; 6 — плата счетного механизма; 7 — плата с направляющей прорезью; 8 — кнопка; 9 — кривая расхода на диаграмме.

фициент планиметра дают среднесуточную величину раднуса кривой расхода в процентах от верхнего предела шкалы.

Существуют днаграммы манометров и расходомеров с делениями в  $nI^{1}/cm^{3}$  и единицах расхода. Указаниыми плавиметрами несложно определить средние радиусы кривых и на таких диаграммах. Пользуясь соответствующими инструкциями, можно также определять средние радиусы за любой промежуток времени, когда прибор работал неполные сутки (см. § 7).

#### РАСХОЛОМЕРЫ ПОСТОЯННОГО ПЕРЕПАЛА ЛАВЛЕНИЯ

Типичным представителем этого вида приборов является р о т ам е т р (рис. 4. 24). В трубопровод устанавливают в строго вертикальном положении закрепленную в соответствующую арматуру стеклянную конусную трубку 1. В трубке расположен поплавок 2, наиболь-




Рис. 4. 24. Схема ротаметра. 1 — конусная стеклянная трубка;

ший диаметр которого равен или немного больше диаметра трубки в нижней части. При протекании жидкости или газа снизу вверх поплавок увлекается потоком, и по степени его поднятия можно судить о расходе. При установившемся потоке поплавок поддерживается на определенной высоте, которая может изменяться лишь при изменении расхода. Шкалу ротаметра наносят на наружную поверхность стеклянной трубки.

Как видно из схемы, в ротаметре измеряемая жилкость или газ проходят через сечение в виде кольцевого зазора между трубкой и поплавком. В отличие от расходомеров с диафрагмой в ротаметрах при изменениях расхода изменяется не перепад давления, а площадь кольцевого зазора вследствие перемещений поплавка вдоль конусной трубки. Перепад же остается постоянным при любом установившемся расходе в пределах пропускной способности ротаметра. Только при неустановившемся соотоянии перепад увеличивается или уменьшается и заставляет поплавок подняться или опуститься. Вызванное перемещение поплавка приводит к изменению площади кольцевого зазора, и перепад снова приобретает прежнее значение.

На поплавок действует: сила f1, направленная вниз и равная весу поплавка в жидкости,

(4, 41)

$$f_1 = v_{ii} (\gamma_{ii} - \gamma), \qquad (4.41)$$

где v<sub>п</sub> — объем поплавка;

уп — удельный вес материала поплавка;

у - удельный вес жидкости,

сила  $f_2$ , направленная вверх (без учета трения поплавка о жидкость и гидродинамического давления потока),

$$f_2 = F_{\pi} (p_1 - p_2),$$
 (4.42)

где  $F_{\pi}$  — площадь сечения поплавка в самом широком месте;

р<sub>1</sub> — давление под поплавком;

р<sub>2</sub> — давление над поплавком.

При установившемся потоке, когда поплавок удерживается на определенной высоте, силы  $f_1$  и  $f_2$  равны, следовательно,

$$v_{\pi}(\gamma_{\pi} - \gamma) = F_{\pi}(p_1 - p_2).$$
 (4.43)

Выражая перепад через высоту h столба жидкости, т. е.  $p_1 - p_2 = h \, \gamma$ , из (4. 43) получим

$$h = \frac{v_n (\gamma_n - \gamma)}{F_n \gamma} . \tag{4.44}$$

Все величины, входящие в правую часть этой формулы, для данных ротаметра и взмерямой среды постоянны и, следовательно, величина h постоянная и не зависит от расхода.

Формула расхода для ротаметра может быть выведена так. Согласно законам гидродинамики скорость *w* жидности выражается уравиением

$$w = \sqrt{2gh} = \sqrt{\frac{2g\nu_{\pi}(\gamma_{\pi} - \gamma)}{F_{\pi}\gamma}}, \tag{4.45}$$

где д - ускорение силы тяжести.

Расход Q в объемных единицах равен произведению скорости на площадь сечения кольцевого зазора  $F_{\rm K}$  между трубкой и поплавком:

$$Q = F_{\rm H} \alpha \sqrt{\frac{2gv_{\rm H}(\gamma_{\rm H} - \gamma)}{F_{\rm H}\gamma}} \quad \text{m}^3/ce\kappa, \tag{4.46}$$

где a — коэффициент расхода.

Расход G в весовых единицах равен:

$$G = F_{\kappa} \alpha \sqrt{\frac{2gv_{\Pi}(\gamma_{\Pi} - \gamma)\gamma}{F_{\Pi}}} \kappa \Gamma/ce\kappa. \tag{4.47}$$

Величины под корнем можно считать постоянными для определенного ротаметра и при неизменном удельном весе жидкости. Заменим постоянные величины коэффициентом К. Тогда в общем виде уравнение расхода ротаметра будет

$$Q = K \alpha F_{R*} \tag{4.48}$$

Итак, расход зависит от площади кольцевого зазора и не зависит от величины перепада давления. Зависимость эта липейная, и, следовательно, шкала ротаметра имеет равномерные деления (при равномерной конусности трубки).

Ротаметры применяют главиым образом для измерения малых расходо жидкостей и газов. Ими можно измерить расход 0,5  $_A/_{\rm H}$  и даже меньше. Верхиий предел измерения ротаметров ограпичавается лишь по конструктивным соображениям. Ротаметры со стеклиний пубкой выпускают на условный диаметр до 40 мм, и амассимальный расход по воде до 3000  $_A/_{\rm H}$  и по  $_0$  в  $_0/_{\rm H}/_{\rm H}$  соображениям  $_0/_{\rm H}/_{\rm H}$  по  $_0$  в  $_0/_{\rm H}/_{\rm H}/_{\rm H}$  соображения  $_0/_{\rm H}/_{\rm H}/_{\rm H}/_{\rm H}/_{\rm H}$ 

11 Заказ 1042.

Ротаметры очень чувствительные приборы. При работе на жидкости их постоянная времени очень мала и составляет доли секунды.

Поплавок может быть изготовлен из коррозионно-устойчивого материала, поэтому ротаметры часто применяют для измерения рас-

ходов растворов кислот и щелочей.

Свое название ротаметры получили вследствие вращения поллавка (от английского слова rotator — вращающийся). На верхием ободке поллавка панессны косые пазы, благодаря которым поток вращает его, придавая большую устойчивость. Однако существуют разповидиюти ротаметров и с невращающимся поллавком.




Рис. 4. 25. Схема ротаметра с электрической дистанционной передачей показаний.

— корпус ротаметра ( э— поплавот, 3— серхения; 4 — катупиа дастига; 6 — амектронай диспитель; 6 — пикала; 7 — указатчик; 6 — катупиа вторичного прибора; 6 — профагационной диспус ( 4 — ресерхивный дикитель; 11 — тогрофизый прибора.

Ротаметры применяют и для измерения вязких жидкостей. Чтобы уменьшить влияние визкости поплавок изготовляют в виде тонкого диска, имеющего небольшую поверхность.

Недостатками ротаметров со стеклянными трубками являются крупкость трубки, невозможность измерения расхода темпых и непроврачных жидкостей, визуальный отсчет и некоторые другие.

Выпускают ротаметры с металлическими трубками с дистанционкистемой передачи показаний электрического и иневматического действия. На рис. 4. 25 приведена упрощенная схема металлического ротаметра с электропередачей. У этого ротаметра нет длинной конусной трубки, ее заменяют кольцо с конусной выточкой и поплавок конусной формы. При поднятии иоплавка площадь сечения кольцевого завора увеличивается, а при опускании умевышается, Поплавок стеркцем създан с железвым сердечником 3, находящимся в защитной направляющей трубке из немагиитного металла. Снаружи на трубу надета индукционная катушка 4. Такие же катушки 8 и сердечиик имеются во вторичном приборе. Длина рабочего хода поплавка около 7 мм. Каждая из катушек имеет две обмотки — первичную и вторичную. Последияя состоит из двух секций, включенных встречно. Первичные обмотки питаются переменным током париженем 33 е. Во вторичных обмотка тируктируется э.д. с.




Рис. 4. 26. Схема ротаметра с иневматической передачей показаний. 
1 корую ротаметра;  $\beta$  — польяюк;  $\beta$  — магнитный сердечик;  $\beta$  — наружный магнит;  $\delta$  — главный ричаг;  $\delta$  — упсаватель;  $\gamma$  — шкала;  $\delta$  — успоитель;  $\delta$  — пододо маслоник;  $\delta$  — ображной связи;  $\delta$  — устройство обратной связи;  $\delta$  — обратной связи обратной связи

Схема включения катушек, показанная на рисунке, называется дифференциально-трансформаторной.

В пепь тока вторичных обмоток включен электронный усильтель 5. Когда сердечничи занимают одинаковое положение относительно секций вторичных обмоток катушек, то их э. д. с. взавимо компенсируются и наприжение на входе электронного усилителя равно нуэлю. При изменении расхода поплавок ротаметра изменяет свое положение. Это приводит к разбалансу схемы, и на вход усилители подается переменное наприжение. Усиление напряжения приводит в действие реверсивный двигатель 10, который через механическую передачу вращает профилированный диск 9 и указатель 7. Двигатель работает до тех пор, пока диск не установит сердечина катушки 8 ягоричного прябора в такое же положение, в каком находится сердечник в катушке 4 ротаметра. В этом случае напряжение разбаланса уменьщается до нуля и двигатель останавливается, При изменении направления двигатель останавливается, При изменении а разбальном изменений с фазе, что приводит к вращению двигателя в обратном направлении до момента установления равновесия.

Электронный усилитель имеет схему, принципиально такую же, как и усилитель уравновешенных мостов для измерения температу-

ры с питанием переменным током.

На рис. 4. 26 приведена схема ротаметра с шемватической системой передачи. Движения поплавна передаются заслоние 10 через магнитный сервечник 3 и паружный магнит 4. Пнемватическая система действует аналогично системе, описаннюй выше для манометра с шемвопередачей (см. гл. 2, рис. 2.16.) Для устранения возможных колебаний паружного магнита добавлен гидравлический успокоитель 8. Вторичный прибор на рис. 4.20 не показан. Это манометр с пределами язмерений 0,2-4 к $I'/c\kappa^2$ , но со шкалой, градуированной в единицах расхода.

## § 4. МАССОВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ

В последние годы стали применять приборы, которые измеряют расход в единицах массы. Эти приборы называются массовыми расхопомерами.

Рис. 4.27. Схема массового расходомера с диафрагмой.

Датчик температуры;
 Датчик давления;
 Диафрагма;
 Датчик перепада;
 Счетнорешающее устройство;
 — регистратор.

В условиях промышленности измерение массового расхода дает ряд преимуществ.

Массовый расход можно вычислить умножением объемного расхода на плотность измерлемого вещества, а также измерить специальными приборами.

На рис. 4.27 показапа блок-схема массового расходомера газа с диафрагмой. Вместе с перепадом должны ламеряться температура и давление. от которых зависит плотность газа. Результаты измерения этих трех параветров, преобразованные в электрические величины в особых датчиках, передаются на вход счетно-решающего устройства, которое выдает окончательный результат измерения в единицах массы регистра-

тору. На рис. 4. 28 показана схема массового расходомера электромеханического действия. Два колеса 2 и 6 с разними углами наклона понастей соединены между собой спиральной пружиной 4. Вследствие разного наклона лопастей под действием потока колеса смещаются относительно друг друга на угол, пропорциональный массовому расходу. В то же время оба колеса непрерывно вращаются. При помощи индукционных датчиков 3 и 5 и небольших металлических пластин на каждом колесе взмеряется угол смещения. Датчики

включены в схему электронного генератора импульсов. При прохождении металлической пластины пол патчиком 3 схема генератора




Рис. 4. 28. Схема массового расходомера электромеханического действия.

трубопровод; 2 и 6 — лопастные колеса; 3 и
 электрические индукционные датчики; 4 — пружина.




Рис. 4. 29. Схема массового расходомера тендового действия.

І — трубопровод; 2 и 6 — обмотки термометров сопротивления; 3 — нагревательная обмотка; 4 — регулируемый блок питания; 5 — ваттметр; 7 — прибор, измеряющий разность температур термометров.

открывается и подсчитываются импульсы электронным счетчиком. При прохождении пластины второго колеса под датчиком 5 выход генератора закрывается и подсчет импульсов прекращается. Число импульсов проиториционально углу смещения, а число оборотов пропорционально скорости потока. Таким способом измеряется величина, пропорциональная моменту количества движения, деленного на скорость потока, по которой можно вычислять массовый расход, на скорость потока, по которой можно вычислять массовый расход.

Массовые расходомеры, основанные на описанном принципе, имеют погрешность 1—2% и выпускаются для установки на трубопроводах диаметром до 250 мм на достаточно большие расходы жидкости или газа.

На рис. 4. 29 приведена схема массового расходомера, основанного на тепловом принципе. На участке трубы измеряемого потока с наружной стороны расположены нагревательная обмотка 3 и две обмотки 2 и 6 термометров сопротивления для измерения разности температуры до и после нагревательной обмотки. Жидкость (или газ), протекающая по трубопроводу, нагревается теплом обмотки. Степень нагрева зависит от массового расхода жидкости или газа и от количества попродимого тепла.

Если поддерживать степень нагрева постоянной, то весовой расход газа будет характеризоваться величиной электрической мощности, потребляемой нагревателем. Прибор, измеряющий разность температур, регулирует мощность нагревателя и поддерживает эту разность постоянной.

Такой прибор применяют при измерениях небольших массовых расходов жидкостей или газов в тех случаях, когда недопустимо устанавливать что-либо внутри трубопровода из-за коррозийности среды или других причин.

#### § 5. ИНДУКЦИОННЫЙ РАСХОДОМЕР

Для измерения расхода различных электропроводящих жидкостей разработаны индукционные или, как их еще называют, электромагнитные расходомеры (рис. 4, 30). Датчик состоит из участка трубы 1, покрытой внутри слоем 2 твердой резины. Труба из немаг-




Рис. 4. 30. Схема индукционного (электромагнитного) расходомера. 1— труба; 2— резиновое покрытие; 3— электроды; 4 электромагиит; 5— измерительный прибор.


нитной нержавеющей стали. Внутри трубы смонтированы два электрода 3 также из нержавеющей стали, изолированные от стенок. Труба заключена между полюсами электромагнита 4, питаемого переменным током. Электроды соединены проводами с измерительным прибором 5.

В протекающей по трубе жидкоста индуктируется переменная э.д. с., пропорциональная по величине объемному расходу. При помощи электродов эта э.д. с. передается на вход измерительного прибора, Измерительный прибор имеет электронный усилитель для усиления э.д. с., а также снабжен шкалой и указателем.

Индукционные расходомеры пригодии для измерения расхода растворов агрессивных кислот, щелочей и других жидкостей, имеющих удсльную электропроводность не менее 10<sup>-4</sup> ом<sup>-1</sup> см<sup>-1</sup>. По-грешнесть комплекта ±2,5% от диапазопа шкалы. Рассчитаны на работу при двалении потока до 25 кГ/см². Производительность от 0,32 до 50 м²/ч. Диаметр трубки от 10 до 80 мм. Не пригодны для измерения расхода нефтей и нефтепродуктов, имеющих очень малую уделькую электропроводность.

#### § 6. РАСХОДОМЕР СЫПУЧИХ ТЕЛ

Для намерения расхода сыпучего катализатора на установках каталитического крекинга применяют шиековые расходомеры (рис. 4. 31). Катализатор, двигаясь вниз по трубе под действием своего



веса, вращает шнек, число оборотов которого измеряется счетчиком оборотов с электрической перепачей показаний (тахогенерато-




Рис. 4. 31. Схема расходомера сыпучих тел.

1—труба; 2— шнек; 3— вал шнека; 4— счетник оборотов с электроцередачей покаваний: 5— вторичный прибор.

Рис. 4. 32. Схема для поверки поплавкового дифференциального манометра.

— дифференциальный макометр; § — вентиль; § — редуктор давления; § — оцнотрубный манометр; § — вентриль поплавновой камеры; § — уравшительный вентиль; 7 — вентиль сменной кажеры.

ром, счетчиком импульсов и др.) на вторичный прибор. Число оборотов шнека пропорционально объемному расходу катализатора. Прибор может иметь шкалу и в единицах массового расхода.

## § 7. ПОВЕРКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО МАНОМЕТРА И ОБРАБОТКА ДИАФРАГМ РАСХОДОМЕРОВ ПЛАНИМЕТРОМ. ПОВЕРКА РОТАМЕТРА

Схема для поверки дифференциального манометра приведена на рис. 4. 32. Устававливаем на проверяемый прибор 100%-яую расходную диаграмму с неравномерными делениями. Вычисляют вначения перепада h для точек диаграммы 30, 40, 50, 60 и 80% по формуле

$$h = \left(\frac{n}{100}\right)^2 h_{\text{max}},\tag{4.49}$$

где n — значение поверяемой точки в процентах неравномерной диаграммы;

 $h_{\max}$  — верхний предел измерения дифференциального манометра в жж pm. cm.

Проверяют точку пуля поверяемого прибора, для чего открывают уравшительный вентиль 6. Если стрелка устанавливается выше нулевого деления, то добавляют ртуть, если ниже, отливают, как указано в инструкции к прибору.

Проверяют схему на герметичность: вентили 2, 5 и 7 открывают и редуктором 3 повышают дваление до вентинины, при которой стрелка прибора устававливается на верхний предел по днаграмме. Закрывают вентиль 2. Стрелка не должна смещаться в сторопу уменьшения по-казаний. В случае смещения это означает, что система трубок негерметична. Место утечки находят смачиванием мест соединения мильной водой. После создания полной герметичности приступают к повеюке.

П р и м е р. По формуле (4. 49) значения перепада для дифференциального манометра с пределами измерения 0—400 мм рт. ст. для поверяемых точек 30, 40, 50, 60 и 80% составляют соответственно 36, 64, 100, 144 и 256 мм рт. ст.

Создадим давление в системе такое, чтобы стремка прибора точио установилась на делении неврой поверяемой точки 30%, и запишем показания образдового манометра. Таким же способом поверим все другие точки при прямом ходе стремки и обратном. Составим таблицу результатов поверки (табт. 4. 2).

Таблица 4,2 Результаты поверки дифференциального манометра

Поверяе- мая точка, % шкалы	мм рт. ст.	Показания образцового манометра		Погрешность в % от <sup>h</sup> max		Вариация
		при пря- мом ходе, h <sub>1</sub>	при обрат- ном ходе, h <sub>2</sub>	при пря- мом ходе, d <sub>1</sub>	при обрат- ном ходе, d <sub>2</sub>	(d <sub>1</sub> —d <sub>2</sub> ),
30 40 50 60 80 100	36 64 100 144 256 400	38 68 102 142 262 404	34 64 101 145 260 398	0,5 1,00 0,50 -0,50 1,50 1,00	0,5 0,0 0,25 0,25 1.0 0,5	1,00 1,00 0,25 0,75 0.50 1,50

Вычисляем относительную погрешность при прямом ходе и обратном по формуле

$$d_{1,2} = \frac{h_{1,2} - h}{h_{\text{max}}} 100 \tag{4.50}$$


и вариацию показаний как абсолютную разность между погрешностими при прямом и обратном ходе.



Рис. 4. 33. Виды кривых записи давления или расхода на пиаграмме самодициущего прибора.

При обработке диаграмм расходомеров обводим планиметром кривые записи давления и расхода, как показано на рис. 4. 33.

Если начало и конец суточной кривой совпадут, то точка окончания обвода совпадает с точкой начала обвода (рис. 4. 33, a) Если



Рнс. 4. 34. Схема для поверки ротаметра.

1 — водопровод; 2 — устройство для сброса воды в канализацию; 3 — переточная линия; 4 — напорный бак;

5 — повернемый ротаметр; 6 — гибкий шланг; 7 — мерная бутыль.

точка окончания сугочной кривой не совпадает с точкой ее начала, то после доведения обводного штифта планиметра до точки B проведем еще его по дуге времени до точки A, после чего отсчитаем показания (рис. 4, 33.  $\delta$ ).

При планиметрировании кривой за неполные сутки после обвода от точки A до точки B проведем обводный штифт еще по дуге времени до точки C, лежащей на окружности точки A начала кривой (рис. 4.33. d).

Пропорциональный планиметр ПП-В при обводе суточной кривой дает треханачный отчет. Отделяя первые две цифры полученного значения, получим среднесуточный раднус в процентах.

Например, если значение равно 675, то среднесуточный радиус равен 67,5%. Если шкала давления прибора имеет пределы измерения 0- $6\ \kappa \Gamma/c m^2$ , то среднесуточное давление равно  $67.5 \cdot 6:100 = 4,05\ \kappa \Gamma/c m^2$ 

Корневой планиметр ПК-В имеет поправочный множитель К.

равный 0.1333.

Для получения среднесуточного радиуса кривой расхода в процентах неравномерной расходной диаграммы значение корневого планиметра надо умножить на 0,1333. Например, если значение равно 684, то среднесуточный радиус будет 684 · 0,1333 = 91,17%.

Среднечасовой расход за сутки определяют умножением среднесуточного радиуса на верхний предел измерения прибора в единицах расхода. Так, если для обрабатываемой диаграммы верхний предел расхода равен 250 м 3/ч, то среднечасовой расход за сутки булет  $91.17 \cdot 250 : 100 = 227.9 \, \text{м}^3/\text{ч}$ .

При обработке диаграмм с кривыми за неполные сутки для получения среднечасового радиуса показание планиметра надо умножить

на 24/Т, где Т число часов записи.

Суточный расход равен среднечасовому, умноженному на 24. Схема поверки ротаметра приведена на рис. 4. 34. Пользуясь вентилем на трубопроводе перед ротаметром, установим такой расход воды, при котором поплавок установится на поверяемой отметке. Затем направим воду из трубопровода после ротаметра в мерную емкость и включим секундометр. Когда емкость заполнится до верхней отметки, выключим секундомер. Часовой расход определим по формуле

$$Q = \frac{v \cdot 60}{t} \quad \pi/u, \tag{4.51}$$

где v — объем мерной емкости в A;

t — время заполнения мерной емкости в мин.

Поверку ведем в 4-5 точках шкалы ротаметра. По сопоставлению величин расхода, полученного при поверке, и расхода по тарировочной кривой в поверяемых точках определим погрешность ротаметра.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Павловский А. Н. Измерение расхода и количества жилкостей газов и пара. Машгиз, 1951. 2. Правила 27-54 по применению и поверке расходомеров с нормальными

диафрагмами, соллами и тубами Бентури. Стандартиз, 1960.
3. Тепловергенческие и химино-технологические приборы и регуляторы. Под редакцией капд. техн. наук П. П. Кремлевского. Mamira, 1961.
4. Robert Slev. Mass Flow measurement instruments and Control Systems,

v. 33, No. 6, 1960.

 Лоскутов В. И. Лабораторные приборы для измерения расхода жидностей и газов. Машгиз, 1955. 6. Ибрагимов И. А. Приборы автоматического контроля и регулирова-

ния химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Азнефтенадат, 1959. 7. Ярковский Э. Основы практических расчетов диафрагм, расходомерных сонел и труб Вентури. Машгиз, 1962.

#### ГЛАВА 5

# приборы для измерения уровня

Измерение уровня жидкости в технологической аппаратуре имеет

существенное значение в практике переработки нефти.

В резервуарах для хранения нефтепродуктов измерять уровии гребуется при определениях количества находящейся в них жидкости. Измеряют уровин в аппаратах, работающих под давлением, чтобы иметь возможность поддерживать в них необходимый запас жидкости. Определяют уровень радарела двух жидкостей с равными удельными весами, например воды и нефти, а также уровень сыпучих материалов, таких, как твердый шармювый катализатор в аппаратуре установок каталичческого крекинга.

## § 1. ИЗМЕРИТЕЛИ УРОВНЯ В РЕЗЕРВУАРАХ

Уровень в резервуарах, работающих при атмосферном или небольшом избыточном давлении (несколько мм вод. cm.), определяют

поплавковыми устройствами.

На рис. 5. 1 приведена схома поплавкового указателя, позволяющего наблюдать за изменениями уровия в резервуаре. Пустотельні поплавок 5 подвешен к одному концу стальной ленты 4, выведенной по направляющим роликам 3 наружу. К другому концу ленты подвешен груз 6, уравновениявающий вес поплавка, с указателяем Указатель перемещается вдоль рейки при изменении уровия в резервуаре. Нижнее положение указателя соответствует высокому уровню и наоборот. Показания отсчитывают вызуально. Такое устройство пригодно лишь для наблюдения за положением уровия, но не для точного его измерения.

Схема более совершенной конструкции поплавкового указателя, позволяющего измерять уровень в пределях высоты 0—14 м с точпостью до 1 см и с телепередачей показаний, приведена на рис. 5. 2\*. В этом указателе перемещения поплавка 9 направляются двумя

Разработан ВНИИКАНефтегазом.

вертикальными тросами 8, натянутыми между днищем и крышей ревервуара. Лента 5 из нержавеющей стали с перфорацией заключева в стальной кожух для предотвращения выхода паров из резервуара в атмосферу. Для местного наблюдения за состоянием уровня спаружи около резервуара установлена стойка с показывающим прибором, имеющим шкалу, по которой можно отсчитывать значения

в метрах и сантиметрах. Приводится в действие показывающий прибор перфорырованной лентой, движение которой вызывается перемещениями поплавка с изменением уровия.




Рис. 5.1. Схема поплавкового указателя уровня в резервуаре. 2—люк; 3— направлющие ролики; 4—стальная лента; 5—воплавок; 6—груз с указателем; 7—рейка.




Рис. 5. 2. Схема поплавнового указателя уровня с телепередачей показаний.
1 — груз; 2 — малый шкив для ленты груза; 3 —

груз; 2 — малый шкив для ленты груза; 3 — шкив для намогки ленты поллавка; 4 — шкив показывающего прибора; 6 — стальная лента; 6 — направлиющие ролики; 7 — резервуар; 8 — направлиющие тросы; 9 — поллавок.

Как показано на схеме, лента огибает ведущий шкив 4 с углом обхвата около 90° и наматывается на шкив 3, на котором жестко укреплен малый шкив 2 с подвешенным на другой ленте грузом 1. Под действием этого груза уравновешивается вес поплавка, что облегчает его пережещение выесте с уровнем и создает требуемое натяжение перфорированной ленты. При повышении уровня поллавко 9 поднимается, лента 5 наматывается на шкив 3, лента груза 1 сматывается и груз опускается. При попижении уровия лента п груз движутся в обратном направлении. Движения ленты 5 передаются ведущему шкиву 4.

Схема устройства показывающего прибора приведена на рис. 5. 3. Ведущий шкив 6 вращается перфорированной лентой, причем он совершает один полный оборот при перемещении поплавка на 1 м.

К осн I ведущего шкива прикреплена стрелка 4, которая показывает высоту уровия в сантиметрах. Значение в метрах отсчитывают инкале метров, панесенной яа шестерню 5, через окошко в шкале 3 сантиметров. Шестерня 5 связана с осью 1 через малую шестерню 2. При одном обороте оси 1 шестерня 5 совершает 1/14 оборота, что соответствует изменению уровия на 1 4.

Показывающий прибор снабжен телеприставкой, состоящей из спататного датчика и контактного сигнального устройства. Реостатный датчик представляет собой реохорд 8 с двумя движками 9 и 10.




Рис. 5. 3. Схема показывающего прибора поплавкового указателя уровня с телепередачей показаний.

a — устройство;  $\delta$  — вид спереди; l — главива ось; l — выдват шестерия; l — шила сантиметров; l — стредна;  $\delta$  — шестрин со инжегори; l — стредна; l — тепециотавна; l — реохорд; l — движок метров; l — провода; l — сигнальное устройство.

Движок сантиметров 9 закреплен на оси I и совершает вместе с ней один оборот при изменении уровня на 1 M, а движок метров I0 связан с осью I через местеренчатую передачу и совершает лишь  $^{1}/_{14}$  оборота при изменении уровня на 1 M.

Реохорд телепристании включен в схему электронного уравновешенного показывающего моста сопротивления (рис. 5.4). Мост шитается постоянным током от сухой батарен напряжением 1,5 в, поэтому приставка неопасна в пожарном отношении. Напряжение небаланса моста преобразовлявается в переменное с частотой 50 гг в выбропреобразователе и входном трансформаторе и усиливается в электронном усилителе. Усиленное напряжение небаланса управляет реверсивным двигателем, который перемещает движок реохорда в положение равновесия моста и одноврежение перемещает указатель вдоль шкалы прибора, по которой отсчитывают значения уковитель в простимент в пределением праводного правод опасном помещения, которое может находиться на расстояния до 1000 м от резервувар с указателем уровия. По электрояному мосту можно в любой момент узнать высоту уровня в резервуаре. Для этого переключатель К переводят в положение М (метры). К схеме подключается движок метров реохорда телеприставия и определяют по шкале моста число метров. Затем переключатель К переводят в положение См (сантиметры), к схеме подключается движок санты-




Рис. 5. 4. Электрическая схема поплавкового указателя уровня с телепередачей показаний.

 ${\cal I}$  — движни рокхорда с телеприставикан;  ${\cal I}{\cal I}{\cal I}$  — телеприставика;  ${\cal R}_1$   ${\cal R}_2$  ,  ${\cal R}_3$   ${\cal R}_4$  — сопротивления;  ${\cal R}_4$  — рокхорд клеприставик;  ${\cal R}_6$  — росхорд клеприставик  ${\cal R}_6$  — росхорд клеприставик;  ${\cal R}_7$  — росхорд клеприставик;  ${\cal R}_7$  — входиой траноформатор;  ${\cal SV}$  — манитронный услагисты.  ${\cal SV}$  — росхорд клеприставить  ${\cal R}_7$  — росхорд клеприставить  ${\cal R}_7$  — росхорд клеприставить  ${\cal R}_7$  — доключения услагисты.

метров реохорда телеприставки и мост показывает сантиметры уровня. Если, например, прибор показал сначала 6 м, а затем 43 см, то уровень в резервуаре находится на высоте 6 м 43 см от двища.

К электронному мосту может быть подключено через систему переключателей несколько датчиков, установленных на резервуарах, что позволяет определять уровень из одного пункта резервуарного парка.

Сигнальное устройство, имеющееся в телеприставке, служит для пераачи сигнала на пульт, где установлен электронный мост, о достижении уровнем крайних верхнего и нижнего значений.

На рис. 5, 5 приведена упрощенняя схема поллавкового указателя уровня с телепередачей, основанного на ином принципе, чем описанный выше. Поплавок в этом устройстве топущий, он тяжелее жидкости. Такой поплавок называют еще буйком. Поплавок подвешен на перфорированной ленте, откабающей гладкий ролик 9 и вс-

11 /

<sup>\*</sup> Разработан СКБ АНН.

дущий ролик 8. К другому концу ленты подвешен уравновешивающий груз 2. Гладкий ролик прикреплен к главному рычагу 10, который может поворачиваться вокруг сои 11. К правому илечу главного рычага прикреплены пружина 12 и контакт 13. Ведущий ролик 8 укреплен на неподвижной оси и может вращаться реперсивным электродвигателем 6 через червичную передачу. Пружина главного




Рис. 5. 5. Схема указателя уровня с тонущим поплавком. I — тонущий поплавком; 2 — грук; 3 — резерухру; 4 — заектропрожод; 5 — цифовов указатель: 6 — резерсивный электровнятель; 7 — тепепритавка; 4 — вецумий ролик; 9 — гадинй ролик; 1 — сът главного рычага; 1 2 — пружина; 1 3 — контакту. 1 — съслейный болк.

рычага рассчитана так, что при погружении поплавка на половиму его высоты главный рычаг находится в равновесии, занимает горизонтальное положение и его контакт не замикается с контактами релейного блока 1/4. Если уровень в резервуваре повысится, то вы поплавка в жидкости уменьшится (по закону Архимеда) и равновесие нарушится. Главный ричаг повернется по часовой стредке, заминется пикний контакт релейного блока и включится реверсивный двигатель. Последний начиет вращать ведущий ролик, и полавок будет подниматься до тех пор, пока он снова не окажется погруженным на половину своей высоты, после чего контакт разомкнется и двигатель остановится. Если уровень повышается непрерывно, то двигатель непрерывно поднимает полавок. Аналогично действует система и при попижении уровии с той лишь равищей, что вследствие увеличения веса полавка главный рычаг будет поворачваться против часовой стрелки, замкнется верхний контакт ревейциото блока, включится реверсивный двигатель, но вращаться оп будет в обратном паправлении и поплавок будет опускаться, следуя за уровием. При прекращении понижении уровия поплавок достигнет среднего погружения, контакты разомкнутся и снова восстановител положение равиовески главного рычага.




Рис. 5. 6. Схема гидростатического уровнемера.

1. — резервуар; 2. — трубка ввода воздуха; 3. —

линин входа сматого воздуха; 4. — диафрагма;
5. — диферепциальный манометр, заполненный
маслом; 6. — диферепциальный манометр, заполненный рутувы.

Входной величиной устдля телепередачи показаний используется вравала реверсивного пвигателя. число оборотов которого пропорционально высоте уровня. В системе телепередачи применена схема с двумя сельсинами, один из которых приводится во вращение реверсивным двигателем, а второй, повторяюший это вращение, нахолится в приемном устройстве (на схеме не показано), которое может быть смонтировано на большом расстоянии от резервуара. Кроме теле-

поредачи, имеется еще цифровой счетчик, показывающий высоту уровия в миллиметрах. Максимальная высота измеряемого уровия составляет 10 м. Погрешность измерения ± 5 мм. Указатель снаблеен устройством для сигнализации о достижении ползавком крайних верхнего и пижнего уровней. Все дегали устройства, располагаемые на резервуаре, заключены во взрывонепропицаемый металлический корпус.

Конструкция указателя уровня с топущим поплавком позволяет применять его и для резервуаров, работающих под давлением до

На рис. 5. 6 приведена схема гидростатического уровнемера, применяемого для вамерения уровия нефтепродуктов на грессивных жидкостей, растворов кислот, щелочей и т. и. (такие прибори называются еще и пьезометрическими). Действие уровнемера основано на измерении давления воздуха или газа, пропускаемого через жидкость, величина которого пропорциональна гидростатическому давлению столба жидкости в резервуаре. Трубку, через которую подается воздух, опускают почти до дна резервуара. Наблюдение за давлению столба жидкового воздуха ведут по дифференциальному манометру с масляным заполнением, измеряющим перепад давления на диафрагме. Гидростатическое давление столба жидкости определяют по показаниям дифференциального манометра с ртутным заполнением. Высоту И жидкости в резервуаре вычисляют по формуле

$$H = \frac{h \gamma_p}{\gamma_m}, \qquad (5.4)$$

где h — разность уровней ртути в дифференциальном манометре в м;

 $\gamma_P$  — удельный вес ртуги в  $\kappa I'/\kappa^3$ ;  $\gamma_R$  — удельный вес жидкости в  $\kappa I'/\kappa^3$ . Если известна площадь F сечения резервуара и если эта площадь постоянна по высоте, то по показаниям ртутного дифференциального манометра можно непосредственно определить вес жидкости в резервуаре. Это следует из уравнения

$$FH_{\gamma_{H}} = Fh_{\gamma_{D}}$$
. (5. 2)

Левая часть этого уравнения есть вес жидкости в резервуаре. Пифференциальные манометры могут быть отнесены на постаточно большое расстояние от резервуара, что создает благоприятные условия для дистанционного измерения. Погрешность гидростатического уровнемера около ±5 мм столба жидкости в резервуаре. Однако большого распространения этот вид приборов не получил из-за ряда неудобств по снабжению их сжатым воздухом, коррозии и закупорке трубки для воздуха, погружаемой в резервуар, и некоторым другим причинам.

## § 2. ИЗМЕРИТЕЛИ УРОВНЯ В АНПАРАТАХ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Для наблюдения за высотой уровня жидкости в технологических аппаратах, в которых по условиям их эксплуатации должен сохраняться определенный объем жидкости, применяют большое число разнообразных по своему принципу действия и по конструкции приборов. К этим приборам не предъявляют таких жестких требований в отношении их погрешности, как к приборам и устройствам, измеряющим уровень в резервуарах для учета нефтепродуктов.

Наиболее простым и давно применяемым в промышленности устройством является уровнемерное стекло. Для аппаратов, работающих при атмосферном или избыточном давлении до 10 кГ/см<sup>2</sup> и при невысоких температурах, применяют устройство со стеклянной прозрачной трубкой, закрепленной в арматуре с отключающими вентилями (рис. 5. 7). Для предохранения от выброса нефтепродукта в случае поломки стеклянной трубки вентили снабжены шаровыми клапанами, перекрывающими выходное отверстие под действием давления в аппарате. Стекло имеет длину 400—500 мм и устанавли-вается на высоте требуемого уровня. Когда необходимо увеличить диапазон измерения, устанавливают 2—3 стекла, как показано на рис. 5. 8.

Для аппаратов, работающих при давлениях от 10 до 25 кГ/см², применяют устройство с плоским прочным стеклом, закрепленным в специальную защитную арматуру (рис. 5. 9). Такое устройство называют еще уровнемерным стеклом отраженного света.




Рис. 5. 7. Уровнемерное стекло.

Большое распространение получили уронемеры с плавающим шаровым металлическим поллавком. Они выпускаются различных видов для аппаратов, работающим под давлением до 64 кг/см², а иногда и выше. На рис. 5.10 приведена схемы камерного




Рис. 5. 8. Установка нескольких уровнемерных стекол.

уровнемера внешнего монтажа. Поплавок расположен внутри стаплей камеры. Вес его уравновешен грузом. Поплавок перемещается вверх и винз вместе с уровнем жидкости. Он укреплен на штанге, покоящейся на оси, выведенной через сальник наружу. Перемещения поплавка передаются указателю.

Для передачи показаний на расстояние поплавковое устройство имеет телеприставку пневматического действия, которую называют еще пневмореле. Схема одного из шневмоустройств уровнемеров приведена на рис. 5. 11. Главный рычаг связан с рычагом поплавкового устройства, на котором укрепьен груз (рис. 5. 10). При повышении уровня главный рычаг перемещается вниз и давит на шток пневмоустройства (рис. 5. 11). Шток, перемещаясь вниз, давит на слиьфок с пружнюй, принкрывает выходной клапан и открывает

входной. Воздух из линии питания поступает через входной клапан в камеру сильфона и в линию выхода. Давление выходного воздуха повышается. При понижении уровия главный рычаг и шток подпимаются, прикрывается входной и открывается выходной клапан. Воздух из линии выхода сбрасывается в атмосферу через полый шток, и выходное давление попижается.




Рис. 5. 9. Уровнемерное стекло отраженного света.

Каждому значению уровни в пределах перемещения поплавка соответствует определенное значение давления воздуха на выходе на шевмоустройства. Так, напрямер, если уровень повысился на некотороую величину и затем перестал повышаться, то и шток пивымоустройство опустится на некоторую часть своего хода и остановится. Давление воздуха на выходе повысится также на некоторую конечную величину и будет поддерживаться постоянным до тех пор, пока уровень не изменится. Это достигается действием сильфона обратной связи. Сильфон при неподвижном штоке от повышения давлении на выходе сжимается и вызывает прикрытие входного и открытие выходного клапана, через который часть воздуха обрасывается в атмосферу через полый шток. Такое действие пивмоустройства и создает пропорциональную зависимость между высотой уров<del>ия</del>

и давлением воздуха на выходе,

В качестве вторичного прибора используется объмчый манометр с трубчатой пружиной с пределами измерения 0—1 кГ/см². На шкалу такого манометра напосят условыме делении. Нижний предел шкалы обозначают буквой Н (низкий), а верхний буквой В (высокий). Вторичный прибор может быть удален от пивемоустрой-






Рис. 5. 10. Схема камерного поплавкового уровнемера.

I — ашпарат с жидкостью; 2 — поплавковая камера; 3 — поплавок; 4 — шток поплавка; 5 — шкала; 6 — ось вращения с указателем; 7 — груз; 8 — пневмоустройство; 9 — вторичный прибор.

Рис. 5, 11. Схема пневмоустройства поплавкового уровнемера.

1 — линия питания сматым воздухом давлением 1,2 кГ/см<sup>2</sup>; 3 — входной клапан; 3 — выходной клапан; 4 — сильфом обратной связи; 5 —

хом давлением 1,2 кг/см<sup>2</sup>; 8 — входной клапан; 3 — выходной клапан; 4 — сильфон обратной связи; 5 пустотельй шток; 6— отверстие для сброса воздуха; 7 — главный рычаг; 8 — линия выхода.

ства на расстояние до 150 м. Между ними прокладывают металлическую или пластмассовую трубку внутренним диаметром 4— 8 мм.

На рис. 5. 12 показаны схемы фланцевого и штуцерного поплавко-

вых уровнемеров внутреннего монтажа.

Фланцевый уровнемер более удобен в эксплуатации и применяется в аппаратах большого днаметра (более 1 м), а штунерный в аппаратах малого днаметра (до 1 м), в которых нет люка. Эти уровнемеры имеют пневмоустройство для передачи показаний на расстояние

(на рисунке не показано).

К числу подлавковых относится уровыемеры с тонущим подлавка при погружении его в жидкость. Применяются они для аппаратов, работающих как под давлением, так и без давления. На рис. 5. 13 приведен а сема распространенного уровнемера с цилиндрическим поплавком, для аппаратов, работающих под давлением. Этот уровнемер имеет пневмоустройство для телепередачи показаний на вторичный прибор.

Измерительная часть уровнемера имеет корпус, в котором размещен цилиндрический поглавок подвешен к горизонтальному рычату, присоединенному к свободному концу упругой трубки. Другой конец трубки жестко прикреплен к корпусу. Внутри трубки имеется стержень, один конец которого приварен к свободному концу трубки, другой конец стержия, снабженный заслонкой, выступает наружу. При отсутствии жидкости в поплавковой камере все поплавка уравновещивается силой упругости трубки. При этом трубка закручивается на угол около 4°, поплавок находится в самом цязком положении и заслонка не пинкивляет согло.




Рис. 5. 12. Схемы поплавковых уровнемеров внутреннего монтажа.

а — фланцевый: 6 — штуперный.

При повышении уровия поплавок погружается в жидкость и его вес уменьшается. Вследствие этого трубка раскручивается, заслонка приближается к обляу, а поллавок немного приподнимается, Чем больше поплавок погружен в жидкость, тем на больший угол раскрутится трубка и, следовательно, тем ближе заслонка подойдет к соллу. Положение заслонки относительно сопла определяет величину давления воздуха на выходе из пиевмоустройства. По величине этого давления и судят о положении уровия. При низком уровие васлонка не прикрывает сопло и давление равно цулю. При самом высоком уровие, когда весь поплавок погружен в жидкость, заслонка полностью прикрывает сопло и давление воздуха на выходе из пиевмоустройства максимально и равно 4 к<sup>1</sup>/см<sup>2</sup>.

"Пневмоустройство питается сжатым воздухом давлением  $1,2\ \kappa I'/\epsilon \omega^3$ . Часть воздуха питании через постоянный дроссель поступает в камеру пад большой мембраной и далее по трубке, частично расположенной внутри манометрической пружины, к соглу- съвым между мембраной. Пространство между мембранами сообщено с атмосферой. Когда заслонка не прикрывает согло, то весь воздух, поступающий к соглу через дроссель, выходит в атмосферу и давление в камере над большой

мембраной равно атмосферному. При этом двухседельный клацан прикрывает нижнее входное отверстие, не закрывая верхнее. Воздух из линии питания в линию выхода не поступает, и давление на выходе равно нулю. Когда заслонка прикрывает сопло, то давление над большой мембраной повышается и обе мембраны прогибаются вниз. Выходное отверстие закрывается, а входное открывается, и давление в линии выхода повышается. Для создания пропорциональной за-




Рис. 5. 13. Схема уровнемера с цилиндрическим поплавком.

I — аппарат с милиостью; 2 — кордус; 3 — подпавон; 4 — ръхан; 5 — удругая трубца; 6 — содно; 9 — макометраческая прумица; 10 — инвевьустробство; 17 — большая мексфаца; 12 — маллая мексфаца; 13 — постоянный дросень; 14 — наухосьный измень; 12 — ани, 12 — макометрам; 12 — макометрам; 13 — макометрам; 14 — макометрам; 14 — макометрам; 15 — макометрам; 16 — макометрам; 16 — макометрам; 16 — макометрам; 16 — макометрам; 17 — макометрам; 16 — макометрам; 16 — макометрам; 17 — макометрам; 17 — макометрам; 18 — мак

висимости между изменением уровня и величиной выходного давления воздуха предусмотрен узел обратной связи, состоящий из манометрической пружины, на которой закреплено сопло. В эту пружину подается воздух из линии выхода через регулируемый дроссель настройки. Когда, например, уровень увеличится на некоторую величину, то заслонка приблизится к соплу. Это вызовет повышение выходного давления воздуха также на некоторую величину. Если бы не было звена обратной связи, то это давление повысилось бы до максимума. Действием же обратной связи сопло несколько отводится от заслонки при возрастании давления в манометрической пружине, и выходное давление больше не возрастает. Аналогично действует обратная связь и при понижении уровня. Таким образом. каждому значению уровня соответствует строго определенное давление воздуха на выходе из иневмоустройства.

Пределы измерения уровня определяются длиной поплавка. Выходное давление пневмоустройства изменяется от 0 до 1 кГ/см2. В качестве вторичного прибора здесь также используется обычный манометр с пределами 0-1 кГ/см2, который может быть удален от уровнемера на расстояние

до 150 м. Недостаток уровнемеров с тонущим поплавком - отсутствие указывающего устройства, механически связанного с поплавком. Если положение заслонки относительно сопла почему-либо нарушено, то прибор будет давать неверные показания. Для контроля уровня рядом с такими уровнемерами устанавливают стеклянный ука-Настройкой затель уровня. дросселя узла обратной связи можно изменять диапазон изменения уровня, в пределах которого выходное давление из пневмоустройства будет изменяться от 0 по 1 кГ/см2. При снижении давления в манометрической пружине этот диапа-

зон уменьшается.

Рис. 5. 14. Схема измерения уровня лифференциальным манометром. альный манометр: 2-аппарат с жидкостью: 3- вамер ные штуцера; 4 разделительные сосуды.

Уровнемеры с тонущим поплавком применяют также для измерения уровня в резервуарах и емкостях, работающих под давлением, в диапазоне до нескольких метров. При монтаже поплавок через дюк в крыше опускают внутрь резервуара или емкости, а упругую трубку и пневмореле

устанавливают снаружи на крыше резервуара.

Для определения уровня в аппаратах, работающих под давлением, применяют еще и дифференциальные манометры, диапазон измерения которых может быть значительно больше, чем у поплавковых устройств.

Измерение уровня дифференциальным манометром основано на уравновешивании гидростатического давления давлением столба ртути (рис. 5. 14). Статическое давление в аппарате не влияет на показания прибора, так как оно действует на оба колена пифференциального манометра.

Максимальный перепад соответствует низшему, а минимальный высшему уровню. При измерениях уровня тяжелых нефтепродуктов на соединительных трубках на уровне штуцеров нижнего и верхнего пределов устанавливают разделительные сосуды. Диаметр сосудов должен быть достаточно большим (120-150 мм), чтобы при перемещениях ртуги в дифференциальном манометре изменения уровня разделительной жидкости в сосудах были малы и практически не влияли на показания. Разделительная жидкость должна иметь удельный вес больше, чем жидкость в аппарате, и не должна смещиваться с ней.

Расстояние L (рис. 5. 14) между замерными штуцерами равно:

$$L = H_1 - H_2 - \Delta h,$$
  
 $H_1 - H_2 = L + \Delta h,$  (5.3)

где  $\Delta h = h_1 - h_2$  — разность уровней ртути в дифференциальном манометре.

Напишем условия равновесия сил, действующих на площадку аб соединительной трубки дифференциального манометра, когда уровень находится на высоте верхнего штуцера (перепад имеет минимальное значение, т. е.  $\Delta h = \Delta h_{\min}$ ):

$$H_1 \gamma_2 + h_2 \gamma_3 = L \gamma_1 + H_2 \gamma_2 + h_1 \gamma_3$$

откуда

$$\Delta h_{\min} \gamma_3 = (H_1 - H_2) \gamma_2 - L \gamma_1,$$
 (5.4)

где v<sub>1</sub> — удельный вес жидкости в аппарате;

 $\gamma_2$  — удельный вес разделительной жидкости, причем  $\gamma_2 > \gamma_1$ ; уз — удельный вес ртути.

Подставляя в (5. 4) значение ( $H_1 - H_2$ ) из (5. 3) и решая относительно  $\Delta h_{\min}$ , получим

$$\Delta h_{\min} = \frac{L \left( \gamma_2 - \gamma_1 \right)}{\gamma_3 - \gamma_2} \ . \tag{5.5}$$

Для определения максимального значения перепада напишем условие равновесия сил, когда уровень находится на высоте нижнего замерного штуцера:

$$H_1 \gamma_2 + h_2 \gamma_3 = H_2 \gamma_2 + h_1 \gamma_3$$
.

Заменяя  $h_1 - h_2 = \Delta h_{\text{max}}$ , получим

$$\Delta h_{\text{max}} \gamma_3 = (H_1 - H_2) \gamma_2.$$
 (5.6)

Подставив  $L + \Delta h_{\text{max}}$  согласно (5.3) вместо ( $H_1 - H_2$ ), будем иметь

$$\Delta h_{\text{max}} = \frac{L \gamma_2}{\gamma_3 - \gamma_2} \,. \tag{5.7}$$

По формулам (5, 5) и (5, 7) можно определить требуемые пределы измерения дифференциального манометра по перепаду при заданных пределах изменения урбвия по высоте и при заданном L.

При измерениях уровня используют дифференциальные манометры с телепередачей электрической или пневматической, описанные в главе 4. Шкала таких приборов обычно имеет нуль посредине, что соответствует среднему уровню.




Рис. 5. 45. Схема измерения уровня псевдоожиженного слоя пылевидного катализатора.

1 — дифференциальный манометр; 2 — реактор; 3 — трубки для воздуха; 4 — дроссель (дляфратмы); 5 — манометр; 6 — линия входа воздуха.

Дифференциальным манометром измеряют уровень псевдоожникенного слоя в реакторах установок каталитаческого крекинга с пылевядным катализатором (рис. 5. 15). Участки трубок над разделительными сосудами непрерывно продуваются воздухом или инертным газом при давлении немного выше, чем в реакторе. Сжатый воздух не позволяет поласть катализатору в соедини-

Сжатый воздух не позволяет попасть катализатору в соединительные трубки и тем самым предотвращает их забивание. Такой способ применяется также и при измерении уровня коррозирующих жидкостей.

# § 3. ИЗМЕРИТЕЛИ МЕЖФАЗОВОГО УРОВНЯ

В некоторых процессах большое значение имеет определение уровня воды под слоем нефти или какого-либо пефтепродукта. Приборы, используемые для этой цели, навываются межфазовыми измерителями уровня. В качестве межфазовых измерителей уровня могут бигь использованы устройства с попланком, плавающим на воде и тонущим в пефти. Применяют также устройства с тонущим поплавом, в которых используется разница в удельных весах раух жидкостей. Однако они требуют индивидуальной тарировки и контроля показаний дополнительными устройствам или приборами. Большого распростравения эти устройствам или приборами. Большого распростравения эти устройствам не получили.

В последнее время стали применять электрические устройства, в которых используется различие в электропроводности нефти и воды. Эти устройства служат для делей сигнализации, а также поддержания межфазового уровня на определенной заданной высоте. Схема одного из межфазовых регуляторов уровня электропневматического действия приверена на рис. 5. 16. Чувствительным элементом датчика 11 является изолированный от корпуса электрод, к которому подается напряжение около 30 в постоянного тока. В цепь электрода включена обмотка реле 4. Пока электрод находится в




Рис. 5. 16. Схема межфазового регулятора уровня электропневматического действия.

I — регулирующий клапан; 2 — силовой трансформатор; 3 — выпримитель; 4 — реле; 5 — заслона; 6 — постоянный дроссель; 8 — линия питания сихатым воздухом давлением 1,2  $*I/Ce^{\#}; 9$  — а пиларит; 10 — пефт.; 11 — датчик; 12 — воздухом


нефти, которая имеет небольшую электропроводность, ток в цени электрода весьма мал и реле не возбуждается. Заслонка 5 не прикрывает сопло 6, и давление воздуха над мембранным приводом регулирующего клапана I равно атмосферному, под действием пружним клапан находится в закрытом положении. Когда уровень воды в аппарате повышается до электрода, то вследствие электропроводности воды цень электрода через закемленный корпус замыкается, реле возбуждается и заслонка прикрывает сопло. Скатый воздух, не имея выхода в атмосферу, накапильяется в трубках и в полости над мембраной клапана, его давление повышается до 1 кI'см², и клапан открывается. Вода удаляется на аппарата до тех пор, пока электрод снова не погрузится в нефть. Путем включения в скему дополнительных контактов реле эти приборы спабкаются еще сигнальными ламиам или звонком. Такие приборы применяются для

<sup>\*</sup> Разработан Новоуфимским нефтеперерабатывающим заводом.

сигнализации и поддержания на определенной высоте уровия воды в электродегидраторах электрообессоливающих установок, а также для сброса подтоварной воды из резервуаров для хранения нефти. Недостаток схемы — загрязвение электрода пефтепродуктом и необходимость в его периодической чистке.

### 8 4. УРОВНЕМЕР СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Для измерения уровня смиучих материалов, таких, как, например, шариковый катализатор, в регенераторах установок каталитического крекинга применяют специальные устройства, в которых



используется метод «ощупывания». Схема одного из таких уровнемеров<sup>8</sup> приведена на рис. 5. 17. Основной деталью является щуп 9, подвешенный через блок храпового колеса 10 и уравновешный грузом 11. Щуп периодически, через равные промежутки времени, приподнимается и затем опускается на поверхность ситучего катальзатора. Поднимается пуп при помощи пвевматического мембранного

Разработан ГрозНИИ и Новокуйбышевским нефтеперерабатывающим заводом.

силового привода 4, воздействующего на собачку 12, а опускается под действием собственного веса в момент отпускания собачкой храпового колеса. Если уровень не изменяется, то щуп поднимается и опускается на одинаковую величину и его среднее положение по высоте не изменяется. Если же уровень понижается или повышается, то шуп будет постепенно опускаться и подниматься. При перемещении щупа вниз или вверх храповое колесо вращается. На его оси укреплен ходовой винт с муфтой 7. Вращательное движение винта преобразуется в возвратно-поступательное движение муфты. Последняя воздействует на пневмоустройство 6. Система щупа и ходового винта рассчитана так, что при изменении уровня в заданном диапазоне муфта совершает ход, соответствующий полному ходу штока пневмоустройства. Давление сжатого воздуха на выходе из пневмоустройства при этом изменяется от 0,2 до 1 кГ/см<sup>2</sup>. Схема и действие иневмоустройства описаны выше (см. рис. 5. 11). Таким образом, положения щупа, характеризующие высоту уровня, преобразовываются в пропорциональные значения павления возпуха на выхоле из пневмоустройства. В качестве указателя используется манометр 5, шкала которого отградуирована в единицах высоты уровня. Указатель уровня может быть удален от пневмоустройства на расстояние до 150 м.

Для приведения в действие мембранного пневмопривода служит иневматический гене рагор имиульсь, называемый еще пневматическим реле времени. Генератор питается скатым воздухом давлением 1,4 кГ/см² и состоит из сборки трех кругных мембран, штока е сопладя прохода воздуха, шарикового клапана и ряда камер А, Б, В, Г и Д. Воздух из линии питания поступает в камеру В и через сошло в камеру Г и далее по трубке в пространство над, мембраной пневмо-

привода 4.

Одновременно через игольчатый вентиль  $\mathcal{S}$  воздух поступает в камеру A генератора импульсов. По мере накопления давления в камере A сборка мембран прогибается винз, и, наконец, сопло при-касается к шариковому клапану и отводите его винз. При этом воздух из мембранного привода через камеру  $\mathcal{J}$  быстро сбрасивается в атмосферу, давление в камере A также повижается, сборка мембранпод действием пружим привидимается и цикл повторяется. Регулировкой игольчатого вентиля  $\mathcal{S}$  можно наменять время между импульсами от 5 сек до 15 мил, причем привратие вентиля уселичивает это время.

Описанным уровнемером можно измерять уровень в пределах


до 10 м с погрешностью около ± 10 см.

## 5. РАДИОАКТИВНЫЕ УРОВНЕМЕРЫ

В радиоактивных уровнемерах используется большая проницатальная способность у-излучения и поглощения его атомами веществ. Закон ослабления у-излучения выражается формулой

$$J = J_0 e^{-\mu_{\rm M} Q d}, (5.8)$$

- где  $J_0$  интенсивность потока излучения, падающего на поглотитель:
  - J интенсивность потока излучения, прошедшего через слой поглотителя;
    - µ<sub>м</sub> массовый коэффициент поглощения в см<sup>2</sup>/г;
    - плотность поглотителя в г/см³;
    - d толщина слоя поглотителя в  $c_M$ ;
    - е основание натуральных логарифмов.
- Схема простого радиоактивного уровнемера приведена на рис. 5. 18. Источник излучения в виде проволоки из кобальта-60 (Co60)



уровнемера.

1— источник у-излучения; 2 — сосуд с жил

 1— источник у-излучения; 2 — сосуд с жидкостью; 3 — приемник излучения; 4 электронный блок; 5 — показывающий прибор.

Рис. 5. 19. Схема; радиоантивного конденсатоотводчика.

 и — источник у-излучения; 2 — пошлавок; 3 направлющий стермень; 6 — газосепартор; 5 — приемники излучения; 6 — трубка; 7 злектрический блок; 8 — управлиощий блок; 9 — показывающий прибор; 10 — вентиль с электричестриводом.

расположен на заданной высоте. Гамма-пазлучение проходит через стенки сосуда и попадает на приемник (счетчик Гейгера — Мюляера или другой). Слой жидкости, пересекая пучок лучей, ослабляет интенсивность гамма-излучения, падающего на приемник. Гамма-излучение, воспринимаемое приемником, преобразовывается в электронном блоке в постоянный электрический ток, величина которого измеряется показывающим прибором. Пределы измерения уровня таким прибором определяются длиной излучателя и счетчика. Прибор фиксирует изменение уровня в пределах ± 2,5 мм при высоте источника 150 мм.

Имеется много модификаций радиоактивных уровнемеров, как более простых, так и сложных.

Основное преимущество этих приборов: они не требуют установки каких-либо деталей внутри аппарата и могут применяться для аппаратов, работающих при высоком давлении, с толщиной стенок до 100 мм. Недостаток их — вредное воздействие гамма-излучения на организм человека, в связи с чем все эти приборы требуют строгого соблюдения правил безопасности при обращении с имм.

На рис. 5. 19 приведена схема радиоактивного конденсатоотводчика, применяемого для автоматического сброса конденсата из сборников\*. Через люк внутри сборника устанавливают глухой стержень 3 с поплавком 2 и трубку 6, внутренняя полость которой сообщена с атмосферой. Поплавок имеет форму опрокинутого пвойного стакана, на его верхней поверхности укреплен источник гаммаизлучения. Внутри трубки расположены два приемника 5 на высоте нижнего и верхнего заданного уровня. Приемники включены в электрическую схему управляющего блока, к выходу которой подключен показывающий прибор или сигнальное устройство. Кроме того, блок приводит в действие вентиль 10 с электроприводом; вентиль установлен на линии спуска конденсата. При понижении уровня поплавок опускается до положения нижнего приемника. Гамма-излучение приводит в действие управляющий блок, который дает сигнал о понижении уровня и одновременно перекрывает спускной вентиль. При повышении уровня действует приемник верхнего подожения уровня и спускной вентиль перекрывается. Прибор работает при высоком давлении (до 150 кГ/см2) в сборнике, может быть применен и для других емкостей и аппаратов, из которых требуется периодически сбрасывать жидкость. Ввиду близости поплавка к приемнику мощность источника может быть очень малой, безвредной для здоровья человека, что является преимуществом описанного прибора.

## ЛИТЕРАТУРА

Количественный учет нефтепродуктов. Гостоптехиздат, 1958.

Вихман М. Е., Гойхман С. Я. Электрический дистанционный уровнемер УЭД-2. Контрольно-измерительные приборы для нефтяной и таковой промышленности. Тематический скрический сборику, сероня «Нефтя-

ное оборудование и средства автоматизация». ГОСИНТИ, 1961. 3. 11 ет р о Б А. И. и Д р о б а х В. Т. Измеревие двалений и расходов жидкостей и газа из нефтяных промыслах. Гостоитехиздат, 1959.

4. Нефтяное оборудование, т. VI. Контрольно-измерительные приборы.

Гостоптехиздат, 1959. 5. Шумиловский Н. Н. и Мельтпер А. В. Применение ядер-

ных излучений в устройствах автоматического контроля технологических процессов. Госэнергонадат, 1958. 6. Дьяченко П. Е. Применение радиоактивных изотолов в технике.

Машгиз. 1958.

Разработан институтом ВНИИГаз.

### ГЛАВА 6

# приборы для определения состава и качества нефтепропуктов

В связи с ростом автоматизации в последние годы появлением новые автоматические приборы, определнощие состав в качество различных газообразных и жидких нефтепродуктов. Часть этих приборов ввиду их сложности применяется пока лишь в лабораториях. Но имеются приборы, определнощие состав и качество нефтепродуктов непосредственно на технологических установках. Эти приборы получили общее название чавлизаторы качества или состава продуктовь и в ряде случаев могут быть использованы в регулирующих системах. Кроме того, анализаторы качества позволяют автоматизировать лабораторный контроль, ускорить получение результатов анализов и уменьшить число работников заводских лабораторий.

Приборы дли определении состава и качества нефтепродуктов можно подравленить на: анализаторы состава газов и легоконивщих жидкостей — хроматографы, масс-спектрометры, инфракрасные анализаторы, электрические тазованализаторы для определении содержания в газовых смесях различных компонентов (СОз. СО, Оз. и др.); анализаторы концентрации водородных монов в водных растворах — рН-метры; анализаторы содержания примесей внефти и нефтепродуктах — приборы для определения воды и солей; анализаторы физических свойств нефтей и нефтепродуктов — приборы для определения воды и солей; анализаторы физических свойств нефтей и пефтепродуктов — приборы для определения воды и солей; анализаторы физических свойств нефтей и пефтепродуктов — приборы для определения узгального веса, температуры

вспышки, вязкости, упругости паров и т. л.

Количество методов и видов анализаторов качества непрерывно растет. Много приборов находится в разработке. Ниже приводится описание лишь тех приборов, которые получили применение в нефтеперерабатывающей промышленности в настоящее время.

Хроматографы, масс-спектрометры, инфракрасные анализаторы получили в настоящее время столь большое развитие, что их теория

и практика применения выделились в самостоятельные технические науки.

В данной главе приведены лишь основы теории, принципиальные схемы действия и устройства этих приборов.

### 8 1. ХРОМАТОГРАФЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ГАЗОВ

Хроматографами называют приборы для анализа жидких и газовых смесей, основанные на хроматографических методах разделения. Эти методы используют различную способность веществ ядсорби-

оти методы используют различную спосооность вещести адсороироваться, а также растворяться по отношению к данному адсорбенту или растворителю.

Хроматографические методы являются физическими, при проведении которых ии один компонент смеси не теряется и не образуется

каких-либо новых веществ.

В процессе хроматографического разделения компоненты распределяются между двумя фазами — подвижной и неподвижной. Подвижной фазой может быть газ или жидкость, неподвижной слой жидкого или твердого сыпучего вещества с большой поверхностью. Подвижная фаза протекает (фильтруется) через слой неподвижной.

В зависимости от вида подвижной и неподвижной фаз различают следующие четыре вида хроматографии:

1) жидкостно-адсорбционная, подвижная фаза—

жидкость, неподвижная— твердое тело;
2) газоадсорбционная, подвижная фаза— газ, не-

подвижная — твердое тело;
3) ж и д к о стная распределительная, подвиж-

ная фаза — жидкость, неподвижная — жидкость;

4) газо - жидкостная распределительная или просто газораспределительная, подвижная фаза — газ, неподвижная — жидкость.

Открытый впервые в 1903 г. русским ученым М. С. Претом хроматографический метод разделения жидких смесей относится к
жидкостпо-адсорбщошной хроматографии. В своих работах
М. С. Цвет разделял смеси растворов растительных красящих веществ пропусканием их через трубку, заполненную твердым адсорбентом. Разделение компонентов определялось им по их окраске.
В связи с этим этот метод получин лавание хроматографического
метода (цветопись), которое прочно укоренилось в науке и технике
и распространяется на все другие виды хроматографии бесцветных
веществ.

В хроматографах для анализа газов используется газоадсорбционная и газораспределительная хроматография, причем второй видполучил наибольшее распространение. Общая схема хроматографа для анализа газов приведена на рис. 6. 1. Основными узлами хрома-

тографа являются: хроматографическая колонка 8, устройство для фиксирования разделенных компонентов — детектор 7, самодля фиксирования разделенных компонентов — детектор 7, само-нишущий прибор 5, ротаметр 10 для измерения потока вещества подвижной фазы. Для получения подвижной фазы используется балдон 1 сжатого газа. В поток этого газа, который называется газомносителем, вводят анализируемую пробу. Колонку заполняют веществом неподвижной фазы.

В газоадсорбционных хроматографах неподвижной является твердый адсорбент — уголь, силикагель и т. п., а в газораспределительных — слой жидкости на твердом сыпучем инертном




Рис. 6. 1. Схема хроматографа для анализа газов.

баллон с газом-носителем; 2 — редуктор давления; 3 и 11 — регулировочные вентили;
 манометр; 5 — самопишущий прибор; 6 — устройство для ввода анализируемой пробы;
 детектор; 8 — колонка; 9 — гермостат; 10 — ротаметр.

носителе. Диаметр трубки колонки может быть от 2 до 20 мм, а ее длина от 1 до 20 м. Колонку изготовляют из медной или стальной трубки, иногда из стеклянной в виде спирали или секций U-образ-

ной формы.

В газоадсорбционной хроматографии разделение компонентов происходит вследствие их различной способности адсорбироваться неполвижной твердой фазой, а в газораспределительной за счет неодинаковой их растворимости в жилкой неполвижной фазе. На рис. 6. 2 приведена схема, поясняющая процесс разделения смеси из двух компонентов при газоадсорбционной хроматографии. Однако эта же схема в полной мере относится и к газораспределительной хроматографии. На схеме изображены колонка и прохождение через нее в разных стадиях разделения двух компонентов А и В газовой смеси вместе с газом-носителем Е. Колонка непрерывно продувается газом-носителем, слабо адсорбируемым неподвижной фазой. В некоторый момент вместе с газом-носителем в колонку вводится проба, состоящая из двух компонентов A и B, причем B адсорбируется сильнее, чем A (рис. 6. 2, a). Далее (рис. 6. 2, b, a,  $a, \partial$ ) компонент B вследствие того, что он адсорбируется сильнее,

13 Заказ 1042.

отделяется от компонента A. Наконец, наступает полное разделение и из колонки выпосится газом-посителем спачала компонент A, а затем компонент B, отделенные друг от другы некоторым объемом газа-посителя E (рис. 6. 2, e). Для случая газораспределительной хроматографии компонент B имеет бблышую способностью растворяться в неподвижной жидкой фазе, чем компонент A.

Практически разделение компонентов протекает не плеально, как это показано на рис. 6. 2. Концентрация отдельного компонента, виносимого из колошки газом-посителем, спачала увеличивается и достигает максимума, а затем постепенно уменьшается. Иногда между компонентами нет чегкой гранц их разделения.




Рис. 6.2. Схема процесса разделения газовой смеси из двух компонентов,

Описанный метод разделения с использованием газа-носителя, имеющего меньшую эдсорбционную способность или меньшую растворимость, чем разделяемые компоненты, называется п р оя в вте и в и м и газ-носитель иногда называют газом-проявителем.

При анализе сложной газовой смеси, состоящей из нескольких компонентов, например углеводородных газов, из колопки выносятся компоненты в порядке возрастания их молекулярных весов. Первыми выпосятся легкие углеводороды, а затем более тяжелые.

В большей части современных газораепределительных хроматографов применяют детекторы, называемые дифференциальными; они основаны на измерении теплопроводности газов. Схема и устройство одного из таких детекторов приведены на рис. 6. 3. В массивном металлическом корпусе высверлены две ячейки, в которых расположены одинаковые платиновые спирали. Спирали включены в электрическую схему моста постоянного тока, образуя два его плеча. Напряжение пебаланса измеряется электронным самопишуцим прибором. Через одну чейку, измерательную, непревывно пропускается газ-поситель, выходищий из хроматографической колонки, в котором можот содержаться любой из компонентов анализируемой смеси. Через другую ячейку, сравнительную, непрерывно пропускается чистый газ-носитель. Детектор располагается в термостате; температура стенок детектора поддерживается постоянкой.

Платиновые спирали, нагреваемые электрическим током, имеют температуру более высокую, чем температура окружающей среды. Тепло, выделяемое сширалями за счет теплопроводности газа, находящегося в ичейках, передается стенкам, от которых оно рассенвается




Рис. 6. 3. Схема детектора хроматографа, основанного на теплопроводности газов.

1 — метальнческий корпус; 2 — измерительная ячейка; 3 — сравнительная ячейка; 4 — платиновые спирали; 6 — изолитром для вола проводом; 6 — влектромный мост, 18, 18 и в 9— постоянные сольотивлении; В — батарей; 1 — смесь газа-носителы и компонентов из колонку, 11 — чистый газ-носителы.

в окружающую среду. При неизменных потоках газа в ячейках между спиралью и стенками корпуса детектора устанавливается тепловое равновесие.

Температура спиралей, а следовательно, и их электрическое сопротивление принимают при этом постоянные значения.

Если в ячейках находится один и тот же газ, то условия раввоеми в них одинаковы и мост находится в равновесии. Когда же в вамерительную ячейку газом-посителем вносится из колонки еще какой-либо газ с другой теплопроводностью, то тепловое равновесие нарушается. Если теплопроводность смеси стаковится мень теплопроводности чистого газа-носителя, то передача тепла степкам замедляется и спираль нагревается до более высокой температуры. Сопротвляемие спирали измерительной ячейки при этом увеличивается, что и приводит к нарушению равновесии моста. Чем больше количество того или иного компонента внаизвируемого газа вносится

газом-носителем в измерительную ячейку, тем в большей степени нарушаются тепловое равновесие и равновесие моста. Таким образом, по нарушению равновесия моста, фиксируемому самопинущим прибором, можно судить о наличии и о количестве в анализируемом газе отдельных компонентов, выносимых из колонки газом-носителем.

В начестве газа-носителя в газораспределительной хромагографии обычно применяют азот, водород и гелий. Желательно, чтобы теплопроводность газа-носителя по возможности больше отличалась от теплопроводности анализируемых газов. Величины теплопроводностей некоторых газов приведены в табл. б. 1.

Таблица 6. 1 Теплопроводность газов  $\lambda$   $(10^{-3} \ \kappa a.s. c.s.^{-1} \ cek^{-1} \cdot °C^{-1})$ 

Газ	λ (при 0°С)	λ/λ <sub>вовд</sub> (при 6° С
Воздух	5,83	1,00
Кислород	5,94	1,02
Азот	5,81	0,996
Окись углерода	5,60	0,960
Водород	41,60	7,15
Углекислый газ	3,52	0,605
Гелий	34.80	5,97
Метан	7,21	1,25
Этан	4,30	0,738
Пропан	3.58	0,615
Бутан	3,22	0,552
Пентан	3.12	0,535
Гексан	2,26	0.508

Применение в качестве газа-носителя водорода и гелия вследствие их большой теплопроводности значительно повышает чувствительность детектора. Однако для технических измерений чаще применяют азот, так как стоимость его небольшая, а чувствительность достаточно высокая. Возможно использование в качестве газа-носителя осущенного и очишенного от нали воздухо.

Вид записи результатов анализа, или хроматограмма смеси углеводородных газов, газораспределительным способом с дифференциальным детектором приведен на рис. 6. 4. По оси ординат отложено напряжение небаланса моста по оси абсцисс — время г. Поскольку колонка вмеет одинаковый диаметр по всей длине и заполнена веществом неподвижиой фазы равномерно, по оси абсцисс можно отсчитывать величину объема газа-носителя, прошедшего через колонку за время г при условии, что его скорость постоянка. В момент времени A в колонку ввели пробу газа. В момент B зафиксирован пик не задерживаемого в колонке компонента (папример, воздуха). Затем через некоторое время появился первый пик, потом второй и т. д.

Запись в виде отдельных пиков объясняется тем, что вследствие не вдеально четкого разделения компоненты поступают (и удаляются) в измерительную зчейку детектора вместе с газом-носителем постененю. Количество протекающего через ячейку компонента спачала учеличивается, достигает максимума. в затем постепенно умень-




Рис. 6. 4. Вид хроматограммы.

мается. Отсюда следует, что количество отдельного компонента в анализируемом газе может характеризоваться площадью записанного лика. Как видно, каждий последующий компонент, который задерживается неподвижной фазой, перемещается по колонке медлениее и выходит пожже. Отрезок времени ВР называется в ремене м удерживает ни в а соответствующий ему объем газа удерживает мы м объе м ом. Для второго компонента эта ведичина характеризуется отрезком ВН и т. д.

Время удерживания для каждого компонента газовой смеси при однавловых условиях опыта есть величива постоянная. Это повволяет по времени, через которое появляются шики, судить о природен компонентов, т. е. определять, какой именно газ (метан, этан, пропав и т. д.) соответствует тому пли иному пику. Если в хроматограмме нет шика с временем удерживания, характериым для определеного таза, то, следовательно, этого газа нет в завлазивуремой смесп. Время удерживания определень завоно смеси, неподвижной фази, скорости, температуры и двагения газа-восителя, а также длини колонки. Если принять суммарную площады пико веех компонента к общей двет процентное содержание его в смеси. За ширину шика принять точное пределенный двум якасательными к точке перегоба боковых кривых пика. Высота пика равка отреку DF.

Качество хроматографических приборов определяется по их способности в большей или меньшей степени разлелять между собой все компоненты анализируемой смеси. Разделительная способность их сильно зависит от свойства вещества неподвижной фазы. Поэтому в зависимости от предполагаемого состава смеси применяют ту или иную жидкость, нанесенную на твердый носитель, или соответствующий адсорбент. На разделение влияют еще длина колонки, температура, скорость газа-носителя и величина анализируемой пробы. Некоторые компоненты, близкие по своим свойствам, разделяются трудно (например, этан и этилен). Часто хроматограммы имеют не полностью разделенные пики со слившимися основаниями. Тем не менее хроматографические приборы, получившие свое развитие в последнее десятилетие, наиболее пригодны для анализа сложных газовых смесей, таких, как углеводородные газы крекинга и др. До появления хроматографических приборов углеводородные газы анализировались методом низкотемпературной разгонки, на что затрачивалось много времени и к тому же смеси разделялись не полностью. На хроматографе с большой точностью можно разделить смесь углеводородных газов с содержанием до 18 компонентов в течение около

Объем пробы газовой смеси, требуемый для хроматографического

анализа, очень небольшой и составляет 1-10 мл.

Хроматографы пригодны и для анализа летучих жидкостей с температурой кипения до 400° С. Жидкость переводится в парообрас ное состояние ичтем нагрева пробы и подпержания достаточно высо-

кой температуры колонки.

На рис. 6. 5 приведена схема лабораторного хроматографа \* для анализа газов и видкостей с температурой кипения до 180° С. Спиральная колонка и детектор находится в термостате. Последний снабиен подогревателем и вентилитором для равномерного распределения тенла по высоте колонки. Электрический ток к подогревателю подводится через реле электропного регулятора температури увствительным элементом которого слукит термометр сопротпылиля деположенный внутри термостата (на схеме не показан). Регультор температуры расположен в болок управлении. В рерхней части колонки имеется еще один термометр сопротивления, которым измеряют температуру колонки, подключений к самопиштущему прибору через переключатель (на схеме не показан). В детекторе зместо платачиновых спиралей применены термостувствительные сопротивления — термисторы. Схема содержит краи переключения и подогреватель жадкой пробы.

Перед началом анализа краи переключения занимает положение 7, при котором газом-носителем продуваются колонка и обе ячейки детектора. Продувка ведется до тех пор, пока колонка и детектор

<sup>\*</sup> Разработан СКБ АНН.

не прогремстся до установленной в термостате температуры, что контролируется по постоянству вудевой линии на самопишущем приборе. Незадолго до начала анализа подводят испытуемый газ к сменной дозировочной трубке, подключенной к крану, и векоторое время продувают ее для удаления воздуха. Затем поворотом крана в положение // трубку включают в поток газа-носителя, проба вноситоя




Рис. 6. 5. Схема лабораторного хроматографа.

I — [баллон] с таком-носителем; 2 — ресумтор давления; 3 — ротаметр; 4 — амеждам; ламполограев лаза-посителн; 6 — термоста; 6 — десчетор; 7 — лами выхода газа, 8 — самонашущий върбор; 9 — слоя управления; 10 — колония; 11 — вентилитор; 12 — подограевтель колония; 13 — подограевть машкой проби; 14 — амини выхода проби; 16 — довировочнам турбов; 16 — пынки выхода пробы газа, 17 — терм перецичения; 18 — выседать для ослаждающей дому. 1 — подограенть продумер, 17 — водомение врава гря

в колонку и начинается анализ. Окончание анализа определяется по хроматограмме самопишущего прибора.

При апализе жидкой пробы край переключения все время находится в положении I. Отмеренное количество жидкости от 0,01 до 0,08 мл вводят шприцем (типа медицинского) через резиноную пробку в подогреватель жидкой пробы. В подогревателе проба быстро испаряется, и пары вместе с газом-носителем поступают в колошку.

Температура в термостате может быть от комнатной до 120° С, т. е. необходимая в данном интервале для анализа жидких проб. Для поддержания температуры ниже окружающей используется

змеевик с охлаждающей водой, при этом подогреватель и регулятор

температуры выключаются.

В качестве газа-носители могут быть использованы азот, водород и гелий. Вещество неподвижной фазы, заполняющей колонку, выкорается в зависимости от требования анализа. В частности, это может быть порошок из огнеупорного кирпича с частицами определенных размеров, смещанный с пебольшим количеством (около 8% от веса порошка) вазелинового маста.

Самонишущий прибор — электронный мост — имеет электричекую схему, позволиющую при помощи переключателя измерять температуру в термостате, силу тока питающего мост детектора и проверять пуль регистратора. Кроме того, самонишущий прибор записывает хроматограмму в процессе весто анализа. Шкала прибора имеет пять диапазонов, позволяющих изменять чувствительность в достаточно широких пределах (16: 1). Расход газа-носителя (2— 8 л/ч) контролируется по ротаметру и регулируется вручную редуктором давления и вентижем.

Существуют автоматические хроматографы дли контроли состава газов в потоке. Принциппально они не отличаются от описанного лабораторного хроматографа, по их действие автоматизировано дополнятельными устройствами. К автоматическому хроматографу подвидител трубка с анализируемми тазом. Кран переключении действует автоматически от электродвигателя, управляемого таймером. После каждого цикиз анализа автоматически проперяется и устаналиваются прибора путем регулировки тока питания моста детектора. Предодъжительность цикла авализа можно изменять в зависимости от состава газа от 7 до 45 мим. Самопинущий прибор записывает хроматограмми каждого цикла.


Блок с колонкой, детектором и термостатом автоматического хроматографа изготовляют во върньобезопасном исполнении и устанавливают непосредственно на технологической установке вблизи от точки отбора пробы. Самонипуций прибор и блок управления с электрическими устройствами устанавливают по върньобезопасном

помещении на расстоянии до 150 м.

Очень важно дли автоматического хроматографа правильно выполнить схему отбора газа, поступающего на анализ из технологического грубопровода. Необходимо, чтобы по трубке от точки отбора до хроматографа газ непрерывно циркулировал. Это уменьшает запаздывание в показаниях по отпошению к моменту прохождения потока газа мимо точки отбора. Давлеше газа должно быть снижею и газ очище от межапических примесей и влаги. Для этого в комилект автоматического хроматографа добавляется блок подготовки газа.

Общая схема автоматического хроматографа приведена на рис. 6. 6. Между двуми точками технологического потока с разными давлениями прокладывается трубка, по которой прикулирует газ. Истля

трубки подводится к месту установки блока подготовки газа, и от нее сделан отвод к этому блоку. Давление газа снижается двуми редукторами до 1,2—1,5 кГ/см² и поддерживается строго постоянным. Между редукторами сделан отвод, по которому часть газа через вентиль: сбрасывается в атмосферу. Этим доститается более стабильная работа редукторов. Давление газа контролируется по манометрам. Далее газ проходит через фильтр-осушитель, ротамет и поступает к крану-переключаетою блока колонки хроматографа.



Газ-носитель из баллона также проходит через редуктор (устройство редуктора описано в главе 8) для поддержания постоянного давления и далее через ротаметр подается в блок колонки. Схема блока колонки и детектора ничем не отличается от схемы их в лабораторном хроматографе.

Газоадсорбционные хроматографы получили сравнительно небольшое развитие. Их применяют главным образом для анализа кмесей таких газов, как, например, гелий, окись углерода, метан и воздух. В качестве адсорбентов применяют активированный уголь, силикагель, окись алюминия и др. Обычно используется проявительный метод.

На рис. 6. 7 приведена схема простого газоадсорбционного хроматографа. При помощи напорного сосуда заполняется анализируемым газом сосуд калиброванного объема (около 100 мм). Затем газ пропускают через хроматографические колонки. Неадсорбированные компоненты собпраются в верхней части измерительной бюретки, и их объем определяют по понижению уровня раствора КОН. После эгого колонку продувают углекислым газом (СО₂), используемым в качестве газа-носителя. Из колонок через некоторое время будут выходить разделенные компоненты в смеси с СО₂. Пройдя через ртутный затвор бюретки, смесь попадает в раствор КОН, заполняющий измерительную бюретку. Углекислый газ полностью поглощается, а газовый компонент поднимается в верхнюю часть бюретки и увеличивает объем, занятый газом. По попижению уровия КОН в бюретке можно проследить за поступлением компонентов и определить их




Рис. 6. 7. Схема газоадсорбционного хроматографа.

1 — сосуд с раствором КОН; 2 — барабан дил зацион хромогограми; 3 — взмерительная бъретка; 4 — нартека следнией системы; 5 — рутимы в загор; 6 — колонка с садобентом 7 — сосуд калиброванного объема; 8 — сосуд с пробой газа; 9 — напорный сосуд с водой; 10 — измеритель расхода газа-носителя; 11 — сосуд телерым СО; с террым СО;

количество. Иногда бюретку спабжают фотоэлектрическим следящим устройством, каретка которого перемещается вместе с изменением уровня. К каретке прикрепляется перо с черналами, которое записывает кривую на вращающемся барабане с бумажной лентой.

Измерительная бюретта выполняет работу детектора, который називают объемпым или интегральным. Такой детектор может быть осуществлен лишь при условии, что газ-поситель поглощается раствором КОН. Хроматограмма имеет вид ступенчатой кривой. Каждая ступень соответствует отдельному компоненту авализируемой смеси. Количество каждого компонента определяется по накопленному объему газа в бюретке.

Газоадсорбционные хроматографы могут иметь также детекторы по теплопроводности с применением газа-носителя — азота, гелия или водорода.

В СССР разработаны и выпускаются так называемые х р о м пт е р м ог р а ф ы \* представляющие собой по существу газоадсорбционные хроматографы, у которых в процессе работы колонка подвергается нагреванию по заданиюй программе. Изменение темпоратуры колонки с адсорбентом до некоторой степени ускоряет процесс разделения, приводит к более четкому разделению и позволяют при одном и том же адсорбенте разделять сложные смеси. Однако хроматермографы сложнее по конструкции и менее распространены, чем "хроматографы.

Развитие хроматографии направлено в сторопу создания прибоспособностью и ускорнощих процессов разделение сложных смесей. Создаются хроматографы для апалилов все более и более тяжелых жидкостей, которые предварительно испаряются. Кроме описанного выше, существуют еще другие, более чувствительные виды детекторов — ноинзационные, пламенные и др. В последиее время разработаны газораспределительные хроматографы с капиллярной колонкой, паготовленной из тонкой трубки диаметром около 1,5 мм и в несколько метров длиной. Неподвижной фазой в капиллярных колонкок двяляется слой велетуей жидкости, нашесенной на степках трубки. Капиллярные хроматографы быстро разделяют сложные смеси.

Ведутся работы по созданию хроматографов для регулирования технологических процессов.

## § 2. МАСС-СПЕКТРОМЕТР ДЛЯ АНАЛИЗА ГАЗОВ

Масс-снектрометр основан на физическом принципе, состоящем в раздолении анализируемого газа по массам составляющих его компонентов. Имея чрезвычайно высокую чувствительность и разделительную способность, масс-спектрометры пригодиы для определения изотоно отдельных химических элементов и анализам многокомпонентных смесей различных веществ. В нефтяной промышленности масс-спектрометры применяются как анализаторы состава углеводородных газов и низкокиплицих жидкостей.

Масс-спектрометр — сложное и дорогостоящее устройство, включающее систему, работающую под высоким вакуумом, и ряд электрических и электронных блоков.

Блок-схема масс-спектрометра приведена на рис. 6. 8. Основной деталью является анализатор 5 из изогнутой трубки из немагинтного металла, обычно медиой, диаметром 40—50 мм. Апализатор расположен в поле постоянного магнита, причем часть трубки, проходящей между полюсными наконечниками 2 (на рисунке показан один), сплюснута почти до прямоугольного сечения. К одному концу

<sup>\*</sup> Разработаны ВНИИКАНефтегазом совместно с ВНИИГНИ.

анализатора прикреплена ионизационная камера 7, а к другому коллектор ионов 27. В анализаторе, включая ионизационную камеру и коллектор, при помощи диффузионных и форвакуумных насосою поддерживается глубокий вакуум порядка  $10^{-6} - 10^{-7}$  мм рт. ст.

Апализируемый газ из сосуда 18 для пробы перепускается в напускной баллон 11, давление в котором выше, чем в апализаторе (около 0,1—0,7 мм рт. ст.). Из напускного баллона газ через отверстие 10 очень малого диаметра (15—20 мж) под действием раз-




Рис. 6. 8. Схема масс-спектрометра.

1— серденник диектромакцика, 2— полосим наложении; 3— облогия диектромакцика, 4— блок интелнят, 5 — емаплектор, 6— ускорорище пластика; 7— монизащионная камерра 3— блок питания ускорношего поли; 9— блок питания кетоца; 10—
говерстве для выбла пробы; 17— ванкусной былон; 13— пониварисимы заможностр; 13—
говерстве для выбла пробы; 17— наикусной былон; 13— пониварисимы заможностр; 13—
формакуумный быллен, 17— формакуумный накос; 18— термопарный заможер; 13— усклытель пониых токов; 9— самопили уший прябо; 21 — коллентор нопотель пониых токов; 9— самопили уший прябо; 21 — коллентор нопотель пониых токов; 9— самопили уший прябо; 21 — коллентор нопотель пониых токов; 9— самопили уший прябо; 21 — коллентор нопотель пониых токов; 9— самопили уший прябо; 21 — коллентор нопотель пониых токов; 9— самопили уший прябо; 21 — коллентор нопотель пониых токов; 9— самопили уший прябо; 21 — коллентор нопотель пониых токов; 9— самопили уший прябо; 21 — коллентор нопотель пониых токов; 9— самопили уший прябо; 21 — коллентор нопотель пониых токов; 9— самопили уший прябо; 21 — коллентор нопотель пониых токов; 9— самопили уший прябо; 21 — коллентор нопотель пониых токов; 9— самопили уший прябо; 21 — коллентор нопотель поних токов; 9— самопили уший прябо; 21 — коллентор нопотель поних токов; 9— самопили уший прябо; 21 — коллентор нопотель поних токов; 9— самопили уший прябо; 21 — коллентор нопотель поних токов; 9— самопили уший прябо; 21 — коллентор нопотель поних токов; 9— самопили уший прябо; 21 — коллентор нопотель поних токов; 9— самопили уший прябо; 21 — коллентор нопотель поних токов; 9— самопили уший прябо; 21 — коллентор нопотель поних токов; 9— самопили уший прябо; 21 — коллентор нопотель поних токов; 9— самопили уший прябо; 21 — самопили уший прябо;

ности давлений поступает в ионизационную камеру, в которой он ионизируется пучком электронов, летящих от раскаленного катода к аноду.

Ионизированные молекулы и их осколки, которые образуются при бомбардировке электронами, приобретние электрический заряд, вытигиваются электрическим полем из зоны понизации и получают ускоревие от действия сильного электрического поля, созданного ускоряющим напряжением, приложенным к пластинам б. По выходе из щели последней ускоряющей пластины нараллегымый пучок нонов выдетает в анализатор. Как только нонный пучок понадает в зону магнитного поля, его трасктория изменяется на криволичейную, и одновременно начинается разделение пучка на лучи соответственно величинам масс ионов. При выходе из изогитуют части анализатора

ионный пучок разделен веерообразно на отдельные лучи однородных по массе ионов. На коллектор через щель может сфокусироваться только один ионный дуч. Все остальные дучи попадают на заземленную поверхность металлической трубки и нейтрализуются. Веерообразный поток отдельных лучей из однородных по массе ионов и есть спектр масс.

Коллектор, представляющий собой пластину с изолированным от корпуса анадизатора электрическим выводом, заземлен через высокоомное сопротивление. Ионный луч, падающий на коллектор, отдает последнему свой электрический заряд, и по сопротивлению проходит ток, называемый ионным. Величина этого ионного тока, пропорциональная интенсивности ионного луча, является мерой, которая позволяет оценивать содержание частиц данной массы в исхолной смеси газа. Измеряется ионный ток специальными электронными устройствами - усилителями постоянного тока с высокоомным входом и записывается на диаграмме самодишущего прибора.

Остатки газа и осколков молекул, не подвергшихся ионизации, удаляются из ионизатора при помощи системы откачки с диффузион-

ным и форвакуумным насосами.

Чтобы получить возможность измерить ионный ток не одного какого-либо луча ионов, а всех образующих спектр масс, в определенной закономерности по времени изменяют напряженность магнитного поля. Постепенное увеличение напряженности магнитного поля от минимального до максимального значения приводит к тому, что мимо щели в коллекторе проходят последовательно все лучи спектра, начиная от малых до самых больших масс. В результате на днаграмме самонишущего прибора записывается ряд ник спектрограммы или спектр масс данного вещества. Каждый пик характеризует содержание той или иной массы в анализируемой смеси. Величина массы молекул, состоящих из одного атома, равна

(с некоторым приближением) их атомному весу и сложных молекул их молекулярному весу. Так, например, масса одной молекулы углерода, состоящей из одного атома, равна его атомному весу 12; масса молекулы этана, состоящей из двух атомов углерода и шести атомов водорода С. Н., равна 30 и т. д. За единицу химической шкалы атомных масс выбрана 1/16 массы естественной смеси изотопов кислорода. Зависимость между массой пона, напряжением магнитного поля,

траекторией иона и ускоряющим напряжением выражается основным уравнением масс-спектрометрии

$$\frac{M}{e} = KR^2 \frac{H^2}{U} \,, \tag{6.1}$$

где M — масса иона в атомных единицах:

е — число элементарных зарядов иона;

R — радиус траектории ионного луча в см;

Н — напряженность магнитного поля в гс:

U — ускоряющее напряжение в  $\theta$ ;

K — постоянная, равная  $4.82 \cdot 10^{-5}$ .

Из уравнения (6. 1) следует

$$R = \frac{1}{H} \sqrt{\frac{\overline{UM}}{Ke}}. \qquad (6.2)$$

Отсюда видно, что изменения радиуса траектории ионного луча можно достичь изменением напряженности магнитного поля или ускоряющего напряжения. В практике чаще прибегают к изменению напряженности магнитного поля.

Каждое вещество при одних и тех же условиях опыта дает воспроизводилый масс-спектр, в связи с чем имеется возможнюсть использовать масс-спектрометр для анализа смесей веществ. В табл. 6.2 с приведени в качестве примера масс-спектры трех угляеводродов, причем масса молекулярного нона (высота его пика) принята за 100%.

Таблица 6, 2 Масс-спектры индивидуальных углеводородов

$\frac{M}{\epsilon}$	Метан	Этан	Пропаг
12	0,5	_	_
14	16,1		_
15	80,0	18,1	22,0
15 16	100	0,2	0,2
26	_	72,4	22,1
27	-	108.0	108,2
28	_	371,0	190,0
29	- 1	79,1	230,0
30	_	100	5,9
31	_	2,8	
37	- 1	-	7,1
38	-	-	13,9
39	- 1	-	49,1
40			7,5
41	- 1	- 1	42,1
42	_	-	18,3
43	_	_	80,0
44	- 1	-	100
45	- 1	-	3,3

Масс-спектр отдельных углеводородов состоит из ряда отдельнах масс, которые по своей величине могут быть как меньше, так и больше часло отдельных масс в его масс-спектре. Это в сильной степени усложняет задачу расшифровки спектрограммы смеси углеводородных газов. Однако разработанные методики позволяют расшифровать масс-спектры сложных газовых смесей и тем самым делают возможным их анализ при помощи масс-спектрометра.

Спектрограмма, полученная на самопишущем приборе, по своему внешнему виду похожа на хроматограмму (см. рис. 6. 4). Количество отдельной массы определяется из отношения площади ее пика к суммарной илощади всех ник масс-спектра. Масс-спектрометром можно определить ничтожное (до 0,001%) содержание какого-либо компонента в смеси. Величина пробы газа при анализе также весьма небольшая. Длительность анализа газовой смеси при наличии масс от 12 до 120 около 2 ч.

### 8 3. ИНФРАКРАСНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ СОСТАВА УГЛЕВОЛОРОДНЫХ ГАЗОВ

Инфракрасные анализаторы основаны на свойстве газов и жидкостей поглощать волны определенной длины из области инфракрасного излучения.

Инфракрасные лучи испускаются нагретыми телами и занимают в электромагнитном спектре излучения область с длинами волн от 0.76 до 750 мк (рис. 6. 9); 1 мк =  $10^{-6}$  м. Лучи эти невидимы, лежат



Рис. 6. 9. Спектр электромагнитных излучений.

за красным цветом видимой области спектра, но подчиняются законам распространения и преломления для видимых лучей.

Инфракрасные лучи длиной от 0,76 до 2,5 мк излучаются внешними электронами атомов при переходе их с более высокого энергетического уровня на более низкий. Лучи длиной от 2,5 до 25 мк из-лучаются молекулами вследствие их колебательного движения, а более длинной волны от вращательного движения молекул.

В инфракрасных анализаторах обычно используется лишь часть области инфракрасного излучения с длинами волн примерно от 2,0 до 25 мк. Для удобства вместо длины волны указывают величину так называемого волнового числа, равного числу длин волн, укладывающихся в одном сантиметре. Размерность волнового числа см-1. Для волн длиной 2,0—25 мк волновые числа равим соответственно 5000 m 400 cm-1.

В качестве источника инфракрасного излучения применяют стержни из спрессованного карбида кремния и из некоторых других материалов, а также спирали из нихромовой проволоки. Стержни и спирали нагревают током до температуры красного каления ( $600-400^\circ$  C).

Способность постощать инфракрасные лучи имеют только жидкости и газы, молекулы которых состоят не менее чем из двух разних элементов. Такие вещества, как водород, азот, кислород и инертные газы, не поглощают инфракрасных лучей и не могут быть определены методом инфракрасной спектрометрии.

Каждый углеводородный газ имеет определенное молекулярное строение и характерную для него частоту колебаний молекул. При прохождении через слой газа инфракрасных лучей те из них, которые




Рис. 6. 10. Инфракрасный спектр поглощения бутилена-2.

имеют частоту колебаний, равную частоге колебаний молекул, поглощаются. Энергия поглощенных лучей расходуется на увеличение энергии движения молекул. Лучи же с отличной частотой проходят через газ без изменений.

Каждый газ поглощает обично несколько полос лучей определенных длин волн. Если через один и тот же газ пропускать последовательно всю полосу излучения и измерять интенсивность лучей, прошедших через слой газа, то можно построить графии, который называют инфракрасным спектром поглощения данного газа.

На рис. 6. 10 приведен в качестве примера инфракрасный спектр поглощения бутилена-2. Степень поглощения характеризуется просусканием, или проэрачностью, выраженным в процептах. Как видно, спектр имеет несколько полос поглощения. Максимумы в точках A, B, P, Z и E этих полос поглощения соответствуют частотам собственных колебаний молекул газа.

Каждый углеводородный газ имеет свой характерный инфракрасный спектр поглощения. Это и является основой инфракрасной спектрометрии, позволяющей определять качество газа в смеси и количественные соотношения отдельных компонентов.

Инфракрасная спектрометрия получила очень большое распространение при изучении свойств и строения всевозможных органических соединений и в особенности при исследованиях высокомоле-

кулярных соединений синтетических материалов.

При качественных анализах сравниваются известные спектры чистых соединений с полученным спектром анализируемого продукта. Количественные определения характеризуются интенсивностью полос поглощения на основании закона Ламберта — Беера по уравнению

$$c = \frac{1}{K_1 l} \log \frac{J_0}{J}$$
, (6.3)

где c — концентрация данного вещества в образце;

 $K_{\lambda}$  — коэффициент поглощения данного вещества при длине волны  $\lambda$ ;

толщина слоя образца (длина кюветы);

 $J_0$  — спектральная интенсивность радиации до образца; J — спектральная интенсивность радиации после образца.




Рис. 6. 11. Оптическая схема лабораторитот инфракрасного авализатора. 1 s = - сарепческое азрадато. z = источни налучения; s = 1, s = - сарепческое азрадато. z = источни налучения; s = s = s = налучения; s = налучения счестое верхадо. s = налучения s = нал

На рис. 6. 41 приведена оптическая схема лабораторного инфракрасного сиектрометра. Общий поток инфракрасных лучей, излучаемых источником, фокусируется сферическим зеркалом на входчую щель пройди при этом через коневту с пробой газа. Далее лучи, отразнишись от параболического зеркала, проходят через призму, которая раздател их в сиектр. Пройди призму, лучи отражаются от зеркала Литтрова, снова проходят через призму и в конце копцов фокусируются на термопару. Зеркало Литтрова при помощи электродиитателя и системы передачи медлению поворачивается, и этим достигается последовательное фокусирование воли различной длины (от 2 до 25 мм) на термопару, т. с. развертка спектра.

Термопара служит для измерения интенсивности падающих на нес лучей. Э. д. с. термопары усиливается электронным усилителем и записывается самопышущим потенциометром (на рисунке не показаны). По углу поворота зеркала Литтрова судят о длине волны, проходящей в данный момент через выходную щель.

Длина кюветы для газа 15 см, для жидкостей кювета небольшая, и расстояние между ее окнами составляет доли миллиметра. Окна




Рис. 6. 12. Схема промышленного инфракрасного анализатора.

регистратор;
 2 — амектронный усилитель;
 3 — мембрана;
 4 и 11 — имерана;
 4 и 11 — имеране
 4 мемера
 5 — линна мода газа;
 5 — ковета с испытуемна газом;
 7 — линия входа газа;
 8 — прерыватель облучения;
 10 — сравнительная ковета.

кювет и призмы делают из материалов, хорошо пропускающих инфракрасные лучи. Так как материала, одинаково хорошо пропускающего все лучи, нет, то применяют окна и призмы из разных материалов для разных диапазонов длин волн. Так, для диапазона от 2,5 до 6 мк используется кристалл фтористого лития, от 6 до 16 мк - хлористого натрия и от 18 до 25 мк — бромистого калия. Промышленные инфракрасные автоматические анализаторы непрерывного контроля состава газов отличаются от лабораторных. Каждый из них предназначен для определения какого-либо одного компонента в смеси, например изобутана в нормальном бутане, ацетилена в кислороде и этилене, углекислого газа в воздухе, окиси углерода в воздухе, метана в воздухе и т. п. В промышленных анализаторах не применяют развертки спектра, а используют разность интенсивностей интегральной радиации до и после прохождения лучей через образец. В качестве чувствительного элемента, измеряющего интенсивность радиации в промышленных анализаторах, вместо термопары используют так называемое оптико-акустическое устройство, действие которого основано на изменении давления в замкнутом объеме газа при его облучении пре-

рывистым потоком инфракрасных лучей. Эти изменения преобразовываются колденсаторным микрофоном в звуковые колебания, по которым можно судить об интенсивности инфракрасных лучей.

Существует большое число разновидностей промышленных автоматических инфракрасных анализаторов. Упрощенная схема, поэкняющая их основной принцип действия, представлена на рис. 6. 12. Два одинаковых потока инфракрасных лучей, прерываемых обтюратором (вращающаяся заслонка) с частотой около 6 24, попадают один в кювету с испытуемым газом, а второй в сравнительную кювету; последняя заполнена осущенным воздухом. Пройдя кюветы, потоки попадают соответственно в левую и правую измерительные камеры. Эти камеры разделены тонкой металлической мембраной, выполняющей работу одной из обкладок конденсатора. Измерительные камеры заполнены тазом, состоящим из смеся пализируемого компонента

определенной концентрации с воздухом. Поток инфракрасных лучей, проникающих через кювету с анализируемым газом, ослабляется за счет частичного его поглощения, причем степень этого ослабления зависит от концентрации газа. Поток же, проходящий через сравнительную камеру, не изменяется. В измерительных камерах под действием прерывистого потока инфракрасных лучей вследствие нагревания газа возникают колебания давления с частотой прерывания потока излучения. В правой измерительной камере амплитула колебания давления постоянная, а в левой зависит от интенсивности потока дучей. Последняя же, как было сказано, изменяется с концентрацией анализируемого компонента в образце газа. Колебания давления газа в измерительных камерах воспринимаются мембраной конденсаторного микрофона и преобразовываются в электрические. Затем эти электрические колебания усиливаются в электронном усилителе и преобразовываются в постоянный ток, измеряемый регистратором. Величина этого тока пропорциональна концентрации анализируемого компонента. Анализируемый газ протекает через кювету непрерывно и поступает из технологического потока. В пробоотборной системе (на рис. 6.12 не показапа) газ очищается от пыли и влаги и снижается его давление. В нефтепереработке для контроля промышленных процессов автоматические инфракрасные анализаторы пока еще не получили большого распространения. Они применяются в основном в химических и нефтехимических производствах для непрерывного контроля содержания определенных отдельных компонентов в газовых смесях.

### § 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ СОСТАВА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

Для определения содержания  $CO_2$  и  $CO_2 + H_2$  в дымовых газах печей для подогрева нефтепродуктов, так же как и в топках паровых коглов, примениют электрические газоанализаторы, основанные на физических метолах.

Для определения СО<sub>2</sub> используется его отличие по теплопроводности от воздуха (см. табл. 6. 1). Очищенный от мехапических примесей и конденсата газ из дымохода печи подается в металлическую газовую камеру, в которой расположены две платиновые нити, нагреваемые электрическим током (нос. 6. 13. а.). Через газовую камеру непрерывно протекает газ. Другие две такие же платиновые нити расположены в камере, заполненной неподвижным воздухом. Обе камеры заключены в один кожух и находятся при одинаковой окружающей температуре. Нити включены в схему моста (рис. 6. 13, 6) и нагреваются постоянным током до температуры около 100°C.

Так же как и в описанном выше детекторе по теплопроводности хроматографа, между нагретыми платиновыми нитями и стенками камер происходит теплообмен. Тепло стенкам передается в основном




Рис. 6. 13. Схема датчика газоанализатора на СО2.

a — камера датчика; b — алектрическая схема; I — линия ввода газа; s — гаолая камера; d — нинин выхода газа; d — водушная камера; H — нимерительный прибор; R; R — причиновые пити; R — регулитор нуми; R — ресустат отапрен; D — батарен.

за счот теплопроводности воздуха и газа, окружающего няти. Если через газомую камеру пропустить воздух, то тепловое состояние всех четырех нитей будет одинаково и мост находится в равновесии. Когда же через газомую камеру протекают дымовые газы, держащие  $\mathrm{CO}_2$ , теплопроводность которого почти на 40% мы ньше, чем у воздуха, температура нитей  $R_{\mathrm{T}}$  повышается и их сопротивение увеличивается, равновесие моста нарушается. При этом указатель взмерительного прибора отклоняется от нулевого деления и показывает процентное содержание  $\mathrm{CO}_2$ .

Для устранения влияния водорода (почти всегда присутствует в димовых газах), теплопроводность которого значительно больше, чем у СО2 и воздуха, дымовые газы перед тем, как они попадут в газовую камеру, пропускают через печь дожигания. Печь пожигания

состоит из фарфоровой трубки с платиновым катализатором и нагревающей обмотки из нихромовой проволски, по которой пропускают электрический ток. Содержащийся в дымовых газах водород сторает при сравнительно низкой температуре благодаря применению платинового катализатора и тем самым удаляется из пробы, поступающей на анализ.

Схема установки газоанализатора на CO<sub>2</sub> приведена на рис. 6.14. Газы пропускаются через систему газоапализатора водоструйным насосом. Расстояние между точкой отбора пробы и датчиком должно быть минимальным в целях уменьшения запаздывания.




Рис. 6. 14. Схема установки газоанализатора на СО.

1- керамический фильтр; 2- трехходоюй кран; 3- фильтр для очистих газа от  $SO_2$ ; 4- жиния колда воды; 5- ватимай контрольный фильтр; 6- иле домитания; 7- холо-дильник; 8- датчик  $GO_2$ ; 9- намерительный прибор; 10- водоструйный насос; 11- сосуд; 12- диним спуска в канализацию.

На описаниом выше принципе, который называют кондуктометрическим, и по подобным схемам работают газоанализаторы для определения в газовых смесях водорода, аммиака, серпистого ангидрида и некоторых других газов.

Для определения содержания продуктов неполного сторания СО + H<sub>2</sub> в дімовых газах применяют газоанализаторы, основанные на измерении повышающегося сопротивления платиновой нити при каталитическом скигании газа на ее поверхности. Скова устройства датчика и электрическая схема газоанализатора СО + H<sub>2</sub> приведены на рис. 6, 15.

В апалилируемый газ при поступлении в газовую камеру через ватный фильтр добавляется воздух. Платиновая инть газовой камеры нагревается электрическим током до температуры около 400° С и на ее поверхности происходит каталитическое сгорание СО + На. Температура нити повышается в зависимости от количества СО + Нз. Вызванное этим повышение сопротивления нити измеряется схемой моста постоянного тока.

Обычно датчики CO + H<sub>2</sub> устанавливают последовательно с датчиком CO<sub>2</sub>. В этом случае печь дожигания в комплекте отсутствует.

В качестве измерительных приборов в электрических газоанализаторах применяют милливольтметры показывающие и иногда самонишущие. Прибор на CO<sub>2</sub> ммеет инсалу 0—20%, а прибор на CO +




Рис. 6. 15. Схема газоанализатора на CO + H<sub>2</sub>.

a — намеры датчина; б — алентрическая схема, 1 — лиция ввода газа; 2 — ватымй фальтр; 3 — лиция ввода воздуха; 4 — газовая камера; б — воздушная камера; б — лиция выхода газа; 11 — имерительный прибор; Яр, и Яд — шативовые нити; Яр, и Яд — постояныме сопротивления;  $R_{\bf 0}$  — ресстат батарея;  $R_{\bf 0}$ — регулятор иуля; Б — батарея.

+ H<sub>2</sub> 0—5%. Основная погрешность газоанализаторов CO<sub>2</sub> составляет около  $\pm 0.5\%$  CO<sub>2</sub> и CO + H<sub>2</sub>  $\pm 0.15\%$  CO + H<sub>2</sub>.

Для питания электрических схем газоанализаторов применяют аккумуляторные батарен или выпрямители переменного тока ео стабилизацией напряжения. Напряжение постоянного тока питаняя приборов около 10 с.

## § 5. МАГНИТНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР НА КИСЛОРОД

Газообразный кислород имеет парамагнитные свойства во много раз ббльшие, чем ряд других газов. Кроме того, его парамагнитные спойства в сильной степени зависят от температуры, при нагревании они уменьшаются. Это явление положено в основу магнитного газоанализатора на кислород, праницинальная схема которого прыведена на рис. 6: 16. Датчик газоанализатора выполнен в виде кольцевой камеры с поперечной перемычкой из стеклянной трубки. На поперечной трубке расположены две нагревательные обмотки из тонкой платиновой проволоки. Обе эти обмотки включены в схему моста постоянного тока. Одна из обмоток расположена в поле постоянного магцита. Молекулы кислорода пз анализируемой газовой смеси под действием магнитного поля възгиваются в поперечито точку. По-

палая в область левой пологревной обмотки, кислород нагревается и его магнитные свойства уменьшаются. В результате этого в поперечной трубке образуется поток газа, направленный слева направо.

Более холодный газ проходит в область магнитного поля и левой нагревательной обмотки: в зоне правой обмотки газ протекает уже более нагретый. Таким образом, левая обмотка охлаждается в большей степени, чем правая,

Изменения сопротивления обмоток нарушают равновесие моста и вызывают отклонения указателя ? измерительного прибора. Степень нарушения равновесия моста находится в зависимости от конпентрации кислорода в анализируемой смеси. При отсутствии кислорола поток газа в поперечной трубке отсутствует и мост находится в равновесии.

Магнитные газоанализаторы выпускаются различных модификаний со шкалами от 0-5 по 95-100%. Ими определяют как содержание кислорода в смеси с другими газами, так и чистоту кислорода. Основная погрешность ±5% от диапазона шкалы. В качестве измерительного прибора могут быть использованы показывающие и




Рис. 6. 'Р Схема магнитного газоана шзатора на кислород.

 линия ввода газа; 2 — кольцевая намера; 3 — измерительный прибор; 4 — линия выхода газа; N —S — постоянный магнит; E — батарея; R<sub>0</sub> — регулятор нуля; R<sub>1</sub> и R<sub>2</sub> — постоянные сопротивле-R<sub>4</sub> — нагревательные

самопишущие милливольтметры или потенциометры. Магнитные газоанализаторы применяют для анализа газов процессов горения в топках паровых котлов и т. п.

### приборы для измерения концентрации водородных. ИОНОВ - рH-МЕТРЫ

Концентрация водородных нонов является весьма важным параметром в ряде технологических процессов. С определением величины концентрации водородных нонов в промышленных условиях мы встречаемся, например, при контроле процесса получения алюмосиликатного катализатора для установок каталитического крекинга.

Известно, что для чистой воды на основании закона действующих масс произведение  $K_m$  — числа ионов водорода на гидроксильные ионы, образующиеся в процессе ее электролитической лиссоциации, есть величина постоянная и при  $22^{\circ}$  равна  $10^{-14}$ , т. е.

$$K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$$
. (6.4)

Поскольку реакция воды нейтральна, то

$$[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$$
. (6.5)

Отсюда следует, что в нейтральном водном растворе коппентрации водородных нонов раствор становится кислым, а при уменьпенни водородных конов раствор становится кислым, а при уменьпенни в силу (6. 4) увеличивается копцентрации гидроксильных понов и в силу (6. 4) умеличивается копцентрации гидроксильных понов и раствор приобретает целочирую реакцию. Таким образом, величива концентрации нонов водорода того или ингого водного раствора характеризует степены его кислотности или целочности. Характер реакции растворов определяют так называемые активные ионы водороды, причем их концентрации, так как они частично вступают во взаимо-действие с тидроксильными нонами в процессе диссоциации. Это относится главным образом к растворам электролитов большой концентрации. В слабых растворах электролитов преобладают активные ноны. Для удобства величниу концентрации водородных нонов выражают симьолом РН, причем

$$pH = -\lg[H^+] = \lg\frac{1}{[H^+]},$$
 (6.6)

т. е. символ рН означает отрицательный десятичный логарифм активной концентрации водородных ионов.

Для нейтральных растворов, при  $[\mathrm{H}^+]=10^{-7}$ ,  $\mathrm{PH}=7$ . Кислые растворы имеют рН меньше, а щелочные больше 7. Весь дианазон изменения величины рН растворов от самого кислого до самого щелочного характеризуется рядом чисел от 0 до 14. Из определения следует, что увеличение или уменьшение величины рН на единиху означает увеличение или уменьшение концентрации водородных ионов в 10 раз.

Существуют два основных метода намерения рН растворов -колориметрический первический Первий основан на характерном наменении цвета некоторых веществ при их взаимодействии 
е растворами. На этом методе основано применение различных бумакных индикаторов рН. На полоску фильтровальной бумаги наносят
состав вещества, способного принимать определенный цвет в зависимости от величны рН воздействующего на него раствора. Приготовляют набор таких полосок, обработанных разными веществами или
одими и тем же, но в развых концентрациях. Изменение цвета происходит при разных значениях рН, величина которого отмечается
на каждой полоске. Измерение состоит в последовательном потруже-

нии полосок в испытуемый раствор и фиксировании рН той полоски, которая изменила свой цвет. Этот способ является приближенным, но простым и быстрым. Существуют и жидкие индикаторы рН, представляющие собой растворы определенных веществ, способные изменить свою окраску при добавлении к иим растворов с определенным значением рН.

Электрометрический метод является наиболее точным и поэволяет измерять рН как светлых, так и непрозрачных растворов.

рН-метры, основанные на электрометрическом методе, состоят из датчика и вторичного электрического измерительного прибора.




Рис. 6. 17. Устройство водородного электрода и схема измерения им рН растворов.

г — сравнительный нормальный водородный электрод;
 г — промежуточный раствор;
 з — измерительный водородный электрод.

Датчик содержит два электрода, погружаемых в испытуемый раствор, образующих гальванический элемент, э. д. с. которого зависит от рН раствора. Вторичный прибор измеряет величину э. д. с. электродов и дает показания в ециницах рН.

Один из электродов датчика является основным или измерительным. Именно его потенцика зависит от рН испытуемого рествора. Другой электрод называется сравнительным и служит только для того, чтобы можно было измерять без искажений изменения потепривала основного электрода. Потенцика же сравнительного электрода не должен изменяться в процессе измерения и не должен зависеть от рН испытуемого растмора.

В основу электрометрического метода положено свойство так называемого водородного электрода наменять свой потенциал в определенной закономерности от рН раствора, в который он погружен.

Устройство водородного электрода и схема измерения им pH растворов приведены на рис. 6. 17. Водородный электрод состоит из

сосуда с жидкостью, в которую погружена платиновая пластинна, покрытая мелко раздробленной платиной (платиновой черпью). Пластинка непрерывно обдувается водородом при атмосферном давлении. Водород адсорбируется платиной, образует на ее поверхности слой, соприкасающийся с жилкостью.

Один из электродов, заполненный раствором серной кислоты коспецентрации  $[H^+]=1$ , (pH=0), является сравнительным. Второй электрод, заполняемый поочредено жидкостью той или иной




Рис. 6. 18. График зависимости E от pH для водородного электрода.

комцентрации, подлежащей определению, въпячется измерительным. Чтобы не было непосредственного контакта жидкосетой, заноливирих электроды, электрическая цепь между ними выполнена при помощи вспомогательного сосуда, заполненного промежуточной электропроводящей жидкостью (раствором хлористого кадлая КСП).

Один из электродов — сравнительный — называется нормальным водородным электродом. Его потенциал условно принимают равным нулю. На основания теории электродных потенциалов,

описываемой в курсе физической химии, согласно основному уравнению Нериста э.д. с. элемента из двух водородных электродов определяется уравнением

$$E = 0,0001982 (273 + t) \text{ pH},$$
 (6. 7)

где E — э. д. с. в  $\theta$ ; t — температура в °C:

pH — концентрация водородных нонов в единицах pH раствора, заполняющего измерительный элемент.

Выражение 0,0001982 (273+t) обозначают буквой ξ; тогда

$$E = \xi \text{ pH}.$$
 (6.8)

Величина § для водородного электрода при 20°С равна 58,1 ме. Если намерительный электрод (рис. 6. 17) заполнить растиором, имеющим рН = 0, то з. д. с. элемента из двух электродов будет равна и т. д. При увеличении рН раствором с рН = 1 э. д. с. равна 53,4 ме. и т. д. При увеличении рН раствора измерительного электрода на единицу э. д. с. увеличивается на 58,4 ме. График зависимости Е от рН для водородного электрода ириведен на рис. 6. 18. Как видно, зависимость эта прямолинейная. Величина \$ определяется из соотвинашон

$$\xi = \frac{\Delta E}{\Delta pH} \ . \tag{6.9}$$

С изменением температуры на каждый градус величина & изме-

няется примерно на 0,2 мв.

Водородный электрод применяют сравнительно редко (лишь в лабораторной практике); для промышленных измерений он мало пригоден из-за необходимости иметь источник газообразного водорода и продувки. Кроме того, на свойство водородного электрода отрицательно влияют некоторые окисляющие вещества (соли азотной кислоты, хромовой, хлорноватой и др.) и восстановители (сернистый ангидрид и др.). Влияют также вещества, которые адсорбируются платиной.

В настоящее время для измерения рН применяют в качестве измерительного хингидронный, сурьмяный и стеклянный электроды, в качестве сравнительного — в основном насыщенный каломельный

электрод.

Существует несколько разновидностей каломельных электродов, но у всех потенциал образуется на грани соприкосновения металлической ртуги с пастой из каломели (HgCl<sub>2</sub>). По отношению к нормальному водородному электроду потенциал каломельного электрода при 20° C равен 248 мв. Устройство каломельных электродов двух видов приведено на рис. 6. 19. Один из них (рис. 6. 19, а) лабораторный и предназначен для установки на штативе. Контакт с испытуемой средой осуществляется через асбестовое волокно, впаянное в защитную пробирку с насыщенным раствором хлористого калия (КСI). Электрическая цепь замыкается через смоченный шлиф нижней стеклянной пробки. Ватный тампон служит для предохранения от выпадения пасты каломели и ртути. Уровень раствора хлористого калия в наружной пробирке должен быть всегда выше уровня испытуемой жидкости в стакане, чтобы последняя не могла проникнуть внутрь каломельного электрода.

На рис. 6. 19, б показано устройство каломельного электрода, предназначенного для длительной работы при промышленных измерениях. Электрод снабжен напорным сосудом для запасного раствора KCl. В нижней части электрола для контакта с испытуемым раство-

ром имеется донышко из пористого фарфора.

Электродвижущая сила E элемента, образованного из измери-

тельного водородного и сравнительного каломельного электродов, равна сумме их э. д. с.

$$E = E_1 + \xi \text{ pH},$$
 (6. 10)

где  $E_1$  — э. д. с. каломельного электрода;

ЕрН — э. п. с. водородного электрода согласно (6, 8).

Отсюла

$$pH = \frac{E - E_1}{\xi}.$$
 (6. 11)

Из (6. 11) следует, что введение каломельного электрода не изменяет характеристики волоролного электрола. Величина 2 последнего сохраняется.




Рис. 6. 19. Сравпительный каломельный насыщенный электрод.

а — лабораторный;  $\delta$  — промышленный; I — контакт; 2 — цемент;  $\delta$  — платиновая проволока;  $\delta$  — рутув;  $\delta$  — каломель;  $\delta$  — вата; 7 — раствор КСІ;  $\delta$  — притертая пробка на шлифе;  $\theta$  — асбест;  $I\delta$  — резинован пробука; II — пористый фафор.

Применение в качестве измерительных хингидронного, сурьмяного и стеклянного электродов основано на том, что их свойства в большей или меньшей степени приближаются к свойствам волородного электрода.

Название «хингидронный электрод» следует отнести не буквально к одному электроду, а скорее к методу, так как этот электрод приготовляется при каждом измерении. Метод хингидронного электрода состоит в следующем. В стакан с испытуемым раствором (рис. 6. 20) добавляют хингидрон в количестве, достаточном для насыщения

раствора, и перемешивают. В этот же раствор погружают платиновый электрод и каломельный.

Хингидрон есть соединение двух органических веществ — хипона и гидрохинопа  $(C_0 + A_0)_2 \cdot C_0 + A_0 \cdot C_2$ ; он имеет вид порошка мелкокристаллического строения темно-зеленого цвета. При растворе-

нии хингидрон частично распадается на хинон и гидрохинон. Последний в свою очередь частично распадается на хинон и водород. Ионы водорода распределяются между раствором платиной, которая становится водородным электродом. Если составить элемент их хингилронного и нормального водородного электродов, поместив их в раствор кислоты с концентрацией водородных ионов  $[H^+] = 1(pH = 0)$ , то измерения э. п. с. палут нормальный электродный потенциал хингидронного электрода:

$$E_{0 \text{ хин}} = 703$$
 ме при  $20^{\circ}$  С.

Э. д. с.  $E_{\text{хин}}$  элемента из хингидронного и нормального водородного электродов при концентрациях ионов водорода [H<sup>+</sup>] < < 1(pH >0) определяют по уравнения




Рис. 6. 20. Измерение рН хингидронным электродом.

1 — платиновый электрод; 2 — каломельный электрод; 3 — стакан с испытуемым раствором.

$$E_{\text{XHH}} = E_{0 \text{XHH}} - 0.0001982 (273 + t) \text{ pH}$$

нли

$$E_{xyB} = E_{0 xyB} - \xi pH.$$
 (6. 12)

Как видно, изменения з. д. с. такого элемента определяются свойствами хингидровного электрода, величина  $\xi$  которого такая же, как и у водородного электрода.

 $\Theta$ . д. с.  $\hat{E}_{x}$  элемента, составленного из хингидронного и каломельного электродов (рис. 6. 20), определяют по уравнению

$$E_{\rm x} = E_{\rm 0 \ xur} - \xi \ pH - E_{\rm Rag},$$
 (6. 13)

откуда

$$pH = \frac{(E_{0 \text{ xH}H} - E_{RBR}) - E_{x}}{\xi}.$$
 (6.14)

Хингидронный электрод применяется лишь для измерений кислой среды]и слабощелочной порядка до 9 рН. На его показания влинет ряд веществ — окислителей и восстановителей. Им нельзя измерять рН проточной жидкости и жидкостей, находящихся в больших емкостях. Он применяется лишь в лабораторной практике.

Э. д. с. хингидронного электрода измеряют потенциометрическим методом при помощи переносных потенциометров с соответствующими пределами измерения. В качестве нуля индикатора используется обычный нуль-гальванометр.

Сурьмяный электрод (рис. 6. 21) получил распространение для промышленных измерений. Он прост по конструкции, прочен. Может применяться для измерений от 1 до 13 рН проточ-

ных жилкостей и хранящихся в любых емкостях как при атмосферном, так и при небольших избыточных павлениях. Электродный потенциал сурьмяного электрода возникает на границе металла и его окиси. Окись сурьмы легко образуется от действия кислорода воздуха. Зависимость потенциала Е сурьмяного электропа от концентрации водородных ионов прямолинейна и выра-

$$E = E'_{a} + b \text{ pH},$$
 (6. 15)

где  $E'_a$  — э. д. с. при pH = 0 (зависит от сравнительного электрода, химического состава раствора и температуры);

b - приращение э. д. с. на 1pH; отличается от § и в среднем равно 53 мв.

Недостаток сурьмяного электрода состоит в том, что его потенциал зависит в некоторой степени и от состоянии окисной пленки сурьмы и может изменяться незакономерно. Кроме того, его показания искажаются от влияния ряда веществ (соли свинца, олова,

сероводорода и др.).

При пользовании сурьмяным электродом в качестве сравнительного применяют обычно каломельный электрол. Для постижения более или менее точных измерений показания элемента с сурьмяным электродом необходимо ча-

сто проверять. Э. д. с. элемента с сурьмяным электродом, так же как и хингидронного, может быть измерена обычным потенциометром с нуль-гальванометром.

Показания элемента с сурьмяным электродом (а также и с другими электродами) поверяют при помощи буферных растворов.

Буферными называют растворы, устойчиво сохраняющие определенную концентрацию ионов водорода, а следовательно, и величину рН. Концентрация буферных растворов мало изменяется от разбавления и даже от прибавления некоторого количества кислоты или щелочи. Приготовляют буферные растворы из смеси слабой кислоты и ее соли или слабого основания и его соли. Существует



Рис. 6. 21. Сурьмяный электрод.

зорваном быв

большое количество рецентов смесей буферных растворов, охватывающих область значений рН от 1 до 12. Для проверки показаний промышленных рН-метров достаточно вметь 3—4 буферных раствора, имеющих рН около 2, 4,8 и 9. Для приготовления буферных растворов используют химически чистые реактивы. В качестве примера ниже приведено несколько составов следующих буферных растворов:

- 1) pH = 2,2; из 50 мл 0,1 M (молярного) раствора бифталата ка-
- лия + 46,70 мл 0,1 н. раствора HCl + вода до 100 мл; 2) pH = 4,6; из 50 мл 0,2 н. раствора уксусной кислоты + + 50 мл 0,2 н. раствора ацентат натрия;
- 3) pH = 7,94; из 75 мл. 0,2 M раствора борной кислоты + 25 мл. 0,05 M раствора буры;

4) pH = 9.24; 0.05 M раствора буры.

Наибольшее распространение получил стеклянный электрод, который может применяться для измерения рН светлых и мутных водных жидкостей в состоянии покоя и в потоке. На показания стеклянного электрода не оказывает вредного влияния большинство тех веществ, которые ограничивают применение хингилронного и сурьмяного электродов. Стеклянные электроды могут применяться и в условиях среды с давлением до 5 кГ/см2, при температуре до 100° С. Существует много разновидностей стеклянных электродов в зависимости от их формы, заполнения, сорта стекла и т. п., но все они основаны на электродных свойствах некоторых сортов стекла. Долгое время применение стеклянных электродов ограничивалось вследствие трудностей измерения его потенциала. Объясняется это очень большим его сопротивлением, что не позволяет применять обычные потенциометры с нуль-гальванометром. Лишь с развитием электроники это затруднение было устранено, и в настоящее время существуют приборы, позволяющие измерять э. д. с. элемента со стеклянным электродом практически при любых величинах его сопротивления.

Устройство распространенного стеклянного электрода приведено ва рыс. 6.2 К концу стеклянной трубки из обычного не электродиого стекла принали толкостенный шарик (0,1—0,2 мм) из электродиого стекла. Внутренням полость шарика заполнена децинормальным раствором соляной кислоты, в которую погружен хлоросеребряный полуэлемент. Последний представляет собой кусочек платиновой пролоки, впаниной в стекляниую трубку малого диаматра. Выступавщий участок этой проволоки электролитическим способом покрызвется слоем сербра и поверх него слоем хлористого серебра. Верхине концы стеклянных трубок спаниы между собой. Вывод — медий провод от хлоросербриного электрода припани к контакту.

Электродное стекло отличается от обычного тем, что оно имеет повышенную электропроводность и электродные свойства, благодаря которым на его поверхности, сопривкасвющейся с раствором, возникает потенциал, пропорциональный концентрации водородных по-

Существует несколько сортов электродных стекол. Наиболее распространенными являются известново-натриеное (72% SiO<sub>3</sub>, 8% CaO, 20% Na<sub>2</sub>O) и литиеное (72% SiO<sub>2</sub>, 6% CaO и 22% Li<sub>2</sub>O). Первое имеет сравнительно небольшое сопротивление, второе во много раз большое. Преимущество электродов из литиеного стекла — возмож-




Рис. 6. 22. Стеклянный электрод. 1— реагирующая часть; 2— раствор НСІ; 3— хлоросеребриный вспомогательный электрод; 4 и 5—стеклянные трубни; 6— контакт с клеммой.

(до 100° C) температурах, тогда как электроды из других сортов стекла могут применяться лишь до 40—55° С.

ность применения их при высоких




Рис. 6. 23. Схема элемента из стеклянного и каломельного электродов. 1— стеклянный электрод; 2— каломельный электрод; 3— испытуемый раствор.

В качестве сравнительного со стеклянным электродом обычно используется насыщенный каломельный электрод. Схема элемента в стеклянного и каломельного электродов представлена на рис. 6,23. Э. д. с. такого элемента ранна сумме потенциалов:  $E_1$  — хлоросевряного электрода,  $E_2$  — виружной поверхности стеклянного электрода,  $E_3$  — наружной поверхности стеклянного электрода и  $E_4$  — катомельного  $E_4$  — ка

Потенциалы  $E_1$ ,  $E_2$  и  $E_4$  постоянны и не зависят от pH испытуре раствора, потенциал  $E_2$  зависит от pH раствора. Таким образом, э. д. с. элемента изменяется лишь с изменением потенциала наружной понерхности стеклянного электрода, потруженной в испытуемый раствор, т. е. с изменением pH этого раствора, т. е. с изменением pH этого раствора.

По теории стеклянного электрода возникновение потенциала на его поверхности, соприкасающейся с раствором, объясняется обме-

§ 6. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВОДОРОДНЫХ ИОНОВ 225 ном ионов натрия стекла с ионами водорода раствора. Прирашение этого потенциала определяется величиной Е:

$$\xi = \frac{\Delta E}{\Delta p H}$$
.

Теоретическая величина § стеклянного электрода равна 58 мв при 20° C, но практически она для разных электродов может быть от 54 до 59 мв. Как видно, стеклянный электрод по своим свойствам прибли-E.MB

жается к водородному.

При подключении измерительного

прибора к электродам образуется электрическая цепь, в которую входит и стенка шарика стеклянного электрода. Э. д. с. (Ех) элемента из стеклян-

ного и каломельного электродов определяют из уравнения

килочении, измерительного лектродам образурств электорым образурств электерны, в которую входит и чко стеклянного электродам образурств электродов опре- 200 равнения 
$$E_x = \xi \, \mathrm{pH}_x + E_c$$
, (6. 16)  $E_x = \xi \, \mathrm{pH}_x + E_c$ , (6. 17)  $E_x = \xi \, \mathrm{pH}_x = \xi \, \mathrm{pH}$ 

$$pH_x = \frac{E_x - E_0}{\xi}$$
, (6. 17)

где и

$$\xi pH_x = E_3$$

$$E_a = E_1 + E_2 + E_3$$

Рис. 6. 24. Зависимость э. д. с. от рН для элемента из стеклянного и каломельного элек-

Численное значение  $E_c$  определяют экспериментально. Для стеклянного электрода с хлоросеребряным полуэлементом и каломельного электрода при  $20^{\circ}$  С  $E_{\rm c}$  равна-104 мв; тогда

$$pH_x = \frac{E_x + 104}{58} . (6.18)$$

Отсюда следует, что  $\mathfrak{d}$ . д. с.  $(E_x)$  такого элемента равна нулю при  $pH \approx 1.8$ . График зависимости  $E_x$  от  $pH_x$  приведен на рис. 6, 24. Прямолинейный участок кривой ограничивается зоной примерно от 1 до 11 рН. В сильно кислой и сильно шелочной средах свойства стеклянного электрода отличаются от свойств водородного электрода, и измерения в этих зонах требуют особой тарировки стеклянного электрода. Величина \$ стеклянного электрода, так же как и водородного, зависит от температуры и изменяется примерно на 0,2 мв при изменении температуры на 1° С.

Существуют стеклянные электроды с каломельным и некоторыми другими полуэлементами, характеристики которых отличаются от электрода с хлоросеребряным полуэлементом значениями рН при 0 э. д. с. Угол наклона характеристик (величина §) для всех видов

стеклянных электродов одинаков.

Стеклянный электрод имеет потенциал асимметрии, благодаря которому теоретическая зависимость от pH, определенная по уравнению (6. 16), несколько отличается от полученной экспериментально.

Волиниювение потенциала асимметрии объясияется различными электродными свойствами внутренней и наружной поверхиостой парика стеклинного электрода из-за неодинаковых температурных условий для этих поверхностей во время изготовления. Величина потенциала асимметрии для отдельных электродов колеблется от 5 до 15 мг. Электроды с тонкой стенкой шарика имеют более низкий потенциал асимметрии, чем с толстой.

Вследствии потенциала асимметрии стеклянные электроды не взаимозаменяемы; это учитывается при проверке их показаний по буфер-

ным растворам.

рН-метрім подразделяют на лабораторные и промышленные, Датчик лабораторного рН-метра имеет вид штатива, на кропштейне которого укреплены электроды. Под электроды устанавливают стакан с испытуемым раствором. Датчик располагают вблизи измерительного прибора, чтобы соединительные провода были как можно короче. Измерительным прибором лабораторных рН-метров является обычие потенциометр переноситого типа с ручным управлением. Измерения лабораторным рН-метром периодические. Стакан заполняют пробой вручную. После каждого измерения пробу выливают а стакан промывают.

Необходимые поправки на температуру электродов вносят в показания или путем вычисления, или ручной коррекцией указателя,

или слвигом шкалы потенциометра.

Промышлениме потенциометры измеряют рН испрерыва. Их датчики имеют особоую конструкцию и подражделяются на проточные и погружные. Поправка на изменение температуры электродов впосится автоматически, для чего датчики промышленных рН-метров, кроме друх электродов, содержат еще медиый термометр спортивления, называемый температурным компенсатором. Конструкция датчика должна защищать электроды от позможных мехацических повреждений. Схематическое устройство проточного и погружного датчико приведено па рис. 6. 25. Жадкость к проточного им трубокого датчико приведено па рис. 6. 25. Жадкость к проточного им трубокого давление жидкости должно быть снижено почти до атмосферного. Отработаниям жидкость стекает через открытую трубку в канализацию или сборную емкость.

Погружной датчик имеет желлопую конструкцию. Длина желла определяет его глубину погружения и может достигать 1,5—2 м. Имеются погружные датчики с каломельным электродом и напорным бачком. От датчиков к прибору прокладывают четыре провода: по доному от электродов и два от температурного компексатора. Длина

проводов может быть до 50-60 м.

Сопротивление стеклянных электродов при 20°C может быть от 20 до 100 меми. Кроме того, оно очень сильно увеличивается прв попижении температуры. При измерении э. д. с. датчика со стеклянным электродом в цени электродов не должен протикать ток или ов должен быть пичтожно мал (ще более 10<sup>-11</sup> а). В противном случае падение напряжения на стеклянном электроде будет сильно искажать показания приборо.




Рис. 6, 25. Датчики промышленных рН-метров.

0 — проточный; 6 — погружной; 1 — стеклиный сосуд; 2 — линии ввода жидкости; 3 — кадомельный двигрод; 4 — пвоприві бачок с КС; 6 — камемина пвинаж, 6 — провод; 7 стеклиный клегтрод; 5 — температурный компенсатор; 9 — лини выхода жидкости; 10 стружной гружной гру

В овязи с этим для измерения э. д. с. датчиков со стеклявным электродом применяют специальные электронные приборы, практычески не потребляющие ток из цепи источника э. д. с. и имеющие высокое входное сопротивление. Схемы рН-метров имеют особенности в связи с непостоянной характеристикой электродов (изменение значения Е) и зависимостью ее от температуры.

На рис. 6. 26 приведена простейшая схема лабораторного рНметра с батарейным питанием \*. Схема состоит из измерительной частв

<sup>\*</sup> Разработана СКБ АНН.

и электронного нуль-индикатора. Измерительная часть имеет последовательно соединенные сопротивления  $R_6$ ,  $R_{\rm m}$ ,  $R_{\rm g}$  и  $R_{\rm p}$ , по которым протекает ток батарем  $E_{\rm w}$ .

Сопротивление реохорда  $R_p$  выполнено в виде спирали, закрепленной на диске, который при помощи рукоятки может вращаться отполительно неподвижного движка (точка  $\delta$ ). На диске расположена также шкала прибора в сдиницах рН. Через ось вращения реохорда




Рис. 6. 26. Схема лабораторного рН-метра с батарейным питанием. 1 — стеклинный заветрод; x — наломенный заветрод; x — наломенный сметрод; x — наломенный x — налом

 $R_{\rm p}$  — реохорд;  $R_{\rm fb}$ ,  $R_{\rm III}$ ,  $R_{\rm J}$ ,  $R_{\rm 1}$ ,  $R_{\rm 2}$ ,  $R_{\rm 3}$ ,  $R_{\rm 4}$  и  $R_{\rm 5}$ —сопротивления;  $H\beta$ — нормальный элемент;  $H_{\rm f}$ — электронная лампа 2П1П;  $H\Gamma$ — нуль-гальванометр.

пропущена ось указателя шкалы, который при вращении диска остается неподвижным. Положение указателя можно в небольших пределах изменять воучную.

Изморительная часть схемы содержит еще пормальный элемент и переключатель  $K_1$ ,  $\Delta_1$ , с. закетродов изморяется компексационым методом, путем сравнения ее с компенсирующей разностью по- б. Напряжение небаланса подается на сегку лампы нуль-пидикатора. Электронный нуль-пидикатор представляет собой мост, плечами которого выдляются сопротивления промежутка сегка — катод лампы  $A_1$ ,  $A_4$ ,  $R_5$  — часть  $R_3$  и  $R_1$  — другая часть  $R_3$ . Мост питается постоянным током от блярен  $B_4$ , к нему подключен стрелочивый

иуль-гальванометр  $H\Gamma$ . Ключ  $K_2$  служит для закорачивания сопротивления  $R_2$  и тем самым изменения чувствительности нульствальнанометра. Мост приводится в ранновесие при определенном напряжении смещения на сетке лампы. Напряжение смещения подается от батареи E через измерительную часть схемы. Электроды, укрепленные на штативе, погружаются в стакан с раствором и подключаются проводами к прибору. В связи с тем, что стеклинные электроды не взаимоваменяемы и что они могут иметь развую величину  $\xi$ , перед измерениями шкалу рН-метра проверяют по буферным раствоюам с вавестным р M

Работа с лабораторным рН-метром протекает в следующей после-

довательности.

1. Проверяют нулевую точку нуль-индикатора. Переключатель  $K_1$  устанавливают в положение 0. При этом на сегку ламиы  $J_1$  подается наприжение семещения, равное э. д. с. батареи  $B_0$ . Стрелан нульгальванометра устанавливается на нулевое деление регулировкой

сопротивлений  $R_5$  и  $R_3$ .

2. Электроды погружают в буферный раствор с таким значением  $P_H$  при котором их э. д. с. близак и кулю. Как было покваано, для стеклянного электрода с хлоросеребряным полуздементом и каломельного электрода это значение р H близко к 2. Переключатель  $K_1$  переводят в положение H ам. При этом э. д. с. электродов включена наветречу компенсирующей развости потенциалов на участке  $e-\delta$  реохорда. Сопротивление участка сетка — катод ламны нульлидинатора включено в дель тока небаланса. На сетку лампы подасти напряжение, равкое алгебранческой сумме напряжений батарен  $B_0$  и небаланса. Мост выводится из равновесия, стредка изра-тальванометра отклониется. Поворачивают реохорд до такого положения, при котором стредка и уль-тальванометра установленнено вастен и иль-тальванометра установления виды, т. с. когда напряжение небаланса станет равным нулю. Перемещают вручную указатель шкалы прибора на значение р H буферного раствора, равное 2

3. Электроды, предварительно промытые, погружают в буферный раствор с Н., лежащим вблязы верхнего предела измерения, напрые 9,24. Переключатель К<sub>1</sub> оставляют в положении Изм. Варщая реохорд, устанавливают деление шкалы 9,24 против указателя. Если стремка нуль-гальванометра отклюниется, то ее устанавливают да инуль регулировкой реостата батареи измерительной части схемы.

4. Электроды погружают снова в раствор в рН = 2 и повторяют действия по п. 2, а затем в растворе рН = 9,24 и т. д. Так продолжают с действовать до тех пор, пока по не заяни прибора не будут точно соответствовать значениям рН буферных растворов. Обычно для этого достаточно проделать по два повторых измерения с каждым раствором.

 Переключатель К1 переводят в положение Сти (стандартизация) и стрелку нуль-гальванометра устанавливают на нуль, перемещая После проверки шкалы прибора по буферным растворам можно приступать к серии измерений неизвестных значений рН испытуемых растворов. В процессе измерений необходимо поддерживать температуру растворот такой же, какой была температура буферных растворов. В этом случае не нужно вносить в показания поправку

на температуру стеклянного электрода.

Существует большое число разловидностей лабораторных рНметров. В большивстве случаев они отличаются между собой по принятьы схемам нуль-индикаторов, способу штания электровнергией (от сети или от батарей) и некоторым другим признакам. Как правило, лабораторные рН-метры имеют двойную шкалу, градупрованную в единицах рН и в милливольтах (до 700—800 ме). Это позволяет пользоваться ими при работе с хингидронным и сурьмяным электродами, а также при поверках самопшиущих рН-метров.

Имеется также несколько разновидностей самопишущих автоматических рН-метров. В них з. д. с. электродов компенсируется автоматически специальным устройством, которое аналогично по своему действию и конструкции автоматическим электронным потенцио-

метрам для измерения э. д. с. термонары.

Схемы самопинущих рН-метров содержат измерительную часть доктронный иуль-индикатор. Шкала самопинущего рН-метра перед измерениями должна быть проверена по буферным растворам, и измерительной части схемы должны быть предусмотрены элементы для регулировки тока. Существенным отличием схем самопинущих рН-метров является наличие устройства для автоматического впесния поправки в показания при изменении температуры электродов. Устройство это состоит из дополнительного медного термометра сопротивления, устанавливаемого в датчике вместе с электродами. Термометр этот называют температурным коминексатором.

Упрощенная схема одного из автоматических самонишущих - Н-метров приведена на рис. 6. 27. Э. д. с. электродов измеряется

компенсационным методом. Измерительная депь питается постояньм током от выправителя и состоит из трех параллельных ветвей:  $R_a$  и  $R_p$ , зашунтированного сопротивлением  $R_b$ ;  $R_0$  и  $R_4$  и сопротивлением температурного компенсатора  $R_s$ . Компенсирующее напряжение возвижает между точками a и b измерительной цепп, оно может взменяться от перемещения движка ресходая  $R_p$ . Кроме того, это же компенсирующее вапряжение взменяется в зависимости от величины




Рис. 6, 27. Упроцения к схема самоницущего автоматического рН-метра. — температурий коменсовтор, 8 — каломаний в аситрор; 3 — стемониций в аситрор; 4 — вифонроф ракометоль; 5 — висктопний усилитель; 6 — реверсиний в дентрор; 4 — вифонроф ракометоль; 5 — висктопний усилитель; 6 — реверсиний дентель; 7 — выриматель; 8 — каломатель; 8 — сопротиваемие стемпературного комненситора;  $R_0$  — сопротиваемие регулировки пута;  $R_0$  — ресхору  $R_0$  —  $R_0$  —

сопротивления температурного компексатора соответственно колебаниям з. д. с. электродов от температуры. Так достигается автоматическое компексирование опшбки в показаниях прибора от влияния температуры испытуемого раствора, в котором находится электроды и температуры испытуемого уветвора, в котором находится электроды

В цень тока небаланса включен вибропреобразователь, в котором напряжение небаланса преобразовивается в переменное напряжение. Преобразование достигается зарядкой и разрядкой на сопротивление  $R_2$  конденсатора  $C_1$  при замыканиях контактов вибропреобразователя с частотой 50 гг. Переменное напряжение небаланса подается на сетку первой лампи электронного усилителя. Усиленное напряжение пебаланса управляет вращением реверсивного двигателя, который через механическую перегату перемещает движко ресхода в сторону через механическую перегату перемещает движко ресхода в сторону

баланса схемы. Одновременно перемещается указатель шкалы прибора. Самопипущий рН-мегр также требует проверки шкалы по буферным растворам. Нулевая точка регулируется сопротивением  $R_0$ , а ток в измерительной цепи — сопротивлением  $R_{\rm m}$ . Это сопротивле-

ние имеет шкалу с делениями в мв величины Е.

Особенностью рН-метров лабораторных и самопипущих является необходимость в очень высокой наолации цени стеклянного электрода, что вызвано большим его сопротивлением. Провод от стекляного электрода, что вызвано большим его сопротивлением. Провод от стекляного электрода, клемым ирибора, детали ключа  $R_1$ , вибропреобразотателя и кондепскатор  $C_1$  должим иметь изоляцию с сопротивлением по отношению к земле, во много раз презышающим сопротивлением госкватнного электрода. В противном случае токи утечки черев изоляцию будут иметь сонзмеримое значение с током в цени стеклянного электрода, что приведет к значительным искажениям показавий прибора. Кроме того, цень стеклянного электрода должна быть хорошо экранирована от воздействия внешных электрунеских полей; чтобы предотвратить появление переменных наприяжений наводких, также сильно искажающих показания прибора. Благодаря этим особенностям обслуживание рН-метров значительно сложнее обслуживания потменье обслуживания помещью тем температуры.

## § 7. АНАЛИЗАТОРЫ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ В НЕФТИ

Нефть, поступающая на переработку, всегда содержит в виде змудьсив некоторое количество воды. Вода понадает в нефть при ее добыче из педр земли и является всемм нежелательной примесью. В особенности вредна вода и содержащиеси в ней растворенные соли при переработке пефти на технологических установках, так как она способствует коррозни аппаратуры, требует излишных затрат на подотрев и т. п. Как правило, поступающая на переработку нефть спачала подвертается обезвоживанию и обессоливанию на специальных установках, для контроля работы которых и требуются автоматические приборы, определяющие непрерывно содержание воды в нефти. Сирая нефть, поступающая на переработку, может содержать до 3—6% воды. После процесса обезвоживания содержание воды в нефти уменьшевств до 0,6—1%.

Определение воды в нефти основано на измерении диэлектрической проницаемости, которая при содержании воды до 10% может быть определена по эмпирической формуле

$$\varepsilon_9 = \varepsilon_H + 0.062 \, w, \tag{6.19}$$

где є<sub>в</sub> — диэлектрическая проницаемость сырой нефти;

ен — диэлектрическая проницаемость сырой нефти без воды;

и — процентное содержание воды.

Величина е<sub>н</sub> колеблется в пределах 2,2—2,5 и зависит от состава нефти. Это усложняет задачу измерения, так как на переработку

обычно поступают нефти разного состава из разных районов добычи. Однако исследованиями было доказано, что ен с некоторым при ближением может быть выражена как функция плотности нефти.

Последнее обстоятельство дает возможность при измерениях учитывать колебания величины єв не по составу, а по плотности нефти,

которая легко определяется опытным путем.

Измерения диэлектрической проницаемости состоят в определении электрической емкости конденсатора, у которого диэлектриком является испытуемая нефть.





Рис. 6, 28. Монтажная схема анализатора содержания воды в нефти.

I — холодильник; 2 — регулирующий клапан; 3 — регулитор температуры; 4 — датчик; 6 — электронный блок; 6 — вторичный прибор; I — линия нефти; II — линия воды.

Монтажная схема анализатора воды в нефти\* приведена на рис. 6. 28. Нефть, нагретая до 60-80° С, отбирается от какой-либо точки технологической схемы и по трубке диаметром 1/2" под давлением протекает через холодильник I и датчик 4. Холодильник снабжен автоматическим регулятором, который поддерживает температуру нефти на выходе постоянной (30-40° C) в целях устранения влияния на показания прибора изменений плотности в зависимости от температуры. Датчик состоит из стального корпуса и изолированного от него стального коаксиально расположенного стержня. В верхней части датчика под кожухом смонтированы некоторые детали электрической схемы, от которых прокладывают специальный одножильный кабель с экранной оплеткой к электронному блоку. Расстояние от датчика до электронного блока не должно превышать нескольких метров. От электронного блока прокладывают два обычных провода к вторичному самопишущему прибору, которым является электронный потенциометр со шкалой 0-10 мв. Расстояние между электронным блоком и самопишущим прибором может быть по 300 м.

<sup>\*</sup> Разработан СКБ АНН.

На рис. 6. 29 приведена упрощенная залектрическая схема электронного блока. Электронняя ламиа выялется генератором кодебаний. В анодиую цепь лампы включен настроенный контур, состоящий в емкоста датчика, копденсатора C<sub>2</sub> в катутика нидуктивности в Сеточтую цепь лампы включены квард Ке и микроамперметр М. К клеммам А и В подключают вторичный прябор. При емкости датчика, соответствующей содержанию воды нуль, контур в аводной цепи настроен в резованс с частотой генератора и при этом сеточный ток лампы имеет максимальное значение (окол 120 мла).



 $\mathcal{A}$  — датчик; K — какоч; L — натушка индуктывности;  $\mathcal{P}K$  — кабені;  $\mathcal{A}$  — влектронява лама в ККІІ;  $\mathcal{H}e$  — кваркі, M — випуромнермері;  $\mathcal{B}\Pi$  — блок шитання; A и B — клежня под-ключення речитратора;  $C_1$  — колценсктор переження B — каламальнет датчика,  $C_2$  — колценского ресмення аправані на паотності;  $C_2$ —  $C_3$  — колценскторы постояння між  $\mathcal{H}$  — ка спортивнення порамення порамення порамення парамі на паотності;  $C_2$  — колценскторы постояння парамі на між  $\mathcal{H}$  — ка спортивнення парамі на пастності.

С увеличением содержания воды в пефти емкость датчика уменастаста, настройка контура нарушается и сеточный ток лампы ослабевает. Микроамперметр измеряет сеточный ток и измеет шкалу в процентах содержания воды в пефти. На вторичный прибор полается напряжение (0—10 ме) с участка цени сеточного тока. Шката вторичного прибора градуируется также в процентах содержания воды в нефти. Питается электронный блок переменным током от сети.

 $\Pi$ ля внесения поправки на плотность служит конденсатор  $C_2$  в вподной цепь лампы. Конденсатор  $C_1$  виляются контрольным. Его емкость якивывлента в емкость датчика при нулевом содержащии воды в нефти. Подключается конденсатор  $C_1$  вместо датчика при помощи ключа R при перводических проверках. Конденсатор  $C_1$ , ключ R и катупика инпуктивности L расположены в датчике.

Квард в дейи сетки предназначен для поддержания заданной частоты генератора (около 2 Мец) и для увеличения крутизны резонансной кривой. Это требуется для повышения чувствительности понбора. На схеме не показаны некоторые подстроечные конденсаторы и сопротивления, а также другие детали, не имеющие припципиального значения. Прибор может иметь шкалу 0-3% воды в нефти.

Основная погрешность  $\pm 1\%$  от диапазона шкалы. Проверку и градуировку шкалы ведут по химически чистым веществам с известной величной е.

Существуют и другие разновидности электронных схем и конструкций анализатора воды, основанные на измерении диэлектрической постолниой пефти.




Рис. 6. 30. Укрупненная схема анализатора воды в нефтепродуктах. 1 — линия входа емитроп авотя:  $\mathbf{z}$  — фильтр доста;  $\mathbf{z}$  — обуществувателя;  $\mathbf{z}$  — долиния входа емитроп авотя;  $\mathbf{z}$  — обуществувателя;  $\mathbf{z}$  — долиния входа емитроп учествувателя,  $\mathbf{z}$  — отоечной кланан;  $\mathbf{z}$  — фильтр продукта;  $\mathbf{z}$  — дозвроженый насосо;  $\mathbf{z}$  — комолик;  $\mathbf{z}$  —  $\mathbf{z}$ —

Для определения количества воды в нефтепродуктах в зарубежной практике применяют анализатор, основанный на кулонометрическом методе (рис. 6. 30). Из отмеренного дозировочным насосом определенного количества продукта путем продувки сухим газом азотом — отделяется вдага. Затем газ с извлеченной им из продукта влагой поступает в датчик анализатора. Чувствительным элементом датчика является спиральная стеклянная трубка диаметром около 3 мм и длиной около 1 м с прикрепленной к ее внутренним стенкам спиралью из двух тонких платиновых проволочек, не соединенных между собой. Промежутки между витками проволочек покрыты тонким слоем твердой пятнокиси фосфора (P<sub>2</sub>O<sub>6</sub>), которая интенсивно поглощает влагу. К проводочкам подведено напряжение от источника постоянного тока. При прохождении по трубке азота, содержащего влагу, последняя поглощается пятнокисью фосфора, которая становится проводником тока. В результате начинается электролиз воды с выделением кислорода и водорода, которые уносятся потоком азота.

Кулонометрами павывают приборы для измерения тока по количеству выделившегося вещества при электролизе согласно закону Фарадел. В описываемом же приборе решается обративая задача, т. е. по величине тока электролиза определяется количество воды, подвергивейся электролизу, сопержащейся в известном объеме газа. Количество продукта, поступающего на анализ, измеряется дозировочным насосом, а количество азота ротаметром при выходе из датчика. Азот предварительно осущается химическим способом. Отпеляется влага от продукта в колодие.

Показывающий прибор — миллиамперметр. Анализатор непрерывного действия измеряет количество воды с достаточной высокой точностью. Датчик описанного анализатора используется для определения влагосодержания газов в том числе и природных \*.

#### 8 8. АНАЛИЗАТОР СОЛЕРЖАНИЯ СОЛЕЙ В НЕФТИ

Соли, в основном хлориды, содержатся в растворенном состоянии в воде, присутствующей в нефти, а также в виде мельчайших кристаллов непоследственно в пефти. Так же как и вода, соли являются




Рис. 6, 31. Укрупненная схема анализатора содержания солей в нефти.

1 — фильтр нефти; 8 и 6 — довировочные насосы; 3 — конденсотор; 4 — смеситель мераченнай; 7 — смеситель мараженный; 7 — стостойни; 8 — вереточная труба; 9 — енетрифута; 10 — бумажный фильтр; 11 — датчик; 12 — репунтор; 13 — алентродзитатель; 11 — иторичный прибор.

весьма н<mark>ежелате</mark>льной примесью, и их по <mark>возможн</mark>ости удалиют из нефти неред ее переработкой. Хлористые соли (NaCl, MgCl и др.), разлагаясь при высоких температурах, выделиют хлор, который


<sup>\*</sup> Разработан ВНИИГАЗ.

с водой образует соляную кислоту, вызывающую коррозию стальной аппаратуры и трубопроводов технологических установок.

Действие анализатора основано на определении солей методом электропроводности в водной вытижке, полученной при тщательной промывке пробы нефти паровым конденсатом. При этом требуется строгая дозпровка как нефти, так и конденсата (рис. 6. 31) \*.

Количество нефти, требуемой для анализа, составляет 150 мл/ч, парового конденсата 1500 мл/ч. Возможен анализ и при ином количестве конпенсата, например в 20 и лаже в 40 раз большем, чем количество нефти. Это зависит от солержания солей в нефти. Чем больше, тем больше полжно быть конденсата. Для контроля работы электрообезсоливающих установок анализатор солей полжен иметь шкалу примерно от 10 до ч 200 миллиграммов солей на один литр нефти (мг/л).

Дозировка подачи нефти и конденсата должна быть очень стабильной, так как от этого зависит точность показаний анализатора. Градупровка прибора ведется по водимы растиорам хлористого натрия известной концентрации. Точность показаний анализатора зависит также от степени отмывки солей от нефти и отчистоты



R<sub>3</sub> — постоянные сопротивления; R<sub>p</sub> — реохорд.

водной вытяжки. Для достижения этого нефть и конденсат тщательно перемешивают в диафрагменном и механическом смесителях, затем смесь расславают в отстойнике и дополнительно пропускают через центрыфугу. После центрыфуги водную вытяжку пропускают еще через бумажный фильтр, и лишь после этого она поступает в датчик. Перемешивание и отстой протекают при температуре около 95° С.

Для компенсации температурны колебаний в электрическую схему введен температурный компенсатор в виде термосопротивле-

Разработан СКБ АНН.

ния, расположенного внутри датчика. Датчик представляет собой металлический стакан, внутри которого расположена трубка с глуким дном. Трубка эта электрически изолирована от наружного стакана.

Электрическая схема (рис. 6. 32) является мостом сопротивления, питаемым переменным током наприжением 6,3 е. В одной из плеч моста включено сопротивление испытуемой подной вытыжки, заполвикощей промежуток между внутренней трубкой и наружным стаканом датчика. Температурый компессатор шунгирует мост и вносит поправку в напряжение небаланса моста соответственно колебаниям температуры паствора.

В качестве вторичного прибора используется самонишущий уравдиовешенный мост. Погрешность показаний анализатора около ± 2.5—3% от пианазона шкалы.

### § 9. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ЖИЛКИХ НЕФТЕПРОПУКТОВ В ПОТОКЕ

Удельный вес является одним из важнейших параметров, характеризующих качество получаемой продукции на нефтезаводах. Для измерения удельного веса непосредственно на технологических установках получил распространение прибор, основанный на непрерывном взвешивании U-образной горизовтальной трубки с испытуемым продуктом (рис. 6. 33) \*.

Горизонтально расположенная U-образная трубка соединена с подводящими неподвижными патрубками при помощи сильфонов. Под действием веса ее свободный конец стремится опуститься. Вес трубки зависит от удельного веса протекающей через нее жидкости. Взвешивается трубка при помощи пневматического устройства. С опусканием трубки заслонка приближается к соплу. Это вызывает повышение давления воздуха на выходе из пневматического усилителя \*\*. Давление передается и в сильфон обратной связи. Под действием обратной связи трубка поддерживается почти в одном и том же положении, причем каждому значению удельного веса жидкости соответствует строго определенное давление воздуха на выходе из усилителя. Это давление измеряется вторичным прибором, шкала которого градуируется в единицах удельного веса. Для автоматического внесения поправки на изменения удельного веса с изменением гемпературы служит манометрический термометр, состоящий из термобаллона и сильфона, заполненных сжатым азотом. При отклодениях температуры от 20° С, при которой тарируется прибор, термосистема воздействует через рычаг обратной связи на трубку, внося тем самым поправку. Для исключения влияния окружающей темпе-

<sup>\*</sup> Разработан СКБ АНН.

Пействие усилителя описано в главе 5, рис. 5, 13.

ратуры на термосистему имеется второй компенсационный сильфов такого же объема, как и у сильфона температурной коррекции, но без термобаллона.

Прибор может измерять удельный вес в диапазоне от 0,5 до 1,2  $\Gamma/c$ м $^3$ . Путем настройки пределы шкалы прибора могут быть уста-





Рис. 6, 33. Схема прибора для намерения удельного веса нефтопродуктов. l= писаматический усимитель;  $\ell=$  —сологі, J= засаконня;  $\ell=$  U-обравава турбия;  $\ell=$  масагоння дененфесі,  $\ell=$  сильфон (оргатоб связі;  $\ell=$  — тористыва прибор; l= — гористыва сильфон;  $\ell=$  — гористыва прибор; l= — коменесационный сильфон;  $\ell=$  сильфон (оргатоб связі;  $\ell=$  сильфон (оргатоб срязи) по связи (оргатоб связи) по связи (оргатоб связи (оргатоб связи) по связи (оргатоб свя

новлены в любом участке указанного дианазона, отличающихся на 0,65, 0,10 или 0,15  $\Gamma/c$ м². Например, можно установить шкалу от 0,7 до 0,8 (или 0,7—0,75, или 0,7—0,85), от 0,5 до 0,6 от 1 до 1,15 и т. д.

Прибор можно применять при давлении до 10 кГ/см² и при температуре продукта до 100° С. Основная погрешность ±2% от диапазона шкалы.

# § 10. АНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Температурой вспышки характеризуется качество таких продуктов, как керосин, дизельное топливо, смазочные масла, мазут, гудров и крекинг-остаток. Имеются анализаторы температуры вспышки, основанные на автоматизации лабораторного прибора. В них через пробоотборную систему из технологического потока периодически отбирается проба продукта в закрытый сосуд. Затем проба подогревается и над ее поверхиостью через определенные питервалы времени создается электрическая искра. Температура жидкости измерлется и записывается потенциометром. При достижении температуры вспышки паропоздушилая смесь над жидкостью вспыхивает, давление газоп



1 — трубопровод с инфравмой; 8 — пробоотборная система; 3 — попогреватель; 4 — тигель; 5 — блок интании вапальной свеи; 6 — вапальния свеи; 7 — термолара; 3 — расе ванения; 9 — блок интании нагревателя; 16 — вторичный прибор — потенциометр; 11 — оброс отработного продукта; 12 — липии ввода сматого воздуха.

возрастает, замыкаются контакты, электрический импульс от которых через систему выключателей и реле передается на самонишущий потенциометр. На кривой зашиси температуры делается отметка о вспышко. Однако такие анализаторы сложим и выдают результат измерения по отношению к моменту отбора пробы со значительным запазливанием.

Описываемый инже анализатор \* более совершенен, непрерывного действия и менее сложен. Принции действия этого анализатора основан на автоматическом поддержании температуры нефтепродукта, непрерывно протекающего через подогреватель, на уровне температуры всививки (рис. 6. 34).

Для отбора пробы в технологическом трубопроводе устанавливают диафрагму, и часть продукта вследствие перепада давления непре-

<sup>\*</sup> Разработан Башкирским филиалом СКБ АНН.

рывно циркулирует по пробоотборной системе. Из системы продукт направляется в подогреватель, причем по пути его смешивают с воздухом. Подогретый продукт заполняет тигель и из него по сливной трубке обрасывается в канализацию.

Над тиглем в пространстве, заполненном наровоздушной смесью, расположены запальная свеча и термопара. В запальной свече через каждые 7,5 сек создается электрическая искра. Термопара подключена к самопнытупему потовщиометру, которым взямеряется температура продукта в тигле. Когда гемпература продукта достигнет температуры всимини, то при очередной искре произойдет всимика. Мизовенное повышение давления в нагреватоле через реле давления вызовет отключение электропитания изгреватол. Если при последующих искрах всимика не произойдет, то нагреватель опять включится и т. д. Таким способом температура продукта в тигле поддерживается раявкой температуре его коншини. Показания отсчитывают по тикале самопнитущего потенциометра. Погрешность анализатора составляет ±1—2° С.

Подогреватемь и электрические блоки монтируются в общем взрывозащищенном корпусе и образуют датчик анализатора. Датчик устанавливают на расстоянии до 10 м от места отбора пробы. Вторичный прибор — самонинущий электронный потенциометр, может быть отнесен от датчика на расстояние до 30 м. Потенциометр может быть снабжен системой иневматической передачи показаний на командный регулирующий прибор (на схеме не дано).

# § 11. АНАЛИЗАТОР ВЯЗКОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ПОТОКЕ

Непрерывное измерение вязкости требуется при контроле качества смазочных масел на маслозаводах, крекинг-остатка на установках термического крекинга и т. п.

Задача непрерывного измерения вязкости в потоке сложна и до сих пор еще не получила полного решения. Одним из возможных способов непрерывного измерения вязкости в потоке въяляется использование внутренних сил трения жидкости для создания вращающего момента, величина которого пропорциональна вязкости.

Анализатор \* состоит из корпуса, через который непрерынию протекает жидкость, с двумя коакснальными цилиндрами (рис. 6. 35). Один из цилиндров — двойной — вращается синхронным электродвитателем с постоянной скоростью. Другой — ведомый — свободию подвешем между стенками первого и приводителя во вращение действием визкостных сил слоя жидкости, заполняющей простраиство между цилиндрами.

<sup>\*</sup> Разработан Грозпенским нефтяным институтом.

<sup>16</sup> Заказ 1042.

Крутящий момент M, приводящий в движение ведомый цилиндр, может быть выражен уравнением

$$M = \eta \frac{w}{K} , \qquad (6.20)$$

где η — вязкость жидкости; w — угловая скорость вращения ведущего цилиндра;

 К — постоянная прибора, зависящая от геометрических размепов пилинпров.




Рис. 6. 35. Схема датчика автоматического вискозиметра. 1 — индукционная катупика; 2 — железный сердечини; 3 — линия вкола жидкости; 4 — корпус; 5 — вращающийя цилинар; 6 — алектродвигатель; 7 — ведомый цилинар; 8 — алектропровода к вторичному прибору; 9 — грук;

На ведомом излиндре имеется груз для создания противодействующего момента. Угол поворота ведомого цилиндра пропорционален вазкости измеряемой жидкости. К ведомому цилиндру подвешен железный сердечник катушек дифференциально-трансформаторной системы передачи показаний. Блок с цилиндрами является датчиком анализатора. В качестве вторичного прибора используется самопивиций индукционный мост переменного тока. Шкала закого апализатора может быть отградуирована в единицах визкости. Для поддержания требуемой температуры, например 100° С, вамеряемя жидкость подогревается перед поступление в датчик в змесвиковом подогревателе конденсатом водяного пара (на рис. 6. 35 не по-казан).

# § 12. АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ ПО УПРУГОСТИ ШАРОВ

В некоторых процессах разделения смесей бинарных продуктов, таких, как взо- и пормальный бутаны, для контроля качества верхнего продукта ректификационной колоным применяют апализаторы, основанные на измерении упругости паров (рис. 6. 36). Анализатор состоит из датчика с иневматическим устройством, теленередачи и вторичного самопнинущего прибора. Основным элементом 
является термосистема, состоящая из термобаллона и камеры А 
датчика, сосединенных между собой тоикой трубкой. Термобаллон 
помещают над тарелкой в слой жидкости. Заполняют термобаллон 
в <sup>3</sup>/<sub>д</sub> своего объема эталопной жидкостью. Заполняют термобаллон 
в <sup>3</sup>/<sub>д</sub> своего объема эталопной жидкостью данной тарелки, соответ-




Рис. 6. 36. Схема анализатора качества верхнего продукта ректификационной колонны по упругости паров.

1 — регификационная колонна; 3 — колпачковая таропка; 3 — термобаллон; 4 — стальшам мембрала, 6 — пачкови; 6 — соца, 7 — заслония; 4 — сшальон обратной слания; 9 — рычаг;  $1\theta$  — пневмоусилитель; 11 — линия питания сматым возлухом 1,2  $\times l^2/\epsilon x^2$ , 13 — вторичий прибор.

ствующей требуемому составу верхнего продукта. Камера E датчика сообщена трубкой с колонной на уровне той же тарелки. Давление паров в термосистеме будет всегда равно унругости наров терфоемого продукта при данной температуре. Давление в камере E равно унругости паров жидкости внутри колонны, находящейся на данной тарелке при той же температуре.

Мембрана датчина реагирует на разность упругостей паров жидкостей в колошне и эталонной. Эту разность, преобразованию в давление скатого воздуха, записывает вторичный прибор. Оператор установки может регулировать процесс для уменьшения этой разности и тем самым поддерживаеть гробуемое качество верхиего продукта колонны. Имеются анализаторы, которые автоматически регулируют процесс по показаниям самонитущего прибора. Для взменения задания требуется сменить жидкость, заполняющую термосистему.

### § 13. АНАЛИЗАТОР ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТЕПРОДУКТОВ

Качество бензинов и некоторых других продуктов, получаемых прямой переработкой пефти и крекингом, контролируют по их фракционному составу. Для этого перводачески отбирают пробу продукта и в заводской лаборатории ее подвергают разгонке. Для ускорения апализа и получения воможности оператору изблюдать за фрак-




Рис. 6. 37. Схема прибора для автоматического определения фракционного состава нефтенролуктов.

1— автораноформатор, 8, 7 в 12— автораномический 3— испоравлений, 4— колби, 8 в 11— регулирго развоний, 5 г. и 18 г. объектование изпании; 45— датов развоний 9 г. околоний в 18 г. объектов развоний 9 г. околоний в 18 г. околоной выят; 12 г. околоний вытраномический 15 г. околоной выят; 12 г. околоний 19 г. околоний 19

ционным составом продуктов созданы специальные автоматические приборы, которые устанавливают непосредствению из установке. Упрощения схема одитого из таких приборов "приведена из рис. 6. 37. Принции действия его состоит в разгоние пробы в колбе. Объем пробы, размеры колбы и холодильника наров, а такжее скорость разгонки приняты такими же, как и для стандартной лабораторной ашпаратуры. Все операции разгонки подготовки к ней автоматизированы

<sup>\*</sup> Разработан СКБ АНН.

и через определенные промежутки времени повторяются. Проба, подвергаемая разгомке, поступает к колбе непосредственно из технологического потока.

Основными узлами прибора являются продуктовая колба 4 с подогревателем 3, холодильник паров 11, приемник дистиллята 19, автотранеформатор 1, блок управления 10, датчик времени 8и вторичный самопишущий прибор 14, на диаграмме которого записывается кривая разгонки. После окончания предыдущей разгонки начинается операция промывки и заполнения колбы. Соленоидные клапаны 6 и 17 открываются, и через колбу в течение 2 мин пропускается испытуемый продукт. Затем по сигналу датчика времени закрывается клапан на входе. Избыток по сифонной трубке сливается, и в колбе остается ровно 100 мл жидкости. После этого закрывается клапан 17 на линии сброса продукта из колбы и начинается ее подогрев. На уровне выхода паров из колбы в холодильник установлена термонара 9, которой измеряется температура в процессе разгонки. Эта температура регистрируется самопишущим потенциометром с момента начала кипения продукта в колбе до конца разгонки. Перо потенциометра до начала кипения продукта в колбе находится в приподнятом положении при помощи электромагнита (на рисунке не показан), включаемого и выключаемого блоком управления. Начало кипения определяется по изменению э. д. с. термопары 16 при попадании на нее первой капли листиллята, вытекшей из холодильника паров. В блоке управления имеется электронный регулятор, который включается в работу тотчас же после получения сигнала о начале кипения. В этот момент перо регистратора опускается и оно начинает записывать температуру термопары 9. Одновременно отключается термопара 16 и к электронному регулятору подключается термоэлемент 20 следящей системы.

Термоэлемент следящой системы расположен в нижней части ходового винта 13, который в начале разгонки устанавливается автоматически в нижнее положение. Как только уровень дистиллята в приемнике 19 коспеток термоэлемента следящей системы, включается динтатоть 12 ходового винта и гермопара начинает подниматься с определенной скоростью. Эта скорость может быть задана в соответствии с требованиями к скоросты разгонки того вли шного продукта. Колба продожает подогреваться, от находящегося в ней продукта. Колба продожает подогреваться, от находящегося в ней продукта. Колба продожает подогреваться, от находящегося в ней продукта отоимется дистиллят, который, конденсируясь в холодильнике, стекает в приемник, и уровень жидкости в последием непрерымно повышается. Задача электронного регулятора — обеспечение такой скорости разгонки, при которой уровень будет повышаться со скоростью подпятия ходового винта. Термоэлемент следящей системы является чувствительным элементом, а его э. д. с. входной вепичной регулятора.

Выходная электрическая величина регулятора управляет электродвигателем 2, связанным с движком автотрансформатора 1. Пере-

мещения движка изменяют напряжение обмотки подогревателя 3, а следовательно, и степень попогрева колбы.

По изменениям в. д. с. термоэлемента следящей системы можно судить о конорости разгонии. Если скорость превышает заданиую, то уровень дистиллята в приемнике повышается быстрее, чем поднимается ходовой винт, и термоэлемент погружается в жидкость. При этом его э. д. с. уменьшается, что вызывает срабатывание регулятора в сторону уменьшения подготрева колбы. Если скорость мала, то термоэлемент находится над жидкостью, его э. д. с. умеличивается и регулятор срабатывает в сторону уменьщивается и регулятор срабатывает в сторону умень дистиллята повышается с оскоростью перемещения ходового винта и жидкость слегка касается термоэлемента. В этом случае э. д. с. термоэлемента.




Рис. 6. 38. Образец записи кривых разгонки. 1 — точка начала кипения; 2 — точка конца кипения; 3 — точка 30 и 50 % отгона.

имеет среднее значение и регулятор не изменяет степени подогрева колбы.

Конец разгонки обнаруживается по падению температуры паров на выходе из колбы. Перо регистратора начивает перемещаться влево и замыкает контакт «кончание разгонки». В результате элементы схемы блока управления переконочаются споза на цикл ибодготовкия и весь процесс поиторяются. Полный цикл разгонки светлых нефтепродуктов составляет 30—40 мам. Прибор имеет можанизм для навесения на кривую разгонки отметок объема отогнанного дистиллята. Этот механизм связая с ходовым винтом, по перемещениям которого можно судить о степени наполнения приемника. Образон кривых разгонок, записываемых на диаграмму прибора, приведен на рис. 6. 38.

Схема монтажа анализатора приведена на рис. 6. 39. Монтируют прибор в специальном помещении вблизи технологического трубопровода, по которому протекает иефтепродукт, подлежащий анализу. В трубопровод устанавливают диафрагму для создания перепада давления, под действием которого часть продукта направляется по трубкам в холодильник и фильтр, а затем возвращается в трубопро-




Рис. 6. 39. Схема монтажа прибора для автоматического определения фракционного состава нефтепродуктов.

I — прибор для определения франционного состава; 2 и  $\theta$  — манометры; 3 и  $I\theta$  — регулиторы давления;  $\ell$  — самонимущий прибор;  $\delta$  — рентиль;  $\delta$  — дифрагма; T — холодильник;  $\delta$  — Линия потоков: I — нефтепродукта; II — воде III — воды в каналивацию; IV — нефтепродукта в оборяник.

вод. Проба, поступающая на апализ, отбирается через фильтр и через регулятор давления направляется в прибор. Отработанный продукт течет в сборник (на рисунке не показап).

#### ЛИТЕРАТУРА

- 1. Кейлеманс А. Хроматография газов. ИЛ, 1959.
- 2. Байэр Э. Хроматография газов. И.Л., 1961.
- 3. Тарасов А. И. Газы нефтепереработки и методы их анализа. Гостоитехизлат, 1960.
  4. Фродовский П. А. Лабораторный хроматограф ХЛ-3. Химия
- Фроловский П. А. Лабораторный хроматограф ХЛ-3. Химия и технология топлив и масел, № 7, 1961.
- 5. Тарасов А. И., Лулова Н. И., Кудрявцева Н. А., Земскова Е. И. Хроматографический газовладиатор для впалила гаво пефтенереработки. Газовая хроматография (Труды Первой Есссоюзной конференции). Изд. АН СССР, 1960.
- 6. Фесенко Б. П., Дацкевич А. А., Андерс В. Р. Приборы и установки по газовой хроматографии. Газовая хроматография. (Труды Первой Всесоюзной конферепции.) Изд. АН СССР, 1960.
- 7. Дацкевич А. А. Хроматографические газоанализаторы. Сборник «Автоматические газоанализаторы». ПИНТИЭлектропром. 1961.
- 8. Алексавдров С. Н., Вугель В. И., Чистора зум С. А. Инфракрасный спектрометр для авваличиеских целей. Труды Всесоконого паучно-исследовательского института химической переработки газов (ХИМГАЗ), вып. VI. Гостоитехизала: 1951.

9. Чулановский В. М. Введение в молекулярный спектральный анализ. Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1961.

10. Рик Г. Р. Масс-спектрометрия. Государственное издательство техникотеоретической литературы, 1953. 11. Тро фимов А. В. Масс-спектральный изотопный и газовый анализ. Журиал аналитической химии, V, 1950.

12. Орлов В. А. Автоматические газоанализаторы. Госэнергоиздат. 1950

Теплоэнергетические производственные приборы и регуляторы, вып. 1,

ЛОНИТОПрибор. Машгиз, 1953.

14. Теплоэнергетические и химико-технологические приборы и регуляторы под редакцией П. И. Кремлевского. Машгиз, 1961. 15. Виноградова Е. Н. Методы определения концентрации водо-

родных ионов. Изд. Московского университета, 1950. Белозерский С. С., Фроловский П. А., Денисов С. С., Андерс В. Р. Методы и приборы для измерения рН в нефтяной промышленности. Гостоптехиздат, 1953.

Денисов С. С. Электронные приборы контроля и автоматизации

нефтехимических производств. Гостоптехиздат, 1960.

Ганцевич И. Б., Ремнев В. Ф. Анализатор содержания воды и нефти. Химия и технология топлив и масел, № 3, 1959.

 Analysis of water in Jet Fuels. Michael Czuha and Kenneth W. Gordoner. Instruments and Control Systems, v. 34, November 1961, No. 11.

20. Андрес В. Р., Нестеров В. А., Пикельнер Г. А., Варфломеева Е. М., Карпаносова Р. М. Прибор для непрерывного определения содержания солей в обессоленной нефти. Химия и технология топлив и масел, № 3, 1959. 21. Вихман М. Е., Гойхман С. Я. Датчик для измерения удель-

ного веса жидкости на потоке. Тематический научно-технический сборник. КИП для нефтяной и газовой промышленности. Серия «Нефтяное оборудование

и средства автоматизации. ГОСИНТИ, 1961. 22. По кровский Б. А. и Сабитов Х. К. Анализатор темпера-туры всимпии нефтепродуктов. Новости нефтяной техники. Нефтепереработка и нефтехимия. ГОСИНТИ, 1961.

23. Геллер З. И., Судаков П. Е., Расторгуев Ю. Л. Измерение и регулирование вязкости нефтепродуктов в потоке. Химия и технология топлив и масел, № 3, 1959.

24. Бакуткин А. Б., Попов А. А. Автоматизация в нефтепере-

рабатывающей промышленности. ЦНИИТЭНЕФТЬ, 1956. 25. Альковский М. С., Лисагор М. С., Каешков Д. И. Прибор для автоматического определения фракционного состава нефтенродуктов в потоке. Химия и технология топлив и масел, № 3, 1961.

### ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

# § 1. ЗАДАЧА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ

Задачей автоматического регулирования является поддержание какой-либо величины (температуры, давления, расхода и т. п.) на заданном значении без выешательства человека. На рис. 7. 1 изображена схема регулирования температуры пефти на выходе из трубчатой печи.

Объектом, в котором осуществляется процесс регулирования, является печь со змеевиком из труб, по которым прокачивается

насосом (па рис. 7. 1 пе показан) пефта. Регуанрумой величиной является температура нефти на выходе из печи, 
измеряемаи термопарой б и прибором 4. Прибор внеет устройство, в котором намеряемая температура преобразовывается в комащимий сигнал сжатого воздуха. Это сигнал по линии 
сиязи 3 передается регулирующему 
клапану 2. Последний установлен на 
линии подлачи топливного газа в печь.

Процесс регулирования протекает так. Когда при уменьшении подачи нефти в змеевик печи температура нефти на выходе повысится относительно заданного значения, то регу-



Рис. 7. 1. Схема регулирования температуры нефти на выходе из печи.

1 — линия топливного газа; 2 — регулирующий клапан; 3 и 5 — линии связи; 4 — регулирующий прибор; 6 — термопара; 7 — линия выхода нефти; 8 — линия входа нефти; 8 — линия

лирующий прибор выдаст команду на прикрытие клапана, подача газа в печь уменьшится и через некоторо времи температура нефти пошизится до заданного заначения Если от увеличения подачи нефти в змеевик ее температура на выходе понизится, то регулятор выдаст команду на открытие клапана, подача газа увеличится и температура нефти спова повысится.

Если допустить, что изменений в подаче нефти не будет, то как будот бы должно наступить ранновесное состояние меняду притоком тепла в печь и его расходом и температура на выходе из нечи не должна изменяться. Но в практике такого состояния раввонесии или не бывает или оно продолжается всего лишь в течение сравнительно короткого промежутка времени. Температура нефти на выходе из печи может изменяться и по ряду других причии: от изменения температуры нефти, поступающей в змеевик; от изменения темпоратуры соблюсти топлавного газа; от неравномерной подачи воздуха в топку печи; от колебаний окружающей температуры; от загряз-




Рис. 7. 2. Схема регулирования давления газа в газопроводе.

І — линия входа газа; 2 и 7 — задвижки; 3 — регулирующий кланан; 4 и 6 — линии связи; 5 — регулирующий прибор; 8 — линия выхода газа. нения стенок труб и дру-

гих причин.

Стабилизировать все факторы, влияющие на температуру нефти на выходе из печи, практически невозможно. Это обстоятельство и вызывает необходимость применять регулятор.

Факторы, вызывающие отклонение регулируемой температуры от задан-

ного значения, называются возмущениями. Печь рассчитывают на определенную вагрузку или прояводительность по количеству тенла, передаваемого нефти в единицу времени для достижения заданной температуры на выходе. Нагрузка печи может увеличиться вли уменьшиться относительно расчетной, папример, от изменения подачи нефти в знеевик. Если количество пефти увеличить, то для подгержанил ее температуры на выходе на прежием значении потребуется больше тепла и, следовательно, пагрузка печи увеличится. При уменьшении постам и пефти нагрузка понизится.

Нагрузка печи может изменяться и от величины заданного значения температуры нефти на выходе. Если при постоянной подаче повысить или понизить заданную температуру нагрева нефти, то нагрузка в первом случае увеличится и во втором уменьшится.

Аналогично протекает процесс регулирования и других величин в различных технологических аппаратах. На рис. 7. 2 показана схотором регулирования дваления в газопроводе. Здесь объектом, в котором протекает процесс регулирования, является участок газопровода небольшой протяженности между регулирующим клапаном 3 и задвыжкой 7. Регулируемой величной является давление газа в газопроводе после клапана 3, памеряемое регулирующим прибором 5. Нагрузкой данного объекта является количество газа, которое должно пройти через газопровод, расходуемого какими-либо потребителями (папример, населенным пунктом на бытовые кужди, промытектами (папример, населенным пунктом на бытовые кужди (папример) (папример) (папример) (папример) (папример) (папример) (паприм

шленным объектом и т. н.). При нормальной постоянной нагрузке через регулирующий клапан протекает определенное количество газа и давление после него равно заданиюму. От увеличения или уменьшения потребления газа давление после клапана будет соответствению уменьшаться или увеличнаться. Задача регулирод состоит в поддержании этого давления постоянным. При повышении регулируемого давления регулирующий прибор прикроет клапан, а при попижения—откроет.

По технологическому процессу схемы, изображенные на рисунках 7. 1 и 7. 2. различны, но в части регулирования они совершенно

одинаковы и могут быть заменены одной схемой (рис. 7. 3), которая называется структурной схемой системы автоматического регулирования. Имея такую схему, показывающий принции действия всей системы в делом, можно установить более общую терминологию.

1. Объектом регулирования называется технологический аппарат, машина, агрегат и т. и., в котором осуществляется процесс регулирования.

Регулируемой величиной или регулируемым Изменения — 186x — А — 186x —

Рис. 7. 3. Структурная схема системы регулирования.

A — объект регулирования; E — автоматический регулитор; I — чувствительный элемент;  $\hat{z}$  — изжерительное устройство;  $\hat{z}$  — регулирующее устройство;  $\hat{z}$  — привод исполнительного механизма.

параметром называется какая-либо величина (температура, давление, расход, число оборотов, уровень жидкости и т. п.), постоянное заданное значение которой должен поддерживать регулятор-

 Регулирующим воздействием называется воздействие на объект регулирования со стороны регулятора, осуществляемое исполнительным механизмом.

 Автоматическим регулятором называется прибор или совокупность прибором, при помощи которых автоматически поддерживается заданное значение регулируемой величины.

Автоматический регулатор содержит измерительную часть, редури участь и исполнительный механиям. Измерительная часть служит для измерения регулируемой величины. Она состоит из чувствительного элемента (гермопары, термометра сопротивления, двафрагмы ресходомера и т. п.), пеносредственно воспринимающего измеряемую величину, и из реагирующего элемента (гальваномстра, дифманометра, манометра и т. п.). Реагирующего точета. Существуют слабжается указателем и шкалой для взятия отсчета. Существуют измерительные устройства, у которых реагирующий элемент не имеет

указателя и шкалы.

В регулирующей части измеряемая величина преобразовывается в пропорциональную ей величину какого-либо вида энергии (электрической, энергии сжатого воздуха или жидкости) или в механические перемещения, воздействующие на исполнительный механизм. Передается эта энергия по линии связи (электрическим проводам, трубкам) или при помощи механических тяг.

В регулирующем устройстве имеется механизм для настройки задания регулятора. Измерительная и регулирующие части могут быть заключены в общий корпус; в этом случае они образуют отдельный прибор, называемый командным. Но они могут быть выполнены и в виде отдельных приборов или блоков. В первом случае связь между измерительной и регулирующей частями механическая, во втором случае может быть электрической или пневматической.

В регуляторах некоторых видов регулирующая часть в виде отдельного устройства отсутствует и исполнительный механизм управлиется энергией регулируемой среды через реагирующий элемент. Такие регуляторы не имеют командного прибора.

Исполнительный механизм служит для передачи регулирующего воздействия объекту регулирования и состоит из приводной части и регулирующего органа. Приводная часть может быть выполнена в виде электродвигателя, пневматического или гидравлического устройства мембранного или поршневого типа. Регулирующий орган может быть электрическим рубильником, вентилем, задвижкой, заслонкой, устанавливаемыми на трубопроводе, по которому протекает газ, пар или жидкость. В нефтепереработке чаще всего применяют клапаны, вентили, задвижки и заслонки с пневматическим мембранным приводом.

Составные части схемы (рис. 7. 3), обозначенные квадратами: объект регулирования, чувствительный элемент, измерительное устройство, регулирующее устройство и исполнительный механизм, являются элементами структурной схемы. Стрелки на линиях, соелиняющих отлельные элементы межлу собой, показывают направленность их лействия.

Элементы 1, 2, 3 и 4 входят в состав автоматического регулятора

(очерчены пунктиром).

Кажлый элемент характеризуется входной и выходной величинами. На рис. 7. 3 входная величина объекта регулирования обозначена через  $x_{\rm ex}$ , а выходная  $x_{\rm eux}$ . Обозначений входных и выходных величин других элементов не приведено.

Для системы регулирования температуры нефти, подогреваемой в печи (см. рис. 7. 1), входной величиной объекта при постоянстве поступления сырья являются изменения в подаче топливного газа в топку печи, а выходной— температура нефти. Для системы регу-лирования давления (рис. 7. 2) входной и выходной величинами объекта соответственно будут изменения расхода газа и его давление в газопроводе после регулирующего клапана. Из рис. 7. 3 видио, что приведенная система автоматического регулирования замкнута. В ней выходная величина предадущего элемента является входной для последующего. Элементы имеют ваправлению срействие. Это означает, что воздействие со стороны одного элемента на другой может передаваться только в одном направления.

На схеме рис. 7. 3 показаны два воздействия на систему регулирования, которые называются внешними: возмущающее воздействие от изменения нагрузки объекта и настройка задания. Эти два воздействия входят в число возмущений, которые вносятся в систему

регулирования извне.

Выходной регулируемой величине объекта задается определенное заначение, и задата регулитора — поддержание ее на этом уровне. Регулируемая величны измеряется прибором и сравицивается с заданной величный. Причиной, вызывающей воздействие регулитора на объект, является разность между действительной в данный момент времени и заданной регулируемой величиной. Эта разность называется рассогласованием, отклонением, а иногда ошибкой. Можно построить структуриую схему для отдельно выятого объекта регулирования или регулитора. В этом случае схема будет разомкнута, так как ее последний элемент не имеет непосредственной связя с первым. Пример разомкнутой структурной схемы регулятора прыведен на рис. 7. 4; в ней элементы и их воздействие друг на друга соответствуют элементам регулитора, входящего в структурную схему системы регулирования, приведенной на рис. 7. 3.

Система, изображенная на рис. 7. 3, называется еще одноконтурной. В ней элементы соединены между собой связями, образующими только один контур. Существуют многоконтурные системы, в которых элементы соединены между собой так, что их связи образуют два контура и более. Примеры таких систем рассматриваются в § 9.

При изучении систем автоматического регулирования различают два их состояния — диламическое равновесие, когда регулируемая величина имеет постоянное значение, и переходный процесс, при котором регулируемая величина изменяется во времени. В различных по своему конструктивному исполнению элементах структурных схем могут протекать одинаковые по своему характеру переходные процессы. В оязи с этим при исследовании динамики систем автоматического регулирования элементы структурных схем заменноств одним или несколькими типовыми или элементарими извеньями, различающимися между собой только видом дифференциального уравнения, описывающего их переходный процесс.

При дальнейшем ознакомлении с элементами теории автоматического регулирования все звенья структурных схем рассматриваются как линейные, т. е. такими, у которых зависимость выходной величины от входной при установившемся состоянии линейна, и переходные процессы, протекающие в них, описываются линейными пифференциальными уравнениями.

В действительности в большинстве реальных звеньев переходные процессы нелинейны. Но так как рассматриваемые отклонения величин от их равновесных значений в процессах регулирования

Рис. 7. 4. Структурная схема регулятора. чувствительный элемент; 2 — измерительное устройство; 3 — регулирующее устройство; 4 — привод испол-нительного механизма.

невелики, допущение линейности не приводит к большим погрешностям. Методы оценки процессов, протекающих в звеньях и в системе регулирования, если считать их линейными, дают результаты во многих случаях вполне пригодные для практического применения.

#### методы оценки характеристик линейных звеньев систем АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

При изучении систем автоматического регулирования необходимо знать, как изменяется во времени выходная величина объекта регулирования при изменении входной величины. Этот переходный пропесс может закончиться новым постоянным значением, но может привести и к незатухающим колебаниям или даже ко все возрастающему отклонению выходной величины.

Переходные процессы имеют место и в каждом отдельно взятом звене системы. Очень важно составить систему из таких звеньев, которые обеспечат лучшее поддержание регулируемой величины на заданном значении.

При составлении структурной схемы регулятора необходимо также подобрать такие звенья, которые обеспечат требуемый закон изменения выходной величины. Различаются звенья по характеру переходного процесса, свойственного каждому из них.

Переходные процессы, протекающие в отдельных звеньях и в системах, отражают их динамические свойства — поведение выходной величины в движение при изменении входной величины. Зависимость изменения во времени выходной величины от изменения входной величины линейного звена в общем виде описывается линейным дифференциальным уравнением

$$a_{n}x_{\text{BMX}}^{n} + a_{n-1}x_{\text{BMX}}^{n-1} + \dots + a_{1}x_{\text{BMX}}^{n} + a_{0}x_{\text{BMX}} = = b_{n}x_{\text{BX}}^{k} + b_{k-1}x_{\text{BX}}^{k-1} + \dots + b_{1}x_{\text{BX}}^{n} + b_{0}x_{\text{BX}},$$
(7.1)

 $x_{\text{вых}}$  — выходная величина; где

хвх — входная величина;

 $a_n, a_{n-1}, \ldots, a_0, b_k, b_{k-1}, \ldots, b_0$  — постоянные коэффициенты;  $n,\ n-1,\ k,\ k-1,\ldots$  — коафициенты, показывающие порядок производных;  $x_{\mathtt{BMX}}$  и  $x_{\mathtt{BX}}$  — первые производные от  $x_{\mathtt{BMX}}$ 

$$x_{\text{вых}}$$
 и  $x_{\text{вх}}$  — первые производные от  $x_{\text{вы}}$ 

В дальнейшем изложении будет применяться также запись дифференциальных уравнений в операторной форме, применяя символы: для дифференцирования

$$\frac{d}{dt} = p$$
,  $\frac{d^2}{dt^2} = p^2$  и т. д.

для интегрирования

$$\int_{0}^{t} dt = \frac{1}{p}.$$

р — называется оператором; t — время.

Используя это, пифференциальное уравнение (7.1) можно написать в следующем виле:

$$(a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \ldots + a_1 p + a_0) x_{\text{BMX}} =$$

$$= (b_k p^k + b_{k-1} p^{k-1} + \ldots + b_1 p + b_0) x_{\text{BX}}. \tag{7.2}$$

Операторная форма записи введена здесь не с целью интегрирования уравнений методами операторного исчисления, а лишь для упрощения.

Правая часть уравнения характеризует величины на входе звена, а левая выражает изменения выходной величины звена или переходный процесс. Если в правой части уравнения нет членов, содержащих р, то звенья, описываемые такими уравнениями, называются простыми. Если же в правой части содержится член с р, то такие звенья называются дифференцирующими, так как в них выходная величина зависит не только от входной величины, но и от ее производных.

Для оценки звеньев систем регулирования по их переходным процессам принято обычно изменять входную величину скачкообразно в виде единичной функции

$$x_{Bx}(t) = |1|.$$
 (7.3)

До начала такого изменения или возмущения входная и выходная величины имеют постоянные значения. В момент времени t = — 0 входная величина изменяется скачкообразно на конечную величину, принимаемую равной единице. Затем в течение всего времени при любых значениях t>0 входная величина больше не изменяется. Выходная величина после нанесения такого возмущения изменяется. Решение уравнения (7 2) при  $x_{Bx} = |1|$  дает функцию  $x_{Biax}(t)$ , выражающую закон изменения выходной величины, которая называется переходной функцией или временной характеристикой звена. Графическое изображение переходной функции при нанесении единичного возмущения приведено на рис. 7. 5.

Отношение выходной величины к входной величине в установившемся режиме

$$k = \left(\frac{x_{\text{BMX}}}{x_{\text{BX}}}\right)_{t \to \infty} \tag{7.4}$$

называется коэффициентом успления или передаточным коэффициентом звена. Он определяет наклон статической характеристики линейного звена. Статической характеристикий называется

There are a second as a second



ние переходной функции при единичном возмущении входной величины.

 изменение входной величины; 2 изменение выходной величины.

зависимость выходной величины от входной при установившихся значениях.

Коэффициент усиления может быть безразмерной и размерной волинной в зависимости от того, имеют ли одинаковые или неодинаковые размерности входная и выходная величилы звена.

Для исследования свойств звеньев и их оценки большое распространение получил также частотный метод. При этом методе на вход звена подается возмущение в виде гармонических колебаний какой-либо всличины. Если звено линейное и устойчины, то на выходе звена через некоторое ремя после начала возмущения на входе установится гармонические колебания с такой же

гармонические колебания с такой же такой же такой же такой же такой. Колебания на выходе в зависимости от вида звена могут отличаться по амилитуде и по фазе от колебаний на входе.

Устойчивым звеном называется такое, у которого выходная величила после устранения возмущения, нарушившение приотранения возмущения, нарушившение образоваться к прежнему или новому состоянию равновесия.

Собенность частотного метода в том, это на вход звена подаются колебания не одной, а разных частот и определяют при этом, как изменнются амплитуда и фаза колебаний на выходе относительно амплитуды и фазы колебаний на входе. Зависимости эти характериы для жаждого вида звеныем.

В теории регулирования широко используется комплексная форма записи колебательных процессов. Поданное на вход звена гармоническое колебание

$$X_{BX} = X_{BX 0} \sin \omega_1 t \tag{7.5}$$

заменяют выражением в комплексной показательной форме:

$$X_{BX} = X_{BX} {}_{0} e^{j \omega_{1} t},$$
 (7.6)

где X<sub>вх в</sub> — амплитуда колебаний на входе;

е — основание натуральных логарифмов:

j — символ, обозначающий +V-1:

 $w_1$  — круговая частота;

t — время.

Колебания на выходе звена  $x_{\text{вых}}$ , отличающиеся по амплитуде и сдвигом по фазе, в обычной форме записи имеют вид:

$$X_{\text{BMX}} = X_{\text{BMX 0}} \sin(w_1 t + \theta), \tag{7.7}$$

где  $X_{\mathtt{BMX}}$  — амплитуда колебаний на выходе,  $\theta$  — угол сдвига фазы. или в комплексной показательной форме

$$X_{\text{BMX}} = X_{\text{BMX 0}} e^{j(\omega_1 t + \theta)}$$
 (7.8)

Такая форма ваписи имеет ряд превиуществ и помогает решать практические задачи. Изавсетно, что комплексное число а + ј В можно представить графически на комплексной плоскости в виде вектора (рис. 7. 6). Модуль вектора М комплексного числа есть расстояние от начала координат до коппла вектора:



плексного числа на плоскости. jIm (ω) — мнимая ось; Re (ω) — ве-

 $M = + \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ . (7.9)  $j m (\omega) = \text{минимая ось. } Re (\omega) = \text{ве-}$ Аргумент  $\theta$ , или фаза — угол между положительным напра-

нат с концом вектора, равен 
$$\theta = \operatorname{arctg} \frac{\beta}{\epsilon}$$
. (7.10)

Положительные углы откладываются против а отрицательные по часовой стрелке от положительного направления вещественной оси. Комплексное число в показательной форме имеет вид:

влением вещественной оси и отрезком, соединяющим начало коорди-

$$\alpha + j \beta = M e^{j \theta} \tag{7.11}$$

или

$$\alpha + i\beta = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} e^{i \arctan \frac{\beta}{\alpha}}.$$
 (7.12)

Разделив уравнение (7.8) на уравнение (7.6), получим комплексное число

$$W(j\omega) = \frac{X_{\text{BMX 0}} e^{j(\omega_1 t + \delta)}}{X_{\text{BX 0}} e^{j\omega_1 t}} = \frac{X_{\text{BMX 0}}}{X_{\text{BX 0}}} e^{j\delta}.$$
 (7.13)

17 Заказ 1042.

Если на вход звена подаются гармонические колебания с амплитурой, ранной единице  $(X_{\mathbf{x}_0}=1)$ , то обозначив  $X_{\mathbf{Bu}_{\mathbf{x}_0}}=A$  ( $\omega$ ), получим выражение для комплексного числа W ( $\sigma$ ):

$$W(j \omega) = A(\omega) e^{j \theta}. \qquad (7.14)$$

На комплексной плоскости комплексное число  $W\left( j \; \omega \right)$  изобразится вектором с модулем  $A\left( \omega \right)$  и аргументом  $\theta$  (рис. 7. 7). Угол сдвига фаз  $\theta$  откладывают по часовой стрелке от вещественной оси, что говорит об отставании колебаний на выходе по фазе от колебаний на входе. Если теперь на вход звена подать другие колебания



Рис. 7. 7. Амплитудно-фазовая характеристика.

с той же амплитудой, но с частотой  $ω = ω_2$ , большей чем  $ω_1$ , то на выходе колебания будет та же частота, но угол сдвига фаз увеличится до 01. По уравнению (7. 13) получим новый вектор ( $\omega = \omega_2$ ). Таким же способом можно построить изображение вектора для любых частот от 0 до ∞. Кривая линия, описываемая концом вектора W (j ω) (рис. 7. 7) при изменении частот от 0 по ∞. называется

амплитудно-фазовой частотной характеристикой или сокращенно амплитудно-фазовой характеристикой.

Свойства звеньев оцениваются еще амплитудно-частотной характеристикой

$$A(\omega) = f_1(\omega), \tag{7. 15}$$

показывающей зависимость амплитуды колебаний на выходе от частоты колебаний на входе, и фазовой частотной характеристикой

$$\theta(\omega) = f_2(\omega), \tag{7.16}$$

показывающей зависимость угла сдвига фаз колебаний на выходе звена от частоты колебаний на вхоле.

Весьма важной характеристикой является передаточная функция, которая отражает динамические свойства звеньев.

Передаточную функцию W (р) определяют из отношения функции от оператора p, стоящей множителем перед  $x_{\rm Bx}$ , к функции от оператора p, стоящей множителем перед  $x_{\text{вых}}$  дифференциального уравнения переходного процесса [см. уравнение (7.2)]\*:

$$W(p) = \frac{b_k p^k + b_{k-1} p^{k-1} + \dots + b_1 p + b_0}{a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p + a_0}.$$
 (7.17)

Доказательство этого определения приводится в курсах по теории автоматического регулирования как результат применения преобразования Лапласа к уравнению (7.2).

Миогочлен, находящийся в знаменателе, называется собственным оператором звеена, а миогочлене в числителе— венным сратором воздействия на звеено. Согласно принятому опредолению для W(р) и уравнению (7.2 ) сполучаем важную зависимость между выходной и входной величинами звена, выраженную чеем перепаточную функцию.




Рис. 7. 8. Примеры звеньев нулевого порядка.

a — авентронный усилитель; b — индукционный дитчик; e — сощо в васлонка; a — манометрическай прумина; b — индопительный механиям при небольшой скорости перевененняя; a — участок трубопровода с потоком мидикести; e и E — наприжение электрического тока; a и S — перемещения; p — давления

Частное значение передаточной функции для  $p = j\omega$ 

$$W(j\omega) = \frac{b_k(j\omega)^k + b_{k-1}(j\omega)^{k-1} + \dots + b_1j\omega + b_0}{a_n(j\omega)^n + a_{m-1}(j\omega)^{m-1} + \dots + a_1j\omega + a_0} = A(\omega) e^{j\theta}$$
(7. 19)

представляет аналитическое выражение амплитудно-фазовой характеристики.

В этом выражении вектора [как и в уравнении (7.13)] модуль A ( $\phi$ ) есть отношение амплитуд колебаний на выходе и входе звена, а аргумент — угол сдвига фаз  $\theta$  между колебаниями на выходе и входе.

#### § 3. ТИПОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЗВЕНЬЯ

Звенья систем регулирования и автоматических регуляторов подразделяют на несколько типов в зависимости от порядка и характера дифференциальных уравнений, описывающих их переходный процесс. Простые звенья, дифференциальные уравнения которых не содержат в правой части члена с p, делятся на звенья нулевого, первого и второго порядков.

Звено нулевого порядка описывается уравнением

$$x_{\text{BMX}} = kx_{\text{BX}}$$
. (7. 20)

Выходная величина изменяется пропорционально изменениям эходной. Такие звенья показаны па рис. 7. 8.

Коэффициент усиления звена равен k.

Переходная функция звена при  $x_{nx} = 1$ .

$$x_{\text{BMX}}(t) = k. \tag{7.21}$$

$$\text{for } t$$



Рис. 7. 9. Пореходная функция звена нулевого порядка.

Рис. 7. 10. Амплитудно-фазовая характеристика звена нулевого порядка.

Графическое изображение переходной функции приведено на рис. 7. 9.

Передаточная функция звена

$$W(p) = k$$
. (7.22)

Амплитудно-фазовая характеристика

$$W(j \omega) = k. \tag{7.23}$$

Ее графическое изображение (рис. 7. 10) имеет вид точки, расположений на положительной ветви вещественной оси на расстоянии К от начала координат. Амплитуда колебаний на выходе не зависит от частоты колебаний, поданных на вход ввена, и отличается от амплитуды колиных колебаний в К расстоям содим колебаний в К расстоям стануры колиных колебаний в К расстоям стануры с

Звепо нуленого порядка называется еще пропорциональным, усивительным и безыперционным. Однако такое звепо нулевого порядка является пцеальным. В действительности все реальные звенья инерционны. К авеньям нулевого порядка относят лишь такие, у которых яверционность очень мала и ею можно пренебречь.

Звено первого порядка: его свойства описываются уравнением

$$T \frac{dx_{\text{BMX}}}{dt} + x_{\text{BMX}} = kx_{\text{BX}} \tag{7.24}$$

или в операторной форме

$$(Tp+1) x_{BMX} = kx_{BX}.$$
 (7. 25)

В этих уравнениях величина Т имеет размерность времени и называется постоянной времени звена.

Характерным для этого звена является то, что при скачкообразном изменении входной величины выходная величина изменяется по экспоненту и стремится к новому установившемуся состоянию. Звено первого порядка называется еще

инерционным, одноемкостным и апериодическим.

Решение дифференциального уравнения (7. 24) при постоянном хвх и  $x_{\text{Bur}} = 0$ ) naer

7. 24) при постоянном 
$$x_{\text{вх}}$$
 и начальных условнях  $(t=0, \frac{1}{2})$  дает  $x_{\text{вмx}} = kx_{\text{вx}}(1-e^{-\frac{t}{2}})$ . (7. 26)  $x_{\text{вмx}}$ 

Переходная функция звена при  $x_{BX} = [1]$ 

$$x_{\text{BMX}}(t) = k (1 - e^{-\frac{t}{T}}).$$
 (7.27)

Графическое изображение переходной функции показано на рис. 7. 11. Постоянная времени Т на графике переходной функции определяется как величина проекции отрезка касательной на линию нового равновесного значения выходной величины, причем для всех



Рис. 7. 11. График переходной функции звена первого порядка.

точек кривой Т одинаково. Постоянная времени характеризует инерционность звена. Чем больше Т, тем инерционнее звено, больше требуется времени для приближения выходной величины к новому равновесному состоянию, тем положе кривая переходной функции. Из уравнения (7, 26) следует, что нового равновесного состояния выходная величина может достичь лишь через время  $t=\infty$ . Но поскольку кривая переходной функции приближается асимптотически к значению нового равновесного состояния, то практически время цереходного процесса можно считать равным 37.

Передаточная функция звена

$$W(p) = \frac{k}{Tp+1}.$$
 (7.28)


Амплитудно-фазовая характеристика звена

$$W(j\omega) = \frac{k}{Tj\omega + 1}. \tag{7.29}$$

Для придания этому комплексному числу вида  $\alpha+j$   $\beta$  умножаем числитель и знамонатель на число, соприженное комплексному числу в знамонатель, и получаем

$$W\left(j\,\omega\right) = \frac{k\left(-Tj\,\omega+1\right)}{\left(Tj\,\omega+1\right)\left(-Tj\,\omega+1\right)} = \frac{k}{T^2\,\omega^2+1} \,-\, j\,\frac{kT\,\omega}{T^2\,\omega^2+1} \ .$$

Амплитудно-фазовая характеристика звена в показательной форме из (7. 14) будет






Рис. 7. 12. Амплитудно-фазовая (а) и амплитудночастотная (б) характеристики звена первого порядка.

Амплитудно-фазовой характеристикой (рис. 7.12, a) звена является полуокружность диаметром k.

Андлитуда колобаний на выходе уменьшается с увеличеннем частоты. Сдвиг колобаний на выходе хастотах мал, но с увеличеннем частоты увеличивается. При высоких частотах колебания на выходе отстают по фазе от входных на  $\frac{\pi}{2}$ .

Примеры звеньев первого порядка показаны на рис. 7. 43. Звенья второго порядка: их свойства описываются

Звенья второго порядка; их свойства описываются уравнением

$$T_0^2 \frac{d^2 x_{\text{BMX}}}{dt^2} + T \frac{d x_{\text{BMX}}}{dt} + x_{\text{EMX}} = k x_{\text{BX}}$$
 (7.31)

или в операторной форме

$$(T_0^2 p^2 + Tp + 1) x_{Balx} = kx_{Bx}.$$
 (7.32)

В этих уравнениях T<sub>0</sub> и T имеют размерность времени и называются постоянными времени. Решается уравнение (7.34) при помощи характеристического

уравнения уравнение (7.51) при помощи характеристического

$$T\dot{\delta}r^2 + Tr + 1 = 0, (7.33)$$

корни которого определяются по формуле

$$r_{1,2} = \frac{-T \pm \sqrt{T^3 - 4T_0^2}}{2T_0^2} \,. \tag{7.34}$$

Динамические свойства звена определяют по значениям корней характеристического уравнения. Если корни комплексные, то переходинй процесс имеет колебательный характер, если же корни действительные и отрицательные, переходный процесс протекает без колебатий.




Рис. 7. 13. Примеры звеньев первого порядка.

a=6м с милиостью се своболими стином; b=теплообменник смещеник; a=термениям; a= актумулитор сментого воздуха или клам, b= Суберным смекоть дли илам или воздуха Q= расход; H= вмоота уровин; T=температура; p= давление; E=0. д. с. термонары.

1-й случай. Характеристическое уравнение (7.33) имеет комплексные корни, если

$$T^2 - 4T_0^2 < 0$$
 или  $T < 2T_0$ 

равные

$$r_1 = -\alpha + j\omega$$
 и  $r_2 = -\alpha - j\omega$ .

Из (7.34) имеем

$$\alpha = \frac{T}{2T_a^2} \tag{7.35}$$

$$\omega = \frac{\sqrt{4T_0^2 - T}}{2T_0^2} = \frac{1}{T_0} \sqrt{1 - \frac{T^2}{4T_0^2}}, \tag{7.36}$$

где α — коэффициент затухания;

w — угловая частота колебаний.

Уравнение (7. 31) для  $x_{\rm BX}=[1]$  является переходной функцией звена, и его решение дает

$$x_{\text{BMX}}(t) = k \left[ 1 - e^{-\alpha t} \left( \cos \omega t + \frac{\alpha}{\omega} \sin \omega t \right) \right]. \tag{7.37}$$

Такое звено называется колебательным. График переходной функции колебательного звена приведен на рис. 7. 14. Амплитуда колебаний затумает по закону экспоненты (показано пунктиром). Установившееся состояние при  $t=\infty$  соответствует величие t

Величина, обратная  $\alpha$ , есть постоянная времени  $T_0$  экспоненты затухания

$$T_1 = \frac{1}{a} = \frac{2T_0^2}{T}$$
. (7.38)

Если оставить величину T неизменной, то при увеличении  $T_{\bullet}$  постоянная времени  $T_{1}$  увеличится. Следовательно, колебания бу-




Рис. 7. 14. График переходной функции звена второго порядка.

дут продолжаться дольше. Если же оставить постоянным  $T_0$ , а увеличить T, то  $T_1$  будет уменьматься и колебания будут
затухать быстрее. Поэгому
постоянная T в уравнении (7.31) характеризует
демифирование колебаний
выходной величины, а постоянная  $T_0$ —их раскачивание.

Некоторые колебательные авенья приведены на рис. 7. 15. К ним относятся также подвижные системы магнитоэлектрических приборов (рамка

гальванометра со стрелкой), подвижные системы индукционных приборов и др. Необходимым условнем колебательного звенняляется наличие двух соединенных емкостей, способных запасать энергию, в которых кинетическая знергия переходит в потенциальную и наоборот. Если полученный запас энергия в процесстакого перехода уменьшается, то колебания затухают и, следовательно, звено устойчимы

Передаточная функция звена второго порядка (7.32) будет

$$W(p) = \frac{k}{T_0^2 p^2 + Tp + 1} . (7.39)$$

Амплитудно-фазовая характеристика звена

$$W(j\omega) = \frac{k}{T_0^2(j\omega)^2 + T_j\omega + 1}$$
 (7.40)

или, имея в вилу, что  $i^2 = -1$ .

$$W(j \omega) = \frac{k}{(1 - T^2 \omega^2) + iT \omega}.$$
 (7.41)

Освобождаясь от миимости в знаменателе умножением числителя и знаменателя на сопряженное комплексное число  $[(1-T_{\bullet}^{a} \ \omega^{b})-1\ T\ o]$ . получим

$$W(j\omega) = \frac{k(1-T_0^2\omega^2) - jkT\omega}{(1-T_0^2\omega^2)^2 + T_0^2\omega^2}.$$
 (7.42)




Рис. 7. 15. Примеры колебательных звеньев.

а — дифференциальный манометр; 6 — груз, подвещенный на пружине; р — давление; h — высота.

Правая часть этого выражения есть комплексное число, вещественная часть а которого равна

$$\alpha = \frac{k \left(1 - T_0^2 \omega^2\right)}{\left(1 - T^2 \omega^2\right)^2 + T^2 \omega^2}.$$
 (7.43)

Коэффициент в мнимой части равен:

$$\beta = -\frac{kT\,\omega}{(1 - T^2\,\omega^2)^2 + T^2\,\omega^2} \,. \tag{7.44}$$

Амилитудно-фазовая характеристика в показательной форме

$$W(j\omega) = \frac{k}{\sqrt{(1-T_0^2\omega^2)^2 + T_0^2\omega^2}} e^{-j\arctan\frac{\omega}{1-T_0^2\omega^2}}.$$
 (7.45)

Графическое изображение амплитудно-фазовой характеристики приведено на рис. 7. 16, из которого видно, что колебания выходной величины с увеличением частоты отстают по фазе от колебаний входной величины. Максимальное отставание достигает 180°.

2-й случай. Характеристическое уравнение (7. 33) имеет действительные и отрицательные корни, когда

$$T^2 - 4T_0 \geqslant 0$$
 или  $T \geqslant 2T_0$ .

Из уравнения (7.31) имеем (без вывода)


$$x_{\text{BMX}} = c_1 e^{-r_1 t} + c_2 e^{-r_2 t} + k x_{\text{BX}}.$$
 (7.46)

Переходная функция звена

$$x_{\text{BMX}}(t) = k + c_1 e^{-r_1 t} + c_2 e^{-r_2 t}$$
 (7.47)

Это уравнение описывает переходный процесс не колебательный, а апериодический. Такое звено называется а периодиче-

ским звеном второго порядка. Его можно сматривать как состоящее двух последовательно соединен-






Рис. 7. 16. Амплитудно-фазовая харак-Рис. 7. 17. Переходная функция теристика колебательного звена второапериодического звена второго пого порядка. рядка.

ных звеньев первого порядка. Кривая переходной функции апериолического звена второго порядка показана на рис. 7. 17.

Постоянная времени Т может быть определена из графика как величина проекции отрезка АВ касательной в точке перегиба на ось времени. Передаточную функцию апериодического звена второго порядка

определяют по уравнению (7. 39) при условии, что  $T > 2T_0$ .

Интегрирующее звено. Свойства его описываются уравнением

$$T \frac{dx_{\text{BMX}}}{dt} = kx_{\text{BX}}$$

$$pme$$

$$T px_{\text{BMX}} = kx_{\text{EX}},$$

$$(7.48)$$

или в операторной форме (7.49)

где Т — постоянная времени звена, равная обратному значению скорости изменения выходной ведичины,

В интегрирующем звене, как это видно из уравнения (7.48), нет определенного соотношения между установившимися значениями входной и выходной величин. Липпь скорость изменения выходной величины пропорциональна входной величине.

Интегрирование уравнения (7.48) дает

$$x_{\text{Bisx}} = \frac{k}{T} \int_{0}^{t} x_{\text{Bx}} dt, \qquad (7.50)$$

откуда следует, что выходная величина пропорциональна интегралу по времени от входной величины.

Переходная функция звена определяется из уравнения (7.50) при  $x_{\text{вх}} = [1]$  и имеет вид:






Рис. 7. 18. Переходная функция интерирующего звена. Рис. 7. 19. Амилитудно-фазовая характеристика интегрирующего звена.

Графическое изображение переходной функции дано на рис. 7. 18. Как видно из рисунка, выходная величина не принимает нового постоянного значения. Поэтому это звено называется еще астатическим.

Передаточная функция звена

$$W(p) = \frac{k}{T_B}. (7.52)$$

Амплитудно-фазовая характеристика звена

$$W(j\omega) = \frac{k}{T_j\omega} = -j\frac{k}{T\omega}. \tag{7.53}$$

Выражение —  $f\frac{k}{T\omega}$  есть мнимая часть комплексного числа, вещественная часть которого равна нулю.

В показательной форме амилитудно-фазовая характеристика имеет вид:

$$W(j\omega) = \frac{k}{T\omega} e^{-j\frac{\pi}{2}}.$$
 (7.54)

В этом комплексном числе модулем является  $\frac{k}{\omega T}$ , а аргументом —  $\frac{\pi}{2}$ 

Графики амплитудно-фазовой характеристики показаны на рис. 7.19. Конец вектора амплитудно-фазовой характеристики описывает примую линию на отридательной части миниой сон. При явменении  $\omega$  от 0 до  $\infty$  вектор перемещается от  $-\infty$  до 0. Аргумент амплитудно-фазовой характеристики не зависит от частоты и при всех вначениях  $\omega$  равен  $-\frac{\pi}{2}$ . Некоторые интегрирующие звенья приведены на рис. 7. 20.

На рис. 7. 20, a показана схема бака, через который непрерывно протекает жидкость, уровень этой жидкости находится на высоте H.




Рис. 7. 20. Интегрирующие звенья.

a — бак с индикостью при  $Q_{CT}$  = const;  $\delta$  — поршневой гидравлический привод;  $Q_{IIB}$  — количество жидкости, поступающей в бак, — приток;  $Q_{CT}$  — количество жидкости, вытеклюней из бака, — оток; H — высота уровия; S и s — перемещения.

При отначке жидкости насосом с постоянной производительностью развость между притоком и стоком будет приводить к переполнению или полному опорожнению емкости. На рис. 7. 20, 6, показан пориневой гидравлический привод для перемещения регулирующем органа. Уже самое небольшое отклювение входа масла в верхиною для нижнюю полость поришви привода, и последний будет все время перемещаться до предельных положений вверх или вниз. К числу интегрирующих звеньев относится также электродивгатель, число оборотов которого пропорционально напряжению в обмотке возбуждения, и некоторые другие устройства.

Дифференцирующие звенья подразделяются на пдеальные и реальные. Идеальным называется такое звено, у которого выходная величина изменяется пропорционально скорости изменения входной величины. Уравнение переходного процесса идеального дифференцирующего звена имеет вид:

$$x_{\text{BMx}} = k \frac{dx_{\text{BX}}}{dt}$$
 (7. 55)

или в операторной форме

In.

$$x_{\text{BMx}} = kpx_{\text{Bx}}. (7.56)$$

При подаче на вход такого звена скачкообразного возмущения,  $x_{\text{вк}} = [1]$  согласно (7.55), переходная функция  $x_{\text{вых}}$  (t) = 0. Прв  $x_{\text{вx}} = 0$   $x_{\text{вых}}(t)$  также равно нулю.


Во время изменения  $x_{Bx}$  от 0 до 1 производная  $dx_{Bx}/dt$  не равна нулю, а вследствие очень быстрого или мгновенного изменения жат она равна бесконечности и  $x_{\text{вых}}(t)$  совершает мгновенный импульс (рис. 7. 21).

Передаточная функция идеального дифференцирующего звена

$$W(p) = kp$$
. (7.57)

Амилитудно-фазовая характеристика

$$W(j\omega) = kj\omega$$
. (7.58)



Амплитудно-фазовая характеристика в показательной форме







Рис. 7. 21. Переходная функция вдеального дифференцирующего звена.

Рис. 7. 22. Амплитудно-фазовая характеристика идеального дифферевцирующего звена.

Амплитудно-фазовая характеристика (рис. 7. 22) совпадает с положительным направлением мнимой оси, это говорит о том, что колебания выходной величины опережают по фазе колебания вховной величины на угол  $+\frac{\pi}{2}$  при всех частотах.

Поскольку всякое реальное устройство всегда инерционно, то осуществить идеальное дифференцирующее звено практически невозможно. Реальное дифференцирующее звено сочетает свойства звена первого порядка и идеального дифференцирующего звена. Зависимость между изменениями входной и выходной величин у реального дифференцирующего звена выражена нением

$$T - \frac{dx_{\text{BLIX}}}{dt} + x_{\text{BLIX}} = kT \frac{dx_{\text{BX}}}{dt}$$
 (7.60)

или в операторной форме

$$(T_D + 1) x_{Bux} = kT px_{Bx},$$
 (7, 61)

Решение уравнения (7.60) имеет вид:

$$x_{\text{BMX}} = kx_{\text{BX}} e^{-\frac{t}{T}}. (7.62)$$

где T — постоянная времени;

k — коэффициент усиления;

t — время.

Переходная функция реального дифференцирующего звена

$$x_{\text{Bill}}(t) = k e^{-\frac{t}{T}}. \qquad (7.63)$$

График этой переходной функции показан на рис. 7. 23. В момент  $t_0$  при изменении  $x_{\rm BX}$   $x_{\rm BMX}$  мгновенно увеличивается до величины коэффициента усиления k, а затем уменьшается по экспоненте. Передаточная функция реального дифференцирующего звена

$$W(p) = \frac{kTp}{Tp+1}$$
. (7.64)

Амплитудно-фазовая характеристика

$$W(j \omega) = \frac{kTj \omega}{Tj \omega + 4}$$
 (7.65)

или после освобождения от мнимости в знаменателе

$$W(j\omega) = \frac{kT^2\omega^2 + jkT\omega}{1 + T^2\omega^2}.$$
 (7. 66)

Амплитудно-фазовая характеристика в показательной форме

$$W(j\omega) = \frac{kT\omega}{\sqrt{1+T^2\omega^2}} e^{i\operatorname{arc}\operatorname{tg}\frac{1}{T\omega}}.$$
 (7.67)

График амплитудно-фазовой характеристики показан рис. 7. 24. При малых частотах колебания выходной величины опережают колебания входной величины на угол близкий  $k+\frac{\pi}{2}$ . При увеличении частоты угол опережения уменьшается. При ω = ∞ мопуль вектора  $W(i \omega)$  равен k.

Запаздывающее звено. На характер переходного процесса звена оказывает влияние запаздывания в изменении выходной величины по сравнению с изменением входной величины. Схемы запаздывающих звеньев приведены на рис. 7. 25. Изменения входной величины без искажений передаются на выход звена, но с отставанием по времени соответственно величине запаздывания.



Переходная функция запаздывающего звена показана на рис. 7, 26. При изменении входной величины в момент времени to и при запаздыва-






Рис. 7. 23. Переходная функция реального дифференцирующего звена.

рактеристика реального дифференцирующего звена.

нии т₀ между входной и выходной величинами имеет место следующая связь:

$$x_{\text{BMX}}(t) = 0 \quad \text{mph } 0 < t < \tau_0$$

$$x_{\text{BMX}}(t) = x_{\text{BX}}(t - \tau_0) \quad \text{mph } t \geqslant \tau_0$$

$$x_{\text{SAX}}(t) = x_{\text{BX}}(t - \tau_0) \quad \text{mph } t \geqslant \tau_0$$



Рис. 7, 25. Примеры запаздывающих звеньев.

a — транспортер;  $\delta$  — участок трубопровода для смешения двух жидкостей.

Если на вход звена подать гармонические колебания

$$x_{tx} = x_{tx} = x_{tx} e^{j \omega t}$$
, (7.69)

то на выходе звена колебания будут такие же, но сдвинутые по фазе на угол ωτο:

$$x_{\text{BMX}} = x_{\text{BX } 0} e^{j \omega (t - \tau_0)}$$
. (7. 70)

Амилитудно-фазовая характеристика запаздывающего звена

$$W(j\omega) = \frac{x_{\text{BX 0}} e^{j\omega(t-\tau_0)}}{x_{\text{BX 0}} e^{j\omega t}} = e^{-j\omega\tau_0}.$$
 (7.71)





Рис. 7. 26. Переходная функция запаздывающего звена. Рис. 7. 27. Амплитудно-фазовая характеристика запаздывающего звена.

Амилитудно-фазовая характеристика (рис. 7. 27) представляет собой окружность с радиусом, равным единице. Сдвиг фаз выходных колебаний пропорционален частоте колебаний на входе. Модуль не зависит от частоты и равен единице,  $A(\omega) = 1$ 

### § 4. СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗВЕНЬЕВ

## 1. Последовательное соединение

Передаточная функция нескольких звеньев, соединенных последовательно, равна произведению передаточных функций отдельных звеньев:

$$W(p) = W(p)_1 W(p)_2 W(p)_3...$$
 (7.72)

Так, например, если передаточные функции каждого из двух звеньев, соединенных последовательно, равны (см. 7. 18)

$$W(p)_1 = \frac{x_{\text{BMX 1}}}{x_{\text{BX 1}}}$$
  $W(p)_2 = \frac{x_{\text{BMX 2}}}{x_{\text{BX 2}}}$ 

го общая передаточная функция двух звеньев будет

$$W(p)_{1,2} = \frac{x_{BMX 2}}{x_{BY 1}},$$
 (7. 73)

гак как у двух последовательно соединенных звеньев выходная величина первого звена является входной величиной второго звена,  $\tau$ . е.  $x_{\text{вых}\,I} = z_{\text{m.s.}}$ .

Коэффициент усиления нескольких звеньев, соединенных послезвеньев; от равен произведению коэффициентов усиления отдельных звеньев:

$$k = k_1 k_2 k_3$$
 (7. 74)

#### 2. Параллельное соединение

При параллельном соединении звеньев (рис. 7. 28) входная венина поступает одновременно на вход отдельных звеньев. Величины на выходе звеньев суммируются.

Передаточная функция звеньев, соединенных парадлельно, равна сумме передаточных функций отдельных звеньев. Например, для двух звеньев с передаточными функциями.




Рис. 7, 28. Параллельное соединение двух звеньев.

общая передаточная функция будет

$$W(p)_{1,2} = \frac{x_{\text{BLIX}} + x_{\text{BNX}}}{x_{\text{BX}}}, \qquad (7.75)$$

сде

$$x_{\mathtt{BX}} = x_{\mathtt{BX} \ 1} = x_{\mathtt{BX} \ 2}.$$

Рассмотрим способ противовключения на примере двух звеньеи 1 и 2 (рис. 7. 29). На вход первого звена подается сумма из входной величины системы и выходной величины второго звена. Выходная ееличина первого звена равна выходной величине системы и входной величине эторого звена, т. е.

3. Противовключение

$$x_{\text{BX }1} = x_{\text{BX}} + x_{\text{BMX }2},$$
  
 $x_{\text{BMX}} = x_{\text{BMX }1} = x_{\text{BX }2}.$ 

18 Заказ 1042.

Передаточные функции каждого звена

$$W(p)_1 = \frac{x_{\text{BMX 1}}}{x_{\text{BX 1}}}$$
  $u W(p)_2 = \frac{x_{\text{BMX 2}}}{x_{\text{BX 2}}}$ ,

откуда

$$x_{\text{BX }1} = \frac{x_{\text{BBIX }1}}{W(p)_1}$$




Рис. 7. 29. Схема противовключения двух звеньев.

$$x_{\text{BMX 2}} = W(p)_2 x_{\text{BX 2}}.$$

Передаточная функция двух звеньев  $W(p)_{1,2} = \frac{x_{\text{BMX}}}{x_{\text{BX}}} = \frac{x_{\text{BMX}}}{x_{\text{DX}} + x_{\text{BMX}}}$ 

 $x_{\text{BX}} = x_{\text{BX}} = x_{\text{BX}} = x_{\text{BX}}$  или  $x_{\text{BX}} = x_{\text{BX}} = x_{\text{BX}}$ 

$$W(p)_{1,2} = \frac{x_{\text{BMX 1}}}{\frac{x_{\text{BMX 1}}}{W(p)_{1}} - W(p)_{2} x_{\text{BX2}}}.$$

Заменяя  $x_{\text{вх 2}}$  на  $x_{\text{вых 1}}$ , получаем

$$W(p)_{1,2} = \frac{W(p)_1}{1 - W(p)_1 W(p)_2}.$$
 (7.76)

Системы из друх звеньев с прогивовключением называются системами с обратной сиязью. В них звено 1 охвачено обратной сиязью. Звено 2 является звеном обратной сиязи. Если выходная величина звена обратной связи прибавляется в кодной величине системы, что характерно для рассматриваемого случая, то такая обратная связь называется и оло жите га в ной. Если же выходная величина звена обратной сиязи вычитается из входной величины системы, то обратная сиязы называется от р и д и т е л ь и об. Передаточная функции двух звеньев с отрицательной обратной связьюравия

$$W(p)_{1,2} = \frac{W(p)_1}{1 + W(p)_1 W(p)_2}.$$
 (7.77)

## § 5. ОБЪЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Объект регулирования можно рассматривать как отдельное звепо системы регулирования. Каждый объект имеет свои, присущие ему свойства, которые в той или иной степени оказывают влиние на процесс регулирования. Ниже будут рассмотрены свойства простейших объектов без воздействия на них регулитора.

В нефтепереработке мы встречаемся с большим количеством различных объектов, в которых регулируется какой-либо из параметров — температура, давление, уровень, расход и т. п. К числу

этих объектов относятся трубчатая печь для подогрева нефти, ректификационная колонна, газосепаратор, подогреватель, насосы, участки трубопроводов, по которым течет жидкость, пар или газ.

Структурная схема простейшего объекта показана на рис. 7. 30. Выходной величиной  $x_{вых}$  ивляется какой-либо параметр. Возмупающей величиной у может быть изменение нагрузки объекта или 
окружающей температуры, давления и т. и. Входной величиной  $x_{вх}$ может быть изменение в подаче вещества или энергии, которыми 
осуществляется воздействие на выходную

величину, например топлива в печь, орошения в колонну и т. п.

Переходные процессы объектов приближенно описываются линейными дифференциальными уравнениями, порядок и значения коэффициентов которых определяют их свойства. Как и всякое звено системы регули-

Рис. 7.30. Структурная схема объекта регулирования.

рования, свойства объекта могут характеризоваться переходной и передаточной функциями и амплитудно-фазовой характеристикой.

Объекты нулевого порядка — такие, в которых зависимость между изменениями водной величины и выходной описывается уравнением звена пулевого порядка:

$$x_{\text{BiJX}} = k_0 x_{\text{EX}}, \qquad (7.78)$$

 $\varepsilon_{\rm Д}$ е  $k_{\rm 0}$  — козффициент усиления.

Передаточная функция такого объекта равна коэффициенту усиления:

$$W(p) = k_0.$$
 (7.79)

График переходной функции объектов нулевого порядка такой же, как и у звена нулевого порядка (см. рис. 7. 9).

Объекты нулевого порядка в практике встречаются редко. К ним можно отнести короткий участок трубопровода, в котором поддерживенся делаение протекающей жидкости. В таком объекте входной величиной является изменение расхода жидкости, а выходной — ее давление после задвижки (см. рис. 7. 8, э). При изменении в подаче давление изменяется митовенно.

Объекты первого порядка описываются уравнением (7.24) звена первого порядка:

$$T \frac{dx_{\text{BMX}}}{dt} + x_{\text{BMX}} = k_0 x_{\text{BX}}.$$

К этой группе относится большое число объектов технологических процессов. Как было показано, звено первого порядка характеризуется тем, что при скачкообразном изменении входкой величины выходная величина изменяется по экспоненте (см. рис. 7. 11). Рассмотрим простейший объект — открытый цилиндрический бак, через который непрерывно протекает жидкость. Входной величной в этом объекте является изменение подачи жидкости, в выходной — уровень h в баке (см. рис. 7. 31, a). Жидкость поступает по трубе в открытый бак и вытекает через трубу в его двище. Нагрузкой вяляется количество жидкости, протекающей в единицу времени.

Высота уровня  $h_8$  соответствует нормальной нагрузке объекта. Данный объект аккумулирует или накаливает некоторое количество жидкости благодаря сопротивлению на выходе в виде вентиля на спускной трубе. В объекте накапливается только один объем жидкости. поэтому он называется од н о е м к о с т н із м.




Рис. 7. 31. Схема объекта первого порядка — одноемкостного с самовыравниванием (а) и его переходная функция (б).

На рис. 7. 13, 6, z и  $\partial$  были показаны другие одноемкостные объекты. На рис. 7. 31, 6 показан график переходного процессъ рассматриваемого объекта при скачкообразном изменении притока. До момента времени 14 объект находялся в равновесии, приток  $Q_{\sigma}$  был равеи стоку  $Q_{\sigma}$  и уровень  $I_{\theta}$  имел постоянное заданное значение. При увеличении притока жидкости на величину  $\Delta Q_{\Pi}$  уровень оссуде увеличивается. Одновременно увеличивается и сток вследствие повышения гидростатического давления столба жидкости. Увеличение стока влечет за собой постепенное уменьшение дальнейшего повышения уровия. В результате чероз некоторое время, когда сток снова станет равным притоку, уровень, достигнув нового, более высокого значения, перестанет заменяться.

Как видим, такой объект после выведения его из равновесия спова пришел в состояние равновесия без какого-либо вмешательства извне. Такие объекты называются объектами с с а м о в ы р а в н ив а н и е м. Составим дифференциальное уравнение объекта с самовыравниванием. Введем безразмерные относительные выражения величин. Вместо  $Q_{\pi}$  и  $Q_{c}$  примем обозначения

$$\frac{Q_{\pi}}{Q_{\mathrm{B.\,\pi}}} = \mu_{\pi} \quad \text{if} \quad \frac{Q_{\mathrm{c}}}{Q_{\mathrm{B.\,c}}} = \mu_{\mathrm{c}},$$

где  $Q_{\rm H,\,B}$  и  $Q_{\rm H,\,C}$  — значения притока и стока при постоянном заденим выходной величины соответствующие пормальной нагрузке объекта;

μп и μс — относительные значения притока и стока.

Разность µ между притоком и стоком или величина возмущающего воздействия соответственно будет

$$\mu = \mu_{\pi} - \mu_{c}$$
.

Относительное значение выходной величины  $\phi$ , характеризующей вроцесс,

$$\varphi = \frac{\Delta h}{h_n}$$
,

где  $\Delta h$  — отклонения уровня от заданного значения;

 $h_8$  — заданное значение уровня.

При рановесни, когда приток равен стоку, уровень не изменяется. При скачкообразном увеличении притока до установления нового равновесия в сосуде будет накапливаться жидкость и уровень повысится. Скорость повышения уровня будет пропорциональна величине возмущения, которое можно характеризовать разностью между притоком и стоком:

$$\frac{d\varphi}{dt} = \varepsilon \mu, \tag{7.80}$$

где t — время и є — коэффициент пропорциональности, имеющий размерность 1/cer.

При возмущении  $\mu=1$  величина є является скоростью изменения выходной величины. За возмущение, ранное 1, в объектах регаррования сичтают максимальное возмущение, вызванное изменением нагрузки на 100%. Это соответствует изменению притока от нуля до значения  $Q_{n,n}$  при условии, что в начальный момент сток был равен нулю. Очевидно, что при таком возмущении начальная скорость є будет максимальной. Величина є называется еще ск ор о с ть бю р а з г о н а.

Нами рассмотрен объект с самовыравниванием. С увеличением уровня h урьеличивается сток, и через некоторое время после начала оомущения  $Q_n$  станет равным  $Q_n$  уровень жидкости в баке примет новое, более высокое постоянное значение. Разпость  $Q_n - Q_o$  с течением времени уменьшается, причем она зависит от разности высот уровня.

В общем случае это можно выразить так: изменение возмущающего воздействия в процессе самовыравнивания зависит от изменения выходной величины. Этому соответствует следующее уравнение (в относительных величинах):

$$\mu = \mu_0 - \varrho (\varphi - \varphi_0), \qquad (7.81)$$

где  $\mu_0$  — максимальная разность между притоком и стоком в начальный момент;

ф<sub>0</sub> — значение выходной величины до возмущения;

 с — коэффициент пропорциональности; величина безразмерная, называемая степенью самовыравнивания объекта.

Подставляя в уравнение (7. 80) значение  $\mu$  из (7. 81), получим

$$\frac{d\varphi}{dt} = \varepsilon \mu_{\theta} - \varepsilon \varrho \, (\varphi - \varphi_{\theta})$$

или

$$\frac{d\varphi}{dt} = -\varepsilon \varrho \left[ (\varphi - \varphi_0) - \frac{\mu_0}{\varrho} \right]. \tag{7.82}$$

Это есть дифференциальное уравнение первого порядка. Для начальных условий, приняв  $\phi_0=0$ , уравнение (7. 82) можно написать в виле:

$$\frac{1}{e} \frac{d\varphi}{dt} + \varrho \varphi = \mu_{\theta}. \quad (7.83)$$

Величина, обратная скорости разгона  $\epsilon$ , имеет размерность времени и называется в р е м е н е м р а з г о н а  $T_a$ .

мени и называется в ременем разгона $T_a$ . Физически величина  $T_a$  есть время, в течение которого выходная величина объекта достигает заданного значения, изменяясь от нуля с постоянной скоростью є при максимальном возмущающем воздей-

Подставляя в уравнение (7. 83) время разгона  $T_{\mathfrak{a}}$  вместо скорости разгона  $\varepsilon$  и зная, что

$$\frac{1}{-} = T_a$$
, (7.84)

получим

ствии.

$$T_a \frac{d\varphi}{dt} + \varrho \varphi = \mu_0. \qquad (7.85)$$

Дифференциальное уравнение (7. 85) первого порядка соответствует уравнению (7. 24) звена первого порядка. Решая уравнение (7. 85), получаем

$$\varphi = \frac{\mu_0}{\rho} (1 - e^{\frac{-0t}{T_a}}). \tag{7.86}$$

Это есть уравиение переходного процесса одноемностного объекта периого порядка с самовъравиванием. На рис. 7.31, 6 поназан график изменения  $\mu$  и  $\phi$ . Как видно, в начальный момент  $t_0$   $\mu = \mu_0$ , а  $\phi = 0$ . Загем  $\mu$  постепенно уменьшается и принимает постоянное зачачение при  $t \to \infty$ , соответствующее новому состоянию динамиче-

ского равновесия. Величина  $\phi$  изменяется по экспоненте и имеет максимальное значение при  $t \to \infty$ , равное  $\mu/\varrho$ . Постоянная времени этой экспоненты есть время разгона  $T_a$ . График изменения  $\phi$  есть график переходного процесса.

Уравнение (7.88) выражает переходный процесс не только рассмотренного объекта в виде бака с жидкостью, но и всех других одноемкостных объектов с самовыравниванием. Причем во всех случаих за величину µ принимают относительное значение входпой величины, а за ф относительное значение выходной величины согласно приведенным выше их определениям при рассмотрении объекта — бака с жидкостью.

Исходя из того, что отношение выходной величины всякого звена к его входной величине при установившемся состоянии называется козффициентом усиления, для одноемкостного объекта с самовыравниванием козффициент усиления из (7.85) при  $t \to \infty$  будет

$$k_0 = \frac{\varphi}{\mu} = \frac{1}{\varrho}$$
 (7.87)

Чем больше  $\varrho$ , тем меньше коэффициент усиления и, следовательво, тем меньше изменяется выходная величина при одном и том же возмущении.

Передаточная функция  $W_{(p)}$  одноемкостного объекта с самовыравниванием из уравнения (7. 83), если принять d/dt=p, имеет вид:

$$W(p) = \frac{\varepsilon}{p + \varepsilon o}$$
(7.88)

Время разгона  $T_a$  является постоянной времени T объекта при максимальном возмущении  $\mu_0=1$ , когда нагрузка изменяется на 100%. При любом другом меньшем возмущении  $\mu < 1$  время разгопа  $T_a$  кривой переходного процесса будет меньше и его можно выравать черова и  $\pi T_a$ 

$$T_a' = \mu T.$$
 (7.89)

Это соотношение позволяет определить время разгона  $T_a$  по кривой переходного процесса при небольших возмущениях.

Для всех переходных процессов, описываемых уравнением (7.86), через промежуток времени, равный З  $T_a$  или З  $T'_a$ , велична  $\phi$  практически уже достигает нового равновесного состояния.

В общем случае количество Q накапливаемого в объекте вещества или энергии в единицу времени (или их убывание) пропорционально скорости изменения выходной величины:

$$Q = C \frac{d\varphi}{dt}, \qquad (7.90)$$

где C — коэффициент пропорциональности, называемый ем к остью объекта.

Емкостью объекта можно назвать то количество энергии или вещества, приток которого в объект (или убывание из объекта) вызывает приращение выходной величины на единицу.

Определим размерность величины емкости для разных объектов.
1. Для сосуда с протекающей через него жидкостью (рис. 7. 31,a)

$$C_{\mathcal{H}} = \frac{Q}{\frac{dh}{dt}} \, \mathcal{M}^2, \qquad (7.91)$$

тде Q — количество жидкости, протекающей в единицу времени, в м³/сек;

h — высота уровня жидкости в ж;

t — время в  $ce\kappa$ .

2. Для теплообменника смешения (рис. 7, 13, 6)

$$C_T = \frac{Q_s}{\frac{dT_R}{dt}} \kappa \kappa a s / {\rm ^{\circ}C}, \qquad (7.92)$$

тде Q<sub>s</sub> — приток тепла в 1 сек;

Т<sub>ж</sub> — температура жидкости на выходе.

3. Для аккумулятора сжатого воздуха или газа (рис. 7. 13, г)

$$C_r = \frac{Q_r}{\frac{dp}{dr}} \quad m^3 c m^2 / \kappa \Gamma, \qquad (7.93)$$

где Or — приток газа в аккумулятор в м³/сек;

р — давление газа в кГ/см².

Величина времени разгона  $T_a$  может быть найдена расчетным чутем. Например, для бака с жидкостью (рис. 7. 31, a) время опреденим по формуле

$$T_a = \frac{Fh_8}{O_{w,n}}$$
, (7. 94)

где, кроме ранее принятых обозначений,

F — площадь поперечного сечения бака в м²;

h<sub>в</sub> — высота заданного уровня жидкости в м.

Согласно (7. 91) величину F можно заменить емкостью C данного объекта. Тогда

$$T_a = \frac{C_{H}h_3}{Q_{H. \Pi}}$$
 (7. 95)

Подобным способом можно показать, что время разгона любого одноемкостного объекта с самовыравниванием определяют по формуле

$$T_a = \frac{C \varphi_3}{Q_{y,p}}, \qquad (7.96)$$

«де ф» — заданное значение выходной величины.

Теперь видно, что чем больше C, тем больше время разгона и наоборот.

Самовыравнивание способствует поддержанию выходной величинына заданном значении. В некоторых объектах с большим самовыравияванием выходная величина при возмущениях практически не отклоняется от заданного значения. К таким объектам относится, например, сосуд, в котором уровень жидкости поддерживается пра помощи сливной трубы достаточно большого сечения.




Рис. 7. 32. Объект первого порядка — одноемкостный без самовыравнияания.

схема; б — переходная функция.

Есть объекты первого порядка без самовыравнивания, в которых  $\varrho=0$ . Согласно (7. 83) переходный процесс в таких объектах описывается уравнением

$$\frac{d\varphi}{dt} = \varepsilon \mu. \tag{7.97}$$

Это есть уравнение интегрирующего звена (см. 7.48) и в данном случае уравнение объекта без самовыравнивания. К числу одноемкостных объектов без самовыравнивания отно-

К числу одноемкостных объектов без самовыравнивания отпоситоя бак с поступающей жидкостью, откачиваемой насосом при постоянной производительности. В таком объекте повышение (или поиыжение) уровня не изменяет величину стока (рис. 7. 32, 2.) Характер переходиют процесса объекта без самовыравнивания показав на рис. 7. 32, 6.

При скачкообразиом увеличении притока уровень начинает повышаться. Так как разпость между притоком и стоком не уменьшается, а все время остается постоянной, то уровень не сможет установиться на повом постоянном значении, оп будет пепрерывно увеличиваться, и бак переполнител жидкостью. При уменьшении притока уровень может понизиться до пуля, бак опорожнится. Интегрирование уравнения (7. 97) при µ = 1 даст.

$$\varphi = \varepsilon t. \tag{7.98}$$


Это есть уравнение прямой линии, которое характеризует изменение выходной величины объекта без самовыравнивания (см. рис. 7. 32, б) во времени.

Величину є скорости разгона определяют как тангенс угла наклона прямой.

Передаточная функция одноемкостного объекта без самовыравнивания при µ0 = 1 булет

$$W(p) = \frac{\varepsilon}{p}. \qquad (7.99)$$

Одноемкостные объекты с самовыравниванием называют еще статическими, а без самовыравнивания— астатическими.



Ряс. 7. 33. Объект второго порядка, двухъемкостный с самовыравниванием (теплообменник).

1 и 2 — линии входа и выхода подогреваемого вещества; 3 и 4 — линии входа и выхода нагревающего вещества. Рис. 7. 34. Структурная схеми двухъемкостного объекта.

 $t_1$ —температура нагревающего вещества на входе;  $t_2$ —температура подогреваемого вещества на выходе;  $\Delta t_{\rm cp}$ —средняя разность температур.

Объекты второго порядка. Наиболее типичными промышленными объектым второго порядка мылютотя тепловые двухъемкостные объекты с самовыравниванием, к числу которых можно отнести теплообменный аппарат (рис. 7.33). Переходные процессы таких объектов мосят апериодический характер и по своим свойствам могут быть отнесены к апериодическому звену второго порядка.

Рассмотрим теплообменник (рис. 7. 33) как объект регулирования. Превибретая небольной тепловой емисстью стенок трубы, отделяющей нагревающее вещество от подогреваемого, с достаточным приближением можно считать теплообменник двухъемкостным объектом. Количество нагревающего вещества, заполняющего объем А, образует емкость на стороше подачи, а количество подогреваемого вещества, заполняющего объем В (участка внутренией трубы), образует емкость на стороше потребления. В процессе теплообмена создается тепловое равновесие, причем в пограничной зопе создается определенная средняя температура (при неняменных температурах входа и вижода нагремающего и пологреваемого веществ).

Таким образом, теплообменник можно рассматривать как объект, состоящий из двух звенье I + 2 (рис. 7, 34). Для первого звена входной величиной является температура нагревающего вещества на входе в теплообменник, а выходной — средняя разность темпера-

тур на границе между емкостями на стороне подачи и на стороне потребления. Для второго звена входной величной ввляется средняя разность температур, а выходной — температура подогреваемого вещества на выходе на температура подогреваемого нешества на выходе на температура подогреваемого вещества (при невзменной температуре входа подогреваемого вещества) начиет увеличиваться средняя разпость температур. От этого увеличателя передача тепла подогреваемой жидкости и потери тепла в окружающую среду. В результате средняя разпость температур, приняв новое более высокое значение, перестанет изменяться и спова наступит тепловое равновесие. Для второго звена при увеличении средней разности температур на входе будут увеличаться температура на входе будут увеличаться температура на выходе и потери тепла. Через некоторое время выходили температура, повысившись, перестанет изменяться и спова установится темповое равновеске.

Кождое звено в отдельности можно рассматривать как звено первого порядка. Было показано, что передаточная функция двух звеньев, соединенных последовательно, равна произведению передаточных функций отдельных звеньев. Для упрощения можно прилять, что эти звенья имеют одинаковые постоянные времени  $T=T_0$ . Из (7.28) в (7.72) передаточная функция такого объекта второго порядка будет

$$W(p)_{1,2} = \frac{k_1}{Tp+1} \frac{k_2}{Tp+1} = \frac{k_0}{T^2p^2 + 2Tp+1},$$
 (7.100)

где  $k_0=k_1k_2$  — общий коэффициент усиления объекта. Дифференциальное уравнение такого звена из (7. 18) будет

$$T^2 \frac{d^2 x_{\text{BLIX}}}{dt^2} + 2T \frac{d x_{\text{BLIX}}}{dt} + x_{\text{BLIX}} = k_0 x_{\text{FX}},$$
 (7. 101)

иди, применяя обозначения  $x_{\text{вых}} = \varphi$  и  $x_{\text{вх}} = \mu$ ,

$$T^2 \phi'' + 2T \phi' + \varphi = k_0 \mu.$$
 (7. 102)

Переходная функция или кривая разгона такого объекта при  $\mu=1$  изображена на рис. 7. 35.

В отличие от одноемкостного объекта кривая разгона двухъемкостного объекта имеет точку перегиба 4. Вначале после нанесения возмущения параметр изменяется медленно, затем скорость его изменения увеличивается, и доститнув максимального значения в точке перегиба, снова начинает уменьшаться. К равновесному значению параметр приближается асимитотически. Малая скорость в начале переходного процесса объясинется наличием сопротивления, которое пресодолевает энергия или вещество при переходе из зоны подачи в зону потребления, и наличием емкости на стороне потребления. Постоянная времени T уравнения (7. 102) равна времени от начала возмущения до точки перегиба кривой разгона.

Отрезок времени те, отсекаемый касательной к точке перегиба, на оси абсидсе называется емкостным запаздыванием. Такое запаздывание объектать имеется сопротивление (в рассмотренном примере стенки трубы), вызывающее замедленный переход энергии или вещества из одной емкости в другую.




Рис. 7. 35. Переходная функция двухъемкостного объекта с самовыравниванием.

Рис. 7. 36. Кривая разгона двухъемкостного объекта с чистым запаздыванием.

На переходные процессы одноемкостных и двухъемкостных объектов большое влияние оказывает запаздывание. Как было показано ранее, в звеньях с запаздыванием начало изменения выходной величины отстает по времени от начала изменения входной величины. В промышленных объектах такое запаздывание называется чистым, или пистанционным, или перепаточным. Оно возникает из-за удаленности месторасположения чувствительного элемента, измеряющего выходную величину объекта, например при установке термопары, измеряющей температуру подогреваемого вещества, в трубопроводе на некотором расстоянии от теплообменника. При наличии чистого запаздывания кривая разгона двухъемкостного объекта будет иметь вид, изображенный на рис. 7. 36. Отрезок времени то от начала нанесения возмущения по начала изменения регулируемой величины есть чистое запаздывание. Сумма чистого и емкостного запаздываний тп называется полным запаздыванием объекта. Запаздывание в большинстве случаев неблагоприятно сказывается на процессах регулирования.

Большее запаздывание имеют обично тепловые объекты с регулируемой температурой, меньшее — объекты, в которых регулируюта давление, уровень и расход жидкости. Величина запаздывания зависит от конструкции объектов. При проектировании систем регулирования принимают меры к уменьшению запазалывания объектов.

## § 6. АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ

Структурная схема регулятора (без разбивки его конструктивных элементов на звенья) представлена на рис. 7.37.

Входной величиной  $x_{8\chi}$  регулятора является разность между регулируемой величной x и его заданным значением  $x_{88\chi}$ . Выходной величиной  $x_{98\chi}$  является регулирующее

величной ж<sub>вых</sub> ввляется регулирующее воздействие. За выходную величину иринимают обычно перемещение регучирующего органа, а в некоторых случаях величину той энергии, которой осуществляется воздействие на его привод. Можно привить за выходную величину регулятора изменение потока вещества или какого-либо вида энерги

$$x_{\delta x}$$
  $W(p)$   $x_{\delta w, \delta}$ 

Рис. 7. 37. Структурная схема автоматического регулятора.

щества или какого-либо вида энергии, поступающих в объект через регулирующий орган.

В дальнейшем изложении входную величину регулятора будем обозначать через ф, а выходную через µ (перемещения регулирующего органа). Величины ф и µ отпосительных

= величина перемещения регулирующего органа величина максимально возможного открытия регулирующего органа .

Было указано, что автоматический регулятор содержит измерительную часть, регулирующую часть и исполнительный механизм. Последний включает привод и регулирующий орган. Для перемещеняя регулирующего органа требуется энергия. Регуляторы, в которых для перемещения регулирующего органа используется энергия регулируемой среды, называются регуляторами и р я м о г о д е йст в и я. В качестве примера на рис. 7. 38 приведен регулятор давления газа прямого действия. Он предназначен для поддержания заданного давления р в при условия, что р г) р в. Настравают на заданное значение натяжением пружины 5. Как видно из схемы, при повышении р плунжер прикрывает проходное отверстие, а при уменьшении открывает. Измеритслыная часть этого регулятора состоит лишь из одного реагирующего элемента — мембраны. Указателя и шкалы для отсечта регулируемой величимы этот регулятор не имеет, их заменяет манометр 9. Нет и регулирующей части в виде отдельного чла. Регулирующий согла несемещается энергией скатого газа, протекающего по трубопроводу, причем передается эта энергия регулирующему органу через реагирующий элемент.

Для автоматизации промышленных процессов применяют в основном регуляторы непримого действия. В илх дли перемещения регулирующего органа используется энергия от постороннего источника. На рис. 7. 39 изображева схема пневматического регулятора давления непримого действия. В этом регуляторе исполнительный механизм устроен так же, как и регулятор прямого действия, но управляется он уже не непосредственно регулируемым давлением. а давлением




Рис. 7. 38. Схема регулятора давления прямого действия.

1 — газопровод; 8 — регулирующий орган; 3 — привод; 4 — мембрана; 5 — пружина; 6 — шток; 7 — плунжер; 8 — проходнее отверстие; 9 — макометр; 10 — штуцер для отбора давления.

скатого воздуха, величина которого изменнется командиым регулирующим прибором. Последний состоит из манометрической пружины 4, к свободному концу которой прикреплена заслояка 5, сошла 6 и постоянного дросселя 7. Площадь проходного отверстия постоянного дросселя меньше площади отверстия сопла, благодаря чему, когда соило открыто, давление в промежуточном объеме между дросселем и соплом, а также и над мембраной привода исполнительного механизма равно атмосферному. Если же заслояка прикрывает со-пло, то давление воздуха после дросселя возрастает до давления питания. Исполнительный механизм при отсутствии давления над мембраной открывает со-

При увеличении регулируемого давления свободный конец пружины манометра отходит влево, заслонка прикрывает сопло, давление над мембраной исполнительного механизма увеличивается и регулируемций орган прикрывается. Когда после этого регулируемое давление ставет меньше заданного, то заслонка отойдет от сопла,

давление воздуха над мембраной уменьшится и регулирующий орган откроется.

Скатый воздух для работы регулятора подается компрессором (па схеме не показан). Давление скатого воздуха перед регулятором поддерживается постоянным, равным обычно около 1,2 кГ/см² Величина регулируемого давления практически может быть любой и ограничивается верхины пределом измерения мапометрической пружины. Изменение заданного значения регулируемого давления достигается пачальной установкой заслония относительно сопла.




Рис. 7. 39. Схема пневматического регулятора непрямого действия.

4 — неполнительный механизм; 2 — липия свизи; 3 — командный ретулирующий прибор; 4 — мвнометрическая пружина; 5 — заслопка; 5 — соило; 7 — поетоннымй дроссель; 8 — линин подачи сжатого воздуха 1,2 кг/см², 9 — штуцер для отбора регулируемого давленин.

Как видно из схемы, реагирующим элементом данного регулятора является манометрическая пружина. Сопло, заслонка и постоянный дроссель образует регулирующее устройство. Регулятор снабжен указателем и шкалой.

Наиболее важной характеристикой автоматических регуляторов, которая позволяет подразделять их на отдельные типи, является авмесимость между отклютениями регулирумой величины от заданного значения и перемещениями регулирумощего органа. Соответственно этому наиболее распространенные регуляторы промышленных процессов подразделяются на следующие типы.

- Пропорциональные или П-регуляторы, называемые еще статическими.
  - Интегральные или И-регуляторы астатические.
- 3. Пропорционально-интегральные или ПИ-регуляторы изопромные.

4. Пропорционально-дифференциальные или ПД-регуляторы пропорциональные с предварением или пропорциональные с введением производной.

Пропорционально-интегральные-дифференцирующие или ПИД-

регуляторы или изодромные с предварением.

 Двухпозиционные регуляторы — особая группа регуляторов. относящаяся к нелинейным системам. Выходная величина этих регуляторов изменяется скачкообразно между двумя крайними значениями. Регулирующий орган может занимать только два положения - открытое и закрытое. К этой группе относятся также трехпозиционные регуляторы.

Рассмотрим каждый из этих типов регуляторов более подробно. П-регуляторы. Первый автоматический регулятор пропорционального действия был изобретен знаменитым русским механиком И. И. Подзуновым в 1765 г. Он изготовил регулятор уровня прямого действия для изобретенного им же первого в мире парового котла. В регуляторе Ползунова поплавок, плавающий на поверхности воды, был связан рычагом с клапаном впуска воды. При пониженив уровня клапан открывался, а при повышении закрывался. В 1784 г. английский механик Джемс Уатт изобрел центробежный регулятор числа оборотов вала паровой машины, в основу которого был положен также принцип П-регулятора. В связи с этим принципу действия П-регулятора присвоено имя Ползунова-Уатта.

Обратимся к рис. 7. 38 описанного П-регулятора прямого дей-

Исходя из условия равновесия сил, действующих на подвижную систему регулятора, получаем уравнение П-регулятора. Регулируемое давление действует на мембрану сверху и создает

силу, перемещающую подвижную систему вниз. Этой силе противодействует сила упругости пружины. Пренебрегая весом системы, имеем

$$\Delta pF = c \Delta l$$

где  $\Delta p$  — приращение регулируемого давления;

F — площадь мембраны;

с — коэффициент жесткости пружины;

 $\Delta l$  — приращение перемещения регулирующего органа. Отсюда

$$\Delta l = \frac{\Delta pF}{c}$$
.

Поскольку F и с ведичины постоянные, можно написать

$$\Delta l = k_p \Delta p$$

или, заменив  $\Delta l$  и  $\Delta p$  на  $\mu$  и  $\phi$ , получим уравнение

$$\mu = k_p \, \phi.$$
 (7. 103)

Здесь  $k_p$  есть коэффициент усиления регулятора. Он равен отнотению приращения перемещения регулирующего органа к прира-

щению регулируемой величины.

Из уравнения (7. 403) следует, что у П-регулятора каждому значению регулируемой величивы соответствует только одно положение регулирующего органа. Статическая характеристика такого П-регулятора приведена на рис. 7. 40. Плунжер регулирующего органа начинает перемещаться в сторону закрытия при значениях регулируютор давления  $p > p_0$  и заканчи-

вает при предельном для данного регулятора вначении рър. Другими словами, для перемещения регулирующего органа из открытого в закрытое положение регулируемое давление должно измениться в пределах, равных ръп. — ра.

Эти пределы навывают неравномерностью регулятора, а в практике эксплуатации— пределами пропорциональности, пределами дросселирования и диапазоном дросселирования, и диапазоном дросселирования,

Значение неравномерности о определяют из отношения:



Рис. 7. 40. Статическая характеристика П-регулятора.

или в общем виде

$$\delta = \frac{\varphi}{\mu} \ . \tag{7.104}$$

Неравномерность в есть величина, обратная коэффициенту ускления k, и характеризует отношение изменения регулируемого параметра к изменению перемещения регулирующего органа. Прямая A (рис. 7. 40) соответствует характеристике регулятора,

Прямая A (рис. 7. 40) соответствует характеристике регулятора, имеющего неравномерность  $\delta = 1$ , при которой изменение регулируемой величины на 1% вызывает перемещения регулирующего органа также на 1% хола.

Неравномерность регуляторов непрямого действия можно наменять в широких пределах, и она имеет значения меньше и больше единицы. Если неравномерность равна 0,5, то это означает, что при ваменении регулируемого параметра на 1% шкалы регулятора регулирующий орган переместится на 2% своего хода. Если неравномерность равна 1,5, то на 1% изменения параметра регулирующий орган переместится всего на 0,66% своего хода и т. д.

Очевидно, чем меньше перавномерность, тем меньше диапазон изменения параметра, в котором регулирующий орган перемещается на полный ход, и наоборот. В связи с этим неравномерность регуляторов непрямого действия принято определять как участок шкалы регулятора, выраженный в процентах от всей шкалы, в пределах которого изменения регулируемого параметра вызывают перемещения регулирующего органа на полный ход. В этом случае неравно-

мерность 1.0 соответствует 100%: 0.5-50.0%: 1.5 - 150.0% и т. д. Свойство П-регулятора, состоящее в том, что каждому значению регулируемой величины отвечает всегда только одно и то же положение регулирующего органа, является причиной того, что в про-



ния газа в сети потребления. 1 — подводящий газопровод; 2 — П-регулятор;
 3 — разветвленная сеть газопроводов; 4, 5 и
 6 — потребители газа.

цессе регулирования П-регулятор при изменениях нагрузки объекта не обеспечивает поддержание регулируемой величины на заданном значении. В зависимости от степени изменения нагрузки объекта новое установившееся значение регулируемой величины отличается от заданного на некоторую величину, называемую остаточным отклоне-

нием. Это обстоятельство ограничивает область применения П-регуляторов. Для пояснения этого обратимся к рис. 7.41, на котором изображена схема регулирования давления газа в сети потребления. Объектом регулирования является сеть газопроволов после регулятора, из которой газ поступает к потребителям (форсункам промышленных печей и т. п.). Нормальной нагрузкой этого объекта является расчетное количество потребляемого газа. Задачей регулятора является поддержание давления на стороне выхода.

Пусть при нормальной нагрузке регулятор поддерживает давление, которое является заданным значением регулируемой величины фа. Рассмотрим, как будет изменяться давление после регулятора при изменениях нагрузки объекта (рис. 7. 42). Предположим, что до некоторого момента времени  $t_0$  нагрузка не изменялась, давление после регулятора было равно заданному. В момент времени to нагрузка объекта увеличилась скачкообразно. Это вызовет падение давления после регулятора. Последний начнет открывать регулирующий орган и увеличивать подачу газа. Давление после регулятора начнет повышаться (сплошная кривая). Регулирующий орган перемещается по такому же закону, по которому изменяется регулируемое давление (пунктирная кривая), т. е. при уменьшении давления он открывается и при увеличении давления закрывается. В результате давление повысится и примет новое постоянное значение, которое будет меньше заданного на величину отклонения рост. Объясняется это тем, что при увеличившейся нагрузке регулятор должен пропустить через себя больше газа, но сделать это он может дишь при более низком давлении, когда его регулирующий орган открыт в большей степени, чем при нормальной нагрузке.

Рассуждая аналогично, можно показать, что при уменьшенив нагрузки регулятор будет поддерживать более высокое давление, чем заданное.

Остаточное отклонение есть изменение регулируемой величины, вызывающее перемещение регулирующего органа, которое увеличивает или уменьшает его производительность на величину, равную изменению на-

грузки. Величина остаточного отклонения параметра  $\Delta x_{\text{BMX, OCT}}$  зависит от неравномерности в регулятора, диапазона его шкалы Тти, приращения нагрузки  $\Delta q_{\rm H}$  и диапазона производительности регулирующего органа, равразности qmax q<sub>min</sub> — максимальной и минимальной производительностей, при которых регулятор еще способен автоматически регулировать. Имея эти величи-




Рис. 7.42. График действия П-регулятора при изменении нагрузки объекта.

ны, остаточное отклонение можно вычислить по формуле

$$\Delta x_{\text{BMX. OCT}} = \frac{\delta T_{\text{IIIR}} \Delta q_{\text{H}}}{q_{\text{max}} - q_{\text{min}}}. \tag{7. 105}$$

Пример. Прегумитор иневматического действия регумирует двавение тава на задавляю значении, равном 3  $\pi I/c \kappa^4$ . Неравномерность регулягора  $\delta=0.45$ . Регумирующий орган — клапан  $d_y=2^{\prime\prime}$ — имеет ( $m_{\rm SN}=25\,000\,\kappa^3/\omega$  и  $\eta_{\rm colo}=50\,0\,\omega^3/\omega$  наза при стандартных условиях. Нормальная нагрузка, при которой заданное двагнене поддерживается равным  $3\,\kappa I/c\kappa^3$ , составляет 5000  $\kappa^3/\omega$ . От увеличения потребления газа нагрузка регумитора стала равной 15 000  $\kappa^3/\omega$ , т. с.  $\Delta q_{\rm H}=10\,000\,\kappa^2/\omega$ . Требуется определить, какое будет остаточное отклонение параметра после установления нового равновесного состояния при новой нагрузка. Подставляя значения величин, коходящих в формуму (I. 105), получим

$$\Delta x_{\text{bmx. oct}} = \frac{0.15 \cdot 6 \cdot 10.000}{25\,000 - 500} = 0.37 \ \text{kV/cm}^2.$$

Отсюда следует, что при новой нагрузке регулятор будет поддерживать давление не 3, а  $2,63~\kappa\Gamma/cm^2$ .

Если при работе этого же регулятора нагрузка уменьшится и количество газа, пропускаемого через его регулирующий орган,

станет равным, например, 1000  $M^3/4$ , т. е.  $\Delta q_B = 4000 M^3/4$ , то остаточное отклонение составит

$$\Delta x_{\rm bix. \; oct} = \frac{0.15 \cdot 6 \cdot 4000}{25\; 000 - 500} = 0.156 \;\; \kappa \Gamma / \text{cm}^2.$$

Новое значение давления, поддерживаемое регулятором, будет  $3{,}156~\kappa\Gamma/cm^2.$ 

Дианазон производительности регулирующего органа принято разгражитеризовать еще отношением  $L=g_{\max}/g_{\min}$ , которое называют регулирующей способностью. Для регулирующих клананов шневматического действия  $L\approx50$ . Ббльшую величину L имеют клананы, плотно перекрывающие про ходное сечение и регулирующие расход при небольшом открытии.

Как видно, величина остаточного отклонения зависит от нескольких факторов, в том числе и от выбора степени открытия регулирующего органа при нормальной нагрузке. С увеличением L возрастает запас регулирующего органа по производительности и, следовательно, работа регулятора будет протекать при больших нажменениях нагрузки с меньшим остаточным отклонением регули-

руемого параметра.


Рассмотрим теперь П-регулятор непримого действия. Схема такор регулятор а сотрицательной обратной связью показана вы рис. 7. 43. Основными узлами его являются: управляющий элемент, состоящий из сопла 19 и заслонки 18; усилитель 20; исполнительный мехапизм 1; механизм обратной связи 4; система ричагов и тят, образующих суммирующее устройство, через которое передаются на управляющий элемент воздействия от передаются на управляющий элемент воздействия от телефительной части (на схеме не показано) и от механизма обратной связи.

Измерительная часть регулятора, которой может быть, например, эмектронный потенциометр, поплавковый дифманометр, самопншущий мапометр или термометр и т. и., воздействует на рычаг 7. К рычагу 7 в средней его части прикреплена тита 3, сосдиненная с трехплечим рычатом 16, на вижнем плече которгог вместе штифт 17. При откловении регулируемой величины от заданного значения рычат 7 подимается или опускается, поворачиваюсь вокруг точки опоры 8. Вместе с ним подиняается или поускается тяга 9, поворачивается рычат 16, и заслонка 18 отдаляется или пробликается к соплу 19. Так воздействует измерительная часть на управляющий эмемент.

К соплу 19 подается сжатый воздух по линии питания 21 черев попитания в праводующих по линии питания 21 черев пописано в главе 2 (см. рис. 2. 16). Когда заслонка 18 прикрывает сопло 19, то давление на выходе усилителя повышается, а когда открывает, то оно понижается.

Одновременно давление сжатого воздуха на выходе из регулятора передается по трубке 3 механизму обратной связи 4. При повышении

давления в полости над сильфоном 5 последний сжимается и перемещает шток 11 вправо. Конец штока через ричаг 12 и подвижный штифт 14 воздействует на большой рычаг 15, к нижнему концу кото-



рого прикреплен трехилений рычаг 16. Когда рычаг 15 перемещается вправо, заслонка 18 отодвигается от сопла. При уменьпении давления над сильфоном 5 ися система под действием пружин 6 и 10 движется влево и заслонка приближается к соплу 19.

Воздействие механизма обратной связи на заслонку 18 можно имено именот премещением штифта 14 вдоль рычагов 12 и 15 при номощи винта настройки 13.

Регулятор питается сжатым воздухом при постоянном давлении

на входе, равном 1,1 кГ/см2.

Как видно из описания, действие на заслонку механизма обратной связи противоположно действию на нее со стороны измерительной части. Когда действием измерительной части заслонка прикрывает сопло, давление на выходе регулятора повышается и от этого одновременно механизм обратной связи отводит заслонку от сопла. Благодаря этому создается пропорциональное действие регулятора.

Заданное значение регулируемой величины в этом регуляторе можно извемнять вручную, перемещая точку опоры 8 рычата 7 вверх или винз, чем изменяется исходное положение заслонки 18 отпосттельно сопла 19. Такие регулиторы снабжаются шкалой с указатеми измерлемой величины. Когда регулируемая величина имеет заданное значение, заслонка находится в середине рабочего хода по отношению к соплу. Промежуточным положениям заслонки между полным открытием и полным закрытием сопла соответствуют давления на выходе регулигора между 0 и 1 к 1/см². Если регулируемая величина не изменяется, то заслонка 18 остается в фиксированном положении и выходное давление, а следовательно, и положение регулирующего органа не изменяются.

Давление сжатого воздуха на выходе из регулятора полностью определяет положение регулирующего органа. При давлении 1 кГ/см<sup>2</sup>

он закрыт, а при 0 кГ/см<sup>2</sup> открыт.

Рассмотренную схему П-регулятора непрямого действия можно разбить на три элементарных звена; сопло — заслонка, усилитель и обратная связь. Все они являются звеньями нулевого порядка. Первые два звена соединены последовательно и их можно заменить

одним звеном нулевого порядка.

Входной величной усилителя для рассматриваемого регулитора являются перемещения заслонки 18 как результат суммарного воздействия на нее регулируемой величным ф и выходной величным обратной сивлять вызодной величным обратной сивлять вызодной величным вымоде из регулитора (в трубке 2). Входной величный обратной связи является выходное давление регулитора, а выходной — поздействие на заслонку 18. Тогда структурная схема регулитора будет состоять из двях звеньев, соединенных параллельно с противозключением, из которых одно является усилителем, а второе звеном отрицательной обратной связи (рис. 7. 44). Согласно (7. 77) передаточная функция W (Ро. такого регулятора будет

$$W(p)_{\pi} = \frac{W(p)_{y}}{1 + W(p)_{y}W(p)_{0, c}}, \qquad (7. 106)$$

где  $W(p)_y$  — передаточная функция усилителя;  $W(p)_{0,c}$  — передаточная функция обратной связи.

Ранее было показано, что передаточная функция звена нулевого порядка равна коэффициенту усиления. Пля данного случая

$$W(p)_{v} = k_{v}$$
 и  $W(p)_{0,c} = k_{0,c}$ .

Тогла получаем

$$W(p)_{\pi} = \frac{k_y}{1 + k_y k_0}$$
 (7. 107)

E4 17 55

$$W(p)_{\rm II} = \frac{1}{\frac{1}{k_{\rm y}} + k_{\rm 0.o}}.$$
 (7. 108)

В пневматических регуляторах усилитель в виде системы сопло заслонка имеет очень большой коэффициент усиления. Для изменения давления от 0 до 1 кГ/см2

требуются очень маленький ход  $x_{\delta x} = q - x_{\delta \omega x}$  ас заслонки (около 0,05 мм) и очень небольшое изменение регулируемой величины. Поэтому величину 1/ky можно принять равной нулю. Тогда передаточная функция регулятора будет равна обратному значению передаточной функции звена обратной связи:  $W(p)_{\pi} = \frac{1}{k_{\pi}}$ . (7.109)




Рис. 7. 44. Структурная схема П-регулятора непрямого действия с обратной связью.

Отсюда следует также общий вывод, что в пневматических регуляторах с усилителем, подобным по своей конструкции описанному (рис. 7. 43), передаточная функция определяется только передаточной функцией его обратной связи. Поэтому можно создать регуляторы разных типов, применяя обратную связь соответствующей характеристики.

Пля создания регулятора со структурной схемой, изображенной на рис. 7. 44, необходимо, чтобы обратная величина коэффициента усиления звена обратной связи была равна коэффициенту усиления регулятора, т. е.

$$\frac{1}{k_{\rm p}} = k_{\rm p}.$$
 (7. 110)

Напомним, что зависимость между входной и выходной величинами системы или звена выражается через передаточную функцию (см. 7. 18):

$$x_{\text{BMX}} = W(p) x_{\text{BX}}.$$

Тогда, учитывая, что  $x_{\text{вых}}=\mu$ ,  $x_{\text{ьх}}=\phi$  и  $W(p)=\frac{1}{k_{\text{o.c}}}$ , получим уравнение пропорционального регулятора

$$\mu = \frac{1}{k_{0,0}} \varphi = k_{p} \varphi$$
 (7.111)

Как видно, коэффициент усиления звена обратной связи есть не это иное, как перавиомерность регулятора, т. е.  $k_{0,c}=\delta$ . Всличину неравиомерности можно изменять в широких пределаж, перемещая штифт 14 винтом 13 вдоль рычагов 12 и 15 (рис. 7. 43). При опускании штифта 14 обратная связь и неравномерность уменьшится,

Описанный П-регулятор называется регулятором с жесткой обратной сиязыю, так как его обратия с вза действует только тогда, когда изменяется регулируемая величива. Применение жесткой обратной связи улучшает качество регулятора, повышает устойчыеость процесса регулирования. Но основной недостаток П-регулатора — регулирование с остаточным отклонением регулируемой величины — относится и к этому регулитору с жесткой обратной связыю.

Из схемы регулятора (см. рис. 7. 43) видио, что обратная связа противодействует прибанжение мил удалению заслонки от солла при изменении регулируемой величны. Чтобы заслонка прошла свой полный рабочий ход относительно солла, регулируемая велична должия изменяться в некоторых предстак, которые и характеризуют неравномерность или пределы пропорциональности регулятора.

П-регуляторы с жесткой обратной связью в большинстве случаев из указателем или, если без них, то на определенные пределы измерения регулируемой величины.

Неравномерность о такого регулятора вычисляют из отношения

$$\delta = \frac{\Delta T_{\text{IMR}}}{\Delta l} 100\%, \tag{7.112}$$

где  $\Delta T_{\text{min}}$ — изменение регулируемой величины в процептах от всей шкалы;

∆1 — перемещения регулирующего органа в процентах от полного хода, вызванные изменением величины на ∆Т<sub>тих</sub>.

В пневматических регуляторах вместо перемещения регулирующего органа можно использовать величину выходного давления  $p_{\text{BMZ}}$  в  $\kappa \Gamma/cx^2$ , наменяющегося от 0 до 1  $\kappa \Gamma/cx^2$ . Тогда формула (7. 112) будет иметь вид:

$$\delta = \frac{\Delta T_{\text{mix}}}{\Delta p_{\text{BMX}}} \%. \tag{7.113}$$

Если регулятор имеет нелинейную шкалу (неравномерную), то  $\Delta T_{\rm mr}$  определяют по линейному перемещению указателя, выраженному в процентах длины всей шкалы.

Изображенная па рис. 7. 39 схема ппевматического регулятора вълнегся схемой П-регулятора непрямого действия, но без обратной связи. Пропорциональное действие этого регулятора создается за счет постепенного отхода или приближения заслонки и соплу. Изменение соотношения плеч рачата заслонки путем перемещения его точки опоры вниз или вверх вдоль заслонки дает возможность изменять неравноменность регулятора в пределях применою от 5 до 60%.




Рис. 7. 45. Схема И-регулятора прямого действия. 1 — шток плунжера; 2 — точка опоры рычага; 3 — рычаг; 4 — груз; 5 — вептиль (дроссель).

И - р е г у л я т о р м. Схема И-регулятора давления жидкости прямого действия приведена на рис. 7. 45. Он отличается от П-регулятора прямого действия (см. рис. 7. 38) только тем, что у него сила, противодействующая перемещению мембраны и плуижера вина, создается не пружиной, а весом груза 4. Как видно из схемы, груз подвешен к свюбодному концу рычага 3, имеющего точку опоры 2. Другой конец рычага скреплен со штоком регулирующего органа.

Плункер этого регулятора может находиться в равновесии лишь при условии равенства моментов сил, действующих на рычат с грузом относительно точки опоры 2. Один из этих моментов создается силой давления жидкости над мембраной, другой — силой веса груза 4. Если момент силы давления больше момента силы веса груза, то плункер опускается, а если меньше, поднимается. Пренебрегая небольшим изменением длины плеча груза при вращения причата, можно считать, что при постоянном весе груза перемещения илункера зависят только от изменения давления жидкости над мембраной.

Давление над мембраной, при котором моменты сил равны, соответствует давлению задания, т. с. тому, которое должен подцерживать регулятор. При отклонении регулируемого давления от заданного система начиет перемещаться. Если, например, регулируемое давление (а следоватольно, и давление над мембраной) стало выше заданного, то плунжер переместится винз. Причем он будет двигаться винз и прикрывать проходное сечение до тех пор, пока регулируемое давление не станет равным заданному. При уменьшении регулируемого давления плунжер будет перемещаться вверх также до тех пор, пока это давление спова не станет равным заданному.

Анализируя действие этого регулятора, видим, что его плунжер занимает любое положение в пределах рабочего хода дли поддержаняя регулируемого давления на заданном значении. Благодаря такому действию И-регулятор поддерживает регулируемое давление при изменениях нагружки восегла на заданном значении.

Плунжер этого регулятора перемещается медленно из-за наличия дросселя 5 на трубке, соедивяющей основной трубопровод с камерой над мембраной. Этот дроссель замедляет поступление жидкости в мембранную камеру или выход жидкости из нее.

Скорость движения плувкера зависит от количества жидкости (или другой среды), поступающей в камеру или выходящей вз нее в единицу времени. Это количество зависит от величины сечения дросселя и пропорцюпально перепаду давления на нем, а следовательно, величине отклонения регулируемого давления от заданного значения.

Входной величиной  $\phi$  этого регулятора являются изменения регулируемого давления, а выходной  $\mu$  — перемещения плунжера. Зависимость между ними выражается уравнением переходного процесса интегрирующего звена

$$T_s \frac{d\mu}{dt} = \varphi, \tag{7.114}$$

где  $T_*$  — постоянная времени — время, в течение которого плунжер проходит полный ход при максимальной скорости; величина  $T_*$  может изменяться путем изменения проходного сечения дросселя 5. Интегрирование уравнения ( $T_*$ . 114) дает уравнение  $H_*$ -регулятора

 $\mu = \frac{1}{T_s} \int_{a}^{t} \varphi \, dt. \tag{7.115}$ 

$$\mu = \frac{1}{T_s} \int_0^{\infty} \varphi \, dt. \tag{7.115}$$

График переходной функции И-регулятора при скачкообразном изменении регулируемой величины имеет вид такой же, как и график переходной функции интегрирующего звена (см. рис. 7. 18). Передаточная функция И-регулятора из (7. 114) имеет вид:

$$W(p) = \frac{1}{T_{sP}}. (7.116)$$

График перемещения плунжера И-регулятора в зависимости от отклонения регулируемой величины при изменении нагрузки объекта с самовиравниванием приведен на рис. 7, 46. В момет  $t_0$  нагрузка (кривая I) резко увеличилась (увеличилось потребление жидкости, протекающей через регулятор), давление  $p_2$  спачала уменьшилось (кривая I), затем изменплось по затухающей кривой.

Плунжер регулятора переместился соответственно кривой 3. Все то время, в течение которого регулируемая величина находилась

ниже (или выше) заданного значения, плунжер перемещался непрерывно лолько в одном направлении в сторону открытия (или закрытия).

Как видно, И-регуля-

тор поддерживает регулпруемую величину на заданном значении, а его изгрубен при умеличении нагрузки занимает новое положение. Благодаря такому действию процесс регулирования протекает без остаточного отклонения регулируемой величины, что явлиется весьма




Рис. 7.46. График действия И-регулятора при изменении нагрузки объекта.

ценным свойством И-регулятора. В практике описанные И-регуляторы с грузом применяются также и для регулирования давления пра и газа.

IIII - р е г у л я т о р ы сочетают свойства пропорциональных и интегральных регуляторов. Выполняют их обычно непрямого действия. Структурная схема ПИ-регулятора такая же, как и П-регулятора с обратной связью (рис. 7. 44). Развища состоит в том, что обратную связь ПИ-регулятора выполняет реальное дифференцирующее звено, а не звено нулевого порядка, как у П-регулятора.

Передаточная функция обратной связи как реального дифференцирующего звена имеет вид (см. 7.64):

$$W(p)_{0,c} = \frac{k_{0,c}Tp}{Tp+1}$$
.

Как было показано при выводе уравнения П-регулятора, передолжна функция ПИ-регулятора должна быть равна обратному значению передаточной функции обратной связи:

$$W(p) = \frac{1}{k_{0.c}} \frac{Tp+1}{Tp} = k_p \frac{Tp+1}{Tp}$$
.

Из (7. 18) находим

$$\mu = k_{p} \left( \varphi + \frac{1}{T} \int_{0}^{t} \varphi \, dt \right).$$

Известно, что  $k_{\rm P}=\frac{1}{6}$ . Обозначив T через  $T_i$ , получим уравнение ПИ-регулятора

$$\mu = \left(\frac{\varphi}{\delta} + \frac{1}{\delta T_i} \int_0^t \varphi \, dt\right),\tag{7.117}$$

где T<sub>4</sub> — время изодрома.

Передаточная функция ПИ-регулятора с учетом принятых обозначений будет

$$W(p)_{\Pi H} = \frac{1 + T_{iP}}{\delta T_{iP}}. \tag{7.118}$$




Рис. 7. 47. Переходная функция ПИ-регулятора.

Из уравнения (7. 117) следует, что величина перемещения регулирующего органа ПИ-регулитора зависит от отклонения регулируемой величины и от времени отклонения.

Переходная функция ПИ-регулятора при скачкообразном изменении входной величины ( $\phi = 1$ ) из (7. 117) имеет вид:

 $\mu = \frac{1}{\delta} + \frac{t}{\delta T_i}$ . (7.119)

График переходной функции приведен на рис. 7. 47, из которого определяют Т<sub>1</sub>. Как видио, величина 1/6 есть игновенное перемещене регулирующего органа при скачкообразиом изменении ф. Время изодрома Т<sub>1</sub> есть время, в течение которого регулирующий орган переместится еще на величину, равную 1/6.

Неравномерность ПИ-регулятора определяют так же, как и для

П-регулятора, по формулам (7. 104), (7. 112) или (7. 113).

На рис. 7. 48 приведена упрощениам схема широко распростравенного пневматического ПИ-регулятора типа 04. Сжатый воздух по трубке I при давлении 1,1 кI/см² поступает через постоинный дроссель 2 к соплу 6 и в усилитель 3 (см. рис. 7. 43). В случае приближения заслонки 7 к соплу (рис. 7. 48) давление воздуха на выходе из усилителя в трубке 4, ведущей к мембранному приводу исполнытельного механизма (на рисунке не показан), увеличивается, а при удалении уменьщается. Регулируемая величина при изменении воздействует на рычат 2I в точке 20. Перемещения рычата 2I через тату II и греклиечий рычат со штифтом 8 передаются заслонке. Одновременно через суммирующее устройство на положение заслонки воздействует звено обратной связи. Последнее состоит из двух цар сильфонов 18, 19 и 23, 24, заключенных в металлические кожухи и соепиненных обшим штоком 16. Посстранство межпу сильфонамы




Рис. 7, 48. Сжема ПИ-регулятора писвматического действия типа 04.

— виния сметото воздуха; ъ постоянный россова; ъ тумситель; ℓ — иния власова воздуха; δ — турбна обратной смези; 6 — сопло; г — заслочна; 8 — типет заслочна; в — турства обратной смези; 6 — сопло; г — заслочна; 8 — титет заслочна; в обратной перавоверности; г з и г — рачати; 2 и — полоченный петатов петатова перавоверности; г з и г — рачати; 2 и — полоченный петатов петатова петатов петатов

ваполнено жидкостью (толуолом). На трубке, соединлющей пространотно между сильфонами, расположен регулируемый просель 14— игольчатый вентиль малых размеров. Пространеное надсильфоном 24 сообщено с атмосферой; между сильфоном 24 и кожухом расположена пружина 25. Выходной величиной этого звена обратной связи является перемещение штифта 15 на штоке 16, которое воздействует на суммирующее устройство заслоини. Входной величиной звена является давление воздуха на выходе регулитора, которое воздействует на сильфон 18 спаружи. Это звено обратной связи является реальным дифференцирующим звеном.

Рассмотрим действие ПИ-регулитора по схеме рис. 7. 48. Предположим, что от изменении регулируемой величины точка 20 пераместилась вния. Вмеете с этим тига 11 опустится и трежилечий рычаг 9 повернется по часовой стрелке, штифт 8, находящийся на нижнем конце рычага 9, отойдет влево и засслонка 7 под действием пружины приблизится к солау 6. От этого выходное давление повысится и сильфон 18 соммется. Через жидкость давление передается малому сильфон 19, и шток 16 переместится вправо. Как видно из рисунка, перемещение штока 16 через штифт 15, рычаг 17, штифт 10 и рычаг 18 передается также трежилечему рычагу 9 и, следовательно, заслонко 7. Причем перемещение заслонки от действия сбратной связи в первый момент противоположно перемещенное со т действия регулируемой величины, что уменьшает результирующее приближение заслонки к солих.

Одновременно с описанным перемещением штока 16 начинается переток жидкости из левых сильфонов в правые. Двавление жидкости в сильфонах выравинается, и шток 16 под действием пружин перемещается влево. Скорость этого перемещения зависит от степени штока 16 протекает сравнительно медлению, вместе с инм перемещается заслопка, но уже в ту же сторону, в которую е перемещала регулируемая величина, т. с. в направлении приближения к соилу. В этом заключается участвоваться с при приближения к соилу. В этом заключается интегрирующее действие регулятора.

Когда регулируемая величина имеет заданное значение, давление жидкости в левых и правых сильфонах одинаково, шток 16 остается в покое, заслонка 7 также не движется и выходное давление не измендется.

Если регулируемая величина, изменяясь, отводит заслонку от сопла, то выходное давление уменьшается. Обратная связь в первый момент задерживает отвод заслонки, а затем продолжает ее отводить от солла.

Пропорциональное действие протекает лишь при наменениях регулируемой величины, в то времи как ингетрирующее действие протекает вее то времи, пока регулируемая величина не равна задалному значению, причем независимо от того, изменяется она пли него Благодаря этому регулятор приводит регулируемую величину к заданному значению. Настройка неравномерности описанного регулятора в пределах 5—150% производится перемещением по вертикали штифта 10 вингом 12, а настройка времени изодрома в пределах от 6 сек до с тепенью открытия дросселя 14. Заданное

значение регулируемой величины может изменяться в пределах шкалы прибора путем перемещения точки 22 вверх или вина на правом конце рычага 21, чем достигается исходная установка заслонки 7 относительно сопла 6.

Обратная связь IIII-регулятора пазывается гибкой, так как она действует не только при изменении регулируемой величины, но и в тех случаях, когда регулируемая величина, отклонившись от заданного значения, не изменяется. Действие гибкой обратной связя воегда направлено в сторону возвращения регулируемой величины к заданному значению. Когда регулируемая величина имеет заданное значение, лействие обратной связи поекващается.

ПИ-регулятор особенно пригоден для регулирования нараметров объектов с изменяющейся нагрузкой. Плунякер регулирующего органа ПИ-регуляторы для поддержания регулируемой величины на заданном значении может занимать любое положение в пределах его хода. Регулятор поддерживает регулируемую величину на заданном значении при изменениях нагрузки. График действия ПИ-регулиров при изменении нагрузки объекта имеет такой же вид, как и аналогичный график II-регулятора (см. рис. 7. 46).

Описанный пневматический ПИ-регулятор с соплом и заслонкой имеет незначительную остаточную неравномерность. Это объясняется следующим. Как было сказано, ПИ-регулятор при изменении нагрузки объекта возвращает регулируемую величину к заданному значению, переводя при этом плунжер регулирующего органа в новое положение. Для достижения этого необходимо, чтобы при заданном значении регулируемой величины заслонка по отношению к соплу занимала разные положения при неодинаковых нагрузках. Но для этого требуется, чтобы рычаг 21 (рис. 7. 48) изменил свое положение, что может быть лишь при значениях регулируемой величины, отличных от заданного. По мере приближения регулируемой величины к заданному значению действие обратной связи уменьшается, остаточная неравномерность возникает только за счет неравномерности пропорционального звена сопло - заслонка. Эта неравномерность равна тому очень небольшому изменению регулируемой величины, которое при отсутствии действия обратной связи перемещает заслонку на полный рабочий ход, и ею обычно пренебрегают.

ПД - регуляторы выполняются обычно непрямого действия. Звеном обратной связи выплется звено первого порядка с передаточной функцией (см. 7. 28)

$$W(p)_{0, c} = \frac{k_{0, c}}{Tp + 1}$$
.

Передаточная функция ПД-регулятора будет

$$W(p)_{\Pi\Pi} = \frac{1}{k_0 \cdot c} (Tp + 1).$$
 (7. 120)

Уравнение регулятора

$$\mu = \frac{1}{k_{0, 0}} \left( \varphi + \frac{T d\varphi}{dt} \right).$$

Заменив  $\frac{1}{k_{0,c}}$  на  $\frac{1}{\delta}$  и T на  $T_R$ , получим уравнение ПД-регулятора

$$\mu = \frac{\varphi}{\delta} + \frac{T_R d\varphi}{\delta dt}, \qquad (7.121)$$

где  $T_R$  — время предварения.

Перемещения регулирующего органа ПД-регулятора пропорциовальны отклонению и скорости отклонения регулируемой величины от заданного значения.




Рис. 7. 49. Переходная функция ПД-регулятора. а — при скачкообразном изменении ф; б — при возрастающем непрерывном изменении ф.

Переходная функция ПД-регулятора при скачкообразном изменении входной величины (p = 1) приведена на рис. 7, 49, a.

В момент начала изменения ф образуется резкий скачок выходвой величины, а затем она принимает постоянное значение, раввое 1/6. При непрерывно возрастающем значении кходной величины выходная величина изменяется, как показано на рис. 7. 49, 6. В момент начала изменения ремкодная величина совершает скачок на 1/6 и затем продолжает изменяться пропорционально изменению входной величины.

Время предварения  $T_B$  определяется как разность между одимми и теми же значениями µ при включенном и полностью выключенном действии предварения по графику. Выключение действия предварения прерващает IIД-регулятор в пропорциональный, характеристика которого поквазна на рис. 7. 49, 6 пунктиром. Как видцо, выходная величина IIД-регулятора опережает выходную величину II-регулятора в время  $T_B$ .

Конструктивно ПД-регулятор иневматического действия отличается от П-регулятора лишь наличием регулируемого дросселя на линии подачи выходного давления в камеру сильфона обратной связи (показан пунктиром на рис. 7. 43). Все остальные детали ПД-регулятора пневматического действия ничем не отличаются от деталей П-регулятора. ПД-регулятор имеет два устройства для настройки неравномерности и времени предварения.

Устройство настройки неравномерности такое же, как и в П-регуляторе. В ремя предварения изменнют прикрытием и открытием дросселя предварения При полностью открытом дросселе время предва-

рения минимально, с прикрытием оно увеличивается.

Кроме ПД-регуляторов, для получения эффекта предварения применяют так называемые блоки или приставки предварения, которые включают в цепь регуляторами. Описание блока предварения приведене инже.

ПИД - ре гу лятор ы сочетают свойства ИИ - и ПД-регуляторов. Выполняются они обычно непрямого действия. Звено обратной связи ПИД регулятора отличается от звена обратной связи ПИ-регулятора наличием регулируемого росссяя на ливии, соеди-



Рис. 7. 50. Переходная функция ПИД-регулятора.

ниющей выход регулятора с обратной связью (показав пунктиром ав рис. 7. 48). ПИД-регулятор имеет три устройства для настройки перавпомерности  $\delta$ , времени наодрома  $T_1$  и времени предварения  $T_R$ . Уравнение регулятора содержит пропорциональную интегральную  $\alpha$  дифференцирующую составляющие. Опо имеет вид:

$$\mu = \frac{\varphi}{\delta} + \frac{1}{\delta T_i} \int_0^t \varphi \, dt + \frac{T_R \, d\varphi}{\delta \, dt} \,. \tag{7.122}$$

График переходной функции при скачкообразном изменении колцюй всичиных (р = 1) показая на рис. 7, 50. Он напомивает график переходной функции ПИ-регулитора, но имеет скачок выходной дой величным в момент наменения входной, как у ПД-регулитора. Сочетание свойств ПИ- и ПД-регулиторов делает регулитор ПИД особенно ценным для регулирования нараметров объектов с большим алаздыванием и при быстро нарастающих возмущениях. Он обеспечивает поддержание регулируемой величины на заданном значения с сравнительно малыми отклопениями и малой длительностью переходных процессов. Время предварения  $T_R$  в ПИД-регулиторах можно изменять от 0 до 10 мил.

Двух позиционные регуляторы. В этих регуляторах регулирующий орган может занимать только два положения—

20 Заказ 1042.

открытое или закрытое. Перемещение происходит при достижении регулируемой величины заранее установленных пределов и проткает быстро без какой-либо зависимости от характера паменения регулируемой величины. Примером двухнозиционного регулирам омжет служить дилагометрический регулятор температуры (рис. 7, 51). Чувствительным элементом являются латунная трубка I и инваровый стержень 2. Веледствие разности их коэффициентом теллового расширения при нагреващии контакты, 4 п 7 размыкаются




Рис. 7. 51. Двухпозиционный регулятор температуры.

I — патунная трубка; 2 — инваровый стержень; 3 — корпус; 4 и 7 — контакты; 5 — провода; 6 — винт настройки задании.

то на празрывается электрическая день тока, проходящего по проводам 5. При попижении температуры контакты 4 и 7 замыкаются. Вингом 6, прикрепленным к корпусу 3, можпо изменять заданиую регулирусмую температуру путем изменения инфаратуру путем изменения начального зазора между контактами 4 и 7. От замыкания и размыкания контактов включается и вы-



Рис. 7. 52. Схема регулирования температуры воды двухпоанционным регулитором. 1— пивия входа воды; 2— котел водогрейный; 3— линия выхода воды; 4— регулитор; 5— алектрический привод; 6— регулирующий орган; 7— линия входа газа.

ключается электродмигатель привода регулирующего органа (на схеме не показан). Благодаря такому действию регулируемая температура все время колеблется около заданного значения. Если нагрузка объекта изменяется, то двухнозиционный регулируемой величины. Для пояснения этого обратимся к рис. 7. 52. Регулируемой величины. Для пояснения этого обратимся к рис. 7. 52. Регулируемой вличины. Для пояснения этого обратимся к рис. 7. 52. Регулируемой вличин мыхода 3 из водогрейного котла 2. Вода поступает по линии 1 в котел непрерывно и нагревается тоилиниым газом, поступающим о трубе 7. Регулирующий орган 6 имеет электрический привод 5. Предположим, что регулитор настроен на замыкание контакта при температуре 80°С и разымкание при 76°С. При нормальной на

грузке объекта регулируеман температура колеблется с одинаковыми относительно заданного значения, которое в данном случае составлиет 78° С (пис. 7. 53). При этом регулирующий орган одинаковое время находится в открытом и закрытом положениях. После увеличения натрузки, например от увеличения потока воды (верхинй графия), в момент 4, среднее значение регулируемой температуры попывляють. Температура в сторолу повышения стала




Рис. 7. 53. График действия двухпозиционного регулятора при изменениях нагрузки.

измениться меньше, а в сторону понижения больше. Регулирующий орган находится больше в открытом положении, чем в закрытом.

Промежуток между нижним и верхним значениями регулируемой веничины, при которых происходит срабатывание регулируемой органа, называется зоной нечувствительности. Обычно в друхпозиционных регулигорах эту зону можно изменять в достаточно широких пределах.

У т р е х п о з и ц п о и и ы х регулиторов регулирующий орган может занимать три положения: открытое, закрытое и ореднее. Среднее положение поддерживается также в некоторой зоне нечувствительности. При достижении регулируемой величниой пределов зоны мечувствительности. При достижении регулируемой величниой пределов зоны мечувствительности регулируем или открытое положение. График изменения положения регулирующего органа трехпозиционного регулиров при постоянной нагрузке показан на рис. 7. 54. Трехпозиционый регулитор также не поддерживает регулируемую величину на заданном значении при изменениях лагрузки.

Несмотря на указанные недостатки, двух- и трехпозиционные регуляторы применяются в промышленности для регулирования параметров объектов с мало изменяющейся нагрузкой.

Из рассмотренных выше регуляторов в настоящее время наибольшее распространение получили П- и ПИ-регуляторы. И-регуляторы прямого действия применяются лишь для регулирования ра




Рис. 7. 54. График действия трехпозиционного регулятора.

вления. И-регуляторы непрямого действия пневматические не изготовляют. ПД- и ПИД-регуляторы встречаются сравнительно редко. Чене применяют блоки предварения совместно с П- и ПИ-регуляторами.

В ряде случаев П- и ПИ-регуляторы используются как двухпозиционные, для чего их пределы пропорциональности уменьшают путем настройки до величины менее 5%.

## § 7. СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Переходные процессы системы регулирования описываются диференцикальными уравнениями, которые получаются при совместном решении уравнений объекта и регулитора. Как было показано, возмущения, напрямер взамения в подаче или расходе какотольбо вида вещества или эпертии в объекте, создают возможность возинкновения колебаний регулируемой величины. Эти колебания могут быть расходициминся, амплитуда которых все времи увеличины может протекть и без колебаний — моноточно. В этих случанх система регулирования неустойчана, регулируемой величаны может протекть и без колебаний — моноточно. В этих случаях система регулирования неустойчана, регулируемая величина не поддерживается на задавном значении.

К неустойчивым системам относятся и такие, у которых после нанесения возмущения регулируемая величина совершает неограниченно долго не затухающие колебания с постоянной амплитудой.

Колебания могут иметь затухающий характер. Может быть случай, когда после отклонения регулируемая величина снова принимает постоянное значение без колебаний. Это значит, что система **устойчива**.

При выборе типа регулятора, учитывая свойства объекта, необхолимо прежле всего установить, булет ли данная система устойчива.

Устойчивой называется система, имеющая свойство возвращаться к состоянию установившегося равновесия после устранения возмущения, нарушившего равновесие.

Устойчивость динейной системы автоматического регулирования не зависит от величины начального возмущения и характеризуется свободным движением после снятия возмущения.

В замкнутой системе (рис. 7. 55), состоящей из объекта и регулятора, для поддержания регудируемой величины на заданном значении необходимо, чтобы увеличение или уменьшение регулируемой величины вызывало такое воздействие регулятора, которое было бы направлено соответственно к ее уменьшению или увеличению. В такой системе регулятор является отрицательной обратной связью

При отсутствии внешних воздействий

IB.T.O Рис. 7, 55, Структурная схе-

ма систем автоматического регулирования без внешних возмущающих воздействий. О — объект регулирования; Р —

выходная регулируемая величина объекта является входной величиной регулятора, а выходная величина регулятора входной величиной объекта.

Если исходить из предыдущего, передаточная функция объекта имеет вид:

$$W(p)_0 = \frac{x_{\text{BMX. 0}}}{x_{\text{BX. 0}}},$$

передаточная функция регулятора

по отношению к объекту.

$$W(p)_p = \frac{x_{\text{BMX. p}}}{x_{\text{BX. p}}}$$
.

Из этих двух уравнений получаем

$$x_{\text{BX, o}}W(p)_{\text{o}} = x_{\text{BMX, o}}$$

$$x_{\text{BX. p}}W(p)_{\text{p}} = x_{\text{BMX. p}}.$$

Но так как

$$x_{\text{BX. O}} = x_{\text{BMX. p}}$$

TO

$$x_{\text{BX. p}}W(p)_{\text{p}}W(p)_{\text{0}} - x_{\text{BMX. 0}} = 0.$$

По условию принимаем

$$x_{BX, D} = x_{BMX, O} = x$$

и получаем уравнение одноконтурной замкнутой системы при отсутствии внешнего возмущения:

$$[W(p)_p W(p)_0 - 1] x = 0.$$
 (7. 123)

Воздействие регулятора на объект направлено в сторону уменьшения откловения регулируемой величины от заданного значения. Это учитывается тем, что передаточная функция регулятора в уравнении (7. 123) должна входить со знаком минус.

Формула (7. 123) дает возможность получить уравнение системы по известным передаточным функциям объекта и регулятора.

Так, папример, уравнение системы, состоящей из объекта первого порядка с самовыравниванием и П-регулятора, получаем путем подстановки в (7. 123) передаточных функций из (7. 88), (7. 109) и (7. 110):

 $\left(-k_{\mathfrak{p}}\frac{\varepsilon}{p-\varepsilon_{\mathfrak{Q}}}-1\right)x=0,$ 

откуда

$$px + (k_p \varepsilon + \varepsilon \varrho) x = 0.$$

Или, обозначая величины, стоящие перед x, через коэффициенты  $a_0$  и  $a_1$ , имеем

$$a_0px + a_1x = 0.$$
 (7. 124)

Для системы, состоящей из объекта второго порядка и ПИ-ресулятора, пользуясь передаточными функциями из (7. 100) и (7. 118), получим

$$\left( -\frac{1+T_{1}p}{\delta T_{1}p} \cdot \frac{k_{0}}{T^{2}p^{2}+2Tp+1} - 1 \right) x = 0$$

и после преобразования

$$\delta T_i T^2 p^3 x + \delta T_i 2T p^2 x + (k_0 + \delta) T_i p x + k_0 x = 0.$$

Или, вводя обозначения коэффициентов через  $a_0$ ,  $a_1$ ,  $a_2$  и  $a_3$ , имеем

$$a_0 p^3 x + a_1 p^2 x + a_2 p x + a_3 x = 0. (7.125)$$

Уравнение системы из объекта нулевого порядка и П-регулятора имеет вид:

$$a_0 x = 0.$$
 (7. 126)

Ряд систем из объектов первого и второго порядков и П-, ПД-, ПИ- и ПИД-регуляторов имеют уравнения вида:

$$a_0 p^2 x + a_1 p x + a_2 x = 0.$$
 (7.127)

В общем виде уравнение свободного движения линейной системы автоматического регулирования имеет вид:

$$(a_0p^n + a_1p^{n-1} + ... + a_{n-1}p + a_n) x = 0$$
 (7.128)

и его характеристическое уравнение

$$a_0p^n + a_1p^{n-1} + \ldots + a_{n-1}p + a_n = 0.$$
 (7.129)

Кории этого уравнения могут быть вещественными (положительными, отрицательными или равными нулю) или комплексными, у которых вещественная часть может быть положительной, отрицательной или равной нулю.

Если все корни уравнения различны, то общее решение дифференциального уравнения (7, 128) имеет вид:

$$x = A_1 e^{p_1 t} + \dots + A_n e^{p_n t} = \sum_{k=1}^{k=n} Ak e^{p_k t},$$
 (7. 130)

где  $A_1,\ A_2,\ \ldots,\ A_n$  — постоянные интегрирования, зависящие от начальных условий.

Если величина x при  $t \to \infty$  стремится к нулю, то система регулирования, описываемая уравнением (7. 128), устойчива. Если же величина x неограниченно растет или совершает незатухающие колебания при  $t \to \infty$ , то система регулирования неустойчива.

Воличина з стремится с течевием времени к нулю, а следовательно, система устойчива в том случае, если все вещественные корни характеристического уравнения (7. 129) отрицательны, а все комплексные корни имеют отрицательную вещественную часть. Если хотя бы один из корней характеристического уравнении вещественный положительный или комплексный с положительной вещественной частью, то система неустойчива.

Если все корни характеристического уравнения вещественные неравные и отрицательные, то каждое слагаемое уравнение (7. 130, а значит, и z апериодически (без колебаний) стремятся к нулю,

Если один корень характеристического уравнения равен пулю, а все остальные вещественные отрицательные или комплексные с отрицательной вещественной частью, то система будет нейтральной, т. е. такой, которая при снятии возмущения стремится к равновесию, наступающему в зависимости от величины возмущения при любых вначениях выходной величины.

Если уравнение содержит пару комплексных корней с положительной действительной частью, то в системе возникают расходящиеся колебания (с непрерывно уреличивающейся амплитудой). Если уравнение содержит пару чисто минимых корней (комплексму, укоторых вещественная часть равка пулю), то в системе вовоникают незатухающие гармонические колебания с постоянной амплитудой, зависящей от начальных условий. В последнем случае система будет находиться на грани устойчивости.

Корин характеристического уравнения (7. 129) можно изобразить в виде точек на комплексной плоскости, тогда условием устойчивости системы будет необходимость того, чтобы все кории были расположены слева от минмой оси. Это условие устойчивости гра-




Рис. 7. 56. Графическое изображение условия устойчивости системы.

фически представлено на рис. 7. 56. Точки  $p_1$  и  $p_2$  расположены на отрицательной части вещественной оси и соответствуют отрицательным вещественным кориям. Точки  $p_3$ , 1 и  $p_3$ , 2 а также  $p_4$ , и  $p_4$ , соответствуют двум парам комплекеных корней, вещественная часть которых отрицательна. Если хотя бы один корень вещественный или пара комплекеных корней будет находиться справа от миниой оси, то система неустойчива. Если на миниой оси будет расположена хотя бы одна пара посиложена хотя бы одна пара сположена хотя бы одна пара сположена хотя бы одна пара сположена хотя бы одна пара

минмых корней  $p=\pm f\omega$ , то система находится на границе устойчивости.

Значение корней зависит от коэффициентов  $a_0, ..., a_n$  характеристического уравнения, которые включают в себя параметры регулятора и объекта. В зависимости от значений этих коэффициентов корин

стического уравнения, которые включают в себя параметры регулятора и объекта. В зависимости от значений этих коэффициентов корын характеристического уравнения для некоторых систем могут перемещаться из лезой полуплоскости в правую, переходя границу устойчивости — миниую осъ.

Итак, для определения устойчивости системы необязательно находить корни характеристического уравнения, достаточно убедиться, все ли они расположены в левой части комплексной плоскости.

Рассмотрим сначала несколько примеров исследования устойчивости системы по уравнениям до второго порядка, корни которых можно определить алгебранчески.

1. Система состоит из объекта первого порядка с самовыравниванием и П-регулятора. Характеристическое уравнение системы  $p + (k_b \varepsilon + \varepsilon \varrho) = 0$ ,

откуда 
$$p = -(k_{\rm p} \, \varepsilon + \varepsilon \varrho).$$

Уравнение имеет один отрицательный корень. Следовательно, система устойчива при любых значениях  $k_{\rm p}$ ,  $\epsilon$  и  $\varrho$ .

2. Система состоит из объекта первого порядка без самовыравнивания и И-регулятора.

Передаточная функция объекта

$$W(p)_0 = \frac{\varepsilon}{n}$$
.

Передаточная функция И-регулятора (берем со знаком минус)

$$W(p)_p = -\frac{1}{T_s p}$$
.

Уравнение системы из (7.123)

$$T_s p^2 x - \varepsilon x = 0$$

Характеристическое уравнение системы

$$T_s p^2 - \epsilon = 0.$$

Корни этого уравнения

$$p_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{\epsilon}{T_*}}$$
.

Поскольку один из корней является вещественным и положительным, то система неустойчива для любых значений  $\varepsilon$  и  $T_s$ .

3. Система состоит из объекта первого порядка без самовыравнивания и П-регулятора.

Передаточная функция объекта

$$W(p)_0 = \frac{\varepsilon}{p}$$
.

Передаточная функция регулятора (берем со знаком минус)

$$W(p)_p = -k_p$$

Уравнение системы

$$px + k \varepsilon x = 0.$$

Характеристическое уравнение системы

 $n+k\varepsilon=0$ Корень уравнения

$$p = -k_p \varepsilon$$
.

Система устойчива при всех значениях  $k_{\rm D}$  и  $\epsilon$ .

4. Система состоит из объекта второго порядка и П-регулятора... Передаточная функция объекта

$$W(p)_0 = \frac{k_0}{T^2p^2 + 2Tp + 1}$$
.

Передаточная функция регулятора (берем со знаком минус)

$$W(p)_{\mathbf{p}} = -k_{\mathbf{p}}$$

Уравнение системы  $T^2p^2x + 2Tpx + (k_nk_0 + 1)x = 0.$ 

$$T^2p^2x + 2Tpx + (k_pk_0 + 1)x = 0$$

Характеристическое уравнение системы

$$T^2p^2 + 2Tp + (k_pk_0 + 1) = 0.$$

Перепишем это уравнение, освободившись от коэф фициента при  $p^2$ :

$$p^{2} + \frac{2p}{T} + \frac{k_{p}k_{0} + 1}{T^{2}} = 0.$$

Корни этого уравнения

$$p_{1,2} = -\frac{1}{T} \pm \sqrt{\frac{1}{T^2} - \frac{k_p k_0 + 1}{T^2}}$$

или

$$p_{1,2} = -\frac{1}{T} \pm \frac{1}{T} \sqrt{-k_{\rm p}k_{\rm o}}$$

Оба корня комплексные с отрицательной вещественной частью. Следовательно, система устойчива при всех значениях  $k_{\rm p}$  и  $k_{\rm o}$ .

5. Система состоит из объекта первого порядка с самовыравниванием и ПИ-регулятора.

Передаточная функция объекта

$$W_{\bullet}(p)_{0} = \frac{\varepsilon}{p + \varepsilon_{0}}$$
.

Передаточная функция регулятора (берем со знаком минус)

$$W(p)_{\mathbf{p}} = -\frac{1+T_{\mathbf{i}}p}{\delta T_{\mathbf{i}}p}.$$

Уравнение системы

$$\delta T_i p^2 x + (1 + \delta \varrho) \varepsilon T_i p x + \varepsilon x = 0.$$

Характеристическое уравнение

$$\delta T_i p^2 + (1 + \delta \rho) \varepsilon T_i p + \varepsilon = 0$$

или после освобождения от коэффициента при p2

$$p^2 + \frac{(1+\delta\varrho)\varepsilon}{\delta}p + \frac{\varepsilon}{\delta T_i} = 0.$$

Корни уравнения

$$p_{1,\,2} = -\,\frac{(1+\delta\varrho)\,\epsilon}{2\delta} \pm \sqrt{\frac{(1+\delta\varrho)^2\,\epsilon^2}{4\delta^2} - \frac{\epsilon}{\delta\,T_{\frac{1}{4}}}}\,.$$

Корни этого уравнения могут быть вещественными отрицательными и комплексными, сопряженными с отрицательной вещественной частью. В первом случае система устойчява и переходный процес (после сиятия возмущения) протекает апериодически, а во втором случае также устойчива, но процесс протекает с затухающими колебаниями.

Можно рассмотреть любое сочетание из рассмотренных типов объектов и регуляторов и определить устойчивость системы. Из примеров видно, что устойчивость системы зависит от величины коэффициентов, характеризующих параметры объекта и регулятора. Отсюда имеетя возможность найти расчетным способом заначение параметров настройки регулятора (значения  $k_{\rm p}$ ,  $\delta$  и  $T_{\rm t}$ ), при которых система находится еще в устойчивом состоянии. Это относится и ко всем руугим системам регулирования.

Так как найти корни уравнений выше второго порядка трудно, пользуются так называемыми критериями устойчивости которым поредсляются условия расположения корней в левой части комплексной плоскости. Эти условия находит из соотношений между коэффициентами характеристического уравнения системы.

Критерий Рауса. Не приводя вывода, укажем лишь на условия устойчивости, вытекающие из критерия Рауса. Для систем, имеющих характеристическое уравнение второй степени:

$$a_0p^2 + a_1p + a_2 = 0$$

условие устойчивости — все коэффициенты характеристического уравнения должны быть положительными:

$$a_0 > 0, \quad a_1 > 0, \quad a_2 > 0.$$
 (7.131)

Для систем, имеющих характеристическое уравнение третьей степени:

$$a_0p^3+a_1p^2+a_2p+a_3=0\,,$$

условия устойчивости — все коэффициенты характеристического уравнения должны быть положительными и

$$a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0.$$
 (7. 132)

Для систем, имеющих характеристические уравнения четвертой степени:

$$a_0 p^4 + a_1 p^3 + a_2 p^2 + a_3 p + a_4 = 0$$

условия устойчивости — все коэффициенты характеристического уравнения должны быть положительными и

$$(a_1 a_2 - a_0 a_3) a_3 - a_1^2 a_4 > 0. (7.133)$$

Пример. Характеристическое уравнение системы, состоящей из объекта второго порядка и ПИ-регулятора:

$$\delta T_i T^2 p^3 + \delta T_i 2T p^2 + (k_0 + \delta) T_i p + k_0 = 0.$$

Для устойчивости этой системы необходимо, чтобы все коэффициенты были положительными, что соблюдается, и

$$\delta T_{i}2T (k_{o} + \delta) - \delta T_{i}T^{2}k_{o} > 0.$$

Последнее условие может быть выполнено подбором соответ-

ствующих величин  $\delta$ ,  $T_i$ , T и  $k_0$ .

Критерий И. А. Вышнеградского относится к системам, описываемым дифференциальными уравнениями третьего порядка. Уравнение гитем деления коэффициентов на  $a_0$  преобразовывается так, чтобы коэффициент при  $p^3$  был равен единице. Жарактеристическое уравнение такой системы будет

$$p^3 + a_1 p^2 + a_2 p + a_3 = 0. (7.134)$$




Рис. 7. 57. Диаграмма И. А. Вышнеградского.

И. А. Вышнеградским были введены следующие обобщающие коэффициенты:

$$X = \frac{a_1}{\sqrt[3]{a_3}}$$
,  $Y = \frac{a_2}{\sqrt[3]{a_2^2}}$ .

Для предельного случая, когда система находится на границе устойчивости, т. е. когда уравнение (7. 134) имеет один отридательный вещественный корень и пару сопряженных комплексных корней без вещественной части,

$$XY = 1$$
.

При XY < 1 система будет неустойчивой, а при XY > 1 устой-

чивой. Пользуясь этими условиями, И. А. Вышиеградский построка диаграмму на плоскости с координатами X и Y (рис. 7.5). Кривая AB представляет собой равнобокую гиперболу, которую строят по уравнению XY = 1. Эта кривая определяет границу между областью печерстойчивости I по бластью устойчивости I В область I один из корией характеристического уравнения (7. 134) вещественый отрицательный и два других сопряженные комплексные с отринательной вещественной частью. Уравнение, имеющее такие кории, колька разменение умеющее такие кории, сискавет за устойчивает два устойчивает с отринательной вещественной частью. Уравнение, имеющее такие кории, опискавет за устароший коробательный процесс.

Если все три корня характеристического уравнения (7. 134) вещественные отрицательные и разные, то переходный процесс затухающий апериодический. Этому условию соответствует нера-

$$4(X^{8}+Y^{8})-X^{2}Y^{2}-18XY+27<0. (7.135)$$

Решая это уравнение, приравняв его нулю, для положительных и у, получают точки пограничной кривой *DEF*, ветви которой *DE* и *EF* симметричны биссектрисе координатного угла. В точке X=Y=3 все три кория равны между собой. Значения X и Y внутри кривой DEF в области III соответствуют зату-

хающему апериодическому процессу.

Амплитудно-фазовый критерий устойчивости замкнутой системы регулирования по ее амплитудно-фазовой характеристике в разомкнутом состоянии. Разомкнутую систему, состоящую за объекта регулирования и регулятора можно представить себе как систему, состоящую из двух последовательно соединенных звеньев. Получают такую систему разомкнанием связи между регулятором и объектом, капример отключением от регулятора чувствительного элемента измерительного устройства (термопары, диафрагмы расходомера и т.п.).

Для применения амплитудно-фазового критерия устойчивости необходимо иметь амплитудно-фазовую характеристику разомкнутой системы. Последнюю определяют аналитическим путем из выражения для передаточной функции разомкнутой системы. Однако, чтобы не прибетать к сложным вычислениям, амплитудно-фазовитой характеристику простой разомитутой системы, согоящей из объекта

и регулятора, можно получить еще так.

Находят аналитическое выражение амплитудно-фазовых характеристик объекта и регулятора и для разных значений частот (од до +∞), определиют модули и аргументы векторов комплеко об переменной. По полученным данным вычисляют величины модулей А (ω)<sub>с</sub> и аргументов θ<sub>с</sub> для системы. Причем модуль А (ω)<sub>с</sub> находят умножением модулей, а аргумент θ<sub>с</sub> сложением аргументов объекта и регулятора (пример вычислений приведен в § 11 ставы 7).

Амилитудно-фазовый критерий устойчивости гласит: если система в разомикнутом состоинии устойчива, то дли устойчивости этой же системы в замкнутом состоянии необходимо и достаточно, чтобы амилитудно-фазовая характеристика системы в разоминутом состоянии не охватывала точку с координатами —1, ј 0 при изменениях

частоты от  $-\infty$  до  $+\infty$ .

На рис. 7. 58, а приведена амплитудно-фазовая характеристика разомкнутой устойчивой системы, которая устойчива и в замкнутом состоянии, так как она не охвативает точку —1, 10, а на рис. 7. 58, 6 — амплитудно-фазовая характеристика устойчивой системы в разомкнутом, но неустойчивой в замкнутом состоянии.

Амплитудно-фазовые характеристики обычно строят лишь для интервала частот от 0 до  $+\infty$ . В области отрицательных частот амплитудно-фазовая характеристика симметрична и зеркально отражает первую относительно вещественной оси.

Амилитудно-фазовый критерий дает возможность определить условия устойчивости еще и таких систем, которые в разомкнутом состоянии неустойчивы. Однако в данной книге этот вопрос не рассматривается.

П р и м е н е н и е р е г у л я т о р о в. В практике автоматического регулирования применение П-регулитора с объектами первого и второго порядков обеспечивает устойчивое регулирование. Недостатком таких систем является остаточное отклонение регулируемой величины при колебаниях нагрузки объекта.

И-регулятор в сочетании с объектом первого порядка с самовыранниванием работает устойчиво, с объектом же без самовыравнивания неустойчиво с незатухающими колебаниями. ПИ-регулятор для устойчивой работы требует правильной пастройки в и  $T_4$ . Во




Рис. 7. 58. Амилитудно-фазовая характеристика устойчивой (а) и неустойчивой (б) замкнутых систем.

многих случаях системы из объектов первого п второго порядков с ПИ-регуляторами работают с незагухающими колебаниями. ПИ-регуляторы пригодны для работы с объектами, имеющими значительное запаздывание. Применение ПД- и ПИД-регуляторов в объектах первого и второго порядков с запаздыванием напболее целесообразно. Они обеспечивают устойчивое регулирование без остаточного отклонения регулировами безичного отклонения регулировами.

В объектах и удевого порядка применение ПД- и ПИД-регуляторов неприемлемо. Они создают неустойчимый пропесс, часто переходящий в расходящийся колебательный. Существуют регулиторы с так называемым обратным предварением, в которых воздействие от первой производной имеет отридательный звак. Эти регулиторы создают задержку в перемещении регулирующего органа при увеличениях скорости изменения регулируемой величины. Такие регулиторы применяются в объектах нудевого порядка, каким является, например, короткий участок трубопровода, в котором регулируется расход или давление жидкости, и регулирующий орган устанавливают на линии входа.

## § 8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ

В зависимости от свойсти объектов и регуляторов, а также го характера и величины возмущения процессы регулирования могут протекать различно. Для оценки качества регулирования

в практике обычно прибегают к рассмотрению кривых записи переходпроцессов после нанесения скачкообразного возмущения. Каче- В ство процесса регулирования тем лучше, чем меньше отклоняется ф регулируемая величина от заданного значения, чем скорее затухают колебания, если они возникли, и чем скорее регулируемая величина снова принимает заданное или новое постоянное значение. Виды основных возможных переходных процессов приведены на рис. 7, 59, из которых процессы а. б. в и г устойчивые, Процесс ∂ — колебательный незатухающий - относится к числу неустойчивых, однако он часто встречается в практике и при малых колебаний амплитудах вполне приемлем. Другие неустойчивые пропессы (на рис. 7.59 не показаны) — расходящиеся — характерны тем, что у них регулируемая величина после возмущения отклоняется все больше и больше от заданного значения в виде колебаний с нарастающей амилитудой или монотонно. Неустойчивые расходящиеся пронессы в практике автоматического регулирования совершенно неприемлемы.




Рис. 7. 59. Виды основных переходных процессов.

а и  $\delta$  — колебательные ватухающие; s — апериодический; s — колебательный ватухающий с остаточным отклонением регулируемого параметра;  $\delta$  — колебательный незатухающий.

Процесс a — колябательный — затухает медленно. Процесс  $\delta$  — тоже колебательный, но затухает быстро. Процесс  $\epsilon$  — апериодический. Все эти три процесса характерны тем, что регулируемая величина возвращается к заданному значению, что может быть достигнуто лишь  $\theta$ -. П $\theta$ -. и П $\Pi$ - петигорами.

Процесс г — колебательный затухающий с остаточным отклонением. Регулируемая величина не возвращается к заданному, а принимает новое постоянное значение. Такой процесс характерен для случая применения П- и ПЛ-регуляторов. Процесс  $\partial$  — колебательный незатухающий — характерен для случая применения И-регулятора с объектами без самовыравнивания.

Важным показателем качества регулирования является еще величина максимального отклонения параметра. Существуют технологические процессы, в которых не допускается даже кратковременное возраставие (или уменьшение) регулируемой величины больше определенного начения. Навменьшее отклонение при прочих равных условиях достигается при работе с ПД- и ПИД-регулятовами.

Принципиально возможно определить качество регулирования системы теоретически. Для этого необходимо составить дифференциальное уравнение системи, решить его и построить крипую переходного процесса. Однако ввиду того, что прытические системиретулирования состоят из многих звеньев, имеющих заметную нелянейность, применение лицейных уравнений требует поправок и ведения соответствующих кооффициентов. Решение таких уравнений сложно и громовдко. Поэтому, не рассматривая этот попрос, мм огранчимся лишь указаниями на принцип одного из аналичических критериев оценки качества процесса регулирования по его переход-ябх криной, которая может быть построена коспериматиально и теоретически. Критерый этот называется интегральным и в простейшем виде выражается интегралом

$$I_0 = \int_0^\infty \psi \, dt, \tag{7.136}$$

где ф — величина отклонения регулируемой величины от заданного значения;

t — время,

Интеграл 1<sub>0</sub> определяет величину площади, описываемой крипереходного процесса для систем без перерегулирования, т. е. таких, в которых регулировамя величина, изменяясь, не пересекает заданного или нового установившегося значения (рис. 7.59, в).

Для систем с перерегулированием (рис. 7. 59, а, б, г и д) интеграл для оценки качеств регулирования имеет вид:

$$I_1 = \int_{0}^{\infty} \varphi^2 dt. \tag{7.137}$$

Эгот **интеграл** учитывает пло<mark>щади (заш</mark>трихованные на рис. 7. 59, *a.* 6, *г.* д), описываемые кривой переходного процесса и расположенные выше и ниже установившегося значения.

Чем мень<u>ше значение</u> интегралов  $I_0$  и  $I_1$ , тем качественнее протекает процесс регулирования. Важным показателем качеств колебательных процессов регулирования является величина степени затухания, определяемая по уравнению

$$\Psi = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{\varphi_2} \tag{7.138}$$

как отношение разности двух соседних (положительных или отрицательных) амплитуд к первой из них.

Если  $\varphi_1=\varphi_2$ , то  $\Psi=0$  — процесс незатухающий. Если  $\varphi_2=0$ , то  $\Psi=1$  — процесс апериодический (неколебательный). При  $0<\varphi_2<\varphi_1$  процесс затухающий колебательный.

Если дифференциальное уравнение колебательного переходного процесса известно и в общем виде может быть представлено как

$$a_0 \varphi'' + a_1 \varphi' + a_0 \varphi = 0$$

то затухание характеризуется логарифмическим декрементом затухания  $\alpha$ , величина которого равна

$$\alpha = \frac{a_1}{2a_2} \ . \tag{7.139}$$

Поскольку коэффициенты  $a_2$  и  $a_1$  уравнений системы содержат величины  $\delta$ ,  $T_1$  и  $T_{N_1}$  то, определив  $a_2$  можно найти их значения, соответствующие большему декременту затухания,  $\tau$ . с. такие, при которых затухание будет максимальным. Это дает позможность теоретически определить оптимальные настройки регулятора, обеспечивающие лучинее качество процесса регулирования.

#### § 9. МНОГОКОНТУРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Описанные выше системы регулирования были одлоковтурными состоящими ва одного регулируемого объекта и одного регулитора. Существуют сложные системы, состоящие больше чем из одного супествуют сложные системы, состоящие больше чем из одного супествуют сложные системы с практике двужконтурная система с вспомогательной регулируемой величиной (рис. 7, 60, а). Входной величиной системы является изменение в подаче пара иерев хилана 6, а выходной — температура г в баке 2, являющаяся также основной регулируемой величиной, поддерживаемой постоянной. Вспомогательной регулируемой величиной г, является температура горячей воды на входе в водяную рубашку. Основной регулитор Яс, изменяет задание вспомогательного регулятора дражет регулирующим клапаном на линии подден греющего пара в теплообменник. Возмущающим воздействием г данной системы въплется непредвиденное изменение давления пара, вследствие чего может изменяться его количество, поступающее в теплообменник.

21 Заказ 1042.

Как видно, вспомогательная регулируемая величина является выходной для контура, состоящего лишь из части звеньев системы регулирования, в который не входит емкость бака. Осповная же регулируемая величина x — выходная для контура, в который входит все звенья системы.

Вспомогательная регулируемая величина быстрее реагирует на изменения в подаче пара в теплообменник, чем основная на




Рис. 7. 60. Система регулировании с вспомогательной регулируемой величиной, а — технологическия схеми; 6 — техритурная слемы; 6 — технологическия схеми; 6 — струитурная слемы; 6 — технологическия слемы; 6 — послемы вой энцикостью; 6 — вода; 6 — насос дин воды; 6 — технологический, 6 — регулирующий валами; 7 — лиции водиного пара; 0 — собъем регулирующий величина;  $x_{\rm m}$  — вспомогательный;  $x_{\rm m}$  — состояная регулируемая величина;  $x_{\rm m}$  — вспомогательный;  $x_{\rm m}$  — вспомогательной;  $x_{\rm m}$  — состояная регулируема величина;  $x_{\rm m}$  — вспомогательной регулируемая величина;  $x_{\rm m}$  — вспомогательной;  $x_{\rm m}$  — получиновее восцейственных регулируемам величина;  $x_{\rm m}$  — технулируем восцейственной велиция велиция с технулируем велиция с технулируем велиция  $x_{\rm m}$  — голучиновые восцейственной велиция велиция  $x_{\rm m}$  — голучина  $x_{\rm m}$  — голучиновые восцейственной  $x_{\rm m}$  — гол

изменения в подаче воды в бак. Последнее обстоятельство и создает более устойчивую систему регулирования. Если бы основной регулятор непосредственно воздействовал на клапан, то система была бы менее устойчивой из-за больших запаздываний в изменениях величины ж при изменениях в подаче пара.

Системы с вспомогательной регулируемой величиной называются еще к а с к а д н ы м и. Величины x и  $x_{\rm B}$  могут быть различными.

Напрямер, можно осуществить каскадную схему регулирования температуры и жидкости на выходе из теплообменника путем регулирования расхода и греющего пара с воздействием на него от темнературы жидкости (рис. 7. 61). И в этом случае контур регулирования расхода имеет меньшее запаздывание чем контур, в котором регулируется температура. Во всех схемах с вспомогательной регулируемой величиной основной регулятор лишь корректирует лействие вспомогательного регу $x_i$ 

лятора. К числу многоконтурных отно-




Рис. 7. 61. Схема регулирования температуры жилкости, пологреваемой в теплообменнике.

 линия входа подогреваемой жидкости;
 теплообменник;
 линия входа греющего пара;
 линия выхода подогретой жидкости; R<sub>0</sub> — регулятор основной; R<sub>в</sub> — регулятор вспомогательный; x — основная регулируемая величина; x<sub>в</sub> — вспомогательная регулируемая величина; у - регулирующее воздействие; г — возмущающее воздействие.

Рис. 7, 62. Схема регулирования ректификационной колонны.

 линия ввода сырья;
 холодильник;
 сборник всрхнего продукта: 5 — насос подачи орошения; 6 линия выхода нижнего продукта; 7 — змеевик с паром; О<sub>1</sub> и О<sub>2</sub> — объекты первый и второй; R, и R2 — регуляторы; О, и О, связывающие звенья; х1 и х2 - регулируемые параметры.

занного регулирования. В этих системах регулируется не одна. а несколько величин, связанных между собой общим технологическим процессом и зависимых

друг от друга. Примером многосвязанного регулирования может служить схема регулирования двух параректификационной колонны (рис. 7. 62). В этой

Рис. 7. 63. Структурная схема многосвязанного регулирования ректификационной колонны.

х<sub>1</sub> — температура верха колонны; х<sub>2</sub>— уровснь жидкости в нижней части ко-

убовень мицеости в неявена чести возводить по должно учество по должно по

колонне регулируется температура верха  $x_1$  подачей холодного орошения и уровень жидкости  $x_2$  в нижней части. Изменения каклой из этих величин валимо влияют друг на друга. Такую систему можно рассматривать как состоящую из двух отдельных объектов регулирования, но связанных между собой. Структурная схема такой системы приведена на рис. 7, 63.

При уменьшении подачи орошения повышается температура верха колонны, и это вызывает понижение уровня х₂ жидкости в ее вижней части (при неизменной подаче тепла через змеевик). При уменьшении подачи сырья z температура верха повышается, а уровень поцикается, а уровень поцикается,

Существуют многоконтурные системы, в которых регулируется

более чем два параметра, например паровые котлы.

# § 10. САМОНАСТРАИВАЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ

При автоматическом регулировании можно наблюдать, что велиина параметра, поддерживаемого на заданном значении, перестает 
удовлетнорять требованиям технологического процесса. Так, папример, постоянотаю температуры верха ректификационной колонны 
из колонны, и оператор вынужден периодически изменять задание 
регулятора, пользуясь данимим лабораторного анализа верхнего 
продукта. Объяснить это можно не только изменением состава сыръв 
на входе в колонну, по и влиянием внешних возмущений, например 
повышением или понижением окружающей температуры, вследствие чего изменяются потери тепла, изменением атмосферного 
давления и т. п.

Значение регулируемой величины, отвечающей требованиям технологического процесса для получения необходимого качества того или иного продукта, называют оптимальным. Величина оптимального значения, очевидно, может изменяться и от влияния внешних возмущений, воздействующих на систему регулирования.

В идеальном случае можно представить себе такую систему регулирования, в которой подтерживалось бы оптимальное значение нараметра при всех возможных внешпих возмущениях. Опа отличалась бы от обичных тем, что регулируемая величина не оставлась всегда постоянной и была оптимальной для данного процесса. Для этого необходимо, чтобы регулятор этой системы мог самонастранваться на новые, оптимальные значения регулируемой величины. Системы регулирования, которые автоматически находит оптимальное значение регулируемой величины, называются самонастранвающимися, а их регуляторы оптимальными.

Самонастранвающимся системам принадлежит будущее автоматического регулирования. В настоящее время уже существуют регулиторы величин, оптимальное значение которых соответствует максимуму или минимуму их изменений. Такие оптимальные регуляторы называют экстремальными. В качестве примера можно привести оптимальное количество воздуха, поступающего в топку нарового котла, при котором температура горения имеет максимальное значение (рис. 7. 64, кривая A). Если количество воздуха меньше или больше значения  $Q_{\rm out}$ , то температура горения падает. При увеличении съема пара в котел подается больше топлива, максимальная температура горения повышается по оптимальное количество воз-

духа должно также увеличиться (кривая С). При уменьшении съема пара подача топлива уменьшается количество воздуха должно быть уменьшено (кривая В).

Задача регулятора в объектом состоит в поддержания с таким объектом состоит в поддержания отгимальной подачи воздуха в топку при различных нагрузках котла. Для определения того, достигла подача воздуха оптимального значения или нет, не требуется памерять его количество, а достаточно лишь зафиксировать экстремум, чему отвечает условие




Рис. 7. 64. Зависимость между температурой топки парового котла и подачей воздуха.

или в общем виде

$$\frac{dx}{dy_0} = 0,$$
 (7. 140)

где x — регулируемая величина;

у<sub>0</sub> — регулирующее воздействие.

Экстремальный регулитор, применяемый в системе оптимального регулирования, должен поддерживать экстремум регулируемой величины. Для этого регулятор должен реагировать на откловение регулируемой величины от экстремума и возвращать ее к нему.


Существует несколько разновидностей экстремальных регуляторов, отличающихся друг от друга способом поиска экстремума.

В нефтеперерабатывающей промышленности применение экстремальных регуляторов и вообще самонастранвающихся систем регулирования пока еще ограничено, поэтому регуляторы этого вида адесь подробно не рассматриваются.

#### § 11. ПРИМЕРЫ

Пример 1. Исследовать на устойчивость систему регулирования, состоящую из объекта первого порядка с самовыравниванием и ПИ-регулятора.

Объектом налавется аккумулятор для сжатого воздуха (рис. 7. 65) обомо 30 м². Через аккумулятор при нормальной вагрузки ене прерывно протекает 600 м²/к воздуха (при стандартных условиях). В аккумуляторе должно поддерживаться регулятором заданное давление 3 м²/см². Рестулирующий клапан диманетром 32 мм, чстановлен на линии входа воздуха в аккумулятор. Рабочий ход плунжера клапана равен 15 мм. При нормальной нагрузке клапан открат на 50%, ли на 7,5 мм хода. Характеристика регулирующего кла-






Рис. 7. 65. Схема системы регулирования, состоящей из объекта первого порядка с самовыравниванием и ПИ-регулятора.

Рис. 7. 66. Кривая разгона (переходная функция) объекта первого порядка с самовыравниванием.

пана линейная. Перед клапа-

I — регулирующий кляпан;  $\mathcal{Z}$  — регулитор;  $\mathcal{Z}$  — аккумулитор воздуха;  $\mathcal{Z}$  — залвинка;  $\mathcal{Z}$  — линия выхода воздуха;  $\mathcal{Z}$  — линия выхода воздуха.

ном поддерживается более высокое давление, обеспечивающее критический перепад на

клапане  $(p_2 < 0.5 \ p_1)$ . Запаздывание объекта очень мало, и его в расчет не принимать.

Для определения величин є и  $\varrho$ , характеризующих свойства объекта, была снята кривая разгона при изменении нагрузки на 10% от нормальной (рис. 7. 66). Расход воздуха увеличивался на 60  $x^8/u$  путем скачкообразного частичного открытия регулирующего клапана при отключенном регулиторе. Таким образом,  $\mu = 0.1$ . Давление в аккумуляторе при этом повысилось с 3 до  $3.3 \, \kappa \Gamma/(\kappa^2)^2$ , следовательно,

$$\varphi = \frac{0.3}{3} = 0.1.$$

По экспериментальной кривой разгона определили  $T_a'=7~cek$ . Из (7. 89) находим время разгона  $T_a$  при 100%-ном изменении нагрузки:

$$T_a = \frac{T_a'}{\mu} = \frac{7}{0.1} = 70 \text{ cen}$$

Скорость разгопа из (7 84)

$$\varepsilon = \frac{1}{T_a} = \frac{1}{70} = 0.0142.$$

Коэффициент усиления объекта

$$k_0 = \frac{\varphi}{\mu} = \frac{0.1}{0.1} = 1.$$

Степень самовыравнивания из (7.87)

$$\varrho = \frac{1}{k_*} = 1.$$

Передаточная функция объекта из (7.88)

$$W\left(p\right)_{0} = \frac{\varepsilon}{p + \varepsilon \varrho} = \frac{0.0142}{p + 0.0142} \; .$$

Неравномерность регулятора δ принимаем равной 0,2 (20%). Время взодрома Т, принимаем равным 60 сст. Обе эти всепчины палиотся настроечными параметрами, и их можно изменять при паладке работы регулятора. Тогда передаточная функция ПИ-регулятора и (7. 118) будет (берем со занком минус.)

$$W(p)_{p} = -\frac{1+60p}{0,2\cdot60p} = -\frac{1+60p}{12p}$$
.

Находим уравнение одноконтурной замкнутой системы регулирования из (7. 123):

$$\left(-\frac{1+60p}{12p} \frac{0,0142}{p+0,0142} - 1\right)x = 0.$$

После преобразования имеем

$$12p^2x + 1,022px + 0,0142x = 0.$$

Характеристическое уравнение

$$12p^2 + 1,022p + 0,0142 = 0$$

или

$$p^2 + 0.085p + 0.00118 = 0$$
.

Находим корни этого уравнения:

$$p_1 = -0.0175,$$

$$p_2 = -0.0675.$$

Оба кория вещественные отрицательные. Следовательно, система устойчива. Переходный процесс протекает апериодически, без колебаний.

Если изменить настройку регулятора, приняв, например,  $\delta=$  = 0.4 (10%) и  $T_4=$  20 сек, то характеристическое уравнение будет иметь вид:

$$0.1 \cdot 20p^2 + (1 + 0.1 \cdot 1) \ 0.0142 \cdot 20p + 0.0142 = 0.$$

И

Корни этого уравнения:

$$p_1 = -0.0781 + j \cdot 0.0316,$$
  
 $p_2 = -0.0781 - j \cdot 0.0316,$ 

Оба корня комплексные сопряженные с отряцательной вещественной частью. Следовательно, переходный процесс будет колебательным затухающим.

Пример 2. Построить амилитудно-фазовые характеристики объекта, ПИ-регулятора и разомкиутой системы и исследовать систему на устойчивость по данным примера 1.

Передаточная функция объекта

$$W(p)_0 = \frac{0.0142}{p + 0.0142}$$
.

Передаточная функция ПИ-регулятора

$$W(p)_p = \frac{1+60 p}{12 p}$$
.

Аналитическое выражение амплитудно-фазовой характеристики объекта

$$W(j\omega)_0 = \frac{0.0142}{j\omega + 0.0142}$$
.

После избавления от мнимости в знаменателе получим

$$W(j\omega)_{0} = \frac{0,0002 - j\omega \cdot 0,0142}{0,0002 + \omega^{2}}.$$

Это есть комплексное число вида  $\alpha + j \beta$ , в котором

$$\alpha = \frac{0,0002}{0,0002 + \omega^2}$$

$$\beta = -\frac{\omega \cdot 0.0142}{0.0002 + \omega^2}$$

Далее находим модуль вектора комплексной переменной на комплексной плоскости

$$A(\omega)_0 = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = \sqrt{\frac{0.00000004 + 0.0002 \omega^2}{0.00000004 + 0.0004 \omega^2 + \omega^4}}$$

и аргумент вектора (фазовый угол)

$$\theta_0 = \operatorname{arctg} \frac{\beta}{\alpha} = \operatorname{arctg} \left( -\frac{\omega \cdot 0.0142}{0.0002} \right) = \operatorname{arctg} (-70.5 \,\omega),$$

$$\operatorname{tg} \theta_0 = -70.5 \,\omega.$$

Придавая разные значения для  $\omega$ , составляем табл. 7.1 значений  $A(\omega)_0$ ,  $\operatorname{tg} \theta_0$  и  $\theta_0$ .

Таблица 7.1

Значения  $A(\omega)_0$ , tg  $\theta_0$  и  $\theta_0$  для построения амплитуднофазовой характеристики объекта

№ п/п	ω	Α (ω) <sub>0</sub>	tgθ <sub>0</sub>	0, spad
1 2	0	1 0.985	0 0,0705	0 -4,3
2 3 4 5 6 7	0,005	0,945	-0,3525	-19,4
5	0,01	0,818	-0,705 -1,410	-35,2 -54,7
6	0,03	0.425	-2,15	-65.1
7	0,05	0,272	-3,525	-74,2
8 9	0,10	0,140 0,0705	-7,05 -14.1	-81,9 -85,9
10	0,40	0.035	-28,2	-88.0
11	0,60	0,024	-42,3	-88,6
12	0,80	0,018	56,4	-89,0
13	1,00	0,014	-70,5	-89,2
14 15	20,00	0,010	-705,0 -1410,0	-89,9 -89,9
16	00	0,002	-00	-90,0

По полученным данным строим амплитудно-фазовую характеристику объекта (рис. 7. 67). Как видим, она имеет форму полуоктуркности, описанной под положительным направлением вещественной оси на расстоянии k от начала координат. Это соответствует коэффициенту усиления объекта k=1. Полученная характеристика вистична характеристике зве-

# на первого порядка.

Аналитическое выражение для амплитудно-фазовой характеристики ПИ-регулятора

$$W(j \omega)_p = -\frac{1+60 j \omega}{12 j \omega}.$$

Освобождаясь от мнимости в знаменателе, после преобразования получим

$$W(j \omega)_p = \frac{720 \omega - 12 j}{144 \omega}$$
.

Это есть комплексное число вида  $\alpha + j \beta$ , у которого  $\alpha = 5$  и  $\beta = -\frac{1}{0.093 m}$ .

Рис. 7. 67. Амплитудно-фазовая характеристика объекта первого порядка с самовыравниванием.

Модуль вектора комплексной переменной на комплексной плоскости

$$A(\omega)_p = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = \sqrt{25 + \frac{1}{0.0069 \, \omega^2}}$$
.

Аргумент вектора (фазовый угол)

$$\theta_p = \arctan\frac{\beta}{\alpha} = \arctan\left(-\frac{1}{0.415\,\omega}\right)\,\pi\,\lg\theta_p = -\,\frac{1}{0.415\,\omega}\,.$$

Придавая разные значения для  $\omega$ , составляем табл. 7.2 значений  $A(\omega)_{\mathfrak{p}}$ ,  $\operatorname{tg} \theta_{\mathfrak{p}}$  и  $\theta_{\mathfrak{p}}$ .

Таблица 7. 2 Значения  $A(\omega)_{p_1}$  tg  $\theta_p$  и  $\theta_p$  для построения амилитудно-

фавоной характеристики регулитора								
№ п/п	ω	A (ω)p	$tg\theta_{\mathbf{p}}$	θ <sub>p</sub> , εραέ				
1	0	∞	∞	-90,0				
2 3	0,001	12 050	-2400	-89,95				
3	0,005	2410	-450	-89,90				
4	0,01	1 205	-241	-89,80				
5	0.02	601	-120	-89,5				
6	0.03	402	-80.5	-89,3				
4 5 6 7	0.05	241	-48,2	-88,8				
8	0.10	121	-24.1	-87,6				
9	0,2	60,5	-12.2	-85,3				
10	0,4	30,6	-6,3	-81,0				
11	0.6	20,7	-4,0	-80.0				
12	0,8	15,8	-3,2	-72,6				
13	1,0	13.1	-2,41	-67,5				
14	10,0	5.15	-0,241	-13.6				
15	20,0	5,04	-0.112	-6,9				
16	00	5.0	0	0				

По полученным данным строим график (рис. 7. 68). Как выдим, график амплитудно-фазовой характеристики ПИ-регулитора представляет собой примую линию, параллельную отрицательному направлению минмой оси, отстоящей от нее на расстоянии 1/6. При уменьшении частоты увеличивается отставание по фазе выходных колебаний от входных, которое при  $\omega=0$  стремится к  $-\frac{\pi}{2}$ .

Имея графики амплитудно-фазовых характеристик для объекта и регулятора, строим амплитудно-фазовую характеристику рассматриваемой нами разомкнутой системы.

Значения модулей системы  $A(\omega)_{\mathbf{c}}$  получаем путем перемножения модулей объекта и регулятора:


$$A(\omega)_{c} = A(\omega) A(\omega)_{p_{0}}$$

Значения фазовых углов  $\theta_c$  для системы получаем сложением фазовых углов объекта и регулятора:

$$\theta_0 = \theta_0 + \theta_0$$

Полученные данные сводим в табл. 7. 3.

Вид кривой, построенной по данным табл. 7.3, приведен на рис. 7.69. Как видно, амилитудно-фазовая характеристика разовкнутой системы, состоящей из объекта первого порядка с самовыравниванием и ПИ-регулитора, не охватывает точки —1, f0



JIM(W)

-1.j0 jume Re(W)

Рис. 7. 68. Амплитудно-фазовая характеристика ПИ-регулятора.

Рис. 7. 69. Амплитудно-фазовая характеристика разомкнутой системы регулирования, состоящей из объекта первого порядка с самовыравниванием и ПИ-регулятора.

на отрицательном направлении вещественной оси. Следовательно, согласно амплитуцио-фазовому критерию устойчивости данная система будет устойчива и в замкнутом состоянии, что и подтверждаетси изложенным выше.

Пример З. Исследовать на устойчивость по диаграмме Вышнеградского систему, состоящую из объекта второго порядка и ПИ-регулятора [см. уравненне 7. 125]].

Входящие в это уравнение величины имеют значения:

$$\delta = 0.4$$
;  $T_i = 100 \text{ cer}$ ;  $T = 30 \text{ cer}$ ;  $k_0 = 5$ .

Коэффициенты уравнения

$$a_0 = \delta T_1 T^2 = 0.4 \cdot 100 \cdot 30^2 = 36000,$$
  
 $a_1 = \delta T_1 2T = 0.4 \cdot 100 \cdot 2 \cdot 30 = 2400,$   
 $a_2 = (k_0 + \delta) T_4 = (5 + 0.4) \cdot 100 = 540;$   $a_2 = k_0 = 5.$ 

Таблица 7.3

Значения A ( $\omega$ ) $_{\mathbb{C}}$  и  $\theta_{\mathbb{C}}$  для построения амилитудно-фазовой характеристики системы

·								
№ п/п	ω	Α (ω)ο	A (ω)p	A (ω) <sub>C</sub>	0₀, spa∂	θ <sub>p</sub> , εραδ	θ <sub>C</sub> , εραθ	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	0 0,001 0,005 0,01 0,02 0,03 0,05 0,10 0,20 0,4 0,6 0,8 1,0 10 20 0	1 0.985 0,945 0,818 0.579 0,425 0,272 0,140 0,070 0.035 0,024 0,014 0,010 0,0025	12 050 2 410 1 205 601 402 244 121 60,5 30.6 20,7 15,8 13,0 5,15 5,04	11 900 2 270 885 348 171 65.5 16,9 4,2 1,07 0,5 0,28 0,181 0,052 0,013	0 -4,3 -19,4 -35,2 -54,7 -65,1 -74,2 -81,9 -85,9 -88,0 -89,0 -89,2 -89,9 -89,9 -90,0	-90,0 -89,95 -89,9 -89,8 -89,8 -89,5 -89,3 -88,8 -87,6 -85,3 -81,0 -80,0 -72,6 -67,5 -13,6 -6,9 0	-90.0 -94.25 -109.3 -125.0 -144.2 -154.4 -163.0 -171.2 -169.0 -168.6 -161.6 -156.4 -103.5 -96.8 -90.0	

Характеристическое уравнение имеет вид:

$$36000 p^3 + 2400 p^2 + 540 p + 5 = 0_a$$

Освобождаясь от коэффициента при  $p^3$ , приводим уравнение к виду уравнения (7. 134):

$$p^* + 0.0667 p^2 + 0.015 p + 0.000139 = 0.$$

Определяем обобщающие коэффициенты:

$$X = \frac{0.0667}{\sqrt[3]{0.000139}} = 1,28$$

$$Y = \frac{0.015}{\sqrt[3]{0.000139^2}} = 5.6.$$

Произведение

и

$$XY = 1,28 \cdot 5,6 = 7,16 > 1.$$

Следовательно, система устойчива. Точка с найденными координатами X и Y на диаграмме (см. рис. 7. 57) лежит в области II, которая характеризует переходный процесс как колебательный затухающий.

#### $\Pi H T E P A T V P A$

- Баклушин П. А., Киселев И. К., Кубасова Л. И. Автоматизация теплоэнергетических установок. Госэнергоиздат, 1960. 2. Ордынцев В. М., Шендлер Ю. И. Автоматическое регулиро-
- вание технологических процессов. Машгиз, 1960.
- 3. Стефани Е. П. Основы расчета настройки регуляторов теплоэнергетических процессов. Госзнергоиздат, 1960.
- 4. Оппельт В. Основы техники автоматического регулирования. Госанергоиздат, 1960.
- 5. Лоссиевский В. Л. Основы автоматического регулирования технологических процессов. Оборонгиз, 1949. 6. Лернер Л. Я. Введение в теорию автоматического регулирования.
- Машгиз, 1958.
  - 7. Фатеев А. В. Основы линейной теории автоматического регулиро-
- вания. Госопергонадат 1954. 8. Д. уд. и и к. от 1. Сеновы автоматического регулирования тепловых процессов. Госопергонадат, 1956.
- 9. Олейников В. А., Зотов Н. С. Автоматическое регулирование технологических процессов в нефтяной и нефтехимической промышленности.
- Гостонтехиздат, 1962. 10. Ротач В. Я. Расчет настройки промышленных систем регулирова-
- ния. Госэнергоиздат, 1961. 11. Автоматическая оптимизация управляемых систем. Сборник под редак-
- пией члена корреспондента АН СССР Б. Н. Петрова. ИЛ, 1960. 12. Островский Ю. И. Пневматический экстремум-регулятор. Авто-
- матика и телемеханика, т. XXIII, № 11, 1957. 13. Мееров М. В., Дианов В. Г. Теория автоматического регулирования и авторегуляторы. Гостоптехиздат. 1963.

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОПЕССОВ

#### общие характеристики

Кроме деления регуляторов на типы П, И, ПИ, ПД и ПИД и по способу действия — на прямого и непрямого действия, различают регуляторы прерываюто и непрерывного действия. Существуют еще

программные регуляторы.

Регуляторы прерывного действия — такие, у которых при пепрерывном изменении регулируемой величины регулирующий орган перемещается прерывно через определенные промежутки времени. К числу прерынных относятся некоторые виды электрических регулиторов, у которых регулирующий орган имеет привод от электродвигателя, включаемого регулятором через определениме интервалы. В процессах нефтепеработки регуляторы переынного действия, например дыхулюзиционные, применяют редко.

Пневматические II-, ПИ- и ПИД-регуляторы являются регуляторами пепрерывного действия. У них при изменениях регулируемой величины регулирующий орган перемещается непрерывно.

Программиме регулиторы — такие, у которых задание намеивется особым устройством по заданиой программе. Например, программими регулитор может поддерживать температуру, повыщая и понижая ее в определенное время. Регулирующее устройство программимых регулиторов.

По виду вспомогательной энергии, применяемой для привода регулирующего органа, регулиторы непрямого действия подразделяются на иневматические, электрические и гидравлические. В процессах пефтепереработки в основном применяют пневматические регулиторы как взрывобезопасные. В связи с этим в данной кните описываются только основные виды пневматических регулиторов. Для ознакомления с электрическими и гидравлическими регуляторами необходимо обратиться к другим цеточникам. Кроме указанного выше, регуляторы различают еще по виду регулируемой величины: регуляторы температуры, давления, расхода уровня и т. п. Промышленные регуляторы различных параметров, как правило, имеют одинаковые регулирующие устройства и отличаются друг от друга лишь видом и устройством измерительной части.

Например, наиболее распространенный пневматический ПИ-регулятор тина 0,4, выпускаемый отечественной промышленностью, используется для регулирования почти всех видов регулируемых параметров процессов исфтенереработки. Схема и действие регулитора типа 04 были описаны в § 6 талам 7 (см. рис. 7, 48).

Описанные в главе 5 пневматические устройства для дистанционной передачи показаний уровнемеров пироко применяются и для регулирования уровия, так как они по своему устройству (см. рис. 5. 11 и 5. 13) и действию являются П-регуляторами.

# § 2. РЕГУЛЯТОРЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА АУС

В последние годы получают все большее распространение иневматические регулиторы АУС (агрегатно-унифицированной системы). В эту систему входят пе только регуляторы, по и другие блоки, выполняющие различные функции; эти блоки (блок предварения, реле соотношения, блок сумирования, блок соотпошения и др.) также могут быть включены в систему регулирования.

Основным в системе АУС является регулирующий блок, пред-

ставляющий собой ПИ-регулятор.

Регулятор собран из стальных колец разной высоты наружным диаметром 70 мм, стянутых болтами, и общей высотой 150—200 мм. Кольца образуют ряд камер, разделенных резиновыми мембранами и металлическими перегородками (рис. 8. 1). Регулятор включает блоки усылителя, пропорциональности и интегрирующий. Кроме того, он имеет дополнительное реле отключения, не имеющее какого-инбо принципиального отношения к регулирующему устройству.

Для питапия регулитора требуется сухой очищенный от пыли и других примесей смагый воздух лил инертный газ при постоянном давлении 4.4 кг/см². Для очистки воздуха и подпержания постоянном устанавлявает пебольшой фильтр и редуктор давления (на рисунсе не показаны). Регулитор не имеет шкали, и для наблюдения за изменением регулиторием имеет шкали, и для наблюдения за изменением регулиторием по претулитор и претулитор по претулитор по датини требуется вторичный прибор. Регулируемая величина пододится к регулитору в виде давления скатого воздуха от соответствующего датчика.

Для работы регулятора необходим еще один редуктор давления воздуха — задатчик — для подачи давления задания, изменяемого

вручную в пределах от 0,2 до 1 кГ/см2.

В качестве примера на рис. 8. 2 приведена схема применения регулятора АУС в системе регулирования давления в газосепараторе. Вторичный прибор, кроме регистрации регулируемой величны, поступающей от датчика, измеряет давление воздуха после регулятора (па клапан), выдает сигилал на реле отключения регуля-





Рис. 8. 1. ПИ-регулятор АУС.

1— аними входа воздух двигания; 2— вручниц; 3— парвисовай клапан; 4— полькі штого, 4, 16, 11, 13, 18 и 18— мембрицат; 7— шабаў, 16 и 11 г. Солькі штого, 6 и 16 и 17 г. Солькі штого, 6 и 16 и 17 г. Солькі 18 — стороству, 19 — штупер дал входа воскух в роль отключенаў, 18 — полькі штого в право полука, 18 — полькі штого полькі парамента полука парамента клапанія полука цана право полука право полука цана право полука цана право полука право полука право полука право полука цана право полука цана право полука право по

тора и позволяет перейти на ручное управление регулирующим клапаном, выдает давление задания регулятору. Иневматический сигнал на отключение регулятора и переход на ручное управление выдается краном переключения, встроенным в корпус вторичного прябора. Поворотом рукоятик крана 5 воздух от линии питания подается на реле отключения регулятора, а к линии на клапан подключается воздух от задатчика. При ручном управлении давление на клапан изменяется вручную рукояткой редуктора задатчика. « Существуют разновидности регуляторов АУС, у которых реле отключения отсутствует. В некоторых моделях задатчик расположен не в корпусе вторичного прибора, а непосредственно в верхней части регулятора.

Как видио из схемы, регулятор не связан механически с вторичным прибором, он просто подключен к той же линии выходного давления датчика, к которой подключен и вторичный прибор. Такое включение регулятора возможно только при условии применения пневматического датчика.



1 — геосенаратор; 2 — регулирующий кланан; 3 — коотка устройства для дагина далесний; — тотуренный прибор; 2 — рукучное управление; (2 — указатель далесныя дакатель далестратор регулируюмой величины; 2 — руконтка задатчика; 9 — регулитор АХС; (4 — родучетор даления; 11 — фальтор долуха; 12 — дальтор далуха (2 — дальтор далесный дагентария потавия).

Раздельное действие регулитора и иторичного прибора создает ряд преимущестя по сравнению с объячыми регулиторами, у которых регулирующее устройство встроено в измерительный прибор. Балгодаря отсутствию механических соченений (тят и рычагов) между измерительной частью вторичного прибора и регулитором полностью исключены иогрешности, связанные с люфтами и сялами трения подымкной системы. Раздельная установка позволяет удалить регулитор от иторичного прибора, например приблизить его к клапану или установить в удобном для обслуживания месте. И, наконец, регулитор может быть использован для регулирования любого параметра, измеряемого пнемодатчиком.

Вторичный прибор и регулятор могут быть установлены на расстоянии до 150 м от датчика.

Регулятор АУС действует так (см. рис. 8. 1). Воздух из линии питания I при давлении 1.4 кI'/см² поступает в камеру  $A_1$ , выходное отверстие которой переруамет шариковый клапан 3 при помощи

<sup>22</sup> Заказ 1042.

пружины 2. К шарику 3 прилегает полый шток 4, являющийся продолжением шайбы 7, скрепленной с двумя одинаковыми резиновыми мембранами 5 и 6. Камера В между этими мембранами сообщена

с атмосферой через отверстия в корпусе.

Мембраны 5 и 6 скреплены между собой шайбой 7 и могут перемещаться (протибаться) вверх или випа под действием развоста давлении в камерах Г и Б. Если сила, действующая на мембраны со стороны камеры Г, больше, чем в камере Б, то мембраны движутся випа, если меньше, то вверх. При движении мембран випа полый шток 4 стводит шарик тоже вина и воздух из камеры А проинкает в камеру Б. При движении мембран 5 и 6 вверх шарик прикрывает отверстие, доступ воздуха вз камеры А в камеру Б уменьшается и может прекратиться совсем, при этом камера Б через полый шток 4 и камеру В сообщается с атмосферой.

Благодаря палично пружины под мембраной 5 давление в камере I всегда больше давления в камере B на постоянную величину, пропорциональную упругости пружины, примерно на  $0.2 \kappa I'/\epsilon \omega^2$ . Так как камеры J и B сообщены между собой, то очевидно, что перепад давления в  $0.2 \kappa I'/\epsilon \omega^2$  поддерживается и на солле 8. При неизменном давлении питания (в камере I') перепад давления на сопле B во время работы регулятора остается все время постоянным. Сопло B, работающее при постоянном перепаде давления, в отличие от сопел, работающих при переменном перепаде (со сбросом в атмосферу), имеет бъльщую учкотвительность к печемещениям заслонки

и более линейную характеристику.

Блок усилителя является усилителем мощности, но не величных давления. Давления в камерах  $\mathcal{J}$  и  $\mathcal{B}$  лишь на постоянную величных 0,2 к $\Gamma/\epsilon \omega^2$ . Но количество воздуха (мощность потока), протеклющего через шариковый клапай  $\mathcal{B}$  в лишь на колода, во много раз превышает ноток воздуха

через сопло 8.

На липпи питапия I часть воздуха подается по трубке 2I к постоящими дросселям  $A_1$  и  $A_3$ . Через дроссель  $A_1$  воздух течет в камеру I' и вз нее через солло  $8 - \mathbf b$  камеру I' и дла нее через солло  $8 - \mathbf b$  камеру I' и длаее в трубку I6. Трубка I6 для выходящего воздуха через регулируемый дроссель II соединегов с камере  $M_1$  сообщенной через солло I' с липпей 20, по которой высодное давление  $p_{\rm BM}$  воздуха из регулитров передается на мембранный привод исполнительного мехацияма (па рис. 8. 1 не показан). Из камера M отделена от камеры M резиновой мембраной II 8 камеру II по трубке II может подаваться скатый воздух от вторичного прифора (па рис. 8. 1 не показан). Из липпи II воздух через дроссель II течет в камеру II поступает в камеру II, отделенную от камеры II резиновой мем II резиновой II через дроссель II течет в камеру II. Последияя сообщена через дроссель II с камерой II через солло II — с а тмосферой.

Между камерами З и Д расположена сборка из трех мембран (I, II n I 3), образующих камери K и E. В камеру K подается воздух от задатчика, давление которого при работе регулятора не изменяется. Давление в камере K изменяют липы при изменении задения регулятора. В камере K изменяют липы при изменении задение которого является регулируемой величиной. Площади мембран I0 и I3 одинаковы. Площадь серсией мембраний мембран I0 и I3 одинаковы. Площадь серсией мембраний мембраний междой из мембран I0 и I3. Все три мембраний жестко соединены между собой стерьнем I2 и перемещаются вверх или вина все вместе. Нижняя часть стерькия I2, выступающая в камеру I, образует заслонку 9 ляя солла 8.

При равных давленнях в камерах  $\overline{A}$  и 3  $(p_{mix}=p_n)$  сборба из трех мембран 10,11 и 13 может перемещаться только при изменениях давления в камерах  $\overline{E}$  или R. При постоянном давлении задапия мембраны будут перемещаться вина, если давление в камере E становится больше,  $\tau$ . е. если  $p_x > p_n$  и вверх, если  $p_1 < p_n$ .

Когда  $p_{\pi} = p_{a}$  и  $p_{\text{вых}} = p_{\pi}$ , мембраны находятся в покое.

Предположим, что регулятор включен в систему регулирования, как показано на рис. 8. 2, и его мембраны находятся в покое. Такое состояние соответствует равенству регулируемой величины ее заданному значению.

Допустим, что регулируемое давление увеличилось на конечную величину, например от уменьшения потребления газа, и увеличилось выходное давление датчика  $p_{\pi}$  (см. рис. 8. 1). От этого равновесие нарушится, сила, направленная вниз, увеличится и мембраны начнут перемещаться впяз, заслонка 9 приблизится к соилу 8. Как только это произойдет, повысится давление в камере Г, мембраны 6 и 6 прогнутся и шарик 3 опустится. Приток воздуха из камеры А в камеру Б увеличится. От этого повысится выходисе давление  $p_{\text{вых}}$ , которое, действуя в камере Д на мембрану 10, приостановит перемещение мембраны вниз.

Увеличнищееся выходное давление  $p_{max}$  воздействует на регумирующий орган и заставляет его приоткрыться (см. рыс. 8. 2), чтобы регулируюмое давление понизинось. Допустим, что оно понивляють до заданного и давление  $p_{\pi}$  (рис. 8. 1) спова стало равным  $p_{\pi}$  чтобы ме бало дальнейшего повышении выходного давления  $p_{max}$  необходимо, чтобы и давление в камера  $\mathcal{X}$  и  $\mathcal{X}$  снова стало одинаковым,  $\tau$ . е.  $p_{max} = p_{m}$ . Действительно, это происходит за счет увеличении давления  $p_{\pi}$  камере  $\mathcal{X}$  . Из-за наличия дросселя  $\mathcal{X}_{\pi}$  давление в камере  $\mathcal{X}$  может отличаться некоторое время от давлению в камере  $\mathcal{X}$  может отличаться некоторое время от давлению в камере  $\mathcal{X}$  на камери но тодлены друг от друга мембраной  $\mathcal{X}_{\pi}$  мемонер вавные площади каждой из сторон. Лишь при установившемоя  $p_{max}$  давление в камере  $\mathcal{X}$  и  $\mathcal{X}$  выравивывается чрез дроссель  $\mathcal{X}_{\pi}$  в делается равным давлению в камере  $\mathcal{X}$ . Избаток воздуха из камеры  $\mathcal{U}$  сбраснавается в атмосфесу чеез содпо  $\mathcal{U}$ 

Давление  $p_n$  в камере K может отличаться от  $p_{max}$  из-за дросселя  $\mathcal{I}\mathcal{U}_1$  но лишь тогда, когда  $p_{max}$  изменяется. При неизменном значении  $p_{max}$  через некоторое время  $p_n$  становится ранным  $p_{max}$ .

Так создается новое состояние равновесия. Заслонка 9 стала несколько блике к соплу 8, выходное давление немного повысилось, а регулируемая величина верцулась после откловения опять к запанному значению.

При уменьшении давлении  $p_e$  в камере E заслонка g под действием уменчияшиейся сылы, направленной вмерх, отойдет от сопла  $\delta$ , выходное давление понизится, понизится и давления в камерах K, H и S. Когда давление  $p_{A}$  снова станет равным давлению задавия, наступит новое состояние равновесия при ином выходном задавия, наступит новое состояние равновесия при ином выходном

Давление в камере Д выполняет работу отрицательной, а в камере З положительной обратной связи. Последняя служит для того, чтобы можно было наменять величину отрицательной обратной связи, определяющей собой неравномерность регулятора, или, как принято называть эту величину в промышленных регуляторах, диапазон дросселирования (или пропорциональности).

Регулировка (настройка) неравномерности достигается открытием или прикрытием дросселя ДИ. Если открытие дросселя увеличить, то действие положительной обратной связи урезичивается и в результате отрицательная обратная связь уменьшается, вместе с ней уменьшается и неравномерность. При прикрытии дросселя неравномерность уменичивается.

Дроссель ДИ и камера К создают интегрирующее действие регулятора. Для поясвения этого допустим, что регулируемая велична р<sub>д</sub> несколько увеличилась и некоторое время не возвращается к заданному значению даже после увеличения выходного давления, вызваниюто перемещением заслоким 9 вниз в момент изменения р<sub>п</sub>-

Если нет интегрирующего действия (при закрытом дросселе ДИ), давление в камере К после отклонения рп от заданного значения не будет изменяться. Давление положительной обратной связи также не изменится. Давление рамх несколько увеличится, но при этом регулируемая величина не возвратится к заданному значению (p<sub>д</sub> будет оставаться больше p<sub>в</sub>). Благодаря интегрирующему действию регулируемая величина будет возвращена к заданному значению даже после прекращения ее изменения. Это достигается тем, что в нашем случае после увеличения рп и повышения рвых давление  $p_{\rm B}$  в камере K не остается постоянным (так как дроссель  $\Pi M$ открыт), а начинает повышаться, но с некоторым запаздыванием по времени за счет сопротивления этого дросселя. Это влечет за собой постепенное повышение давления рп положительной обратной связи до значения рвых. В результате сборка трех мембран, а вместе с ними и заслонки 9 опять начнут двигаться вниз из-за разности давлений в камерах E и  $\mathcal{K}$  ( $p_{\pi} > p_{s}$ ). От этого выходное давление

будет повышаться. Если регулируемая величина не возвратится к заданному значению, то повышение выходного давления будет продолжаться до тех пор, пока оно не достигнет верхнего предельного значения  $(1 \ K^{\prime}/c.w^3)$ . Если же регулируемая величина примет заданное значение, то давления в камерах E и K станут равными и движение заслонки вииз прекратится.

При уменьшении давления  $p_{\pi}$  интегрирующим действием заслонка 9 будет отводиться от сопла 8 и  $p_{\max}$  будет понижаться все то время, пока регулируемая величина не будет возвращена к за-

данному значению.

Интегрирующее действие можно изменять настройкой дросселя ДИ, причем оно уменьшается с прикрытием дросселя и наоборот. Оценивают интегрирующее действие этого регулятора также по ве-

личине времени изодрома  $T_{i}$ .

Отличительной чертой регудитора АУС является то, что у него мембраны перемещаются от развости действующих на них сил, причем при возникновении этой развости тотчас же возрастают сным противоположного направления, которые ее устраниют. Такое действие называется компенсацией сил, поэтому подобные регудиторы называют компенсационными. Результирующие перемещении подменжных дегалей очень незвашчисьным. Например, сборка из трех мембраи перемещается лишь в предлах рабочего хода заслоики 9, который составляет сотые доли миллиметра. Это обстоятельство значительно повыщает срок службы регулитора за счет уменьшения извоса подшижных частей.

Регулятор АУС имеет значительно большую чувствительность к изменениям регулируемой величины, чем регуляторы пневматического действия, описанные выше. Это объясняется достаточно большими площадями его мембран, которые начинают перемещаться

уже при очень малых разностях давлений.

Промышленные регуляторы АУС выпускаются с неравномерностью, которую можно настраивать в пределах от 10 до 250%, и с временем изодрома, имеющим настройку от 3 сек до 100 мил.

На рис. 8. 3. приведена охема блока предваревия АУС, который может быть подключен к выходу регулятора или к его входу на линип давления от датчика. В обомх случаях блоком предварения доститается придание ПИ-регулятору свойств ПИД-регулятора. Блок предварения можно подключать к выходу объячых регуляторов типа П и ПИ, что дает возможность получить результирующие характеристики ПД - и ПИД-регуляторов.

Блок состоит из усилителя, устроенного так же, как и усилителя у описанного выше ПИ-регулятора АУС (рис. 8. 1), и сборки грех мембран. Мембраны 4 и 6 одинаковы, площадь каждой из них больше площади средней мембраны 5. Мембраны находятся в покое, если давления в камерах  $\overline{A}$ , E,  $\overline{K}$  и 3 равны, при этом давление на выходе  $P_{\text{вых}}$  равно давлению на входе  $P_{\text{R}}$  (в камере E). Если

это давление не изменяется, то блок работает как усилитель мощности.

Блок предварения имеет отрицательную в камере  $\mathcal I$  и положительную в камерах 3 и  $\mathcal M$  обратные связи. Когда давление  $p_1$  пе изменяется, действие силы со стороны мембравы  $\mathcal I$  коментурется давлением  $p_{\text{вых}}$  в камере  $\mathcal H$ . В это время сила давления в камере  $\mathcal H$ , направленная вица, уравновенивляется разиностью сил давлений в камерах  $\mathcal I$  и  $\mathcal M$ , и мембраны находятся в нокое,




Рис. 8. 3. Блок предварения АУС.

t= линия питания смятым волухом; 2— выходное давление р $_{\chi}$  от регулитора выи датчина: 3— отеренска,  $\delta$  и 6 — меобраны;  $\tau$ — линия выходного давления р $_{\rm BLK}$  блока;  $R_{\chi}$ — остоинный дросссаь;  $R_{R}$ — дросссаь ностройки времени предварения; A, b, B,  $\Gamma$ ,  $\Pi$ , b, H и 3— какеры.

Допустим, что блок работает и на выходе установилось какое-либо неизменное давление между 0 и 1  $\kappa \Gamma/c$ м². Пусть далее давление  $p_{\pi}$ начало изменяться, например в сторону повышения. В момент начала изменения рд вследствие возрастания давления в камере Е равновесие нарушается и мембраны начинают пвигаться вниз, заслонка прикрывает сопло усилителя и выходное давление повышается. Одновременно повышается давление в камере 3. Но в камере Ж давление повышается до рамх не сразу, а с некоторым запаздыванием в зависимости от степени открытия дросселя Д. Вследствие этого в нервый момент в большей степени действует положительная обратная связь в камере 3, которая ускоряет движение заслонки вниз, что создает скачок выходного давления. Во время дальнейшего изменения радавление в камере Ж не становится равным рамт, поэтому продолжает действовать положительная обратная связь, что и приводит к опережению выходным давлением давления рд (см. рис. 7. 49). При увеличении эффекта предварения величина отклонения  $^{1}/\delta$  и время предварения  $T_{p}$  становятся больme, а при уменьшении— меньше. Зависимость величины выходного давления  $p_{\rm bax}$  от входного для блока предварения выражается (с некоторым упрощением) уравнением

$$p_{\text{BMX}} = p_{\mathbf{x}} + T_R \frac{dp_{\mathbf{x}}}{dt}. \tag{8.1}$$

Как видно, выходное давление равно сумме из входного и пополнительного пириращения давления, пропорционального скорости изменения этого же входного давления.

При синусоидальном изменении  $p_{R}$  давление на выходе из блока предварения также изменяется синусоидально, но опережает по фазе входинае колебания. Время предварения  $T_{R}$  описанного блока можно изменять в пределах от 0,05 до 10 мин регулировкой дросселя  $A_{R}$ . С прикрытием дросселя время предварения  $T_{R}$  увеличивается.

Добавление блока предварения улучшает качество работы Предварения обычно применяют в системах регулирования, включающих объекты с большим запаздыванием.

Важным прибором АУС является блок суммирования. Применяется он тогда, когда требуется ввести коррекцию к одной величине по значению другой. В этом случае два шевматических сигнала (выходные давления датчиков или регуляторов) суммируются и лишь результрующий общий сигнал воздействует на регулирующий орган системы регулирования. Схема блока суммирования приведена па рис. 8. 4.


В отличие от регулятора и блока предварения АУС в блоке суммирования применен усилитель мощности, в котором ваменения давления питакощего воздуха не оказывают влияния на давление выхода. В регуляторе и блоке предварения выходное давление хотя и в вебольшой степени, но все же изменяется при колебаниях давления шитания, которые могут быть, несмотря на наличие редуктора, на линии шитания перед приборами. Но поскольку они не являются измерительными блоками, эти колебания допустимы. Они практически не оказывают влияния на качество работы, поскольку блоки входят в замкнутый контур системы регулирования. Блок же суммирования выполняет арифметические действия, и его результат должен зависеть исключительно от велячии, участвующих в этих действиях, но не от колебаний давления шитания.

Воздух к соплу 4 и в камеру  $\Gamma$  поступает через постоянный дроссель 2, на котором поддерживается постоянный перепад, не зависящий от изменения дваления питания.

Объясивется это наличием в камере Ж пружины. Давление в камере Е поддерживается всегда выше давления в камере Ж на постоянную величину, пропорциональную упругости пружины. Например, при увеличении давления в камере Е мембрана З прогнется вверх, шариковый клапан I уменьшит доступ воздуха и давление в камере E появлятся. При понижении давления питания шариковый клапан приоткроется и давление енова повысится. Как бы ин изменялось давление в камере  $\mathcal{H}$  (от 0,2 до 1 к $\Gamma/c$ м²), перепад давления в камерах  $\mathcal{H}$  и  $\mathcal{E}$ , а следовательно, и на дросселе 2 всегда остается постоянным (около 0,2 к $\Gamma/c$ м²).

Давление за дросселем 2 и выходное давление  $p_{\text{вых}}$  зависят только от павления в камере H, определяемого положением заслонки

5 относительно сопла 4.



I — шариновый клапан;  $\mathcal E$  — постоянный дроссель;  $\mathcal S$ ,  $f_1$ ,  $f_2$ ,  $f_3$  — мембраны;  $\mathcal S$  — соллю;  $\mathcal S$  — заслонка;  $\mathcal S$  — прумина;  $\mathcal T$  — винт настройки;  $\mathcal A$ ,  $\mathcal B$ ,  $\mathcal B$ ,  $\mathcal T$ ,  $\mathcal T$ ,  $\mathcal B$ ,  $\mathcal$ 

Суммируемыми величинами являются давления  $p_1$ ,  $p_2$  и  $p_3$  от трех датчиков, регуляторов или других устройств. Мембраны  $f_1$ ,  $f_2$  и  $f_3$  образуют общую сборку и могут перемещаться вверх или винз только все вместе. Площади мембран  $f_1$  и  $f_3$  равны, каждая из них составляет 0,5  $f_2$ .

из них составляет 0,5 /г.. Для пояснения действия блока составим уравнение равновесия сви сборки мембран и выразим рвых через p1, p2 и p3.

Уравнение равновесия сил

$$p_1 f_1 + p_2 f_2 + p_3 f_3 + C_1 = p_{\text{Bisx}} f_3 + p_3 f_2 + p_2 f_1, \tag{8.2}$$

где  $C_1$  — сила упругости пружвны 6, которую можно изменить натяжением винта 7.

ния. В корпус вторичного прибора, работающего с регулятором АУС, встроены переключения регулирующего клапана с автоматического управления на ручное и задатчик пневматического действия. Задатчик является регулятором давления прямого действия.

### § 3. РЕГУЛЯТОРЫ ПРЯМОГО ЛЕЙСТВИЯ

Использование энергии регулируемой среды для приведения в действие регулирующего органа весьма целесообразно и экономически выгодно, поэтому создаются все более совершенные виды регулято-

ров прямого действия.

В особенности благоприятной областью для применения регуляторов прямого действия является область регулирования давления газа, чему способствует бурное развитие газовой промышленности. В меньшей степени регуляторы прямого действия применяются и для ругулирования давления жидких нефтепродуктов, температуры, уровня и расхода.

В зависимости от вида нагрузки различают следующие регуляторы

давления прямого действия:

1) грузовые;

2) пружинные;

3) с нагрузкой постоянным давлением;

4) с нагрузкой переменным давлением.

В последних для изменения давления нагрузки применяют вспомогательные устройства, называемые пилотными. Этот вид регуля-

могательные устроиства, называемые пилотавань. Ото выд регустеров прямого действия получия название пилотаных.

Простейций И-регулятор с грузовой нагрузкой был описан выше (см. рис. 7. 45). Существует большое число разновидностей этих регулиторов, но область применения всех их ограничена низкими и средними (до 6—10 к//сж/) давлениями из-за недостаточной протпости мембраны, подвергающейся одностороннему давлению. В регу-ляторах прямого действия применяют обычно мембраны из прорезы-ненной ткани, которая не выдерживает высоких односторонних давлений. Однако применение мембраны из новых синтетических материалов (капрона, нейлона и др.) может расширить область их применения в сторону более высоких давлений.

П-регулятор примого действия с пружинной нагрузкой также был описан (см. рис. 7. 38). Число разновидностей этих регуляторов чрез-

вычайно велико.

Редукторы, применяемые для поддержания давления сжатого воздуха, поступающего на питание пневматических регуляторов непрямого действия, являются пружинными регуляторами прямого дейпримого действий, вилиятся пружащивами регулиторама примого делетии (рис. 8.6). Производительность их по воздуху при пормальных условиях составляет около 1,5 м <sup>3</sup>/ч. Редукторы основаны на сравнении свл. действующих на мембрану со стороны выходного давления и нагрузочной пруживы. Разность этих свл. перемещает клапан 2, которым рекулируется приток воздуха на сторону выхода. Редукторы настранай т на заланлое выходное давление изменение натижения нагрухочной пружины 4. Назначение их состоит в поддержании выходного давления постоянным при возможных изменениях входного павления.

ного давления. Редукторы бывают без сброса и со сбросом воздуха. У первых (рис. 8. 6, а) при герметичной системе на выходе и отсутствии расхода выходное давление нелься понизить и сделать меньне выходного давления в данный момент. Как видно из рисунка, при ослаблении натяжения пружины винтом настройки 5 галапа и 2 вакрост проход-




Рис. 8. 6. Редукторы давления воздуха пневматических регуляторов.

а — без оброса воздуха;  $\delta$  — со обросом воздуха; I — пружина; 2 — входной иланан; 3 — мембрана; 4 — нагрузочная пружина;  $\delta$  — визтрабин;  $\delta$  — отверстие; 7 — кланан оброса давления;  $P_{\rm BX}$  — входное и выходное давления.

пое отверстие, но выходное давление от этого не понизится. Однако такие редукторы широко применяют на линии питания регуляторов, в которых всегда имеется расход воздуха.

Для подачи давления в замкнутую систему, например в камеру задания регулятора АУС, редукторы без сброса воздуха непригодны.


В регулиторе со сбросом воздуха (рис. S. 6, 6) имеется дополиттольный клапан 7, который открывается, когда сила, действующая на мембрану снизу со стороны выходного давления, становится больше силы натяжения нагрузочной пружины. Клапан для сброса воздуха срабатывает также и при ослаблении пружины 4, когда требуется поцивить выходное давление. Этот же клапан является предохранительным. Он срабатывает в случае превышения выходного давления над ваданным, что может произойти от неполного закрытия входного клапана. Редуктор со сбросом воздуха пригоден для питания замкнутких систем без расхода воздуха.

В описываемых редукторах выходное давление при увеличении входного несколько возрастает и наоборот. Объясняется это тем,

что с прогибом изменяется эффективная площадь мембраны. На рис. 8. 7 показаны три положения мембраны с опорным диском, диаметр которого составляет 80% от диаметра мембраны (ее незажатой части). Как видио, эффективная площадь мембраны максималыва при полном прогибе вина; в средием положении она меньше, а при

максимальном прогибе вверх минимальна, так эластичная часть работает на растяжение. Вместе с изменением эффективной плошади изменяется сила, с которой мембрана действует на опорный диск, а следовательно, и на пружину. При увеличении входного давления, когда клапан должен прикрыться в большей степени, мембрана прогибается вверх и ее эффективная площадь уменьшается. Следовательно, при одном и том же натяге пружины для равновесия сил должно увеличиться павление в полости пол мембраной, которое является и выходным давлением редуктора.

Анализируя действие мембраны, можно видеть, что даже при неизменяющемся входном давлении, но при изменениях расхода






Рис. 8. 7. Изменение эффективной площади мембраны с опорным диском.

а — мембрана полностью выгнута вверу; б — мембрана в срещем полномении; с — мембрана полностью выгнута вниз;  $F_{\rm p}$  — аффективная площаль мембраны;  $F_{\rm ont}$  д — площаль опорного лиска;  $F_{\rm gn}$  — площаль залегичной части мембраны;  $p_{\rm np}$  — сла прумпиы;  $p_{\rm max}$  — выходиое давление редуктора.

возцуха, когда клапан должен иметь разные степени открытия, выходное давление не остается постоянным. При максимальном расходе, когда клапан должен быть полностью открыт, мембрана прогибается вию, ее аффективная площадь возрастает, а выходное давление уменапается. При уменьшений расхода мембрана прогибается вверх и выходное давление умеличивается. Это явление называется перавномерностью мембранного привода регулятора и собиствению всем мембраним II-регуляторам прямого действия. Эффективную плопадь мембраны определают по формуле

$$F_0 = \frac{1}{3} \frac{\pi}{4} (D^2 + Dd + d^2),$$
 (8.9)

где D — диаметр окружности заделки мембраны; d — диаметр опорного диска.

Для уменьшения неравномерности мембранного привода уменьприят ход клапана от полного открытия до полного закрытия, чтобы рабочий ход мембраны составлял лишь часть возможных ее перемещений и находилая в средней зоне. Степень изменения входного давления (неравномерность) от из-

Степень изменения входного давления (перавномерность) от изменния расхода и входного давления может достигать 4—5% от величины заданного давления.




Рис. 8. 8. Регуляторы давления примого действия с нагрузкой давлением.

а — с неуравновещенным плуниером; 6 — с уравновещенным плуниером; A — нагрузочнан камора; Peb — редунтор;  $P_{\rm BX}$  н  $F_{\rm BMX}$  — входное и выходное давления;  $p_{\rm a}$  — давление;  $p_{\rm a}$  — давление задавия.

Применяемые в промышленности редукторы для снижения давления кислорода, водорода и других сжатых газов, транспортируемых в баллонах, имеют устройство, аналогичное описанным редукторам.

торам. На рис. 8. 8 приведена схема двух промышленных регуляторов прамого действия с нагрузкой давлением. Применяются они в основном для редуцирования давления природного газа. На рис. 8. 8, а показана схема регулятора с неуравновешенным, а на рис. 8. 8, о уравновешенным плунжером. Давление в нагрузочной камере А выляется давлением задавли, так как его величиной определяется выходное давление. Давление в нагрузочную камеру подается через вредуктор илл игольгатый вентиль. При хорошей герметичности камеры А поданное в нее давление может сохраняться постоянным неограниченное время.

В регуляторах на мембрану действуют близкие по величине давледня: одно — постоянное — со стороны нагрузочной камеры, другое — переменное — со стороны выхода из регулятора. Регулятор с неуравновешенным плунжером является пропорциональным (типа П) вследствие наличия пружины, а регулятор с уравновешенным плунжером — интегральным (типа И). Однако последиций имеет




Рис. 8. 9. Регулятор давления газа прямого действия с нагрузкой переменным давлением — пилотный.

I — регулятор; 2 — фильтор; 3 — клапанивая коробка пилота; 4 — мембрантый механиям инлота; 5 — винт настройки; 6 — нагрузочная камера;  $p_{\rm BX}$  и  $p_{\rm BMX}$  — входное и выходное давления.

некоторую неравномерность из-за изменения эффективной площади мембраны при ее прогибах, о чем было сказано выше.

Поскольку в регуляторах с нагрузкой давлением мембрава пе подвержена действию больших нерепадов давления, эти регуляторы выпускают для работы при высоких (до  $64 \ \kappa I' / c. \kappa^2$  и выше) входных давлениях (при давлениях на выходе от 2 до  $20 \ \kappa I' / c. \kappa^2$ ).

Оба вида регуляторов выпускаются размерами от 25 до 300 м.м. На рис. 8. 9 приведена схема регулятора давления газа прямого действия с нагрузкой переменным давлением, или пилотного. В этом регуляторе давление в нагрузочной камере изменлется вместе с изменением выходного давления, но с обратным знаком. Так, например, при увеличении выходного давления давление в нагрузочной камере уменьшается. Это увеличивает перепад на мембране и, следовательно, перестановочную силу, повышая тем самым чувствительность регулятора.

гультора.
Пилот (его называют еще командным или управляющим регулятором) состоит из мембранного чувствительного механизма 4 и кла-панной коробки 3. Регулируемое выходное давление подается в ка-




Рис. 8, 10. Пилотный регулятор с эластичной муфтой. 1 — эластичная муфта; 2 — глухая перегородка; 3 — нагрузочная камера; 4 — пилот; 5 — винт настройки;  $p_{\rm BX}$  и  $p_{\rm SMX}$  — входное и выходное давления.

меру под мембраной. Последняя связана при помощи рычага с клапаном. В клапанную коробку подается на высокого давления, откуда оп поступает в нагрузочную камеру 6 и частично в линно сброса, соединенную с трубопроводом после регулятора (считая по направлению потока). Заданное значение давления устанавливается виптом 5 пнаота. При пормальной работе регулятора давления с двух сторон мембраны близки по величине. При повышении рвых пплот уменлает доступ газа в нагрузочную кажеру и увеличивает сброс. В результате давление в нагрузочной камере уменьшается и плушжер перекрывает проходное отверстие. При уменьшении выходного давления пилот умеличивает давление в нагрузочной камере. Из-за мембраны в пилоте, которая подвержена одностороннему давлению, эти регуляторы поддерживают выходное давление не ном. В клапанную коробку подается газ высокого давления, откуда

выше 15 кГ/см<sup>2</sup> при входном давлении до 64 кГ/см<sup>2</sup>. Выпускаются они размером от 25 до 300 мм.

На рис. 8. 10 приведена схема современного пилотного регулягора, в котором стальные плункаер и седля заменены пулиндрической эластичной муфтой I из бензостойкой резины. Муфта облегчает примиримент в предоставления поступает через прорези по вставке (со стороны входа) под резиновую муфту, откимает ее и проходит через образовавшийся кольценой зазор между муфтой и глухой перегородкой и провези вставки со сто-

роны выхода в трубопровод низкого давления. Эластичная муфта окружена снаружи герметичной кольцевой нагрузочной камерой 3, в которой пилотом 4 поддерживается нагрузочное давление. Действием пилота нагрузочное давление создается таким, при котором выходное давление поддерживается на заданном значении. И в этом регуляторе эластичная муфта, являющаяся мембраной, не подвержена высокому одностороннему давлению. Нагрузочное давление близко по величине к входному давлению. При отклонении регулируемого давления в сторону увеличения нагрузочное дав-




Рис. 8. 11. Регулятор температуры прямого действия с манометрическим датчиком.

регулирующий клапан; 2 — пружина; 3 — сильфон; 4 — капилляр; 5 — термобаллон.

ление также увеличивается и, прижимая муфту, уменьшают сечение приходного кольцевого зазора. При уменьшения накодного давления нагрузочное давление уменьшение и подача газа увеличивается. Задание регулятора изменяется натяжением пружины пилота винтом 5. Выпускаются эти регуляторы размерами (подсоединительных фланиев) от 25 до 300 мм. Они имеют больщую пропускиую способность и надежны в работе.

Поскольку пилотные устройства являются по существу П-регулогорами с пружинной нагрузкой, то в целом пилотные регуляторы также пропорциональные.

Регуляторы температуры прямого действия в нефтеперерабатамощей промапленности не получили большого распространения из-за их недостаточно высокой точности и ограниченных пределов измерения. В существующих регуляторах используются датчики, основанные на расширении тел. Чувствительные элементы датчиков могут развивать достаточно большую знергию.

<sup>23</sup> Заказ 1042.

На рис. 8. 11 приведена схема П-регулятора температуры с мано-метрическим датчиком. Применяют жидкостные и паро-жидкостные термосистемы. Термобаляюн устанавливают в аппарат или трубопровод, температуру среды в котором нужно регулировать. Регулирующий клапан, как это видно из рисунка, открывается и закрывается при изменениях давления в термосистеме, которое

зависит от температуры термобаллона. В регуляторах уровня прямого действия используется подъемная сила поплавка (рис. 8. 12).

Рис. 8. 12. Регулятор уровня прямого дей-

Рис. 8. 13. Регулятор расхода прямого лействия.

диафрагма; 2 — мембрана; 3 —
 винт настройки залания.

Связь между регулирующим клапаном и поплавком рычаживая. Регуляторы расхода прямого действия в промышленных условиях применялого редко. Основань они на поддержании постоянного перепада давления на диафрагме или другом виде дроссельного устройства (рис. 8. 13). Задание регулиторамого изменяться регулировкой пружины винтом 3, которой определяется положение регулировкой пјужаны вином э, котором определател подолжение регули-рукощего клапава. Поскольку перепад на длафратме // остаетск по-стоинным (при веваменном давлении на входе), то, следовательно, будет постоинным и расход жиздкости или газа. Такие регулиторы используются для поддержавия постоянства расхода через аппараты, сопротивление потоку которых не остается постоянным.

### § 4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ

Основным и наиболее распространенным исполнительным механизмом регуляторов пневматического действия является регулирующий клапан с мембранным приводом, менее распространенным клапан с поршневым приводом.

Действие регулирующего клапана состоит в перемещении плунжера, перекрывающего проходное сечение в соответствии с изменениями команлного давления воздуха над мембраной привода клапана (рис. 8. 14). При увеличении давления воздуха над мембраной

шток вместе с плунжером движется вниз и кланан перекрывается. При уменьшении давления воздуха силой пружины илунжер приподнимается и клапан открывается. Существует очень большое число разновилностей регулирующих клапанов. Различают их по присоединительным размерам, производительности, условному давлению, на которое рассчитан корпус, по виду плунжера, по материалу корпуса в зависимости от коррозийности регулируемой среды, по рабочей температуре и некоторым другим признакам.

В промышленных условиях применяют клапаны размером от  $D_{\rm v} = 6$  мм до  $D_v = 300$  мм. Лишь в редких случаях можно встретить клапаны меньших и больших размеров. Наиболее распространенным по условному давлению являются клапаны, рассчитанные на p<sub>v</sub> = 16, 25. 40 и 160 кГ/см2. Клапаны на более высокие давления являются уже специальными.

По виду запорного устройства пары различают илунжер — седла клапаны односедельные и двухседельные.

Для односедельных запорных устройств клапанов (см. рис. 8. 8 и 8. 11) характерна неуравновешенность плунжера. В них на плунжер пействует сила павления среды, направленная противоположно по отношению к силе мембранного привода. При высоких давлениях сила среды может быть настолько больРис. 8. 14. Регулирующий клапан с пневматическим

мембранным приводом.

шой, что давления воздуха в 1  $\kappa \Gamma/c$ м² над мембраной будет недостаточно для перемещения плунжера. Поэтому односедельные неуравновещенные плунжеры применяют лишь в клапанах малого размера или при низких давлениях среды.

Двухседельные запорные устройства клапанов (рис. 8. 14) имеют почти уравновешенный плунжер. Как это видно из рисунка, в них давление потока передается верхней и нижней частям плунжера в противоположном направлении. Но из-за конструктивных условий полное уравновешивание сил не достигается, так как сборка требует, чтобы нижняя часть плунжера могла быть пропущена через верхнее седло. Существуют, однако, и односедельные клапаны с уравновешенным плунжером, конструкция которого такая же, как у плунжера, описапного выше регулятора прямого действия (см. рис. 8. 8, 6).

По конструкции плунжера клапаны бывают игольчатые (форма илунжера напоминает острие иглы), тарельчатые (плунжер плоский,




рис. 8. 12), с треугольными проходами (рис. 8. 14), со стержневым плунжером (рис. 8. 15). В зависимости от действия плунжера клапавы различают пормально открытые и номально закрытые с

Изображенные на рис. 8. 14 и 8. 15 клапаны нормально открытые. В них при отсутствии давления воздуха над мембраной привода плум-




Рис. 8. 15. Двухседельный клапан со стержневым плунжером.

1 — плунжер стержневой; 2 — корпус; 3 — лубрикатор; 4 — сальнык штома.

Рис. 8. 16. Регулирующий кланан тина ВО с треугольными проходами.

жер приподнят, т. е. клапан открыт. Такие клапаны называют еще типа B3 от слов «воздух закрывает».

На рис. 8. 16 показана конструкция нормально закрытого клапана, который открывается при увеличении давления воздуха над мембраной и поэтому называется еще типа ВО от слов «воздух открываеть.

Большое значение имеет форма плунжера, от которой зависит расходная характеристика клапана, т. е. зависимость между ходом плунжера и количеством жидкости, пара или газа, протекающих через клапан в единицу времени.

Расход жидкости, протекающей через клапан, можно выразить уравнением расхода для диафрагмы [см. гл. 4, уравнение (4. 12)]:

$$Q = \alpha F \sqrt{\frac{2g \Delta p}{\gamma}} \, m^3/ce\kappa,$$

поскольку клапан также можно рассматривать как дроссельное устройство, установленное в трубопроводе. Разница состоит в том, что проходное сечение клапана F не остается постоянным, а изменяется вместе с перемещением илунжера.

Этому уравнению можно придать вид:

$$Q = C \sqrt{\frac{p_1 - p_2}{\gamma}}, \qquad (8.10)$$

где Q — расход жидкости в  $M^3/4$ ;

 $p_1$  — абсолютное давление перед клапаном в  $\kappa \Gamma / c M^2$ ;  $p_3$  — абсолютное давление после клапана в  $\kappa \Gamma / c M^2$ ;

у — удельный вес жидкости в кГ/м³;
 С — коэффициент производительности, причем

$$C = k \alpha F \sqrt{2g}$$
,

к — коэффициент, учитывающий изменение размерности.
 Из формулы (8, 10) следует, что коэффициент производительно-

сти С по величине равен расходу жилкости удельного веса 1 Г/см3 (волы) при разности павлений по и после клапана 1 кГ/см<sup>2</sup>.

Величина С характерна для каждого регулирующего клапана и зависит от его размера и конструкции плунжера; она может поэтому служить для сравнения и оценки производительности различных клапанов.

Для каждого вида клапана коэффициент С определяют опытным путем при полном открытии клапана; его значения приводятся в соответствующих справочных таблицах и в паспортах клапанов. Это обстоятельство пает возможность легко выбрать требуемый размер клапана по вычисленному теоретически значению С для заданной максимальной производительности.

Коэффициент производительности С определяют по одной из следующих формул:

для жидкостей

$$C = \frac{Q}{\sqrt{\frac{p_1 - p_2}{\gamma}}}; {(8.11)}$$

для насыщенного и перегретого водяного пара при  $p_2 > 0.5 p_1$ 

$$C = \frac{W}{31,6 \text{ e V}(p_1 - p_2)\gamma_1}, \tag{8.12}$$

при 
$$p_2 < 0.5 p_1$$

$$C = \frac{W}{17.3 \sqrt{p_1 \gamma_1}}; (8.13)$$

для газов при  $p_2 > 0.5 p_1$ 

$$C = \frac{Q}{514 \epsilon \sqrt{\frac{(p_1 - p_2)p_1}{p_1 - (272) - 1}}},$$
 (8.14)

при  $p_2 \le 0.5 p_1$ 

$$C = \frac{Q}{280 \, p_1 \, \sqrt{\frac{1}{\gamma_{\rm H} (273 + t)}}} \,, \tag{8.15}$$

где  $p_1$  — абсолютное давление до клапана в  $\kappa \Gamma / c m^2$ ;

 $p_2$  — абсолютное давление после клапанов  $\kappa \Gamma/c m^2$ ; Q — расход жидкости в  $m^3/4$  или расход газа в  $m^3/4$  (при 0°C и 760 мм рт. ст.);

W — расход пара в  $\kappa \Gamma / \eta$ ;

у — удельный вес жидкости в кГ/м<sup>3</sup>;

у<sub>1</sub> — удельный вес пара в рабочих условиях в кГ/м³;

 $\gamma_{\rm H}$  — удельный вес газа при 0°C и 760 мм рт. ст. в  $\kappa \Gamma/{\rm M}^3$ ; поправочный коэффициент на расширение струи газа или пара.

При 
$$\frac{p_1 - p_2}{p_1} \le 0.08$$

$$= 1$$

при  $\frac{p_1-p_2}{p_1} > 0.08$ 

$$\varepsilon = 1 - 0.46 \frac{p_1 - p_2}{p_1}$$
. (8. 16)

Значения коэффициентов С для выпускаемых отечественной промышленностью регулирующих клапанов приведены в приложении 9.

Расходная характеристика клапана при постоянном перепаде называется идеальной, а при переменном — рабочей. Регулирующие клапаны выпускаются с различными расходными характеристиками.

Клапаны с тарельчатым плунжером имеют характеристику, приведенную на рис. 8. 17 (кривая I). Как видно из рисунка при ходе плунжера на 40% от полного хода расход быстро увеличивается, почти до 90% от максимальной производительности.

Клапаны с плунжером и треугольными проходами имеют тоже нелинейную параболическую характеристику (кривая 3).

Выпускаются клапаны еще с линейной (кривая 2) и логарифмической (кривая 4) характеристиками, что достигается соответствующими формами плуникеров. Логарифмическая характеристика блияка к параболической.

При работе идеальная расходная характеристика не сохраилется, так как перепад на клапане обычно не остается постоянным. С увеличением степени открытия перепад, как правило, уменьшается. На рис. 8. 18 показан графин рабочих характеристик клапана, имеющего динейную деальную характеристику при некотором перепаде И, принятом за единицу. Как видио, при уменьшении перепада характеристика искажается посе больше и больше.





Рис. 8. 17. Расходные характери- Рис. 8, 18. Рабочие характеристики стики регулирующих клапанов.

Члобы избежать сильного искажения расходных характеристик, следует выбрать клапан такой, у которого даже при максимальном открытии (расходе) перепад в реальных условиях оставался бы по возможности ближе к его значению при минимальном открытии, это достигается уменьшением сопротивления трубопропода до и после клапана. Этим объясиляется и то, что условный диаметр регулирующего клапана обычно принимается в 1,5—2 раза меньше диаметра подподлящего трубопровода.

Выбор клапана с той или иной расходной характеристикой зависит главным образом от свойств объекта регулирования. Так, например, регулитор, работающий в системе с объектом, имеющим большое время разгона (большую емкость), может быть настроен на малые пределы пропорциональности, и в этом случае можно применять клапаны любой характеристики, в том числе и тарельчатые.

Миогие системы регулирования требуют для поддержания параметра па заданном значении при колебаниях нагрузки объекта равномерного изменения расхода через клапан. Это относится к системам регулирования температуры, расхода и некоторых других параметров, когда недопустимы значительные отклонения от заданного значения. В этих случаях необходимо применять клапаны с параболической или с логарифмической характеристикой.

Важной, но еще недостаточно изученной характеристикой регулирующих клапанов является их регулирующая способность, онниваемая величной И. См. тл. 7, стр. 292). Для клапанов с тарельчатым илучжером эта величина больше, чем для других тяпов. В связя с этим в целях уменьшения остаточного отклонения регулируемой величины, для регулирования давления газа и других сред в объектах с большой емкостью и самовыравниванием при помощи П-регуляторов, часто применяют клапаны тарельчатого типа.

Как правило, все регулирующие клапаны не вилиотся запорными органами, т. е. такими, которые при полном закрытии герметично прикрывают проходное сечение. Обычно клапаны в закрытом полюжении пропускают примерно до 5% количества потока от максимальной производительности. Поэтому для полного отключения клапана устанавливают запорные вентили, задвижки или краны до после него. Кроме того, предусматривают обводную линию (байлас) около клапана для возможности ручного регулирования при отключении его в случае невсправности.

#### § 5. ПОЗИЦИОННЫЕ РЕЛЕ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ

Для того чтобы силы трения в подвижной системе клапана не оказывали вредного влияния на его действие, иногда применяют так называемые позиционные реле, представляющие собой пневматические регулирующие устройства пропорционального типа с обратной связью. Назначение позиционных реле регулировать подачу сжатого воздуха в мембранный привод и перемещать клапан в зависимости от выходного давления командного регулятора. Схемы двух видов позиционных реле приведены на рис. 8. 19. Обе схемы действуют одинаково. При установившемся давлении в линии от командного регулятора на выходе из реле устанавливается равное давление, которое передается мембранному приводу клапана. При увеличении давления от регулятора увеличивается подача воздуха на мембранный привол. Если перемещению штока и мембраны клапана булут препятствовать силы трения, то обратная связь не действует и над мембраной быстро возрастает давление. Когда это давление достигает значения, при котором силы трения будут преодолены, то шток и мембрана движутся вниз, начинает действовать обратная связь и управляющий клапан реле прекратит повышать давление, поступающее на мембраны привода. Аналогично действуют реле и при понижении давления воздуха после регулятора. Питаются реде сжатым воздухом при давлении 1,5-2 кГ/см<sup>2</sup>, т. е. несколько большем, чем обычные регуляторы, что позволяет мембране привода развить силу, достаточную для преодоления сил трения в подвижной системе клапана.

Повиционные реле применяют в тех случаях, когда при эксплуатации клапана силы трения могут значительно возрасти, например, от действия среды на смажку и сальниковую набывку, которые могут высохнуть, при отложениях твердых частиц на штоки и плунжеры и.т. п. Таким явлениям подвержены в большей степени клапаны больших ражиров ( $D_v$  свише 150 мм).




Рис. 8, 19. Схемы позиционных реле.

a — рычажное;  $\delta$  — мембранное; l — линии питании воздухом давлением 1,5-2 к $l'/\epsilon s^2$ ; 2 — линии воздуха от регулятора;  $\delta$  — виток клапана;  $\delta$  — рычаг обратной связи;  $\delta$  — месткая переманиа;  $\delta$  — прумены побратной связи;  $\delta$  — отверствия раж оброса воздуха в атмосферу;  $\theta$  — сильфоны;  $l\theta$  — линии воздуха к мембранному приводу; ll — управляющий клапан; ll — мембранием

Применение позиционных реле приобретает большое значение огда, когда наряду с возросшими силами трения выходное давление регулитора изменяется на очень малую величину, недостаточную для преодоления сопротивления клапана, например, при работе регулятора с большой неравномерностью.

Никаких принципиальных изменений в характеристики клапана грузлятора позащионное реле не вносит. Опо липы несколько увеличивает скорость срабатывания клапана аа счет исключения объема надмембранной полости из системы командного воздуха регулятора.

#### § 6. ПИТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ И ДАТЧИКОВ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ И ГАЗОМ

На нефтеперерабатывающих заводах с большим числом ппевматических регулиторов и датчиков, установленных в развых местах, микотогя специальные дентральные компрессориве установки. Они состоят из одного или двух воздушных компрессоров. Установки должим обеспечивать коуглосточную полачу скатого воздуха




Рис. 8.20. Фильтр для очистки сжатого воздуха. 1 — фетровые прокладки; 2 вентиль для продувки.

при давлении 3—5 кГ/ск<sup>2</sup>. Скатый воздух подвергается осущке в осущительных аппаратах. Эти аппараты заполинотся адсорбентом (силинателем или описью апломиния), поглощающим влагу. После насыщения адсорбента влагой его подвергают регенерации путем продувки горячим воздухом.

При небольшом числе регуляторов аногда применяют небольшие воздушные компрессоры, устанавливаемые поблизоэти от регуляторов.

На газораспределительных станциях магистральных газопроводов регузяторы шталогся не сжатым воздухом, а газом из газопровода. Природный газ состоит в основном на метана, который не имеет коррозийных свойств и вполне заменяет скатый воздух. Его недостаток — вэрывоопасность и вредность для обслуживающего персонал. Там, где примента, принимают соответствующие меры пледосторожности.

Расход воздуха или газа на один регулятор или один датчик составляет примерно 0,5 ж³/ч (при давлении 760 жм рт. ст. и температуре 0° Cl.

Несмотря на подготовку воздуха или газа, перед каждым регулитором, дачи-ком или другим пневматическим устройством устанавливают небольшой фильтр (8. 20) и редуктор. Описание редуктора было попыелено выше.

#### § 7. ПРОВЕРКА НЕРАВНОМЕРНОСТИ И ВРЕМЕНИ ИЗОДРОМА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ

#### ПИ-регулятор типа 04

Схема проверки приведена на рис. 8. 21. Прибор включают в работу и провернот регуларовку его шевматической части по инструкции. Устанавливают диаграмму с равномерными давлениями 0—100%. Механиям вращения диаграммы останавливают. При испытаниях диаграмма не должна вращаться. Перо чернилами не заполниям.

#### Проверка неравномерности

Контрольный указатель устанавливают на делении 50 по диаграмме. Увеличивая давление пресса, подводят стрелку с пером к контрольному указателю и, пользуясь действием изодрома, устанавливают выходное давление равным 0,5 кГ/см2. Выключают действие изодрома, установив шкалу его настройки на 10.

Устанавливают шкалу настройки неравномерности на деление 20. Постепенно (можно с перерывами), увеличивая давление пресса, отводят стрелку с пером от контрольного указателя, записывая из-

менение выходного давления через каждые 2% хода стрелки. То же ре. ... кг/см2

проделывают при снижении дав- Д ления пресса. После этого опять да совмещают стрелку с контрольным дя vказателем и подрегулировывают да




Рис. 8. 21. Схема испытания регулятора типа 04.

Рис. 8. 22. График для определения неравномерности регулятора.

выхоле

павление

t— пресс или поверки манометров; t— маномето обращновый со инклют 0—10 кT(ке $t^2$ ,  $t^2$  обачом объемом t 4. t— обращновый манометр со инклют 0—10 кT(кеt) с — регультор двиления t10 t40 кt7 с — регультор двиления повитор t8 — линии интелни воздухом двилением t5—2 кt7/смt8

повторяют описанные выше операции. То же проделывают при настройках неравномерности на 60, 80, 100 и 150%, причем записывают значения выходного давления уже не через каждые 2%.

а через 5 и 10%.

 $0.5 \kappa \Gamma/c M^2$ . Устанавливают шкалу настройки неравномерности на деление 40 и

По полученным данным строят график зависимости выходного давления рвых от приращения перемещения стрелки с пером (рис. 8. 22). Неравномерность определяют по графику как интервал  $T_{mk}$ % на оси абсцисс, в пределах которого выходное давление изменяется от 0 до 1 кГ/см2. При настройке на 150% (свыше 100%) неравномерность  $\delta$  определяют из отношения, которое справедливо и для всех других настроек:

$$\delta = \frac{\Delta T_{\text{IIIR}}}{\Delta p_{\text{BMX}}} \%,$$

где  $\Delta T_{\text{min}}$  — отклонение стрелки с пером в процентах от всей шкалы;

 $\Delta p_{\mathtt{Bbx}}$  — приращение (или уменьшение) выходного давления в  $\kappa \Gamma / c \mathcal{M}^2$ .

#### Проверка времени изодрома

Устанавливают шкалу настройки времени изодрома на деление 4, шкалу настройки неравномерности на деление 100%. Изменяя давление в прессе, подводят стрелку с пером к контрольному указателю, установленному на середине шкалы диаграммы (деление 50%). Устанавливают стрелку с пером на контрольную точку, при которой выходное давление не должно изменяться, причем оно полжно быть в пределах 0,4-0,6 кГ/см<sup>2</sup>. Контрольная точка может не совпадать с положением контрольного указателя примерно на 2-3 мм. Если это расхождение больше, то следует отрегулировать контрольную точку по инструкции, загем выждать 2—3 мин и убедиться, что вы-ходное давление не изменяется. После этого быстро изменяют давление в прессе настолько, чтобы выходное давление повысилось или понизилось на 0,1 кГ/см2. В момент прекращения быстрого изменения выходного давления на 0,1 кГ/см2 включают секундомер и измеряют время, в течение которого выходное давление повысится или понизится еще на 0.1 кГ/см2. Это и будет время изодрома. Анадогично определяют время изодрома при других настройках.

Шикала настройки времени изодрома регулиторов типа 04 имеет деления от 1 до 10. Делению 1 соответствует минимальное время около 6—8 сег; делениям 2, 4, 8 и 10— соответственно около 20 сег, 1 мин, 2 мин, 5 мин и более 20 мин. Считают, что на делении 10 время изодрома бесконечно велико, т. с. действие изодрома

прекращается.

При проверке времени изодрома для получения быстрого изменения выходного давления на  $0.1~\kappa I^{\prime}/c.u^{2}$  можно, не изменяя положения стреми с пером, быстро перемещать вручную контрольный указатель.

Время изодрома можно определить еще, не прибегая к предварительному быстрому изменению выходного дваления точно на 0.1 к $\Gamma/c.s.^2$ . Такое изменение должно быть, но опо может отличаться от 0.1 к $\Gamma/c.s.^2$ . Тогда время изодрома  $T_i$  определяют по формузе


$$T_i = \frac{\Delta p_{\text{HP}}}{\Delta p_{\text{BNX}}} t, \qquad (8.17)$$

где  $\Delta p_{\rm Bp}$  — предварительное быстрое изменение выходного давления;  $\Delta p_{\rm Bhx}$  — изменение выходного давления за время t.

Измерение времени t должно прекращаться при достижении выходным давлением 0,1 и 1,0 к $\Gamma/c$ м².

#### ПИ-регулятор АУС

Схема проверки приведена на рис. 8. 23. Регулятор включают и проверяют его действие по инструкции.



Рис, 8, 23. Схема испытания регулятора АУС. I — линия питания возлухом давлением 1,5-2 кг/см $^2$ ; z — филитр возлуха; 3 — возлутор; 4 — образновый манометр со писалой 0-1,5 кг/см $^2$ ;  $\delta$  — регулирующий блок АУС типа 4 ЧрБ-32 $\lambda$ ;  $\delta$  — бачок объемом 1  $\lambda$ .

#### Проверка неравномерности

Устанавливают шкалу настройки неравномерности на деление 50% и шкалу времени нозодрома на 2 мил. Подамот в камеру задания давление воздуха 0.6 кI'(см². Увеличивают давление во камере датчика примери до 0.6 кI'(см². Когда выходное давление не будет изменяться и будет около 0.6 кI'(см². Когда выходное давление котольно и выстройки на 100 мил. установив шкалу его настройки на 100 мил. 100 мил.

Далее необходимо определить зависимость выходиого давления от изменения давления в камера датчика при разных настройках перавноморности. По иолученным данным строят график, аналогичный приведенному на рис. 8. 12. В этом графике вместо  $T_{\rm min}$  % по оси абсцисс откладывают давление в камере датчика ( $p_a$ ), причем за 0% принимают давление в камере датчика ( $p_a$ ), причем за 0% принимают давление 0  $\kappa \Gamma/c\kappa^a$  и за 100% давление 1  $\kappa \Gamma/c\kappa^a$ . Неравноморность определяют по графику или по формуле

$$\delta = \frac{\Delta p_{\pi}}{\Delta p_{\text{max}}} 100\%,$$

где  $\Delta p_{\rm H}$  — изменения давления в камере датчика в  $\kappa \Gamma/c {\it m}^2;$   $\Delta p_{\rm sax}$  — изменения выходного давления в  $\kappa \Gamma/c {\it m}^2.$ 

#### Проверка времени изодрома

Устанавливают шкалу настройки взодрома на 3 сск и шкалу неравномерности на 100%. Подают в камеру задания давление 0,6 к $\Gamma$ /см². Увеличивают давление в камере датчика до значения 0,6 к $\Gamma$ /см² или бливкое к нему, но такое, при котором выходное давление не изменяется. При этом выходное давление надо отретулировать, пользувсь действием изодрома, так, чтобы оно было в предслах 0,55  $\kappa$ /см². Затем быстро превышают давление в камере датчика на 0,1  $\kappa$ /г/см² и в этот момент включают секупдомер. Измериют времи, в течение которого выходное давление повысится еще на 0,1  $\kappa$ /г/см² это и будет временем изодрома.

Аналогично проверяют время изодрома и при других настройках Определяют разницу между измеренными зпачениями и пастройкой.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Андерс В. Р., Пантаев Н. Ф. Автоматическое регулирование процессов переработки нефти. Гостоитехнядат, 1954.
   Пантаев Н. Ф., Дванов В. Г. Автоматическое регулирование
- приогры инсемватаческой агрегатион улифицирования спесемы. Гостоитехнадат, 1960. 4. С л а д к о в С. П. Контрольно-измерительные приборы и автоматика в горолском газовом хозяйстве. Изд. Министерства коммунального хозяйства.
- в городском газовом хозянстве. Изд. Министерства коммунального хозянства РСФСР, 1960. 5. II р у с е н к о В. С. Элементы пневмоавтоматики для регулировання
- тепловых процессов. Госоверговодат, 1961. 6. Заринский О. Н. Регуляторы прямого действия. ЦИНТИМАШ, 1961.
- 7. Аранович В. В., Слободкии М. С. Арматура регулирующая и запорная. Маштяз. 1953.

#### $\Gamma JIABA 9$

## выбор, применение и обслуживание средств контроля и автоматизации

#### выбор и применение приборов

При выборе приборов контроля параметров руководствуются следующими основными положениями.

 Приборы должны обеспечить необходимую точность измерения, быть достаточно быстро действующими и надежными в работе.

2. Показывающие приборы должны иметь наглядную пкалу и указатель. Самопишущие должны регистрировать показания в виде четкой хорошо различимой кривой.

 Местные приборы должны быть легко доступными для наблюдения за их показаниями.

 Погрешность датчиков с телепередачей не должна выходить за допустимые пределы при изменениях внешних условий: окружающей температуры, барометрического давления, наличия вибрации и т. п.

5. Защитные трубки ртутных термометров, термопар, термометров сопротивления и термобаллонов должны быть достаточно прочными, рассчитанными на данные рабочие условия. Диафрагмы расходомеров должны иметь камеры и фланцы, рассчитанные на работу при требуемых давлении и температуре, и их установка должна отвечать тоебованиям соответствующих повыми и нормалей.

При выборе приборов и средств автоматизации, кроме перечисленных выше положений, должны учитываться еще свойства объектов регулирования и регуляторов, чтобы системы регулирования были устойчивыми и процесс регулирования протеквах качественно, без больших отплонений регулируемой величины от заданного замачения.

При выборе приборов контроля и автоматизации необходимо так-

же принимать во внимание их стоимость.

Многочисленные процессы переработки нефти и ее продуктов характерны повышенной пожаро- и вэрывоопасностью, вызванной углеводородным составом нефти. Все помещения технологических

He He He

P - S - S

Піраметр   Мапометры и вакуры   Датчика — пружищия в мапометры и вакуры   Датчика — пружищия в мапометры и вакуры — и патализацической протраний в манулочетры   Мапометры и патализацической протраний в манулочетры   Мапометры и патализация в манулочетры   Мапометры и патализация в манулочетры   Мапометры   Мапометры   Мапометры   Мапометрические в манулометры   Мапометрические   Мапом	Пе	речень приборов, применяем [	Перечень приборов, применяемых во взрывоопасных цехах нефтезаводов и газовых производств	одов и газовых производств
Минометры и выугум.  — пределяющий предествите проричими и податоровать и податоровать и податоровать и предествите с поричими предорательные мужностий предорательные пре	Параметр	. Мествые	Дистанционные и с телепередачей	Регулирующие
Реутно-технические Мапометрические гермометры с термометры дея дея прометры (от папажа и папажа праводения по папажа праводения по папажа праводения по папажа при и инрометры полно борым самопшиущим и полна по папажа папажа по папажа п	Давлевио	Манометра и вакуум- метра с трубцагой пру- дельфоршие маномет- раз и вакумаетра и провершивального за пометра какуметра и пометра и пометра и пометра и вакуметра	Дечики — пружениме маповетры с пепактический пока- авині, раболажцие с порячими и пока- завижними — пока- дужения приборам с пока- дужений при при пока- пий (ограничения) при пока- пий при	Манометры пружанна самопп менерации повызавания петамоги ческим регулирующим усройством в регулирующим усройством преженного поветия, в регулирующем преженного прежения, в регулирующим усройством прежения примого действия,
	Темпера-	Рутио-технические продостивный продержения продостивный предержения продести продести и называется и научения (для ператогия и научения (для ператогия и научения) по научения (для ператогия и научения)	Мапометрические гермометры Мапометрические гермометры Манометрические гермометра с пид работа самопильным при- пид работа самопильным при- праводения самопильным при- примененененененененененененененененененен	Мапометричествя геркометрия поимытическим регулирующи устройством, потемытическим поимытическим поста с пивоматическим регулитору и руути руути устройством, потемытическим регулиторы и руути с поимытическим регулиторы прякого действия, де ветулиторы прякого действия, детулиторы предусменных детулиторы пре

Продолжение

Параметр	Местные	в Дистанционные и с телепередачей	Регулирующие
		Электронные почещкометры и мость о перактической перадочей потавляний перагуры; потавляний температуры по температуры, работ тампературы по температуры по	
Количество и расход	Объевшае и скорост- пые счетики. Рогамет- ры со стекляной труб- кой.	реасодомеры с гроссельными устройными устраицический пира предуственным	Packogosepa c Apoceannasm professant puddepennasansan professant professantan c per- angyanna yerjodensan pan c per- peteranya n jayran fonsu AVC, yoga
Уровень	Уровнемершае стекла. Поддавковые показа- вающие устройства.	Уровнемеры с продужест спол жидость, Везаничен полтависамы устройства мутренного и висшено- телем полтавить поставить полтавить полтавить с должения с мощения с телем дережения полтавить полтавить полтавить полтависам	Различиве поплавковью устрой- тель вирущение и висшего моита- жа с пневыдатической передичей дажатий.  Диференцальные мапометры полликовые с плевыдатическия ре- транция устройствой

установок, в которых находится аппаратура, насосы, компрессоры для скатия газов, трубопроводы с арматурой и т. п., опасны в отношения возникновения пожара и варыва. В них возможно образование взрывоопасной концентрации горгочи газов в воздухе. При неогорожном обращения или от неисправности электрических устройств от возникновения искры в этих помещениях легко может всикитуть пожар и произойти взрыв с тяжельми последствиями. На нефтезаводах очень строго должны выполняться все необходимые противопожованием форопратия.

Требования пожаро- и взрывобезопасности предъявляются ко рему электроборудованию, а также и к измерительным и регулирующим приборам и их вспомогательным устройствам. Поэтому наряду с приведенными выше основными положениями при выборе приборов контроля и вархоматизации принимают во винмание условия

их пожаро- и взрывобезопасности.

Все это привело к тому, что на нефтеперерабатывающих заводах примениемые приборы контроля и автоматизации отличаются от тех которые используются, например, на тепловых электростанциях и многих химических производствах, хотя контролируемые и регумируемые параметры могут быть совершение одинаковыми. Однако исключить приборы электрического действия невозможно, и они применяются на нефтезаводах. Но их или устанавливают в отгороженных взрывобезопасных помещениях, или же выполняют взрывобезопасными. В последнем случае электрические приборы могут быть смоитировани в любом помещениих.

На современном этапе развития промышленности на нефтезаводах стремятся применять приборы пневматического действия, не требующие электропитания. Это относится в основном к приборам с телепередачей показаний и к автоматическим регуляторам.

В таблице приведен перечень применяемых в настоящее время групп приборов контроля и автоматизации основных параметров взрывоопасных цехов, нефтепроводов и газовых производств.

Приборы контроля состава и качества пефтепродуктов пе вклюены в таблицу, так как они еще мало распространены и выбираются в каждом отдельном случае в зависимости от местных условні. В таблицу не вошли также приборы контроля и автомативации вспомогательных не пожворо и взривоспасных цехов вефтезанодов, например парокотельных, электростанций, цехов водоснабжения и др. В таких цехах широко применяют приборы с электрической передачей показаний, регуляторы электрического действия и т. п. в обычном выполнени.

#### 8 2. СХЕМА КОНТРОЛЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ

При проектировании какой-либо установки составляется ее схема выляется исходным документом, отражающим все принятые точки контроля различных параметров, приборы, которыми измеряются эти параметры, автоматические регуляторы, схемы включения регуляторов и связь их с технологической аппаратурой. Показана также принятая сигнализация об отклонении параметров от допустимых значений и т. д.

Характер всего оборудования средств контроля и автоматизации зависит от выбранной схемы. Схема определяет также и стоимость

приобретения и монтажа оборудования.

Схема контроля и автоматизации должна содержать лишь необходимые приборы. Нельзя допускать применение приборов, которые при эксплуатации окажутся ненужными и не будут действовать. Особое внимание должно быть уделено правильному выбору схем автоматического регулирования, от действия которых во многом зависит ход технологического процесса. Схемы должны отражать опыт эксплуатации технологических процессов.

На рис. 9. 1 показана в упрощенном виде схема контроля и автоматизации блока ректификационной колонны установки вторичной перегонки крекинг-бензина\*. Все условные обозначения приборов и вспомогательных устройств, применяемых в схеме, выполняются по ГОСТ 3925-59,

На рис. 9. 1 представлен наиболее распространенный вариант схемы с выносом всех приборов на нижнее поле чертежа и указанием их места расположения (по месту нахождения точки измерения, на щитах в отдельных шкафах, на центральном щите). Иногда схемы выполняют и без указания места расположения приборов. В последнем случае весь комплект приборов изображают вблизи точек контроля технологической аппаратуры (см. рис. 9. 2—9. 5). По месту устанавливают показывающие манометры, термометры,

счетчики количества и иногда датчики с телепередачей показаний и даже отдельные приборы и регуляторы внутри закрытых помещений (например, датчики давления и расхода, расходомеры и т. п. в помещениях насосных и др.). На щитах в отдельных шкафах располагают обычно датчики, которые по условиям их работы целесообразно устанавливать ближе к точкам контроля технологических аппаратов, находящихся вне закрытых помещений. Шкафы изготовляют из листовой стали с термоизоляцией и их обогревают в зимнее время водяным паром, пропускаемым через змеевик. В зависимости от расположения аппаратуры шкафы могут содержать щиты на один, два или несколько датчиков.

В последнее время на крупных установках вблизи технологических аппаратов (например, около ректификационной колонны) строят небольшие кирпичные помещения с отоплением, в которых располагают щиты с датчиками и приборами контроля качества.

На схеме контроля и автоматизации показывают функциональные связи между отдельными приборами и устройствами каждого

<sup>\*</sup> По материалам разработок схем комплексной автоматизации СКБ АНН.




Рис. 9. 1. Схема контроля и автоматизации блока ректификационной колонны установки вторичной перегонки крекинг-бензина.

 $R^{*}I$ — регификационная колонна,  $R^{*}I$ — ствариям передиам.  $R^{*}I$ — денежноственнях  $R^{*}I$ —  $R^{$ 

Линии потонов; I— газ с установки; II— съдне в пев; III— фракции TC с установки; IV — ореживи франции в хосильник; V— повисий продукт в пев; VI— съднени в пев; VI— повисий продукт в печ; VIII— бещани с установки; IX— съдне на установку; X— Бумаениме обозначения на приборах; P— даваснике; I— температура; I— I0— амалиций; I1— изограммений; I2— посраммений; I3— настический (пропорциональный); I3— о лацаниций; I4— I

9818 4 19 98244.

комплекта. Каждый прибор и устройство имеют свой номер позиции. Комплект приборов, выполняющих одну задачу, обозначается одним номером с дополнительными буквенными обозначениями. Приборы нумеруют последовательно по группам. Например, номера с 1 по 20 имеют почазывающие манометры, с 21 по 35 приборы уровня, с 36 по 45 регуляторы давления и т. д. Это позволяет более удобно перечислять приборы в отдельной спецификации, которая обязательно составляется и прилагается к схеме. В спецификации перечисляют все позиции приборов, приведенных в схеме, и указывают рабочие условия, величины расчетных значений параметров, типы приборов, их краткие характеристики и наименование поставщика. Приборы, которые не выпускаются в данный момент промышленностью, в схемы контроля и автоматизации не включают.

Согласно схеме рис. 9. 1 для контроля и автоматизации блока ректификационной колонны вторичной перегонки предусмотрены

следующие приборы и регуляторы.

1. Показывающие манометры 1, 2, 3, 4 и 5, контролирующие давление в выкидных линиях насосов.

2. Регулятор давления 9, поддерживающий постоянное давление в емкости Е-3 (а следовательно, и в Е-1 и Е-2). Регулирующий клапан установлен на линии сброса газа из емкости Е-З в факельную линию (на схеме не показана).

3. Регулятор расхода 116, поддерживающий постоянство расхода орошения в колонну К-1. Работает в комплекте с датчиком. Диафрагма и регулирующий клапан установлены на линии выкида цен-

тробежного насоса H-2 для подачи орошения.

4. Регулятор уровня 6, поддерживающий уровень бензина в водоотделителе Е-1. Регулирующий клапан установлен на линии выкида центробежного насоса Н-3, откачивающего бензин с установки. В комплект входят еще сигнализирующий прибор и сигнальная лампа.

 Регулятор давления 10а в колонне К-1, работающий в комплекте с датчиком. Регулирующий клапан установлен на линии выхода

паров из колонны К-1.

6. Регулятор расхода 12в фракции ТС-1 с установки с автоматической коррекцией от регулятора уровня 7, низа колонны К-1 (каскадное регулирование). В комплект входят реле соотношения, которым подбирают требуемую величину корректирующего сигнала, датчик расхода, вторичный самопишущий прибор для записи двух параметров (уровня и расхода) с задающим устройством и регулирующий клапан. Послепний установлен на линии фракции ТС-1 после холодильника Т-3. Такая схема обеспечивает более равномерный отбор фракции. ТС-1 и лучшее поддержание уровня в нижней части колонны К-1.

7. Регистратор температуры 14 для записи температуры в трех точках колонны К-1.

8. Регулятор температуры 15 паров в секции колонны К-1, в которую поступяют пары из отпарной колонны К-2. Регулирующий клапан установлен на линии перепуска жидкого продукта из колонны К-1 в колонну К-2. При повышении регулируемой температуры клапан открывается, перетох увеличивается и наоборот. Такая схема поддерживает постоякство состава нижнего продукта колонны К-2.

 Регулятор уровня 8 в подогревателе Т-6. В комплект входит показывающий прибор. Регулирующий клапан установлен на линии выхода средней фракции с установки после холодильника (на схеме

не показан).

10. Регулатор температуры 16 паров, выходящих из подогревателя T-6. Регулирующий клапан установлен на лини выкива центробежного насосв H-4a, откачивающего фракцию ТС-1 с установки, Часть этой фракции, еще не охлажденной, используется как теплоноситель для подогревателя T-6. С уменьшением регулируемой температуры клапан прикрывается и большая часть горячей фракции ТС-1 поступает в подогреватель и наоборот. Общий расход фракции ТС-1 пот этом остатется пеламенных.

 Регулятор расхода 136 подачи сырья в печь. Работает в комплекте с датчиком. Диафрагма и регулирующий клапан установлены

на линии выкида центробежного насоса Н-1.

12. Ртутные термометры 17, 18, 19 и 20 для контроля темпера-

туры в разных точках.

На схеме не показан прибор для контроля температур, измеряемых всеми термопарами установия. Для этого устанавливают дополнительный показывающий прибор (потенциометр) с папелью переключателей, при помощи которых в любой момент можно проверить показания всех других приборов, к которым подключены соответствующие термопары.

На рис. 9. 2—9. 5 приведены схемы автоматизации (без указания точек контроля параметров) некоторых технологических процессов.

При автоматизации печей (рис. 9. 2) применяют каскадные схемы регулирования температуры нагретой нефти или нефтепродукта при помощи регуляторов и блоков АУС. Регулирование подачи газа в топку велется по температуре нап перевалом с коррекцией по тем-

пературе выхода.

Выход датчиков температуры подается к регулирующим блокам спользурати, в дели приборам, а задание к регулирур температуры выхода из печи — непосредственно от задатчика вторичного прибора; выход этого регулятора поступает на вход блока суммирования. Другим входом блока суммирования является задание от самопишущего прибора регулятора температуры над перевалом. Выход блока суммирования является заданием регулятора температуры над перевалом. Выход последнего передается блоку предварения, а выход блока предварения — па регулирующий клапан. Таким образом, выход блока предварения, воздействующий на регулирующий клапан, зависит от температуры нефти на выходе из печи, а также от температуры и скорости ее изменения над перевалом.

Давление топливного газа и количество нефти, поступающей чечь, поддерживаются постоянными при помощи регуляторов. При работе парового насоса выход регулятора расхода подается к кла-




Рис. 9. 2. Схема автомативации двужсьмерной печи для подогрева нефти. II-I— печь для подогрева нефти. II-I— печь для подогрева нефти двужьенрия: II-I— печь для подогрева нефти двужьенрия: II-I— печь для печет печеторобенной: II-I— печ

пану, установленному на линии подачи пара в насос, а при работе центробежного насоса — к клапану на линии выкида насоса. Схема обеспечивает поддержание постоянной температуры на выходе из печи

На рис. 9. 3 приведена схема автоматизации блока атмосферной колоным установки первичной перегонки нефти. Каждый параметр поддерживается на заданном значении отдельным регулитором. В нижней части колонны регулируется уровень подлавковым регу-

лятором, клапан которого установлен на линии выкида центробежного насоса. В верхней части колонны регулируется температура путем изменения количества холодного орошения. В отпарной колоние поддерживается только уровень жидкости в нижней части путем изменения отбора фракции из этой колонны насосом. В водогазоот-




Рис. 9. 3. Схема автоматизации блока атмосферной ректификационной колонны. 15.1 автофирал водоная, 15.2 — сипарав полица. В 1 — поотверждением, 7-1 — колонаютствення, 7-1 — колонаютствення, 7-1 — поставолення, 15.1 — поставоля, 15.1 — поставоля пос

делителе оброс технологической воды осуществляется межфазовым регулятором уровня (нижним); уровень бензина поддерживается путем сброса бензина из линии выхода насоса орошения в товарную емкость (на схеме не показана), а давление путем сброса газа. Так как водогазоотделитель связан трубопроводами с колонной, то поддержание в нем давления распространяется и на колонну.

В схеме 9, 3 регуляторы связаны между собой только через технологические потоки. Внешних связей они не имеют. Это приводит к необходимости сраввительно часто изменять настройку задания регуляторов, чтобы устранить нежелательные изменения процесса при изменениях регулируемых параметров от внеиних воздействий. На рис. 9. 4 приведена схема регулирования расхода щелочи, подаваемой в потом пефти перед электродегидратором электрообессоливающей установки при помощи блоков АУС. Задание к регулитору подается от самонишущего прибора не непосредственно, а 
через блок суммирования. В последнем задание суммируется с выходной величиной датчика рН-метра, увеличенной или уменьшенпой до требуемого значения в реле соотношения. Регулирующий кла-




Рис. 9. 4. Схема регулирования подачи щелочи в нефть на электрообессоливающей установке.

9-1 — завентролеенпратор; Е-1 — емность для раствора целочи; Е-2 — отстобник пефта; Н-1 — насос центробенный для подачи целочи в нефть; 1 — певезатичесный дагчин рН-метр; 1а — блюк соотпошения; 16 — блок суммирования; 1е — регулятор величины р1 с коррежицей по расходу; 2 — данфранча расходомера; 2а — пениматчесный дагчин расбуквенные обозначения на пряборах; р1 — кондентрации водородных нопов (остальные см. рис. 9, 1).

нан установлен на линии, соединяющей выкид насоса с его приемом. Для уменьшения расхода щелочи клапан открывается, а для увеличения прикрывается.

Так поддерживается требуемая величина рН смеси нефти со пелочью.

На рис. 9. 5 приведена схема автоматизации гавораспределительной станции, в которой высокое давление газа из магистрального газопровода редуцируется до низкого давления потребителя в две ступени. При давлении входа  $40~\kappa I'/c\kappa^2$  давление после первой ступени поддерживается около  $18-20~\kappa I'/c\kappa^2$ , а после второй около  $3~\kappa I/c\kappa^2$ . В случае пеобходимости получения еще более низкого давления добавляется еще одда ступень из одного или двух регуля-

торов. На газораспределительных станциях применяют П- и ПИрегуляторы непрямого и прямого действия, причем последние предпочтительнее, так как они требуют меньшего ухода. На станциях, работающих без персонада, имеется сигнадизация о недопустимом повышении или понижении давления между ступенями и на выходе. Аварийный сигнал передается в дом, где живет оператор, обслуживающий станцию. В качестве датчиков сигнализации используются электроконтактные манометры.




Рис. 9.5 Схема регулирования давления газа на газораспределительной станцви. Ф-1 — фильтры; 1 и 2 — регуляторы давления газа первой ступени редуцирования: 1а. 34, 4а и 5а — регулирующие клапаны; 3 — датчик сигнализатора давления после первоступени редуцирования; 4 и 5 — регулиторы давления газа второй ступени редуцирования; 6 — датчик сигнализатора давлении после второй ступени редупирования; 7 — диафрагма расходомера: 7а — расходомер Буквенные обозначения на приборах см. рис. 9.1.

На пис. 9. 6 приведена одна из простейших типовых схем авасийной сигнализации о повышении и понижении давления, построенная на электромагнитных контактных реле и действующая от двух электроконтактных манометров.

Павление в промежуточном коллекторе между 1-й и 2-й ступенями редупирования и давление на выходе измеряется электроконтактными сигнальными манометрами. Каждый из этих манометров имеет по два контакта, замыкающиеся при повышении давления (верхний) и понижении давления (нижний). Контакты устанавливают вручную на допустимые предельные значения давлений. Как видно из схемы, при недопустимом отклонении давления замыкается один из контактов манометров и это приводит к загоранию красной лампы на щите станции и одновременно к загоранию красной лампы и включению звоика в доме оператора. По номеру лампы, загорен пейся па станции, оператор может судить о месте неисправности. Сигнал, передаваемый в дом оператора, является общим без расшифровки места аварии. Лампы зеленого цвета указывают на обеспеченность схем интанием электроэперией. В тех случаях, когда




Рис. 9. 6. Электрическая с $_{\mathbf{X}}$ ема аварийной сигнализации на газораспределительной станции.

а и 6 — схемы цига отанции; 6 — схемы цига в ломе оператора; R — выдилуватель; R р — предстранитель, P р — траноформатор, RDR — непотав синтия ноитролу; RM — ноитран выправность из R по R — R

питание от сети может прерваться, предусматривается дополнительный источник питания от аккумуляторных батарей (на рис. 9.5 не показаны), включающихся автоматически при выключении питания от сети.

Количество разповидностей схем автомативации очень велико, и описание даже основных схем запяло бы много места. Необходимо иметь в виду, что накопленный опыт позволяет дать указавия об автомативации отдельных процессов, технологических аппаратов и мяшин, поэтому при выборе схем и средств вягомативации необходимо прежде всего ознакомиться с имеющимися материалами в этой области. Приведенные выше схемы, конечно, далеко не полностью охватывают все те случаи, с которыми можно встретиться в практике внедрения автоматического регулирования.

#### § 3. ОБСЛУЖИВАНИЕ

На каждом заводе имеются цехи контрольно-измерительных приборов (КИП), задачей которых является поддержание всех средств контроля и автоматизации в полной исправности.

Цехи КИП имеют соответствующие кадры инженеров, техников и рабочих разных квалификаций. Начальник цеха КИП подчиняется

непосредственно главному инженеру завода.

В цехах КИП имеется мастерская по ремонту приборов, а также лаборатория, в которой приборы конытывают и повернот после ремонта Мастерская оснащена необходимым оборудованием: стан-ками, стендами и инструментом В лаборатории имеются образцовые меры и намерительные приборы, которыми поверяют рабочие приворы, применяемые на заводе. На крупным заводах с хорошо организованной службой КИП имеются группы ведомственного падзора, которые осуществляют поверку и клеймение приборов после и данном заводе. Группа ведомственного применения всех приборов на данном заводе. Группа ведомственного применения месх приборов на лицами, имеющими специальную подототоку и сдавними закамены по внаниям основ метрологии и поверочного дела в органах Комитета стандартов, мер и измерительных приборов. Если на заводе нет группы ведомственного надаора, то для поверки приборов периодчески приглашется госповеритель

В цехах КИП обрабатывают диаграммы расходомеров пара, воды и нефтепродуктов, полученые данные передалот соответствующим цехам завода для хозяйственных расчетов. Работники цеха КИП проводят всепозможные расчеты диафраты расходомеров, регулирующих клапанов и т. п., а также выполняют небольшие проектные работы по КИП, требуемые при осуществлении на заводе реконструкций технологических установок, и по внедрению новой техники.

#### § 4. НОВЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Развитие науки и техники сопровождается появлением все новых и новых технологических процессов получения различного вида продуктов, ниуших на уповлетворение потребностей человека.

Необычайно возросла роль химии, а вместе с ней и нефтепереработки. Появились авводы, вырабатывающие спирт, каучук, полиятине и ряд продуктов для химических производств ив базе нефтяного сырья. Зпачительно возросли мощности технологических установок первичной перегонки нефти, крекингов и других процессов. Современный нефтеперерабатывающий завод представляет большой комплекс разнообразных технологических установок с большим числом вспомогательных цехов и служб.

Все это сопровождается ростом числа средств контроля и автомапізации технологических процессов. Лишь на одной крекинг-установке насчитываются сотни точек контроля температуры, давления, расхода и др. Значительно возросло число регуляторов. Оператору становится все трудиее и труднее оборбабтывать показания многочисленных приборов и на этой основе вносить коррективы и правыльно направлять ход технологических процессов.

Значительно возросла потребность в централизации оредств контроля для осуществления диспетчерского управления из одного пункта несколькими установками и даже всем заводом. В пастоящее время уже выпускаются серийно совершенно новые средства контроля параметров и автоматизации технологических процесских процесских процесских процессии становка пределативающей пределативающей пределагативного пре

К числу этих новых средств относятся в первую очередь машины централизованного контроля, называемые еще машинами сбора информации.

Пействие этих манин состоит в следующем. В разных точках гохиологического процесса установлены датчики температуры, давления, расхода и других параметров. В этих датчиках измеряемая величина преобразовывается в электрическую величину, которам по проводам подастоя на вход мешины централизованного контроля. В манише вмеется переключающее устройство, при помощи котором каждый датчик поочередно подключается к измерительной схеме, например компенсационной типа потенциометра постоянного тока. В этой схеме измеряемая величина преобразовывается сперота в реохорда. Последний в свою очередь преобразовывается специальным устройством в другую электрическую величину, поступающую на вход блока автоматической цифровой регистрации, выходной величной которого является цифровой результат измерения, записанный автоматической печатающей машинкой на бланке.

Последовательные переключения датчиков, измерение и печатание результата производятся ватоматически и очень быстро. Цикл регистрации пятидесяти параметров длится около 2 млн. Значения всех этих параметров записываются в одну строку. Циклы регистрации могут повторяться через 15,30 млн, 1 или 2 чит. д. в зависимости от настройки машины. Так действует простейшая машина.

Большинство машин устроено сложнее и выполняет ряд дополнительных функций. Так, например, во многих машинах имеется устройство, выдающее световой (зажигание лампы красного двета) или звуковой (звонок) сигнал об отклонении регистрируемых параметров от допустимых значений, причем величина «уставки» этого допустимого значения может устанавливаться оператором вручную.

В машинах, контролирующих большое число точек (до 300), часть наиболее важных точек по выбору оператора измеряется, и их величины регистрируются на бланке. Другие точки не регистрируются, но контролируются, и лишь в случае отклонения любой из них от допустимого значения машина выдает сигнал тревоги.

Есть машины, в которых при отклонении параметра от нормального значения выдается командный сигнал для осуществления автоматического регулирования, причем величина его пропорциональна

отклонению параметра.

Почти все машины имеют самопицущий прибор, на диаграмме которого могут регистрироваться показания до 12 точек, любых яз числа контролируемых и выбираемых оператором. Кроме того, каждая контролируемая точка может подключаться вручную к показанающему попобочу.

Имеются машины, выполняющие некоторые вычислительные операции. Например, подсчитывающие расход жидкости, газа и пара са автоматическим внесением поправок на отклонение рабожих условий (температуры и давления). В других машинах имеется устройство запоминания», которое передает измеряемые величины на вход вычислительной мащины, решающей ряд сложных задач, таких, например, как определение наиболее выгодного значения различных параметров процесса, определения готомности продукции и т. п.

Важной задачей, разрешение которой позволит осуществить комплексикую авгоматизацию сложных технологических процессов, является создание управляющих электронно-вычислительных машин. Такие машины должны сопоставлять качественные показателя получасмых продуктов с их заданными значениями, находить оптимальние значения параметров и управлять процессами путем автоматической передачи командных сигналов исполнительным механизмом.

Применение машии централизованного контроля позволяет не устанавливать большое число разнообразных приборов. Отпадает надобность в больших щитах для приборов. Центр управления превращается в небольшой пульт.

Применение машин централизованного контроля возможно главным образом на базе использования датчиков с электрической передачей показаний. Это приводит к выводу, что в будущем вся система контроля и автоматического регулирования будет строиться из приборов электрического действия с широким использованием электроники.

Однако еще долго будут применяться приборы пневматического действия и в особенности автоматические регуляторы, как паиболее совершенные и безопасные в пожарном отношении.

#### ЛИТЕРАТУРА

- 1. А я дерс В. Р. Контрольно-измерительные приборы вводный курс. Гостоптехиздат, 1959.
- 2. Автоматизация процессов нефтепереработки и нефтехимии. Сборник статей, вып. 1-2. Гостоптехиздат, 1962.
- 3. Астахов В. А. Проектирование и монтаж установок контроля и автоматики в вефтеперерабатывающей промышленности. Гостоптехиздат, 1952.
- 4. Шенброт И. М. Централизованный контроль технологических
- процессов. Госэнергонздат, 1961.
- 5. Автоматическое управление. Перевод с англ. под ред. проф. В. В. Соло-довникова. Изд. АН СССР, 1961. 6. Казъмин Г. И., Гвоздецкий Л. А., Касаткин В. А.,
- Семенов Б. С. Нефтеперерабатывающие заводы США. Гостоптехиздат, 1962.

Приложения

Приложение 1

Градуировочная таблица термопары пластинородий— платина при температуре свободных концов 0° С, ГОСТ 3044-45, гр. ИН

t, °C	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
					Е, ме					
	-	-0,055	0,109			_	_	-	-	_
100	0,640	0,057	0,115 0,786	0,176 0,861	0,237	0,301	0,366 1,093	0,432 1,173	0,500	0,56
200	1,421	1,507	1,596	1,684	1,772	1,861	1,950	2,040	1,254 2,130	1,33
300	2,311	2,402	2,494	2,586	2,678	2,773	2,866	2,960	3,054	3,14
400	3,244	3,339	3,435	3,531	3,627	3,723	3,819	3,916	4,014	4,11
500	4,211	4,311	4,410	4,509	4,609	4,709	4,810	4,911	5,012	5,11
600	5,214	5,316	4,419	5,522	5,625	5,728	5,832	5,936	6,041	6,14
700	6,251	6,356	6,462	6,568	6,675	6,782	6,889	6,996	7,104	7,21
800	7,323	7,432	7,451	7,651	7,761	7,871	7,992	8,093	8,205	8,31
900	8,429	8,541	8,654	8,767	8,881	8,995	9,109	9,223	9,338	9,45
1000	9,569	9,685	9,801	9,921	10,036	10,153	10,271	10,389	10,507	10,62
1100	10,745	10,864	10,984	11,104	11,224	11,345	11,466	11,587	11,709	11,83
1200	11,954	12,074	12,194	12,315	12,435	12,555	12,675	12,795	12,916	13,03
1300	13,158	13,279	13,399	13,520	13,640	13,760	13,880	14,000	14,121	14,24
1400	14,361	14,481	14 601	14,722	14,842	14,962	15,082	15,202	15,323	15,44
1500	15,563	15,683	15,925	15,804	16,045	16,165	16,285	16,405	16,528	16.64
1600	16,766	-		_		-	-		-	_

Приложение 2

Градупровочная таблица термопары хромель — алюмель при температуре свободных концов  $0^\circ$  C, ГОСТ 3044-45, гр. XA

		своо	одных	концов	0, 6, 1	OCT 30	44-45, Г	р. да		
t, °C	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
					F, мв					
- 0 100	0	-0,39 0,40	-0,77 0,80	-1,14 1,20	-1,50 1,61	-1,86 2,02	2,43	2,85	3,26	3,68
200 300	4,10 8,13 12,21	4,51 8,53 12,62	4,92 8,93 13,04	5,33 9,34 13,45	5,73 9,74 13,87	6,13 10,15 14,29	6,53 10,56 14,72	6,93 10,97 15,14	7,33 11,38 15,56	7,73 11,80 15,90
400 500 600	16,40 20,65 24,91	16,83 21.08 25,33	17,25 21,50 25,76	17,67 21,93 26,19	18,09 22,35 26,61	18,51 22,78 27,04	18,94 23,21 27,46	19,37 23,63 27,88	19,79 24,06 28,30	20,22 24,49 28,73
700 800 900	29,15 33,32 37,37	29,57 33,72 37,77	29,99 34,13 38,17	30,41 34,55 38,57	30,33 34,95 38,97	31,24 35,36 39,36	31,66 35,76 39,76	32,08 36,17 40,15	32,49 36,57 40,54	32,9 36,9 40,9
1000 1100	41,32 45,16	41,71	42,09	42,48	42,87	43,26	43,64	44,02	44,40	44,78

#### Приложение 3.

### Градупрованная таблица термопары хромель — копель при температуре свободных концов 0° С, ГОСТ 3044-45, гр. XК

t, °C	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
					Е, ме					
0 100 200 300 400 500 600	0 6,95 14,66 22,91 31,49 40,16 49,02	-0,64 0,65 7,69 15,48 23,75 32,35 41,03	-1,27 1,31 8,43 16,30 24,60 33,22 41,91	-1,89 1,98 9,18 17,12 25,45 34,08 42,79	-2,50 2,66 9,93 17,95 26,31 34,95 43,68	-3,11 3,35 10,69 18,77 27,16 35,82 44,56	4,05 11,46 19,60 28,02 36,68 45,45	4,76 12,24 20,43 28,89 37,55 46,34	5,48 13,03 21,25 29,76 38,42 47,23	6,2 13,8 22,0 30,6 39,2 48,1

#### Приложение 4

#### 

				_			
t, °C	R, ом	t, °C	R, ом	t, °C	R, ом	t, °C	R, Ом
-200 -190 -180 -170 -160 -150 -140 -130 -120 -110	7,95 9,96 11,95 13,93 15,90 17,85 19,79 21,72 23,63 25,54 27,44	20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120	49,64 51,45 53,26 55,06 56,86 58,65 60,43 62,21 63,99 65,76 67,52	240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340	88,26 89,96 91,64 93,33 95,00 96,68 98,34 100.01 101,66 103,31 104,96	450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550	122,70 124,28 125,86 127,43 128,99 130,55 132,10 133,65 135,20 136,73 138,27
-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0	29,33 31,21 33,08 34,94 36,80 38,65 40,50 42,34 44,17 46,00 47,82	130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230	69,28 71,03 72,78 74,52 76,26 77,99 79,71 81,43 83,15 84,86 86,56	350 360 370 380 390 400 410 420 430 440	106,60 108,23 109,86 111,48 113,10 114,72 116,32 117,93 119,52 121,11	560 570 580 590 600 610 620 630 640 650	139,79 141,32 142,83 144,34 145,85 147,35 148,84 150,33 151,81 153,30

25 Заназ 1042.

#### Приложение 5

#### Градупровочная таблица платиновых термометров сопротивления, ГОСТ 6651-59, гр. 22

#### $R_0 = 100,00$ o.m

t, °C	R, ом						
-200	17,28	10	103.96	220	184,48	440	263,29
-190	21,65	20	107,91	230	188,18	450	266,74
-180	25,98	30	111.85	240	191,88	460	270,18
-170	30,29	40	115,78	250	195,56	470	273,60
-160	34,56	50	119,70	260	199,23	480	277,01
-150	38,80	60	123,60	270	202,89	490	280.41
-140	43,02	70	127,49	280	206,53	500	283,80
-130	47.21	80	131,37	290	210,17	510	287.18
-120	51,38	90	135,24	300	213,79	520	290,55
-110	55,52	100	139.10	310	217,40	530	293,91
-100	59,65	110	142,95	320	221.00	540	297,25
90	63,75	120	146,78	330	224,59	550	300,58
-80	67,84	130	150,60	340	228.17	560	303,90
70	71,91	140	154,41	350	231,73	570	307,21
60	75,96	150	158,21	360	235,29	580	310,50
50	80.00	160	162,00	370	238,83	590	313,79
-40	84,03	170	165,78	380	242,36	600	317,06
-30	88,04	180	169,54	390	245,88	610	320,32
-20	92.04	190	173,29	400	249.38	620	323,57
-10	96,03	200	177,03	410	252,88	630	326,80
0	100,00	210	180.76	420	256.36	640	330,03
				430	259,83	650	333,25

#### Приложение 6

#### Градунровочная таблица медных термометров сопротивления, ГОСТ 6651-59, гр. 23

#### $R_0 = 53,00$ om

t, °C	. R, ом	t, °C	В, ом	t, °C	R, ом	t, °C	R, ом
-50 -40 -30 -20 -10 0	41,71 43,97 46 23 48,48 50,74 53,00	10 20 30 40 50 60	55,26 57,52 59,77 62,03 64,29 66,55	70 80 90 100 110 120 130	68,81 71,06 73,32 75,58 77,94 80,09 82,35	140 150 160 170 180	84,61 86,87 89,13 91,38 93,64

Приложение 7 Значение коэффициента гд интенсивности монохроматического взлучения (для д.=0,65 мг) физических веществ

	Вещество вещество			Вещество	$\epsilon_{\lambda}$											
Серебро Медь . Золото Платина Нихром Никель Чугун														0,11 0,15 0,33	Шамот	0,37 0,44 0,7: 0,80 0,83

Приложение 8 Значения коэффициента в полного излучения физических веществ

	Вещести	ю									t, °C	8
Серебро					_	_					1000	0.035
Никель			:	: :	Ċ	Ċ	Ċ	Ċ		÷	1000-1400	0.056-0.069
Медь расплавленная		Ċ			Ċ	Ċ	Ċ	Ċ	Ċ	Ċ	1100-1300	0.13-0.15
Чугун											1300	0.29
Уголь		÷			 į.	÷	÷	÷	÷	÷	1000-1500	0.52
Сталь листовая шлиф	ванная										940-1100	0.55-0.61
Кирппч шамотный .					÷	÷	÷	÷	÷	÷	1100	0.75
Окись железа											500-1200	0,85-0,89

Приложение 9 Значения коэффициента производительности С для регулирующих клапанов различных типов

		клапанов	различн	ых типов		
	К	оэффициенты п	роизводите:	вности С для	клапанов	типа
Условный проход Ду, мм	к, кя, кр, кря, лк, лкр, лкя, лкря	ПРК	УКС, УКН			
6 9 15 20 25 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300		5 8 14 32 50 79 100 —	8 11 14 41 50 79 100 175 350		0,3 0,7 — — — — — — — —	0,1; 0,16; 0,25
25*						

#### *ОГЛАВЛЕНИЕ*

От автора
Введение
Глава 1. Общие сведения об измерениях и измерительных приборах
Глава 2. Приборы для измерения давления
\$ 1. Появтие о давления. Единицы измерения 2 \$ 2. Жидиостные приборы 2 \$ 3. Грузопоришевые маномотры 3 \$ 4. Пружинизы маномотры 3 \$ 5. Злектрические маномотры 4 \$ 6. Установка и поверка маномотров 5 Інтература 4 \$ 5.
Глава 3. Приборы для измерения температуры
7. маса 3.         Приборы для намерения темиературы         51           § 1.         Общие поинтив. Темиературные шкалы         52.           § 2.         Жидкостно-стеманные термометры         53           § 3.         Биметаллические термометры         64           § 4.         Маюстрические пермометры         65           § 5.         Термолакстрические пирометры         77           Термопара         78           Компенсационные провода         8           Перометрические пидализольтметры         88           Петенциометры         88           Электропневматческий датчик температуры         40
Электропневматический датчик температуры 40. § 6. Электрические термометры сопротивления 10. Уравновешенные мосты 40. Неуравновешенные мосты 11. Логометры 11.
§ 7. Погрешности приборов для измерения температуры от установки термоприемников
\$ Лирометры взлучения 12 Оптический пирометр с исчезающей нитью 12 Радиационный пирометр 12

	Стр.
§ 9. Поверка термопар и приборов для измерения температуры	127
Поверка рабочей термопары в электрической печи	127
Поверка показаний пирометрического милливольтметра	128
	129
Измерение сопротивления пирометрического милливольтметра	
Поверка электронного потенциометра	130
Поверка электронного уравновешенного моста	131
Литература	131
лива 4. Приборы для измерения количества и расхода жидкостей, газа	
и пара, протекающих по трубопроводам	132
§ 1. Счетчики количества жидкости и газа	132
<ol> <li>Приборы для измерения расхода жидкостей, газа и пара по пере-</li> </ol>	
менному перепаду давления	137
Сужающие устройства	137
Vypaniania yelponelia	138
Уравнение расхода и расчетные формулы	146
Установка диафрагмы	
Дифференциальные манометры расходомеров	147
Методика расчета нормальной диафрагмы	154
Диаграммы расходомеров. Планиметры для обработки диаграмм	156
§ 3. Расходомеры постоянного перепада давления	160
§ 4. Массовые расходомеры	164
§ 5. Индукционный расходомер	166
§ 6. Расходомер сыпучих тел	167
§ 7. Поверка дифференциального манометра и обработка диафрагм	
ут. поверка двиференциального маномегра и обрасотка двафрагм	167
расходомеров планиметром. Поверка ротаметра	
Литература	170
"мава 5. Приборы для измерения уровня	171
§ 1. Измерители уровня в резервуарах	171
§ 2. Измерители уровня в аппаратах, работающих под давлением	177
\$ 3 Измерители межфазорого упория	185
§ 3. Измерители межфазового уровня § 4. Уровнемер сыпучих материалов	187
S E Daniemer Canyana Marephanos	188
§ 5. Радиоактивные уровнемеры	
Литература	190
Глава 6. Приборы для определения состава и качества нефтепродуктов	191
§ 1. Хроматографы для анализа газов	192
§ 2. Масс-спектрометр для анализа газов	203
§ 3. Инфракрасные анализаторы состава углеводородных газов	207
§ 4. Электрические газоанализаторы состава дымовых газов	211
§ 5. Магнитный газоанализатор на кислород	214
§ 6. Приборы для измерения концентрации водородных ионов — pH-	21.
	215
	232
§ 7. Анализаторы содержания воды в пефти	
§ 8. Анализатор содержания солей в нефти	236
<ol> <li>Автоматический прибор для измерения удельного веса жидких</li> </ol>	
нефтепродуктов в потоке	238
§ 10. Анализатор температуры вспышки нефтепродуктов в потоке	239
§ 11. Анализатор вязкости нефтепродуктов в потоке	241
§ 12. Анализатор качества верхнего продукта ректификационной	
колонны по упругости паров	242
§ 13. Анализатор фракционного состава нефтепродуктов	244
Литература	247

	Стр
Глава 7. Элементы линейной теории автоматического регулирования	24
<ul> <li>3 1. Задача автоматического регулирования. Структурные схемы</li> <li>2. Методы оценки характеристик линейных звеньев систем авто-</li> </ul>	24
матического регулирования	25
§ 3. Типовые линейные звенья	25
§ 4. Способы соединения типовых звеньев	27
§ 5. Объекты регулирования	27
§ 6. Автоматические регуляторы	28
§ 7. Системы регулирования	30
§ 8. Оценка качества процессов регулирования	319
§ 9. Многоконтурное регулирование	32
§ 10. Самонастраивающиеся системы	32
§ 11, Примеры	32
Литература	333
* **	
Глава 8. Автоматические регуляторы промышленных процессов	334
§ 1. Общие характеристики	334
§ 2. Регуляторы и вспомогательные устройства АУС	333
§ 3. Регуляторы прямого действия	347
§ 4. Исполнительные механизмы пневматических регуляторов .	354
§ 5. Позиционные реле регулирующих клапанов	360
§ 6. Питание пневматических регуляторов и датчиков сжатым возду-	
хом и газом	361
§ 7. Проверка неравномерности и времени изодрома пневматиче-	
ских регуляторов	362
Литература	366
Глава 9. Выбор, применение в обслуживание средств контроля и автома-	
тизации	367
§ 1. Выбор и применение приборов	367
§ 2. Схема контроля и автоматизации	370
§ 3. Обслуживание	380
<ol> <li>4. Новые средства контроля и автоматизации технологических</li> </ol>	200
процессов	380
Литература	383
n	000

Василий Рудольфович Андерс

КОНТРОЛЬ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА

Ведущий редактор А. А. Горькова Технический редактор В. В. Воронова Корректоры: М. П. Курымсва и А. А. Сивакова

Подписано к набору 23/X 1963 г. Подписано к нечати 8/I 1964 г. Формат 60×90/1/в. Печ. л. 24,5. Уч.-над. л. 25,65. Т-01312. Тираж 13 100 экз. Зак. 1042/553. Цена і р. 05 к. Объявлено в темплане 1963 г. № 1.

Ивдательство «Н с д р в».

Мосива, К-12. Третья ковский проезд, 1/19.

Лепынградская типография № 14

«Красный Печатики» «ГлавиолиграфпромаГосударственного комитета
Совета Министров СССР по печати.

Московский пр., д. 91.

# ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ



ПОДЛИКАК ИРИПИМАЕТСЯ В ПУПКАХ "СОГОЗІВЧАТІН", ПОСТАМТАХ, КОВТОРАХ И ОТДЕЛЕННЯХ СВЯЗИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ НА ЗАВОДАХ, ФАБРИКАХ, ШАХТАХ, ПРОМЫСЛАХ И СТРОЙКАХ, КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ, В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ









